

Tutorial – Movimento iModBot@ipleiria.pt




Introdução


O robô EDURobot é um veículo elétrico de pequenas proporções controlado pelo microcontrolador ESP32. Este microcontrolador pode ser programado usando a linguagem C/C++ e o software gratuito Arduino IDE.

Este tutorial vai focar-se no movimento do robô.

O robô possui duas rodas que lhe permitem mover em qualquer direção. Cada roda possui um motor elétrico cuja direção é controlada pela sua polarização.



Este motor é conectado ao módulo L293D como descrito no guia de montagem:



O controlo dos motores é efetuado diretamente pelo circuito integrado L293D, sendo este controlado pelo microcontrolador ESP32. A velocidade de cada roda é controlada por modulação de largura de pulso (PWM).

São usados dois pinos para controlar cada motor, sendo assim usados quatro pinos no total para o controlo das duas rodas.

Estes quatro pinos, geralmente, podem ser qualquer GPIO (General Purpose Input Output). Cada módulo de desenvolvimento baseado no microcontrolador ESP32 possui pinos (GPIO) restritos e pinos disponíveis diferentes.

O módulo que é enviado juntamente com o kit EDURobot é denominado "DOIT ESP32 DevKit V1". Se for usada a biblioteca "RobotOnLine" por defeito os pinos destinados ao controlo das rodas serão:

- GPIO 4 e GPIO 16, para a roda direita;
- GPIO 17 e GPIO 18, para a roda esquerda.

Número do GPIO:	Estado lógico:	Efeito:
4	1	Motor direito recua.
16	0	
4	0	Motor direito avança.
16	1	,
17	1	Motor esquerdo avança.
18	0	•
17	0	Motor esquerdo recua.
18	1	•

Usando as funções proporcionadas pelo ambiente Arduíno um estado lógico "1" pode ser causado no pino "4" usando "digitalWrite(4, HIGH);", da mesma maneira um estado lógico "0" pode ser causado usando "digitalWrite(4, LOW);".

Para parar um motor é necessário colocar ambos os pinos no estado lógico "0".

Para poder controlar a velocidade a que o motor gira é apenas necessário substituir o estado lógico "1", indicado na tabela acima, por um sinal PWM.

A biblioteca "RobotOnLine" usa, por defeito, os seguintes parâmetros para o sinal PWM:

- Frequência de 5kHz.
- Resolução de 8 bits.

Ex 1 - Controlo do movimento simples.

Descrição

Este exemplo permite mover o robô em qualquer direção sem controlo da velocidade.

Sintaxe

digitalWrite(pino, estado);

Parâmetros

pino //número associado ao pino estado //HIGH ou LOW

Respostas

Nenhum

```
void setup()
 pinMode( 4,OUTPUT); //Direita
 pinMode(16,OUTPUT); //Direita
 pinMode(17,OUTPUT); //Esquerda
 pinMode(18,OUTPUT); //Esquerda
void loop()
 // Para seguir em frente
 digitalWrite( 4, LOW);
 digitalWrite(16, HIGH);
 digitalWrite(17, HIGH);
 digitalWrite(18, LOW);
 delay(1000);
// Para recuar
 digitalWrite( 4, HIGH);
 digitalWrite(16, LOW);
 digitalWrite(17, LOW);
 digitalWrite(18, HIGH);
 delay(1000);
  // Rodar para a direita
 digitalWrite( 4, HIGH);
 digitalWrite(16, LOW);
 digitalWrite(17, HIGH);
 digitalWrite(18, LOW);
 delay(1000);
  // Rodar para a esquerda
 digitalWrite(4, LOW);
 digitalWrite(16, HIGH);
 digitalWrite(17, LOW);
 digitalWrite(18, HIGH);
 delay(1000);
 //Parar os motores
 digitalWrite( 4, LOW);
 digitalWrite(16, LOW);
 digitalWrite(17, LOW);
 digitalWrite(18, LOW);
 delay(1000);
```

Ex 2 - Controlo usando a biblioteca

Descrição

Permite controlar o movimento do robô em qualquer direção e também o controlo da velocidade das rodas.

Sintaxe

```
forward( velocidade );
reverse(velocidade);
rotateLeft(velocidade);
rotateRight(velocidade):
stopMotors();
```

Parâmetros

Velocidade = é um numero de 0 a 255.

Respostas

O número de bytes disponíveis para serem lidos

```
#include <robotOnLine.h>
robotOnLine robot;
void setup()
 robot.begin();
void loop()
 // Velocidade
 // Pode variar de 1 a 255
 byte speed = 255;
  // Para seguir em frente
 robot.forward(speed);
 delay(500);
  // Para recuar
 robot.reverse(speed);
 delay(500);
  // Rodar para a direita
 robot.rotateRight(speed);
 delay(500);
  // Rodar para a esquerda
 robot.rotateLeft(speed);
 delay(500);
  // Parar os motores
 robot.stopMotors();
 delay(1000);
```

Ex 3 - Controlo individual de cada roda usando a biblioteca

Descrição

Neste exemplo é possível controlar individualmente a direção de cada roda.

Sintaxe

rightWheel(velocidade);
leftWheel(velocidade);

Parâmetros

Velocidade = número de -255 a 255, um valor negativo faz a roda recuar e viceversa. Um 0 faz a roda parar.

Respostas

Nada

```
#include <robotOnLine.h>
robotOnLine robot;
void setup()
 robot.begin();
void loop()
  // Mover roda esquerda em frente
 robot.leftWheel(255);
 delay(1000);
 // Mover roda esquerda para trás
 robot.leftWheel(-255);
 delay(1000);
  // Mover roda direita em frente
 robot.rightWheel(255);
 delay(1000);
 // Mover roda direita para trás
 robot.rightWheel(-255);
 delay(1000);
}
```

Ex 4 - Rodar o robô "n" degraus usando a biblioteca

Descrição

Neste exemplo é possível rodar o robô "n" graus e escolher para que lado o mesmo deve rodar (esquerda ou direita).

Sintaxe

```
turnLeft( graus );
turnRight( graus );
```

Parâmetros

Graus = é um número de 1 a 360 que corresponde a quantos graus o robô irá rodar. Um 0 faz o robô rodar 90 graus.

Respostas

Nada

Exemplo:

```
#include <robotOnLine.h>
robotOnLine robot;

void setup()
{
   robot.begin();
}

void loop()
{
   // Rodar para a esquerda 90 graus robot.turnLeft(90);

   delay(1000);

   // Rodar para a direita 270 graus robot.rightWheel(270);

   delay(1000);
}
```

Ex 5 - Controlar velocidade e movimento sem biblioteca

Descrição

Este exemplo permite controlar o movimento do robô sem recurso à biblioteca "RobotOnLine".

Sintaxe

ledcSetup(canalPWM, frequenciaPWM, resoluçãoPWM);

ledcWrite(canalPWM, PWM);

Parâmetros

canalPWM = canal PWM de 0 a 15.

frequenciaPWM = frequência de 1 Hz a 312.5kHz

resoluçãoPWM = resolução do pulso PWM

PWM = largura do pulso PWM (8 bits, 0 a 255 neste caso)

Returns

```
#define PWM Frequency 5000 // PWM
frequency, up to 312.5kHz
#define IN1 PWM channel 0 //
select the channel number
#define IN2 PWM channel 1 // there
are 15 channels,
#define IN3 PWM channel 2 //
choose between 0 to 15
#define _IN4_PWM_channel 3 // (not
related to the pins)
#define PWM RESOUTION 8
                          // 8
bits
//motor pins IN1&IN2 right engine
byte IN1 = 4; //IO15 and 5 are
HIGH during boot.
byte _{\rm I} IN2 = 16;
//IN3&IN4 left engine
byte IN3 = 17;
byte IN4 = 18;
void setup()
 pinMode(4,OUTPUT);
 pinMode(16,OUTPUT);
 pinMode(17,OUTPUT);
 pinMode(18,OUTPUT);
 //setup PWM for motor pins
 ledcSetup( IN1 PWM channel,
PWM Frequency, PWM RESOUTION);
 ledcAttachPin(IN1,
IN1 PWM channel);
  ledcSetup( IN2 PWM channel,
PWM Frequency, PWM RESOUTION);
 ledcAttachPin(IN2,
IN2 PWM channel);
 ledcSetup( IN3 PWM channel,
PWM Frequency, PWM RESOUTION);
 ledcAttachPin( IN3,
IN3 PWM channel);
  ledcSetup( IN4 PWM channel,
PWM Frequency, PWM RESOUTION);
  ledcAttachPin(IN4,
IN4 PWM channel);
  ledcWrite( IN1 PWM channel, 0);
  ledcWrite(_IN2_PWM_channel, 0);
  ledcWrite(_IN3_PWM_channel, 0);
  ledcWrite(_IN4_PWM_channel, 0);
void loop()
```

```
byte speed = 255;
  // move forward
  //right engine forward
  ledcWrite( IN1 PWM channel, 0);
  ledcWrite( IN2 PWM channel,
speed);
  //left engine forward
  ledcWrite( IN3 PWM channel,
  ledcWrite( IN4 PWM channel, 0);
  delay(1000);
  // turn left
  //right engine forward
  ledcWrite( IN1 PWM channel, 0);
  ledcWrite( IN2 PWM channel,
speed);
 //left engine reverse
  ledcWrite(_IN3_PWM_channel, 0);
  ledcWrite(_IN4_PWM_channel,
speed);
 delay(1000);
  // turn right
  //right engine reverse
  ledcWrite( IN1 PWM channel,
speed);
 ledcWrite(_IN2_PWM_channel, 0);
  //left engine forward
 ledcWrite( IN3 PWM channel,
speed);
 ledcWrite( IN4 PWM channel, 0);
 delay(1000);
  // reverse
 //right engine reverse
 ledcWrite( IN1 PWM channel,
 ledcWrite( IN2 PWM channel, 0);
 //left engine reverse
 ledcWrite( IN3 PWM channel, 0);
 ledcWrite( IN4 PWM channel,
speed);
 delay(1000);
}
```