











2 - O atraso de propagação do carry, visto que a cada bit a mais irá atrazar o resultado da soma.

- 3 90 ns.
- 4 Poderia usar 8 somadores de 4 bits
- 5 650 ns
- 6 Sim, usando Parallel Prefix Adders (PPA) ou Carry Look-Ahead Adders (CLA).