



# Hierarquia de memória Arquitetura de Computadores

Bruno Prado

Departamento de Computação / UFS

- Categorização dos dispositivos de memória
  - ▶ Localização
    - Interna
    - Externa

- Categorização dos dispositivos de memória
  - Localização
    - Interna
    - Externa
  - Estrutura de armazenamento e endereçamento
    - ▶ Tamanho de palavra
    - ▶ Bloco de dados

- Categorização dos dispositivos de memória
  - Localização
    - Interna
    - Externa
  - Estrutura de armazenamento e endereçamento
    - ▶ Tamanho de palavra
    - ▶ Bloco de dados
  - Método de acesso
    - Sequencial
    - Direto
    - Aleatório
    - Associativo

- Categorização dos dispositivos de memória
  - Localização
    - Interna
    - Externa
  - Estrutura de armazenamento e endereçamento
    - ▶ Tamanho de palavra
    - ▶ Bloco de dados
  - Método de acesso
    - Sequencial
    - Direto
    - Aleatório
    - Associativo
  - Capacidade e desempenho
    - Latência
    - Taxa de transferência

- Localização da memória
  - Interna
    - São os dispositivos de memória que são diretamente acessados ou controlados pelo processador
    - Ex: registradores, cache, memória principal

- Localização da memória
  - Interna
    - São os dispositivos de memória que são diretamente acessados ou controlados pelo processador
    - Ex: registradores, cache, memória principal
  - Externa
    - O acesso é feito através de controladores de E/S para as unidades de armazenamento
    - Ex: discos SATA, mídias óticas ou magnéticas

- Estrutura de armazenamento da memória
  - Tamanho de palavra
    - Define quantos bytes s\u00e3o processados por vez, geralmente refletindo a capacidade da arquitetura
    - Ex: registradores múltiplos de 1 byte com 8, 16 ou 32 bits

- Estrutura de armazenamento da memória
  - Tamanho de palavra
    - Define quantos bytes s\u00e3o processados por vez, geralmente refletindo a capacidade da arquitetura
    - Ex: registradores múltiplos de 1 byte com 8, 16 ou 32 bits
  - Bloco de dados
    - São conjuntos de dados com tamanhos muito maiores que a palavra do sistema, sendo utilizados em dispositivos de memória externa
    - Ex: blocos múltiplos de 512 bytes com até 65.536 bytes

- Método de acesso da memória
  - Sequencial
    - Os dados estão em sequência na memória
    - Para obter o último elemento da sequência, todos os dados precisam ser acessados durante a busca
    - Ex: fita magnética

- Método de acesso da memória
  - Sequencial
    - Os dados estão em sequência na memória
    - Para obter o último elemento da sequência, todos os dados precisam ser acessados durante a busca
    - Ex: fita magnética
  - Direto
    - Cada bloco de dados possui um endereço físico único
    - Após este endereçamento, é feita a busca pelo bloco
    - Ex: unidade de disco

- Método de acesso da memória
  - Aleatório
    - Os dados são armazenados em endereços ou posições únicas da unidade de memória
    - O tempo de acesso é constante e é independente da última posição de memória acessada
    - Ex: memória principal

- Método de acesso da memória
  - Aleatório
    - Os dados são armazenados em endereços ou posições únicas da unidade de memória
    - O tempo de acesso é constante e é independente da última posição de memória acessada
    - Ex: memória principal
  - Associativo
    - É um tipo de acesso aleatório por indexação
    - O endereçamento é feito por associação do dado ao seu endereçamento na memória, eliminando ou reduzindo a necessidade de busca dos dados
    - Ex: memória cache

- Capacidade e desempenho da memória
  - Latência
    - É o tempo gasto para realizar uma operação de E/S
    - Este tempo é constante para o acesso aleatório

$$Lat$$
ência =  $t_{busca} + t_{operac\~ao}$ 

- Capacidade e desempenho da memória
  - Latência
    - É o tempo gasto para realizar uma operação de E/S
    - Este tempo é constante para o acesso aleatório


$$Lat$$
ência =  $t_{busca} + t_{operac$ ão}

- Taxa de transferência
  - É definida como a taxa com que os dados podem ser escritos ou lidos de uma unidade de memória
  - Em dispositivos de acesso randômico, a taxa depende somente de sua frequência de relógio
  - No acesso não aleatório, a taxa de transferência é influenciado pelo tempo de acesso de operação


Taxa de transferência = 
$$\frac{\#bits}{Latência}$$

- Random-Access Memory (RAM)
  - Funcionamento eletrônico
  - Armazenamento volátil
  - Acesso aleatório

- A memória interna utiliza um sistema binário para armazenar os dados em unidades básicas (células)
  - São permitidas operações de escrita e leitura
  - É necessário controlar e selecionar as células para realizar as operações de acesso aos bits



- A memória interna utiliza um sistema binário para armazenar os dados em unidades básicas (células)
  - São permitidas operações de escrita e leitura
  - É necessário controlar e selecionar as células para realizar as operações de acesso aos bits




Cada bit é armazenado individualmente (Em 4 GB existem 34.359.738.368 células)

- Principais tipos de memória interna
  - Registrador
    - É definido pela arquitetura e opera na mesma frequência de relógio do processador
    - Por possuir o maior custo e velocidade, apresenta a menor capacidade de armazenamento


- Principais tipos de memória interna
  - Registrador
    - É definido pela arquitetura e opera na mesma frequência de relógio do processador
    - Por possuir o maior custo e velocidade, apresenta a menor capacidade de armazenamento
  - Memória cache
    - Está embarcada no processador e armazena os últimos valores acessados da memória
    - Static RAM (SRAM)

- Principais tipos de memória interna
  - Registrador
    - É definido pela arquitetura e opera na mesma frequência de relógio do processador
    - Por possuir o maior custo e velocidade, apresenta a menor capacidade de armazenamento
  - Memória cache
    - Está embarcada no processador e armazena os últimos valores acessados da memória
    - Static RAM (SRAM)
  - Memória principal
    - Os código e dados das aplicações ficam armazenados nesta memória
    - Dynamic RAM (DRAM)

- Memória cache
  - Utiliza os mesmos elementos lógicos do processador (transistores) para armazenar os valores binários 0 e 1




- Memória cache
  - Utiliza os mesmos elementos lógicos do processador (transistores) para armazenar os valores binários 0 e 1




Cada célula utiliza 6 transistores


- Memória cache
  - Utiliza os mesmos elementos lógicos do processador (transistores) para armazenar os valores binários 0 e 1




- Memória cache
  - Utiliza os mesmos elementos lógicos do processador (transistores) para armazenar os valores binários 0 e 1



- Memória principal
  - A tecnologia dinâmica de armazenamento utiliza capacitores para armazenar o valor binário 0 (descarregado) ou 1 (carregado) da célula
  - Como existe uma tendência natural de perder a carga, o capacitor precisa ser periodicamente recarregado para manter seu estado



- Memória principal
  - A tecnologia dinâmica de armazenamento utiliza capacitores para armazenar o valor binário 0 (descarregado) ou 1 (carregado) da célula
  - Como existe uma tendência natural de perder a carga, o capacitor precisa ser periodicamente recarregado para manter seu estado



Cada célula utiliza 1 transistor e 1 capacitor

### Comparativo SRAM x DRAM

Característica	SRAM	DRAM
Área e custo de cada célula	<b>↑</b>	<b>+</b>
Desempenho das operações	<b>†</b>	<b>↓</b>
Consumo de potência	<b>+</b>	<b>↑</b>
Densidade de armazenamento	<b>+</b>	<b>↑</b>

- O que acontece caso alguma célula de memória tenha seu valor invertido ou esteja defeituosa?
  - Corrupção dos dados
  - ► Falha do sistema

- O que acontece caso alguma célula de memória tenha seu valor invertido ou esteja defeituosa?
  - Corrupção dos dados
  - Falha do sistema

Saldo Bancário



- O que acontece caso alguma célula de memória tenha seu valor invertido ou esteja defeituosa?
  - Corrupção dos dados
  - Falha do sistema



O que pode causar erros na memória?


- O que pode causar erros na memória?
  - Defeito de fabricação/falha do dispositivo

- O que pode causar erros na memória?
  - Defeito de fabricação/falha do dispositivo
  - ► Interferência elétrica/magnética/térmica

- O que pode causar erros na memória?
  - Defeito de fabricação/falha do dispositivo
  - Interferência elétrica/magnética/térmica
  - Radiação artificial (raio-x) e natural (cósmica)

- O que pode causar erros na memória?
  - Defeito de fabricação/falha do dispositivo
    - Interferência elétrica/magnética/térmica
    - Radiação artificial (raio-x) e natural (cósmica)
- Correção e detecção de erros na memória
  - Checagem em software (checksum)
  - Memória com correção de erro (ECC)

- Memória com correção de erro
  - Armazenamento extra para código de checagem K que é gerado a partir do dado de tamanho M
  - Componentes adicionais de comparação e correção



- Código de Hamming
  - Permite a correção de erros simples em bits em palavras de dados de tamanho M
  - É necessária uma palavra de síndrome K com valor entre 0 para indicar ausência de erros até 2<sup>K</sup> – 1 para indicar que bit apresenta erro

$$2^{K} - 1 > M + K$$

- Código de Hamming
  - Permite a correção de erros simples em bits em palavras de dados de tamanho M
  - É necessária uma palavra de síndrome K com valor entre 0 para indicar ausência de erros até 2<sup>K</sup> – 1 para indicar que bit apresenta erro

$$2^K - 1 \ge M + K$$

A correção de erro pode ser aplicada tanto nos bits de dados (M) como na palavra de síndrome (K)


- Código de Hamming
  - Considerando palavras de dados com *M* de 8 bits

$$2^K - 1 \ge 8 + K$$

- Para satisfazer a inequação é preciso que K possua pelo menos 4 bits
- A palavra com correção de erro possui 12 bits, onde os bits de K<sub>i</sub> são posicionados pela fórmula 2<sup>i</sup>




- Código de Hamming
  - Calculando o código de correção K
  - Cada bit K<sub>i</sub> é calculado a partir do dado M<sub>j</sub> que possui a posição i com bit igual a 1



$$K_0 = M_0 \oplus M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_6$$


- Código de Hamming
  - Calculando o código de correção K
  - Cada bit K<sub>i</sub> é calculado a partir do dado M<sub>j</sub> que possui a posição i com bit igual a 1



$$K_0 = M_0 \oplus M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_6$$
  


$$K_1 = M_0 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_5 \oplus M_6$$

- Código de Hamming
  - Calculando o código de correção K
  - Cada bit K<sub>i</sub> é calculado a partir do dado M<sub>j</sub> que possui a posição i com bit igual a 1



$$\begin{array}{lcl} K_0 & = & M_0 \oplus M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_6 \\ K_1 & = & M_0 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_5 \oplus M_6 \\ K_2 & = & M_1 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_7 \end{array}$$

- Código de Hamming
  - Calculando o código de correção K
  - Cada bit K<sub>i</sub> é calculado a partir do dado M<sub>j</sub> que possui a posição i com bit igual a 1



$$K_0 = M_0 \oplus M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_6$$

$$K_1 = M_0 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_5 \oplus M_6$$

$$K_2 = M_1 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_7$$

$$K_3 = M_4 \oplus M_5 \oplus M_6 \oplus M_7$$

- Exemplo de uso do código de Hamming
  - ▶ Palavra de dado M é 133 (10000101)
  - O código de correção K é 1001

1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
$M_7$	M <sub>6</sub>	<i>M</i> <sub>5</sub>	$M_4$	<i>K</i> <sub>3</sub>	<i>M</i> <sub>3</sub>	$M_2$	$M_1$	K <sub>2</sub>	$M_0$	<i>K</i> <sub>1</sub>	<i>K</i> <sub>0</sub>
1100	<u>1</u> 011	<u>1</u> 010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001

$$K_0 = M_0 \oplus M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_6$$

$$K_1 = M_0 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_5 \oplus M_6$$

$$K_2 = M_1 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_7$$

$$K_3 = M_4 \oplus M_5 \oplus M_6 \oplus M_7$$

- Exemplo de uso do código de Hamming
  - Invertendo o bit 5 da palavra de dado M
  - ▶ O novo código de correção K' é 0011

1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
$M_7$	<i>M</i> <sub>6</sub>	<i>M</i> <sub>5</sub>	$M_4$	<i>K</i> <sub>3</sub>	<i>M</i> <sub>3</sub>	$M_2$	$M_1$	<i>K</i> <sub>2</sub>	$M_0$	<i>K</i> <sub>1</sub>	<i>K</i> <sub>0</sub>
1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001

$$K_0 = M_0 \oplus M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_6$$

$$K_1 = M_0 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_5 \oplus M_6$$

$$K_2 = M_1 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_7$$

$$K_3 = M_4 \oplus M_5 \oplus M_6 \oplus M_7$$

- Exemplo de uso do código de Hamming
  - Invertendo o bit 5 da palavra de dado M
  - ▶ O novo código de correção K' é 0011

1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
$M_7$	M <sub>6</sub>	<i>M</i> <sub>5</sub>	$M_4$	<i>K</i> <sub>3</sub>	<i>M</i> <sub>3</sub>	$M_2$	$M_1$	<i>K</i> <sub>2</sub>	$M_0$	<i>K</i> <sub>1</sub>	K <sub>0</sub>
1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001

$$K_0 = M_0 \oplus M_1 \oplus M_3 \oplus M_4 \oplus M_6$$

$$K_1 = M_0 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_5 \oplus M_6$$

$$K_2 = M_1 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_7$$

$$K_3 = M_4 \oplus M_5 \oplus M_6 \oplus M_7$$

 $K \oplus K' = 1001 \oplus 0011 = 1010$  é a posição do bit com erro

- Custo da correção de erro na memória
  - Correção de erro simples de bit

# Bits	# Bits	Aumento		
de dados	de correção	de células		
8	4	50%		
16	5	31,25%		
32	6	18,75%		
64	7	10,94%		
128	8	6,25%		

- Dispositivos de grande capacidade de armazenamento n\u00e3o vol\u00e1til
  - Mecânicos
    - Discos e fitas magnéticas (HDD, DAT, ...)
    - ► Mídias óticas (CD, DVD, ...)
  - Eletrônicos
    - Discos de estado sólido (SSD)
    - ► Mídias removíveis (USB, SD, ...)

- Dispositivos mecânicos
  - Tanto as mídias magnéticas como óticas dependem de componentes mecânicos para acessar os dados
  - O leitor é posicionado no setor para escrever ou ler os dados, utilizando movimentos de rotação da mídia

$$t_{acesso} = t_{busca} + t_{rota ilde{cao}} + t_{E/S}$$

- Dispositivos mecânicos
  - Tanto as mídias magnéticas como óticas dependem de componentes mecânicos para acessar os dados
  - O leitor é posicionado no setor para escrever ou ler os dados, utilizando movimentos de rotação da mídia

$$t_{acesso} = t_{busca} + t_{rota ilde{cao}} + t_{E/S}$$

▶ O tempo médio de rotação é de  $\frac{1}{2 \times RPS}$  que é o tempo para posicionamento no extremo oposto da mídia

- Dispositivos mecânicos
  - Tanto as mídias magnéticas como óticas dependem de componentes mecânicos para acessar os dados
  - O leitor é posicionado no setor para escrever ou ler os dados, utilizando movimentos de rotação da mídia

$$t_{acesso} = t_{busca} + t_{rota ilde{cao}} + t_{E/S}$$

- ▶ O tempo médio de rotação é de  $\frac{1}{2 \times RPS}$  que é o tempo para posicionamento no extremo oposto da mídia
- ▶ A operação de E/S depende do número de bytes transferidos B e da quantidade de bytes N por trilha, com um tempo definido por  $\frac{B}{N \times RPS}$  segundos

- Transferência sequencial de 16 MB do disco rígido
  - Tempo de busca médio de 4 ms
  - ▶ Disco com rotação de 15.000 RPM = 250 RPS
  - Com 512 bytes por setor e 1000 setores por trilha, serão acessadas 32 trilhas (500 KB) adjacentes do disco

- Transferência sequencial de 16 MB do disco rígido
  - Tempo de busca médio de 4 ms
  - ▶ Disco com rotação de 15.000 RPM = 250 RPS
  - Com 512 bytes por setor e 1000 setores por trilha, serão acessadas 32 trilhas (500 KB) adjacentes do disco

$$t_{busca} = 4 \times 10^{-3} s$$
  
 $t_{rotação} = \frac{1}{2 \times 250} \approx 2 \times 10^{-3} s$   
 $t_{E/S} = \frac{500000}{512000 \times 250} \approx 4 \times 10^{-3} s$ 

- Transferência sequencial de 16 MB do disco rígido
  - Tempo de busca médio de 4 ms
  - ▶ Disco com rotação de 15.000 RPM = 250 RPS
  - Com 512 bytes por setor e 1000 setores por trilha, serão acessadas 32 trilhas (500 KB) adjacentes do disco

$$t_{busca} = 4 \times 10^{-3} s$$
 $t_{rotação} = \frac{1}{2 \times 250} \approx 2 \times 10^{-3} s$ 
 $t_{E/S} = \frac{500000}{512000 \times 250} \approx 4 \times 10^{-3} s$ 

$$t_{acesso} = t_{busca} + 32 \times \left(t_{rotação} + t_{E/S}\right)$$
  
=  $4 \times 10^{-3} + 32 \times \left(2 \times 10^{-3} + 4 \times 10^{-3}\right) s$   
= 196 ms

- Transferência sequencial de 16 MB do disco rígido
  - Tempo de busca médio de 4 ms
  - ▶ Disco com rotação de 15.000 RPM = 250 RPS
  - Com 512 bytes por setor e 1000 setores por trilha, serão acessadas 32 trilhas (500 KB) adjacentes do disco

$$\begin{array}{rcl} t_{busca} & = & 4 \times 10^{-3} \ s \\ t_{rotação} & = & \frac{1}{2 \times 250} \approx 2 \times 10^{-3} \ s \\ t_{E/S} & = & \frac{500000}{512000 \times 250} \approx 4 \times 10^{-3} \ s \end{array}$$

$$t_{acesso} = t_{busca} + 32 \times \left(t_{rotação} + t_{E/S}\right)$$
  
=  $4 \times 10^{-3} + 32 \times \left(2 \times 10^{-3} + 4 \times 10^{-3}\right) s$   
= 196 ms

Qual o tempo de acesso para o disco fragmentado?

- Transferência de 16 MB do disco rígido
  - Dados aleatoriamente fragmentados no disco
  - As informações estão armazenadas em 10 setores por trilha, necessitando de 3.125 acessos em trilhas diferentes para leitura completa dos dados

- Transferência de 16 MB do disco rígido
  - Dados aleatoriamente fragmentados no disco
  - As informações estão armazenadas em 10 setores por trilha, necessitando de 3.125 acessos em trilhas diferentes para leitura completa dos dados

$$t_{busca} = 4 \times 10^{-3} s$$
  
 $t_{rotação} = \frac{1}{2 \times 250} \approx 2 \times 10^{-3} s$   
 $t_{E/S} = \frac{5120}{512000 \times 250} = 0,04 \times 10^{-3} s$ 

- ▶ Transferência de 16 MB do disco rígido
  - Dados aleatoriamente fragmentados no disco
  - As informações estão armazenadas em 10 setores por trilha, necessitando de 3.125 acessos em trilhas diferentes para leitura completa dos dados

$$\begin{array}{rcl} t_{busca} & = & 4 \times 10^{-3} \ s \\ t_{rotação} & = & \frac{1}{2 \times 250} \approx 2 \times 10^{-3} \ s \\ t_{E/S} & = & \frac{5120}{512000 \times 250} = 0,04 \times 10^{-3} \ s \end{array}$$

$$t_{acesso} = 3125 \times \left(t_{busca} + t_{rotação} + t_{E/s}\right)$$
  
=  $3125 \times \left(4 \times 10^{-3} + 2 \times 10^{-3} + 0,04 \times 10^{-3}\right) s$   
=  $18,875 s$ 

- ▶ Transferência de 16 MB do disco rígido
  - Dados aleatoriamente fragmentados no disco
  - As informações estão armazenadas em 10 setores por trilha, necessitando de 3.125 acessos em trilhas diferentes para leitura completa dos dados

$$t_{busca} = 4 \times 10^{-3} \text{ s}$$
 $t_{rotação} = \frac{1}{2 \times 250} \approx 2 \times 10^{-3} \text{ s}$ 
 $t_{E/S} = \frac{5120}{512000 \times 250} = 0,04 \times 10^{-3} \text{ s}$ 

$$t_{acesso} = 3125 \times \left(t_{busca} + t_{rotação} + t_{E/S}\right)$$
  
=  $3125 \times \left(4 \times 10^{-3} + 2 \times 10^{-3} + 0,04 \times 10^{-3}\right) s$   
=  $18,875 s$ 

Transferência cerca de 100x mais lenta!


- Redundant Array of Independent Disks (RAID)
  - Técnicas para aumentar o desempenho e redundância utilizando múltiplos discos

Nível	Categoria	# Discos	Descrição			
0	Divisão	N	Sem redundância			
1	Espelhamento	2N	Redundância dos dados			
2	Acesso	N + logN	Redundância com Hamming			
3	paralelo	N + 1	Paridade com bits intercalados			
4	Acesso	N + 1	Paridade com blocos			
4	ACESSO	11 + 1	intercalados			
5	independente	N + 1	Paridade distribuída com blocos			
]	i ildependenie	11 + 1	intercalados			
6	dos discos	N + 2	Paridade dupla distribuída com			
	aos discos	IN T Z	blocos intercalados			


- Redundant Array of Independent Disks (RAID)
  - Nível 0 (dados divididos nos discos)




- Redundant Array of Independent Disks (RAID)
  - ► Nível 1 (redundância com espelhamento nos discos)




- Redundant Array of Independent Disks (RAID)
  - ► Nível 2 (redundância por código de Hamming)





- Redundant Array of Independent Disks (RAID)
  - ► Níveis 3 e 4 (paridade de bits e de blocos)




- Redundant Array of Independent Disks (RAID)
  - Nível 5 (paridade distribuída de blocos)











- Redundant Array of Independent Disks (RAID)
  - Nível 6 (paridade dupla distribuída de blocos)




- O que é hierarquia de memória?
  - Vários tipos de memória com diferentes tamanhos e velocidades de acesso



▶ Tempo de acesso e custo por GB típicos de diferentes tecnologias de armazenamento

Tipo	Capacidade	Custo	Latência
SRAM	2 KiB <-> 32 MBit	~US\$ 5k / GiB	~I ns
DRAM	1<-> 32 GiB	~US\$ 3 / GiB	~10 ns
Flash	64 <-> 1.000 GiB	~US\$ 0,10 / GiB	~l Ms

- Qual o propósito da hierarquia de memória?
  - Abstrair e combinar as tecnologias que estão sendo utilizadas e reduzir as limitações associadas
  - Otimizar a relação entre desempenho e custo das tecnologias de armazenamento




- Qual o propósito da hierarquia de memória?
  - Combinar diferentes tecnologias de armazenamento para maximizar o desempenho e reduzir o custo total
  - Considerando que o dado está disponível na cache em 90% dos acessos a memória

#### Sistema C

Cache de 16 MiB (SRAM) Memória de 32 GiB (DRAM) Disco de 256 GB (Flash)

US\$ 80 + US\$ 96 + US\$ 
$$2560 = US$ 20160$$
  
1,2 GP x | ns + 0,8 GP x | 0 ns = 15,2 s

- Fluxo de dados na hierarquia de memória
  - A medida que os dados vão sendo acessados, eles são armazenados nos níveis mais altos



Para reduzir a latência são utilizadas técnicas para maximizar a disponibilidade dos dados nos níveis mais altos da hierarquia