




Linguagem de máquina e de montagem Arquitetura de Computadores


Bruno Prado

Departamento de Computação / UFS


- O que é linguagem de máquina?
 - ▶ É a representação em formato binário das instruções que o processador é capaz de entender e executar



- O que é linguagem de montagem (assembly)?
 - É uma linguagem de programação de baixo nível que utiliza mnemônicos e dados em formatos decimal ou hexadecimal para descrição das instruções



- O que é linguagem de montagem (assembly)?
 - É uma linguagem de programação de baixo nível que utiliza mnemônicos e dados em formatos decimal ou hexadecimal para descrição das instruções



O montador (assembler) é responsável por traduzir o código de montagem para linguagem de máquina

- Representação binária, decimal e hexadecimal
 - Normalmente os seres humanos trabalham com números representados em base decimal (10 dígitos)
 - Os dados e as instruções nos computadores são representadas em formato binário (2 dígitos)

- Representação binária, decimal e hexadecimal
 - Normalmente os seres humanos trabalham com números representados em base decimal (10 dígitos)
 - Os dados e as instruções nos computadores são representadas em formato binário (2 dígitos)

$$123_{10} = 1 \times 10^{2} + 2 \times 10^{1} + 3 \times 10^{0}$$

$$= 1 \times 2^{6} + 59$$

$$= 1 \times 2^{6} + 1 \times 2^{5} + 27$$

$$= 1 \times 2^{6} + 1 \times 2^{5} + 1 \times 2^{4} + 11$$

$$= 1 \times 2^{6} + 1 \times 2^{5} + 1 \times 2^{4} + 1 \times 2^{3} + 3$$

$$= 1 \times 2^{6} + 1 \times 2^{5} + 1 \times 2^{4} + 1 \times 2^{3} + 1 \times 2^{1} + 1 \times 2^{0}$$

$$= 01111011_{2}$$

- Representação binária, decimal e hexadecimal
 - Normalmente os seres humanos trabalham com números representados em base decimal (10 dígitos)
 - Os dados e as instruções nos computadores são representadas em formato binário (2 dígitos)

$$123_{10} = 1 \times 10^{2} + 2 \times 10^{1} + 3 \times 10^{0}$$

$$= 1 \times 2^{6} + 59$$

$$= 1 \times 2^{6} + 1 \times 2^{5} + 27$$

$$= 1 \times 2^{6} + 1 \times 2^{5} + 1 \times 2^{4} + 11$$


$$= 1 \times 2^{6} + 1 \times 2^{5} + 1 \times 2^{4} + 1 \times 2^{3} + 3$$

$$= 1 \times 2^{6} + 1 \times 2^{5} + 1 \times 2^{4} + 1 \times 2^{3} + 1 \times 2^{1} + 1 \times 2^{0}$$

$$= 01111011_{2}$$


A notação posicional pode ser utilizada em qualquer base numérica

- Representação binária, decimal e hexadecimal
 - O formato hexadecimal permite codificar diretamente números binários agrupados em nibbles, reduzindo significativamente a quantidade de dígitos




 $01100100111001101001010010001101_2 = 64E6948D_{16}$

- Como entender, organizar e traduzir as instruções para linguagem de máquina?
 - Todas as informações são números em formato binário
 - É preciso fazer as conversões numéricas e atender ao formatos definidos na especificação (datasheet)



- Como entender, organizar e traduzir as instruções para linguagem de máquina?
 - Todas as informações são números em formato binário
 - É preciso fazer as conversões numéricas e atender ao formatos definidos na especificação (datasheet)



Regularidade <-> Simplicidade

- Paradigmas de computação
 - Complex Instruction Set Computing (CISC)
 - Focado na linguagem de programação, simplificando a tradução para linguagem de máquina e deixando a arquitetura do processador mais complexa

- Reduced Instruction Set Computing (RISC)
 - Centrado no funcionamento do processador, simplificando a arquitetura de hardware e tornando o software mais complexo (incluindo o compilador)

- Paradigmas de computação
 - Complex Instruction Set Computing (CISC)
 - Focado na linguagem de programação, simplificando a tradução para linguagem de máquina e deixando a arquitetura do processador mais complexa
 - Instruções com operandos em memória
 - Reduced Instruction Set Computing (RISC)
 - Centrado no funcionamento do processador, simplificando a arquitetura de hardware e tornando o software mais complexo (incluindo o compilador)
 - Arquitetura de carregamento-armazenamento

- Paradigmas de computação
 - Complex Instruction Set Computing (CISC)
 - Focado na linguagem de programação, simplificando a tradução para linguagem de máquina e deixando a arquitetura do processador mais complexa
 - Instruções com operandos em memória
 - Maior densidade de código
 - Reduced Instruction Set Computing (RISC)
 - Centrado no funcionamento do processador, simplificando a arquitetura de hardware e tornando o software mais complexo (incluindo o compilador)
 - Arquitetura de carregamento-armazenamento
 - Menor densidade de código

- Paradigmas de computação
 - Complex Instruction Set Computing (CISC)
 - Focado na linguagem de programação, simplificando a tradução para linguagem de máquina e deixando a arquitetura do processador mais complexa
 - Instruções com operandos em memória
 - Maior densidade de código
 - Ex: IBM, Intel x86, Z80, ...
 - Reduced Instruction Set Computing (RISC)
 - Centrado no funcionamento do processador, simplificando a arquitetura de hardware e tornando o software mais complexo (incluindo o compilador)
 - Arquitetura de carregamento-armazenamento
 - Menor densidade de código
 - Ex: ARM, MIPS, RISC-V, ...

- Paradigmas de computação
 - Complex Instruction Set Computing (CISC)
 - Focado na linguagem de programação, simplificando a tradução para linguagem de máquina e deixando a arquitetura do processador mais complexa
 - Instruções com operandos em memória
 - Maior densidade de código
 - Ex: IBM, Intel x86, Z80, ...
 - Reduced Instruction Set Computing (RISC)
 - Centrado no funcionamento do processador, simplificando a arquitetura de hardware e tornando o software mais complexo (incluindo o compilador)
 - Arquitetura de carregamento-armazenamento
 - Menor densidade de código
 - Ex: ARM, MIPS, RISC-V, ...

- Por que escolher uma arquitetura RISC?
 - A formatação regular e simples das instruções permite a decodificação e execução mais eficiente das operações, reduzindo a área de silício necessária, assim como o custo unitário e o consumo de potência

- Por que escolher uma arquitetura RISC?
 - A formatação regular e simples das instruções permite a decodificação e execução mais eficiente das operações, reduzindo a área de silício necessária, assim como o custo unitário e o consumo de potência
 - Na arquitetura de carregamento-armazenamento é reduzido o número de acessos à memória e a latência das operações que são realizadas exclusivamente em registradores, explorando os princípios de localidade espacial e temporal

- Por que escolher uma arquitetura RISC?
 - A formatação regular e simples das instruções permite a decodificação e execução mais eficiente das operações, reduzindo a área de silício necessária, assim como o custo unitário e o consumo de potência
 - Na arquitetura de carregamento-armazenamento é reduzido o número de acessos à memória e a latência das operações que são realizadas exclusivamente em registradores, explorando os princípios de localidade espacial e temporal
 - Simplifica a implementação de técnicas para execução sobreposta (pipeline) ou paralela (superescalar) de instruções no processador

- Arquitetura Poxim
 - Complexity-Reduced Instruction Set Processor (CRISP)
 - Didática, hipotética e simples com 32 bits
 - Memória Von Neumann de 32 KiB
 - 3 formatos de instruções

- Formato U (OP, Z, X, Y, L)
 - ▶ 6 bits para operação (OP)
 - ▶ 5 bits para operandos (Z, X, Y)
 - ▶ 11 bits para uso livre (L)

31	26	25	2120	16	15	II	0
	OP	Z		X	Ч		L


- Formato F (OP, Z, X, 116)
 - 6 bits para operação (OP)
 - 5 bits para operandos (Z, X)
 - ▶ 16 bits para imediato (116)

31	26	25	21 20	16 15	0
	OP	Z	Y	!	ilb

- ► Formato S (OP, 126)
 - 6 bits para operação (OP)
 - 26 bits para imediato (126)



- Operação ociosa
 - ► Tipo U
 - Pseudo-instrução nop
 - Nenhuma ação é realizada




- Operações aritméticas e lógicas
 - Adição (add, addi)
 - Atribuição imediata (mov, movs)
 - ▶ Bit a bit (and, or, not, xor)
 - Comparação (cmp, cmpi)
 - Deslocamento (sla, sll, sra, srl)
 - Divisão (div, divs, divi)
 - Multiplicação (mul, muls, muli)
 - Subtração (sub, subi)


- Operação de atribuição imediata (mov)
 - ► Tipo U
 - Sem extensão de sinal
 - Arr R[z] = 0 : x : y : I

31 24	-25 21	20 6	15 11	Ю	0
000000	2423222420	x4x3x2x1x0	7448K4K	1019181716151413121110	$\overline{}$

- Operação de atribuição imediata (movs)
 - ► Tipo U
 - Com extensão de sinal
 - $Arr R[z] = \overset{11}{x_4} : x : y : I$




- Operação de adição com registradores (add)
 - ► Tipo U
 - P[z] = R[x] + R[y]



- Campos afetados
 - \triangleright $ZN \leftarrow (R[z] = 0)$
 - ► $SN \leftarrow (R[z]_{31} = 1)$
 - $V \leftarrow (R[x]_{31} = R[y]_{31} \land R[z]_{31} \neq R[x]_{31})$
 - ► $CY \leftarrow (R[z]_{32} = 1)$

- Operação de subtração com registradores (sub)
 - ► Tipo U
 - ightharpoonup R[z] = R[x] R[y]



- Campos afetados
 - $ightharpoonup ZN \leftarrow (R[z] = 0)$
 - ► $SN \leftarrow (R[z]_{31} = 1)$
 - $V \leftarrow (R[x]_{31} \neq R[y]_{31} \land R[z]_{31} \neq R[x]_{31})$
 - ► $CY \leftarrow (R[z]_{32} = 1)$

- Operação de multiplicação com registradores (mul)
 - ► Tipo U
 - Sem sinal
 - $ightharpoonup R[I_{4:0}]: R[z] = R[x] \times R[y]$

31	26	25 21	20 6	15 11	Ю	0
	000100	2423222120	x4x3x2x1x0	74737771AC	000141312110	

- Campos afetados
 - ► $ZN \leftarrow (R[I_{4:0}] : R[z] = 0)$
 - $CY \leftarrow (R[I_{4:0}] \neq 0)$

- Operação de deslocamento para esquerda (sll)
 - ▶ Tipo U
 - Lógico (sem sinal)
 - Arr $R[z]: R[x] = (R[z]: R[y]) \times 2^{l_{4:0}+1}$

31	2625	21 20	16 15	11 10	0
00010	00 24232	22120 X4X3X	2×1×0 144312	OC Okik	011413121110

- Campos afetados
 - $ightharpoonup ZN \leftarrow (R[z]:R[x]=0)$
 - $ightharpoonup CY \leftarrow (R[z] \neq 0)$

- Operação de multiplicação com registradores (muls)
 - ▶ Tipo U
 - Com sinal
 - $ightharpoonup R[I_{4:0}]: R[z] = R[x] \times R[y]$

31	26	25 21	20 6	15 II	Ю		0
	000100	2423222420	x4x3x2x1x0	1448844K		0101413121110	

- Campos afetados
 - ► $ZN \leftarrow (R[I_{4:0}] : R[z] = 0)$
 - $OV \leftarrow (R[I_{4:0}] \neq 0)$

- Operação de deslocamento para esquerda (sla)
 - Tipo U
 - Aritmético (com sinal)
 - $Arr R[z]: R[x] = (R[z]: R[y]) \times 2^{l_{4:0}+1}$

31	2625	21 2	-0 16	15 II	Ю	0
00010	00 242	322420	x ₄ x ₃ x ₂ x ₁ x ₀	Y4Y3Y2Y1Y0	0111413121110	

- Campos afetados
 - $ightharpoonup ZN \leftarrow (R[z]:R[x]=0)$
 - \triangleright $OV \leftarrow (R[z] \neq 0)$

- Operação de divisão com registradores (div)
 - ▶ Tipo U
 - Sem sinal
 - $Arr R[I_{4:0}] = R[x] \mod R[y], R[z] = R[x] \div R[y]$

31	26	25 21	20 16	15	II	10		0
0001	00	2423222120	x4×3×2×1×0	Y+Y3Y2Y1YC)		1001413121110	

- Campos afetados
 - \triangleright $ZN \leftarrow (R[z] = 0)$
 - \triangleright ZD \leftarrow (R[y] = 0)
 - \triangleright CY \leftarrow ($R[I_{4:0}] \neq 0$)

- Operação de deslocamento para direita (srl)
 - ► Tipo U
 - Lógico (sem sinal)
 - $P[z] : R[x] = (R[z] : R[y]) \div 2^{l_{4:0}+1}$

31	2625	21 20	16 15	II IO	0
000100	2423222	20 ×4×3×2×1	14y33	12.11YO C	0 1413121110

- Campos afetados
 - $ightharpoonup ZN \leftarrow (R[z]:R[x]=0)$
 - $ightharpoonup CY \leftarrow (R[z] \neq 0)$

- Operação de divisão com registradores (divs)
 - ► Tipo U
 - Com sinal
 - $R[I_{4:0}] = R[x] \mod R[y], R[z] = R[x] \div R[y]$

31	26	25 21	20 16	15 11	Ю	0
00	20100	2423222420	x 4 x 3 x 2 x 1 x 0	0KK2K8K+K	1101413121110	


- Campos afetados
 - \triangleright $ZN \leftarrow (R[z] = 0)$
 - \triangleright $ZD \leftarrow (R[y] = 0)$
 - \triangleright $OV \leftarrow (R[I_{4:0}] \neq 0)$

- Operação de deslocamento para direita (sra)
 - ▶ Tipo U
 - Aritmético (com sinal)
 - Arr $R[z]: R[x] = (R[z]: R[y]) \div 2^{l_{4:0}+1}$

31	26	25 21	20 16	15 11	Ю	0
	000100	2423222120	x ₄ x ₃ x ₂ x ₁ x ₀	Y4Y3Y2Y1Y0	11141312110	

- Campos afetados
 - $ightharpoonup ZN \leftarrow (R[z]:R[x]=0)$
 - \triangleright $OV \leftarrow (R[z] \neq 0)$

- Operação de comparação com registradores (cmp)
 - ▶ Tipo U
 - ightharpoonup CMP = R[x] R[y]



- Campos afetados
 - \triangleright $ZN \leftarrow (CMP = 0)$
 - \triangleright $SN \leftarrow (CMP_{31} = 1)$
 - \triangleright $OV \leftarrow (R[x]_{31} \neq R[y]_{31}) \land (CMP_{31} \neq R[x]_{31})$
 - $ightharpoonup CY \leftarrow (CMP_{32} = 1)$

- Operação bit a bit (and)
 - ► Tipo U
 - ightharpoonup R[z] = R[x] and R[y]



- Campos afetados
 - \triangleright $ZN \leftarrow (R[z] = 0)$
 - ► $SN \leftarrow (R[z]_{31} = 1)$

- Operação bit a bit (or)
 - ► Tipo U
 - ► R[z] = R[x] or R[y]



- Campos afetados
 - \triangleright $ZN \leftarrow (R[z] = 0)$
 - ► $SN \leftarrow (R[z]_{31} = 1)$

- Operação bit a bit (not)
 - ► Tipo U
 - $R[z] = \mathbf{not} \ R[x]$



- Campos afetados
 - \triangleright $ZN \leftarrow (R[z] = 0)$
 - ► $SN \leftarrow (R[z]_{31} = 1)$

- Operação bit a bit (xor)
 - ► Tipo U
 - P[z] = R[x] xor R[y]



- Campos afetados
 - \triangleright $ZN \leftarrow (R[z] = 0)$
 - ► $SN \leftarrow (R[z]_{31} = 1)$

- Operação de adição imediata (addi)
 - ▶ Tipo F

$$P[z] = R[x] + i_{15}^{16} : i$$

31	26	25 21	20 16	15		0
	010010	2423222420	x4×3×2×1×0		ાં કામાં કારો માં છો કારો હો કો મો રાયો છ	

- Campos afetados
 - \triangleright $ZN \leftarrow (R[z] = 0)$
 - ► $SN \leftarrow (R[z]_{31} = 1)$
 - $V \leftarrow (R[x]_{31} = i_{15}) \land (R[z]_{31} \neq R[x]_{31})$
 - ► $CY \leftarrow (R[z]_{32} = 1)$

- Operação de subtração imediata (subi)
 - ▶ Tipo F

$$Arr R[z] = R[x] - i_{15}^{16} : i$$

31	24	525 21	20 16	15		0
	010011	2423222120	x 4 x 3 x 2 x 1 x 0		ાંકોમાંઢોરોાંાંાંાંગાંકોકોનાંઢોડોનાંઢોરોાં	

- Campos afetados
 - $ightharpoonup ZN \leftarrow (R[z] = 0)$
 - \triangleright $SN \leftarrow (R[z]_{31} = 1)$
 - \triangleright $OV \leftarrow (R[x]_{31} \neq i_{15}) \land (R[z]_{31} \neq R[x]_{31})$
 - ► $CY \leftarrow (R[z]_{32} = 1)$

- Operação de multiplicação imediata (muli)
 - ▶ Tipo F
 - Com sinal
 - $Arr R[z] = R[x] \times i_{15}^{16} : i$

31	26	25 21	20 6	15		0
	010100	2423222420	x 4 x 3 x 2 x 1 x 0		ાં છામાં છાં છાં છાં કાં માં કાં માં કાં આવા છ	

- Campos afetados
 - \triangleright $ZN \leftarrow (R[z] = 0)$
 - ► $OV \leftarrow (R[z]_{63:32} \neq 0)$

- Operação de divisão imediata (divi)
 - Tipo F
- ► Com sinal ► $R[z] = R[x] \div i_{15} : i$

31	2625	21 20	16 15		0
010101	2423	222120 X4X3	×2×1×0	ાંટામાંગ્રાંટાંગાંાંગાંગાંકાંગાંધાંગાંગાંગાં	

- Campos afetados
 - \triangleright $ZN \leftarrow (R[z] = 0)$
 - \triangleright ZD \leftarrow (i = 0)
 - \triangleright OV \leftarrow 0

- Operação de resto imediato (modi)
 - ▶ Tipo F
 - Com sinal
 - $Arr R[z] = R[x] \mod i_{15}^{16} : i$

31	26	25 21	20 16	15		0
	010110	2423222420	x 4 x 3 x 2 x 1 x 0		ાંહામાં હાંદ્રાંથાં છાં કાંકાં માં કાંદ્રાંથાં છ	

- Campos afetados
 - \triangleright $ZN \leftarrow (R[z] = 0)$
 - $ightharpoonup ZD \leftarrow (i = 0)$
 - OV ← 0

- Operação de comparação imediata (cmpi)
 - ▶ Tipo F
 - Arr CMPI = $R[x] i_{15}^{16} : i$


31	262	5 21	20 6	15	0
01011	!		x4×3×2×1×0	ોહાંમાંહોદાંમાંભાંગાંશાંતાંગાંગાંગાંગાં	

- Campos afetados
 - \triangleright $ZN \leftarrow (CMPI = 0)$
 - \triangleright SN \leftarrow (CMPI₃₁ = 1)
 - $ightharpoonup OV \leftarrow (R[x]_{31} \neq i_{15}) \land (CMPl_{31} \neq R[x]_{31})$
 - $ightharpoonup CY \leftarrow (CMPl_{32} = 1)$

- Operações de leitura/escrita da memória
 - ▶ 8 bits (18, s8)
 - ▶ 16 bits (116, s16)
 - 32 bits (I32, s32)

- Operação de leitura de 8 bits da memória (18)
 - ▶ Tipo F

$$Arr R[z] = MEM \left[R[x] + i_{15}^{16} : i \right]$$




- Operação de leitura de 16 bits da memória (116)
 - ▶ Tipo F

$$P[z] = MEM \left[\left(R[x] + i_{15}^{16} : i \right) \ll 1 \right]$$




- Operação de leitura de 32 bits da memória (I32)
 - ▶ Tipo F

►
$$R[z] = MEM \left[\left(R[x] + i_{15}^{16} : i \right) \ll 2 \right]$$



- Operação de escrita de 8 bits na memória (s8)
 - ▶ Tipo F

•
$$MEM\left[R[x] + i_{15}^{16} : i\right] = R[z]$$



- Operação de escrita de 16 bits na memória (s16)
 - ▶ Tipo F

$$\qquad \qquad \mathsf{MEM} \left[\left(R[x] + i_{15}^{16} : i \right) \ll 1 \right] = R[z]$$



- Operação de escrita de 32 bits na memória (s32)
 - ▶ Tipo F



- Operações de controle de fluxo
 - Desvio condicional (bae, bat, bbe, bbt, beq, bge, bgt, biv, ble, blt, bne, bni, bnz, bzd)
 - Desvio incondicional (bun)
 - Interrupção (int)

- Operação de desvio condicional (bae)
 - ► Tipo S
 - ► Condição AE (sem sinal)

$$PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$$

31 2425 0 | IOIOIO | 12512412312212120191817161514131211101918171615141312110

$$A > B \rightarrow A - B > 0 \equiv AE \leftarrow CY = 0$$

- Operação de desvio condicional (bat)
 - ► Tipo S
 - Condição AT (sem sinal)

$$PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$$

$$A > B \rightarrow A - B > 0 \equiv AT \leftarrow (ZN = 0 \land CY = 0)$$

- Operação de desvio condicional (bbe)
 - ► Tipo S
 - Condição BE (sem sinal)

$$PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$$

31 2625 0 101100 12512412312212120191817161514131211101918171615141312110

$$A \le B \rightarrow A - B \le 0 \equiv BE \leftarrow (ZN = 1 \lor CY = 1)$$

- Operação de desvio condicional (bbt)
 - ► Tipo S
 - ► Condição BT (sem sinal)

$$PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$$

31 2625 0
| O||O| | 12512412312212120191817161514131211101918171615141312110

$$A < B \rightarrow A - B < 0 \equiv BT \leftarrow CY = 1$$

- Operação de desvio condicional (beq)
 - ► Tipo S
 - ▶ Condição EQ
 - $PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$

$$A = B \rightarrow A - B = 0 \equiv EQ \leftarrow ZN = 1$$

- Operação de desvio condicional (bge)
 - ► Tipo S
 - Condição GE (com sinal)

$$PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$$

31 2625 0 IOIIII 12512412312212120191817161514131211101918171615141312110

$$A > B \rightarrow A - B > 0 \equiv GE \leftarrow SN = OV$$

- Operação de desvio condicional (bgt)
 - ► Tipo S
 - ► Condição GT (com sinal)

$$PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$$

31 2625 0 10000 12512412312212120191817161514131211101918171615141312110

$$A > B \rightarrow A - B > 0 \equiv GT \leftarrow (ZN = 0 \land SN = OV)$$

- Operação de desvio condicional (biv)
 - ► Tipo S
 - ▶ Condição IV

$$PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$$

- Operação de desvio condicional (ble)
 - ► Tipo S
 - ▶ Condição LE (com sinal)

$$PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$$

31 2625 0 10010 125124123122121201918171615141312111019181716151413121110

$$A \le B \to A - B \le 0 \equiv LE \leftarrow (ZN = 1 \lor SN \ne OV)$$

- Operação de desvio condicional (blt)
 - ▶ Tipo S
 - Condição LT (com sinal)

$$PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$$

$$A < B \rightarrow A - B < 0 \equiv LT \leftarrow SN \neq OV$$

- Operação de desvio condicional (bne)
 - ► Tipo S
 - Condição NE

$$PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$$

$$A \neq B \rightarrow A - B \neq 0 \equiv NE \leftarrow ZN = 0$$

- Operação de desvio condicional (bni)
 - ▶ Tipo S
 - Condição NI

$$PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$$

$$NI \leftarrow IV = 0$$

- Operação de desvio condicional (bnz)
 - ► Tipo S
 - Condição NZ

$$PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$$

$$NZ \leftarrow ZD = 0$$

- Operação de desvio incondicional (bun)
 - ► Tipo S

$$PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$$

31 2425 0
||O||| ||125|24|23|22|21|20|9|8|11|6|5|4|3|2|1|0|9|8|1|6|5|4|3|2|1|0

- Operação de desvio condicional (bzd)
 - ► Tipo S
 - ▶ Condição ZD

$$PC = PC + 4 + \left[\begin{pmatrix} 6 \\ i_{25} : i \end{pmatrix} \ll 2 \right]$$

- Operação de interrupção (int)
 - ► Tipo S
 - ▶ Se i = 0, a execução é finalizada




Exemplo

- Considerando o código fonte abaixo, faça sua tradução para código de montagem e depois o converta para linguagem de máquina
 - Execute passo a passo o programa
 - Verifique os resultados obtidos

```
Inteiros com tamanho fixo
   #include <stdint.h>
   // Função principal
   int main() {
       // Variáveis em memória
       uint32_t i, n = 5, r = 1;
       // Controle iterativo
       for(i = 2; i <= n; i++) {
8
           // Multiplicação
           r = r * i:
10
11
12
       // Retorno sem erros
       return 0:
1.3
14
```

Exercício

Considerando a arquitetura Poxim, construa um simulador que realize o carregamento da programação (código binário representado em formato hexadecimal) e execute passo a passo o seu comportamento (fluxo de execução em arquivo)



 Implemente o simulador utilizando as linguagens de programação suportadas, obtendo os argumentos de entrada e de saída por linha de comando