



Seção 02 - Procedimento Configuração da Arquitetura do CompactLogix L23E












Início do projeto do controlador.
 Clique no ícone do software RSLogix5000 na área de trabalho para iniciar o projeto de controle.




2. Para iniciar a configuração do projeto de controle clique ou no ícione *New* ou na opção *New Project* indicados na figura abaixo.







3. Neste momento escolhe-se o modelo de processador que será utilizado no projeto de controle. As estações de estudo 2 a 6 utilizam o controlador cujo o código é 1769-L23E-QBFC1, então procure este código do controlador no campo *Type* como mostra a figura abaixo.







Este controlador tem alimentação de 24Vdc, 16 entradas digitais de 24Vdc, 16 saídas digitais a transistor de 24Vdc, 4 entradas digitais de tensão ou corrente, 2 saidas analógicas de tensão ou conrrente e 4 entradas rápidas de até 250kHz.

Abaixo segue uma tabela de comparação de especificação dos controladores CompactLogix da família L23.


#### Specifications

Catalog Number	1769-L23E-QB1B	1769-L23-QBFC1B	1769-L23E-QBFC1B	
Embedded Communication	Isolated Serial (DF1 or ASCII) EtherNet/IP with (MSG + I/O)	Isolated Serial (DF1 or ASCII) Non-isolated Serial	Isolated Serial (DF1 or ASCII) EtherNet/IP with (MSG + I/O)	
EtherNet/IP Connections	8 TCP/IP – 32 CIP	N/A	8 TCP/IP – 32 CIP	
Memory	512 KB	512 KB	512 KB	
Embedded I/O (Preconfigured in RSLogix5000)	16 DC in, 16 DC out	16 DC in, 16 DC out, 4 analog in, 2 analog out 4 High-Speed Counter (250KHz)	16 DC in, 16 DC out, 4 analog in, 2 analog out 4 High-Speed Counters (250KHz)	
Expansion	2 Additional 1769 I/O modules or 1769 Communication modules	2 Additional 1769 I/O Modules or 1 1769 Communication Module	2 Additional 1769 I/O Modules or 1 1769 Communication Module	
Tasks	3 – Continuous, Periodic or Event	3 – Continuous, Periodic or Event	3 – Continuous, Periodic or Event	
Programs	4	4	4	
Routines	Unlimited	Unlimited	Unlimited	
Languages	All (LD, FBD, ST and SFC)	All (LD, FBD, ST and SFC)	All (LD, FBD, ST and SFC)	
Alarms & Events	Supported	Supported	Supported	
PhaseManager	Supported	Supported	Supported	
Add-on Instructions	Supported	Supported	Supported	
Dimensions (H x W x D) - mm.	130 x 223 x 90	130 x 293 x 90	130 x 293 x 90	
Power Requirements	19.2 - 31.2 VDC - 50VA	19.2 - 31.2 VDC - 50VA	19.2 - 31.2 VDC - 50VA	






- 4. Depois seleciona-se a revisão de *firmware* compatível com o controlador existente na estação de estudo, que neste caso é a revisão 19. Esta informação pode ser consultada no RSLinx Classic selecionando-se a opção de proriedades do controlador. Na Seção 01 pode-se consultar este procedimento de consulta da revisão de *firmware* do processador.
  - Insira o nome do projeto do controlador no campo Name.
  - Insira alguma descrição do projeto do controlador no campo Description.
  - Identifique o local para criar o projeto do controlador no campo *Create In:* Neste local será criado e gravado o arquivo do programa aplicativo com extensão .ACD.
  - Após o preenchimento dos campos solicitados pode-se selecionar o botão *OK* para acessar a tela seguinte.








5. Agora podemos identificar as partes do projeto do controlador conforme a figura abaixo.








- 5.1. Nome do projeto do controlador, do controlador e da revisão de *firmware* do projeto do controlador.
- 5.2. Botão de proriedades da CPU do controlador.








5.3. Lista de *tags* globais do projeto do controlador. Nesta lista de *tags* globais estão localizados os endereços das entradas e saídas digitais e analógicas do controlador. Na figura abaixo podemos identificar a referência entre os números dos *slots* e o tipo de módulo que cada entrada e saída na arquitetura do controlador:




Com base na figura acima podemos identificar os endereços destas entradas e saídas na lista de *tags* globais clicando duas vezes na lista chamada de *Controller* Tag conforme abaixo:








## 5.3.1.Entradas Digitais da base do controlador: 16 entradas digitais da base do controlador. Local:1:I.Data



# 5.3.2.Saídas Digitais da base do controlador: 16 saídas digitais da base do controlador. Local:2:O.Data




Prof. Rogério Lampert Tergolina






5.3.3.Entradas e Saídas Analógicas da base do controlador: 4 entradas analógicas e 2 saídas analógicas da base do controlador.

Entradas Analógicas: Local:3:1



Saídas Analógicas: Local:3:0



Prof. Rogério Lampert Tergolina






## 5.3.4.Entradas rápidas da base do controlador: 4 entradas rápidas da base do controlador. Local:4:I

±-Local:4:I.Ctr0CurrentCount	0	Decimal	DINT
⊞-Local:4:I.Ctr1CurrentCount	0	Decimal	DINT
⊞-Local:4:I.Ctr2CurrentCount	0	Decimal	DINT
±-Local:4:I.Ctr3CurrentCount	0	Decimal	DINT

#### 5.4. Arquitetura do programa principal - MainProgram.

Neste item pode-se acessar a rotina principal - *MainRoutine* - do programa principal. É nesta rotina principal que se inicia a lógica de contatos na linguagem *ladder*.

Neste programa principal também pode-se acessar a lista de *tags* locais no item *Program Tags* conforme indicado abaixo.








ATENÇÃO: O usuário poderá configurar o local onde os *tags* da lógica serão criados: ou no *Controller Tags* - chamados de *tags* globais ou no *Program Tags* - chamados de *tags* locais. No momento em que um *tag* é criado é que o usuário realiza esta escolha.

Escolha do local de criação do tag no campo Scope como exemplo:








5.5. Neste campo o usuário irá configurar a sua estrutura de dispositivos na rede Ethernet/IP.

Clicando-se com o botão direito do *mouse* e depois selecionando-se a opção *New Module* teremos acesso a lista de dispositivos que podem se acessados pela rede Ethernet/IP.








5.6. Local de configuração das entradas e saídas da base do controlador.

Neste item pode-se verificar quais os sinais que estão disponíveis na arquitetura do controlador. Com base na figura abaixo pode-se verificar os seguintes sinais e seus *slots* que definem suas posições na arquitetura do controlador.

Também pode-se definir quais os módulos de expansão que podem ser confugurados neste controlador no item *Expansion I/O*. Neste controlador CompactLogix da família L23E pode-se adicionar mais dois mólulos locais.



- Slot 1 16 entradas digitais de 24Vdc na base do controlador.
- Slot 2 16 saídas digitais a transistor de 24Vdc na base do controlador.
- Slot 3 4 entradas analógicas e 2 saídas analógicas na base do controlador.
- Slot 4 4 entradas digitias rápidas na base do controlador.