Variáveis, vetores e operações com ponto flutuante

PROGRAMAÇÃO DE ROBÔS PROF. GUILHERME FRÓES SILVA



https://guilhermepucrs.github.io/progRobos

Nas aulas anteriores:

Declaração de variáveis LOCAIS

Comando DEFINE < nome >

Comando utilizado apenas no modo EDIÇÃO

Esta variável só é visível dentro do programa em que está declarada.

Outros programas não podem utilizar as variáveis que forem definidas pelo comando DEFINE.



Declaradas nos modos DIRETO e EDIÇÃO Visível para qualquer programa Comando GLOBAL <nome> Exemplo no modo edição:

- > GLOBAL GVAR
- > SET GVAR = 987
- > PRINT GVAR



- Declaradas nos modos DIRETO e EDIÇÃO
- Visível para qualquer programa
- Comando GLOBAL <nome>
- Exemplo no modo edição:

PROGRAM PROG1

DEFINE LVAR

GLOBAL GVAR

SET GVAR = 123

ESCOLA SET LVAR = 456
POLITÉCNICA

END


PROGRAM PROG2

PRINT "GVAR = " GVAR

PRINT "LVAR = " LVAR

END

- Declaradas nos modos DIRETO e EDIÇÃO
- Visível para qualquer programa
- Comando GLOBAL <nome>
- Exemplo no modo edição:




USE COM CAUTELA!

Comandos:

- LISTVAR: lista as variáveis armazenadas no controlador
- **DELVAR <nome>**: deleta variável do controlador



Vetores de dados:



Vetores de dados:

Sequência de memória

Cada elemento do vetor é como se fosse uma variável independente

Pode ser **local** ou **global**, comandos:

- DIM <nome>[tam] (local, modo edição)
- DIMG <nome>[tam] (global, modos direto e edição)



Exemplo:

PROGRAM PROG3

DEFINE POS

DIM LVET[5]

FOR POS = 1 TO 5

SET LVET[POS] = POS * 2

PRINTLN "LVET[" POS "] = " LVET[POS]

ENDFOR



Apenas do tipo inteiro de 32bits.

O resultado de muitas operações pode não ser representado corretamente.

Exe plo:

Operador "/" (divisão) retorna a parte inteira



Apenas do tipo inteiro de 32bits.

O resultado de muitas operações pode não ser representado corretamente.

Para contornar este problema: escalonamento de operandos, juntamente com o operador MOD (resto da divisão)



Exemplo: deseja-se representar o resultado da divisão de 3457 por 68.

No controlador:

> **SET** A = 3457 / 68

> PRINT A



Exemplo: deseja-se representar o resultado da divisão de 3457 por 68.

Passo 1: escolher o número de casas decimais desejadas 10ⁿ (fator multiplicador) – no exemplo: 10³ = 1000

Passo 2: multiplicar o numerador pelo fator multiplicador

Pass: realizar a divisão: 3457 * 1000 / 68 = 50838

Passo 4: deste resultado, dividir pelo fator multiplicador:

SET INT = 50838 / 1000 (= 50)

Passo 5: calcular o resto com o fator multiplicador:

SET RESTO = 50838 MOD 1000 (= 838)

Passo 6: Representar este número no terminal

PRINT INT "," RESTO

Exercícios:

Variáveis globais:

- 1. Desenvolver um programa em ACL para declarar uma variável global e permitir que o usuário digite seu valor
- 2. Escrever OUTRO programa para mostrar este valor no terminal

Vetor ::

1. Exercício (h) da apostila – pág. 33

Operação em ponto flutuante:

- 1. Exercício (d) da apostila pág. 33
- Fórmula graus Celsius para Fahrenheit:
- Temperaturas de 7 em 7 graus: 7, 14, 21, 28, ...



IMPORTANTE

Após o uso: Remover o programa da memória do controlador <<REMOVE *nomePrograma>> e* Desligue o controlador.

