HomebanK

Leitor de Manual Código de Barras e/ou CMC-7

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

HomebanK com conexão USB

Instalação: Escolha uma porta USB de seu computador que esteja funcionando corretamente. Conecte o leitor HomebanK à porta USB. O leitor HomebanK possui hardware "Plug & Play", não é necessário desligar ou reiniciar o computador. O leitor já está pronto para uso.

HomebanK com conexão teclado PS/2

Instalação: Desligue o micro e desconecte o teclado do mesmo. Então, conecte o cabo do teclado ao conector correspondente do leitor, em seguida, conecte o outro conector do cabo do leitor à entrada de teclado do seu micro (entrada na cor roxa). A instalação está pronta!

Configuração:

Não será necessário configurar seu **HomebanK**, pois ele está configurado de fábrica para uso no campo de digitação (ou linha digitável).

Não marque opções para uso do Leitor Óptico ou Leitor Código de Barras no internet banking de seu banco, ou seja, realize a leitura no mesmo campo onde digitaria a numeração do documento e o HomebanK transmitirá os números como se estivesse digitando. Com esta configuração de fábrica, conseguirá utilizar na maioria dos sistemas de internet banking, senão todos. Caso deseje realizar outras configurações, acesse www.nonus.com.br/download/barcode.pdf e imprima e utilize os Cartões de Configuração com códigos de barras. Se tiver dúvidas ou problemas, envie suporte@nonus.com.br .

Observação: Se você adquiriu a versão HomebanK 20 (010533), utilize especificamente os Cartões de Configuração MICR CMC-7 enviados juntamente com o leitor.

Dicas para uma boa leitura do código de barras

Certifique-se que o feixe de luz vermelha incida sobre o centro das barras. Passe o boleto em uma velocidade constante da esquerda para a direita. Impressões de baixa qualidade podem dificultar a leitura. Se o código de barras estiver impresso no meio do documento, dobre a folha logo abaixo do código de barras e faça a leitura.

Suporte Nonus



Suporte Técnico pode ser obtido de por telefone (11) 2344-0404, nos seguintes dias e horários:

De segunda a quinta-feira, das 8:00h às 18:00h e sexta-feira, das 8:00h às 17:00h. e-mail: suporte@nonus.com.br

ITDCM095v2