

Correction exercises



Exemple du 8086 - Segment, offset

Entraînement:

Exprimer l'adresse absolue des exemples ci-après...

```
- 2000:1000 = .....

- 2001:F000 = .....

- 2F00:F000 = .....

- 2111:C034 = .....
```

 Transformer les adresses absolues ci-dessous en un ou plusieurs couples segment:offset...



Exemple du 8086 - Segment, offset

Entraînement:

- Exprimer l'adresse absolue des exemples ci-après...
 - 2000:1000 = 20000 + 1000 = 21000
 - 2001:F000 = 20010 + F000 = 2F010
 - 2F00:F000 = 2F000 + F000 = 3E000
 - 2111:C034 = 21110 + C034 = 2D144
- Transformer les adresses absolues ci-dessous en un ou plusieurs couples segment:offset...
 - 10332 = 1033 : 0002 = 1032 : 0012
 - 2C307 = 2C30 : 0007 = 2C2F : 0017
 - F0001 = F000 : 0001 = EFFF : 0011
 - 00155 = 0015 : 0005 = 0014 : 0015



Exemple du 8086 - Segment, offset

Entraînement:

Exprimer si possible l'adresse absolue des exemples ci-après...

```
8000 : 9620 = ...
– 8900 : 0620 = ...
– 8962 : 0000 = ...
- 85F2:3700 = ...
7963 : FFF0 = ...
– 82F9 : 6690 = ...
4102 : ABCD = ...
– 7A00 : 6320 = ...
– 1C40 : 2888 = ...
- 1700 : FF00 = ...
FFF0: FFFF = ...
– F000 : FFFF = ...
– 1200 : 2300 = ...
OB40 : OABE = ...
OB8C: 123E = ...
```



Exemple du 8086 - Segment, offset

Entraînement :

- Exprimer si possible l'adresse absolue des exemples ci-après...
 - 8000 : 9620 = 80000 + 9620 = 89620
 - 8900 : 0620 = 89000 + 0620 = 89620
 - 8962 : 0000 = 89620 + 0000 = 89620
 - 85F2 : 3700 = 85F20 + 3700 = 89620
 - 7963 : FFF0 = 79630 + FFF0 = 89620
 - 82F9 : 6690 = 82F90 + 6690 = 89620
 - 4102 : ABCD = 41020 + ABCD = 4BBED
 - 7A00 : 6320 = 7A000 + 6320 = 80320
 - 1C40 : 2888 = 1C400 + 2888 = 1EC88
 - 1700 : FF00 = 17000 + FF00 = 26F00
 - FFF0 : FFFF = 10FEFF soit une adresse qui n'appartient pas au Mo car supérieure à FFFFF
 - F000 : FFFF = F0000 + FFFF = FFFFF soit la dernière case mémoire !
 - 1200 : 2300 = 14300
 - OB40 : OABE = OBEBE
 - OB8C: 123E = OCAFE



Exercices

1. Dans le programme suivant quels sont les modes d'adressage employés sans les instructions ?

LD A, (F800H) ADD A, (F810H) Charger l'accumulateur avec le contenu de l'adresse F800H Ajouter le contenu de l'adresse F810H à celui de A Ranger à l'adresse F820H ce qui est en A

LD (F820H),A

Pour les trois instructions : adressage absolue

2. Dans le programme suivant quels sont les modes d'adressage employés sans les instructions ?

LD A, (F800H)

Charger l'accumulateur avec le contenu de l'adresse F800H

Mul A.02 LD B,A

Multiplier le contenu de l'accumulateur par 2

Charger le registre avec le contenu du registre A

première instruction : adressage absolue deuxième instruction : adressage immédiat troisième instruction : adressage implicite