



Mode d'adressage Plan de la phase

Introduction Modes d'adressage Exemple du 8086 Exercices



Les **instructions** d'un programme, les **données** qu'il traite sont **stockées**, lors de l'exécution, en **mémoire** centrale et utilisent donc des **zones de mémoires**, que l'on appelle aussi **segments**.

Nous avons présenté la mémoire comme un ensemble de cellules repérées par leurs adresses.

En réalité une instruction ne tient pas sur un seul mot mémoire.

Et les adresses qui circulent sur le bus d'adresse n'étant pas toujours les adresses réelles des informations en mémoire.

On rencontre alors diverses **technique** permettant de **retrouver l'adresse physique** de l'information dans la mémoire, techniques appelées **mode d'adressage**.



Modes d'adressage

Adressage immédiat

Il ne s'agit pas réellement d'adressage. En effet, la donnée suit tout simplement l'instruction. Expl : ADD A, **1BH** Le code machine généré : C61B

Adressage absolu ou direct

le **code opération** est suivi de l'adresse réelle de l'opérande.

Expl : LD **(0xF805)**,A Le code machine généré : 32F805 Range à l'adresse 0xF805 le contenu de l'accumulateur A.

Adressage implicite

la zone opérande désigne un registre

Expl : LD A, C Le code machine généré : 79 Range dans l'accumulateur A le contenu du registre C.

Adressage relatif

la zone opérande ne contient pas une adresse mais un déplacement relatif à une adresse de référence, normalement celle contenue par le registre CO (ou PC, compteur ordinal). Un déplacement codé sur 8 bits, adresse une zone de 255 adresses de part et d'autre du contenu courant du compteur ordinal.

Expl : JR NC,**025H**, cette instruction provoque le déplacement du pointeur d'instructions de 37 emplacements mémoires (25H) si la condition No Carry est réalisé

Le code machine généré : 3025



Modes d'adressage

Adressage indexé

la zone opérande ne contient pas une adresse mais un déplacement relatif à une adresse de référencé, celle contenue par le registre d'index.

Expl : ADD A,(IX+4H), si le registre d'index IX contient la valeur 0xF800, on prendra la donnée se trouvant à l'adresse absolue 0xF804

Le code machine généré : DD8604

Adressage indirect

permet d'accéder, non pas à l'information, mais au mot mémoire dans lequel se trouve l'adresse effective de l'information.

Expl: ADD A,(HL), HL est un registre qui contient l'adresse de l'information recherchée.

Le code machine généré : 86

Adressage symbolique

permet au programmeur d'associer un nom symbolique (étiquettes, label) à des adresses absolues de la mémoire.

Expl : JP NC,**ETIQ1**, ETIQ1 est un nom symbolique. Le branchement s'effectuera à l'adresse associée à cette étiquette.

Le code machine généré : 86




Exemple du 8086 - Architecture

Le processeur 8086 d'Intel est à la base des processeurs Pentium actuels.

La **technique** mise en œuvre pour gérer **l'adressage** sur ce processeur est **simple** à comprendre et montre les notions de segments, déplacements...

Les microprocesseurs exécutent un programme suivant un certain nombre étapes :

- Recherche de l'instruction suivante (fetch).
- •Lire une opérande (si elle est nécessaire à l'instruction). •Excuter l'instruction
- •Ecrire l'instruction (si elle est nécessaire à l'instruction).






Exemple du 8086 - Architecture

L'unité fonctionnelle EU :

- Les registres généraux
- L'UAL
- Le registre d'état (flag)
- => registres et bus : 16 bits => Pas d'accès directe au bus externe (system bus), elle doit passer par la BIÚ.

L'unité fonctionnelle BUI :

- Registres segments
- Le registre IP
- Le registre d'état (flag)Registre instructions en attente : 6 octets
- => registres et bus : 16 bits => Effectue tout les traitements de transferts de données pour l'EU






Exemple du 8086


Dans le processeur 8086 d'Intel, on trouve les registres suivants:

- les Registres Généraux (AX, BX, CX, DX) : servent à « stocker » des données
- les Registres Pointeurs (BP, SP, SI, DI) : indiquent des adresses
 les Registres Segment (CS, SS, DS, ES) : adresses qui indiquent certaines zones dans la MC
- le Registre IP (Compteur Ordinal CO) : pointe vers l'instruction suivante.
- le Registre d'État (PS) : stocke certaines infos sur le processeur (résultat null, bit de carry,...)





Exemple du 8086 - Architecture




Architecture de la famille Intel 80xx:

- CPU à 16 bits
- mémoire organisée en bytes (8 bits)
 espace-mémoire avec des adresses représentées sur 20 bits



Exemple du 8086 - le segement

La mémoire centrale est considérée par le processeur comme un ensemble de **paragraphes de 16 octets**.(2¹⁶ x 16 = 1Mo) **16 bits** sont nécessaires pour **adresser** un **paragraphe**Permets de faire **tenir l'adresse** d'un **paragraphe** dans un registre de 16 bits. Les 4 bits de poids faible mis à 0.



On notera que, pour un CS donné, IP permet de 'balayer' une zone (**segment**) de 64K.


Pour gérer les adresses de ces paragraphes, on utilise des registres dédiés, les registre segments:

	REGISTRES SEGMENT	(contiennent des adresses qui indiquent certaines zones dans la MC)
CS	Code Segment	zone de code
SS	Stack Segment	zone de pile
DS	Data Segment	zone de données
ES	Extra Segment	zone supplémentaire, souvent utilisée pour des données

Pour calculer une adresse, on combine deux informations :

- la valeur d'un registre segment
 la valeur comprise dans un registre d'adresse ou dans le registre pointeur, qui indique l'offset.


Adresse envoyée sur le Bus d'adresses: (Adresse) = (Segment) x (10)H + (Offset).





Exemple du 8086 - le segement

- Les segments sont des zones-mémoire de 64 Ko à l'intérieur d'un mégaoctet de mémoire adressable
 - à l'instant t, le processeur 8086/8088 ne peut exécuter des opérations de lecture / écriture que sur une seule de ces zones de 64 Ko
- Placez les segments suivants sur le diagramme ci-dessous et compléter les champs prévus pour l'adresse de fin
- Α
- Segment A: 40000 .4F.FFF
- В
- Segment B: 7A000 89FFF
- С
- Segment C: 1C400 2C3FF
- D Segment D : 17000 26FFF





Exemple du 8086 - le segment

Remarques:

 Toute adresse de segment doit être multiple de 16, ce qui se traduit en hexadécimal par une adresse de début de segment se terminant par 0

Segment A: 40000 – 4FFF
 Segment B: 7A000 – 89FFF
 Segment C: 1C400 – 2C3FF
 Une adresse divisible par 16 est appelée borne de paragraphe (paragraphe boundaries)

Segment D: 17000 – 26FFF

- Ainsi, 16 bits suffisent pour former l'adresse de début d'un segment
 - ce qui correspond précisément à la longueur des registres du processeur 8086/8088
 - le registre de segment contiendra par conséquent l'adresse de début de segment divisée par 16. Compléter ce que devrait être le registre de segment pour les 4 segments ci-dessus...

Segment A Segment B :
 Segment C Segment D :




Mode d'adressage Exemple du 8086 - L'offset

- L'offset indique sur 16 bits où se situe la case mémoire adressée à l'intérieur du segment
 - Exemple → 2100:0003
 - Le registre de segment contient 2100, par conséquent l'adresse de début de segment est .21000
 - La notation 2100:0003 indique que la case mémoire adressée est située 3 cases au delà du début de segment 21000h
 - En additionnant les deux valeurs...
 - Adresse de début de segment
 - . .
 - Offset
 - =
 - On obtient l'adresse absolue sur 20... bits
- Les bornes de paragraphes sont espacées de 16 octets
 - 2100:0000 correspond à la case mémoire 21000h
 - 2101:0000 correspond à la case mémoire 21010h
 - l'espace séparant ces deux cases est bien égal à 16



Mode d'adressage Exemple du 8086 - Synthèse

- Le segment représente l'adresse de base à partir de laquelle il est possible de d'atteindre 65536 cellules de mémoire différentes
- L'offset représente la distance d'une mémoire comptée à partir du début du segment
- Le principe de la définition des adresses par segment et offset a engendré une notation particulière pour indiquer l'adresse...
 - segment : offset
 - les deux composants de l'adresse sont exprimés sous forme de nombres hexadécimaux de 4 chiffres





Exercices

- Exprimer l'adresse absolue des exemples ci-après...
 - 2000:1000 =
 - 2001:F000 =
 - 2F00:F000 =
 - 2111:C034 =
- Transformer les adresses absolues ci-dessous en un ou plusieurs couples segment:offset...
 - 10332 =:
 - 2C307 =
 - F0001 =
 - 00155 =:



Exercices

Exprimer si possible l'adresse absolue des exemples ci-après...

```
– 8000 : 9620 = ...
– 8900 : 0620 = ...
- 8962 : 0000 = ...
- 85F2:3700 = ...
  7963 : FFF0 = ...
– 82F9 : 6690 = ...
– 4102 : ABCD = ...
7A00 : 6320 = ...
  1C40: 2888 = ...
  1700 : FF00 = ...
  FFF0: FFFF = ...
  F000 : FFFF = ...
  1200 : 2300 = ...
– 0B40 : 0ABE = ...
OB8C: 123E = ...
```



Mode d'adressage Exercices

1. Dans le programme suivant quels sont les modes d'adressage employés sans les instructions?

LD A, (F800H) ADD A, (F810H) LD (F820H),A

Charger l'accumulateur avec le contenu de l'adresse F800H Ajouter le contenu de l'adresse F810H à celui de A Ranger à l'adresse F820H ce qui est en A

2. Dans le programme suivant quels sont les modes d'adressage employés sans les instructions?

LD A, (F800H) Mul A.02 LD B,A

Charger l'accumulateur avec le contenu de l'adresse F800H Multiplier le contenu de l'accumulateur par 2

Charger le registre avec le contenu du registre A