COMMUTATION DE RÉSEAUX LOCAUX

"Lan Switching" "Local Area Network Switching"

G. Florin, E. Gressier-Soudan



Plan de l'exposé

- 1 Position du Problème.
- 2 Notions générales.
- 3 Techniques de commutation.
- 4 Techniques de routage par arbre couvrant.
- 5 Réseaux locaux virtuels (802.1Q)
- 6 QoS (802.1p)




Commutation de réseaux locaux

4
Techniques de routage



Position du problème de routage


- En présence d'un ensemble de commutateurs de réseaux locaux interconnectés: comment trouver le chemin qui permet d'aller d'un point à un autre.
- Construction pour chaque commutateur d'une table de routage ('forwarding data base ')



 Rappel: volonté d'auto configuration automatique du routage au moyen de techniques d'apprentissage

@(1)(8)(9)


Problème de l'existence de deux ponts en parallèle: la tempête de diffusions



- □ Trame en diffusion générale adresse FF:FF:FF:FF:FF (par exemple protocole ARP, B routeur veut apprendre l'adresse de A) : A reçoit mais les deux commutateurs 1 et 2 reçoivent aussi par leur port 2 cette diffusion et selon la règle répercutent la trame sur le réseau 1 par leur port 1.
- Le commutateur 1 reçoit alors une diffusion du commutateur 2 sur son port 1 et doit donc **replacer** cette trame sur le réseau 2 par son port 2 (il en est de même pour le commutateur 2).
- Les trames en diffusion vont donc circuler indéfiniment entre les commutateurs (notion de tempête de diffusion 'broadcast storm ')



Problème de l'existence de deux ponts en parallèle: l'instabilité des tables



- ☐ Trame de A vers B: le commutateur 1 apprend que la station A est accessible par son port 1.
- Mais les deux commutateurs 1 et 2 reçoivent par leur port 1 et répercutent la trame sur le réseau 2 par leur port 2. B reçoit.
- Le commutateur 1 reçoit une seconde fois la trame sur son port 2 et donc considère que la station A est accessible par son port 2 ce qui est faux. Le commutateur 2 fait la même erreur.
- Les communications s'enchaînent et les tables de routage oscillent en permanence.




Le routage par arbre couvrant : principes généraux (1)

- La norme 802.1 D définit le protocole de routage par arbre couvrant : STP' Spanning Tree Protocol '.
- La solution la plus immédiate au problème des circuits : n'avoir qu'un seul chemin pour aller d'un point à un autre au moyen de commutateurs de réseaux locaux.
- Soit le graphe dont les sommets sont les commutateurs et les arcs sont les tronçons de réseaux locaux: pour n'avoir qu'un seul chemin d'un point à un autre du graphe on utilise un arbre couvrant.
- L'arbre couvrant est construit automatiquement par dialogue entre les commutateurs: utilisation de trames Hello et BPDU 'Bridge Protocol Data Units '(Radia Perlman 1992).



Le routage par arbre couvrant : principes généraux (2)

- Principe de routage: en fonctionnement normal, pour aller d'un point à un autre on utilise l'arbre. On va d'un commutateur à la racine puis de la racine à un autre commutateur ce qui définit un chemin unique.
- Certains chemins sont abandonnés. Ils ne peuvent servir que sur panne et reconfiguration du réseau avec un autre arbre.





Étapes de construction de l'arbre couvrant : Étape 1

Élection du commutateur racine de l'arbre

Le commutateur de plus faible priorité puis de plus faible adresse mac est élu par échange de messages.

- Priorité : 0 à 32768 définie par configuration
- Identifiant unique: adresse MAC unique de l'un des ports.

En réunissant les deux notions: **Identificateur de pont** (BID 'Bridge ID '): priorité (2 octets), adresse MAC (6 octets)

Exemple: priorité 32768 (8000 en hexadécimal), adresse MAC 00:A0:D6:13:43:65, identificateur du commutateur pour les comparaisons 8000:00A0:D613:4365.



Étapes de construction de l'arbre couvrant : Étape 2

Élection du port racine de chaque commutateur

- Pour chaque commutateur on doit déterminer un port unique qui le connecte à la racine: le port racine (' root port ').
- On détermine tous les chemins du commutateur vers la racine
- Pour chaque chemin on calcule le coût du chemin à partir d'un coût attribué à chaque lien (chaque tronçon de réseau local).
- On choisit le port racine comme celui de plus court chemin et en cas d'égalité de plus faible priorité (selon une priorité définie par configuration).



Approfondissements : exemple de coûts des différents types de réseaux locaux

Débit	Coût Recommandé	Intervalle de coût
		recommandé
4Mbps	250	100 à 1000
10Mbps	100	50 à 600
16Mbps	<i>62</i>	40 à 400
100Mbps	19	10 à 60
1Gbps	4	3 à 10
10Gbps	2	1 à 5





Étapes de construction de l'arbre couvrant : Étape 3

Élection du port désigné

- Un tronçon est possiblement connecté à la racine par plusieurs commutateurs (plusieurs ports de commutateurs).
- On doit déterminer l'un de ces ports de commutateur comme port 'désigné '. C'est un port unique qui permettra au tronçon de communiquer avec la racine.
- On sélectionne comme port désigné celui de chemin le plus court jusqu'à la racine (puis celui dont l'adresse MAC est la plus petite).
- Les autres ports sont bloqués.




Approfondissements : états d'un port

- Les ports participants à l'algorithme de l'arbre couvrant peuvent être dans cinq états:
 - □ **Listening Écoute** : émet/reçoit des BPDU pour la construction de l'arbre mais ne relaie pas les trames.
 - Learning Apprentissage : apprend l'existence d'adresses MAC mais ne relaye pas les trames.
 - □ Blocking Bloqué : en écoute uniquement des trames de type BPDU, ne relaie pas les trames normales.
 - ☐ Forwarding Relais : port qui émet et reçoit des trames de la racine.
 - □ Disabled Déconnecté : port sans aucune activité.




Approfondissements : un exemple de fonctionnement Étape 1



- Étape 1 : Élection du commutateur racine avec les données suivantes :
 - Commutateur A: Priorité=10, MAC=00B0D7000001, BID=000A00B0D7000001
 - ☐ **Commutateur B :** Priorité=27, MAC=00B0D7000002, BID=001B00B0D7000002
 - □ **Commutateur C**: Priorité=32768, MAC=00B0D7000003, BID=800000B0D7000003
- On élit le commutateur A.



Approfondissements : un exemple de fonctionnement Étape 2



- Tronçon 10


 Étape 2 : Élection des ports racine avec les données suivantes **Commutateur A :**Port 1 Coût 4 Priorité 128, Port 2 Coût 19 Priorité 128 **Commutateur B :** Port 1 Coût 4 Priorité 128, Port 2 Coût 100 Priorité 128 **Commutateur C :** Port 1 Coût 19 Priorité
- Commutateur B Chemin de B à A: Par le port 1 coût 4, par le port 2 coût 119 donc port 1 moins cher port racine.
- □ Commutateur C Chemin de C à A: Par le port 1 coût 19, par le port 2 coût 104 donc port 1 moins cher port racine.

03/10/2023

128, Port 2 Coût 100 Priorité 128



Approfondissements : un exemple de fonctionnement Étape 3



- Étape 3 : Élection des ports désignés avec les données suivantes
 - Tronçon 1000 : Commutateur A Port 1 Port désigné, vers racine
 - □ **Tronçon 100 :** Commutateur A Port 2 Port désigné, vers racine
 - □ Tronçon 10 : Commutateur B Port 2 coût 4, et Commutateur C Port 2 coût 19. Le coût le plus faible gagne. Le port 2 commutateur B est désigné. Le port 2 commutateur C n'étant pas désigné est bloqué.



Conclusion: construction de l'arbre couvrant

- La principale conséquence de la méthode de routage par arbre couvrant est qu'il ne sert à rien de créer des chemins redondants pour améliorer les performances => on ne garde qu'un seul chemin actif les autres sont bloqués.
- Les seules redondances de chemin utilisables le sont pour des objectifs de sûreté de fonctionnement.
- □ Bien attribuer les coûts pour que le commutateur le plus puissant soit racine!

