Comment se servir de la machine à café ?

Référence: Jura GIGA X3c

Quand on retire le tiroir il faut **toujours** vider l'eau et le marc de café, car la machine considèrera que le bac est vide.

Si l'écran indique qu'un détartrage est nécessaire, il faut contacter le technicien (05.59.83.29.20) pour qu'il s'en occupe.