**RES101** 

Invariants fonctionnels

### 3. FIABILISATION DE LA LIAISON

### Fiabilisation de la liaison

 La fiabilisation de la liaison consiste à surveiller que la liaison fonctionne « correctement », c'est-à-dire que les messages arrivent correctement.

- Elle consiste en
  - Protection d'intégrité : détection des erreurs lors de la transmission
  - Contrôle d'erreur : mécanismes de retransmissions en cas d'erreur
  - Contrôle de flux : mécanismes pour éviter de noyer le récepteur
  - Contrôle de congestion : mécanismes pour éviter de saturer le chemin entre l'émetteur et le récepteur

- On dit qu'il y a une erreur lorsqu'il y a au moins 1 bit différent entre la trame envoyée et la trame reçue
- Détection d'erreur
  - Lors de la réception
  - Sur la trame reçue
  - Sans connaître la trame envoyée
  - Nécessaire pour la signalisation et certains types d'information
  - On souhaite identifier qu'il y a une erreur mais pas :
    - Localiser l'erreur
    - Corriger l'erreur

### Redondance simple


- Principe :
  - Les bits sont répétés plusieurs fois
  - Le récepteur compare les bits censés être identiques, s'il y a une différence l'erreur est détectée

### – Exemple :

- Message « 110100 » : 6 bits utiles
- L'émetteur envoie « 110100110100 » : 6 bits utiles + 6 bits de redondance
- Limitation : Réduit le débit, plus il y a de bits de redondance, moins le ratio nombre de bits utiles sur nombre de bits total est grand, et donc plus le débit utile est faible.

#### Checksum

- Principe :
  - L'émetteur fait la somme des bits utiles et ajoute le résultat à la fin du message
  - Le récepteur fait la somme des bits utiles reçus et la compare à la valeur reçue
  - S'il y a une différence, une erreur est détectée
- Exemple :
  - Message « 110100 »



- On envoie « 11010010 » : 6 bits utiles + 2 bits de redondance
- Limitation : Une erreur sur 1 seul bit est détectée, mais pas forcément un burst d'erreurs sur des bits successifs

#### CRC

- Cyclic Redundancy Check
- Principe:
  - On transforme le message en binaire en polynôme
  - On divise ce polynôme par le polynôme générateur du CRC choisi (connu) et on obtient un reste
  - On envoie le polynôme initial ainsi que le reste obtenu
  - Le récepteur fait l'opération de division si le reste obtenu et différent du reste envoyé, une erreur est détectée

#### - Exemple:

- Message « 1011011 »
- Polynôme message  $M(x) = x^6 + x^4 + x^3 + x + 1$
- On veut ajouter 4 bits de redondance => x<sup>4</sup>M(x)
- Polynôme générateur connu de l'émetteur et du récepteur :  $D(x) = x^4 + x^3 + 1$
- On fait la division dans  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
- $x^4M(x) = (x^6+x^5+x^2+1)D(x) + 1$
- Le reste est donc le polynôme C(x) = 1
- On envoie  $x^4M(x)+C(x) = 10110110001$

### Contrôle d'erreur

 Le contrôle d'erreur est la gestion de la reprise sur erreur : comment se passent les retransmissions lorsqu'une erreur a été détectée par le mécanisme de détection d'erreur, ou qu'une trame a été rendue illisible par une collision, ou a été perdue

### Mécanisme ARQ

- Automatic Repeat Request
- Principe :
  - Les messages sont protégés par une redondance
  - Le récepteur détecte la validité d'un message reçu et en informe l'émetteur grâce à un acquittement
  - L'émetteur retransmet les trames erronées

#### Numérotation


- Chaque trame (message) d'information et d'acquittement doit être numérotée
- Le numéro de la trame envoyée est appelé N(S)
- Le numéro de la prochaine trame attendue est appelé N(R)
- Les numéros doivent être synchronisés entre l'émetteur et le récepteur en début de communication grâce à une ouverture de connexion

#### Fenêtres

- L'émetteur et le récepteur disposent d'une mémoire qui leur permet d'envoyer ou de recevoir plusieurs trames
- Fenêtre d'émission :
  - buffer chez l'émetteur
  - contient les trames envoyées mais non encore acquittées
- Fenêtre de réception :
  - buffer chez le récepteur
  - contient les trames reçues encore en cours de traitement


### Stop and Wait

- Fenêtre d'émission de taille 1
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur envoie une trame et attend l'acquittement avant d'envoyer la trame suivante




### Stop and Wait

- Fenêtre d'émission de taille 1
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur envoie une trame et attend l'acquittement avant d'envoyer la trame suivante




### Stop and Wait

- Fenêtre d'émission de taille 1
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur envoie une trame et attend l'acquittement avant d'envoyer la trame suivante




### Stop and Wait

- Fenêtre d'émission de taille 1
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur envoie une trame et attend l'acquittement avant d'envoyer la trame suivante




### Stop and Wait

- Fenêtre d'émission de taille 1
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur envoie une trame et attend l'acquittement avant d'envoyer la trame suivante



#### Stop and Wait

- Fenêtre d'émission de taille 1
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur envoie une trame et attend l'acquittement avant d'envoyer la trame suivante




#### Stop and Wait

- Fenêtre d'émission de taille 1
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur envoie une trame et attend l'acquittement avant d'envoyer la trame suivante


En l'absence d'acquittement reçu pendant un certain délai, la trame est réémise

Lorsque le compteur arrive à échéance sans avoir reçu d'acquittement, la trame est ré-émise N(S)=1 N(S)=1 N(S)=1 N(S)=1


- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)



- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille 1
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)




- La fenêtre d'émission comprend les trames envoyées non acquittées
- La fenêtre d'anticipation comprend les trames envoyées non acquittées ainsi que les trames susceptibles d'être envoyées
- Sa taille correspond au nombre maximal de trames que l'émetteur peut garder en mémoire au cas où il devrait les renvoyer




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille W'
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)
- Le récepteur peut stocker jusqu'à W' trames en attendant une renvoi sélectif




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille W'
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)
- Le récepteur peut stocker jusqu'à W' trames en attendant une renvoi sélectif




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille W'
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)
- Le récepteur peut stocker jusqu'à W' trames en attendant une renvoi sélectif




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille W'
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)
- Le récepteur peut stocker jusqu'à W' trames en attendant une renvoi sélectif




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille W'
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)
- Le récepteur peut stocker jusqu'à W' trames en attendant une renvoi sélectif




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille W'
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)
- Le récepteur peut stocker jusqu'à W' trames en attendant une renvoi sélectif




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille W'
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)
- Le récepteur peut stocker jusqu'à W' trames en attendant une renvoi sélectif



- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille W'
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)
- Le récepteur peut stocker jusqu'à W' trames en attendant une renvoi sélectif




- Fenêtre d'émission de taille W
- Fenêtre de réception de taille W'
- L'émetteur peut envoyer jusqu'à W trames sans recevoir d'acquittement
- Un acquittement de numéro N(R) acquitte toutes les trames inférieures à N(R)
- Le récepteur peut stocker jusqu'à W' trames en attendant une renvoi sélectif



### Piggybacking

- Si la communication est bidirectionnelle et que le lien est en full duplex
- Il y a des trames d'informations et des trames d'acquittement dans les 2 sens
- Le piggybacking est le fait d'utiliser les trames d'information à la fois comme information mais aussi comme trame d'acquittement
- Une trame a alors un numéro N(S) et un numéro N(R)





#### Problème :


- L'émetteur envoie des messages découpés en trames à un récepteur
- Le récepteur garde en mémoire et traite les trames reçues
- Si le flux de l'émetteur est trop important, il risque de saturer le récepteur
- Le mécanisme qui contrôle le rythme d'émission en fonction de la fenêtre de réception est le contrôle de flux


### Principe :


- Le récepteur utilise des trames particulières pour avertir l'émetteur de l'état de sa fenêtre de réception (ouverte ou fermée)
  - RR: Receiver Ready
  - RNR : Receiver Not Ready
- Dans certains protocoles, le récepteur peut indiquer l'évolution de la taille de sa fenêtre de réception (buffer disponible en réception)











# Contrôle de congestion

#### Problème :

- Lorsque l'émetteur et le récepteur ne sont pas en point-à-point, il y a des nœuds intermédiaires à l'extrémité de chaque lien
- Les liens peuvent ne pas tous avoir le même débit
- Les nœuds intermédiaires ont un espace mémoire (buffer) fini qui permet de garder en mémoire des messages pour s'adapter aux différents liens
- Lorsqu'un nœud intermédiaire a sa mémoire pleine, il perd (drop) les messages qui arrivent
- Cependant ni l'émetteur ni le récepteur n'ont d'informations sur les différents buffers des nœuds intermédiaires
- Les mécanismes mis en œuvre pour éviter une saturation de la mémoire des nœuds intermédiaires correspondent au contrôle de congestion

#### Principe :

- Grâce aux acquittements, l'émetteur connaît le nombre de messages correctement arrivés et le nombre de messages perdus
- En fonction de ce nombre, l'émetteur va augmenter ou diminuer sa fenêtre d'émission

# Contrôle de congestion

### Goulot d'étranglement

- Lorsque la taille fenêtre d'émission oscille entre 2 valeurs
- La valeur maximale correspond à un débit trop fort qui crée une saturation et donc une perte de messages sur un nœud intermédiaire
- La valeur minimale correspond à un débit acceptable par ce même nœud
- Ce nœud intermédiaire constitue un goulot d'étranglement pour cette communication
- Son espace mémoire est saturé par celle-ci
- On a atteint le débit maximum pour cette communication

