SEMICONDUCTEURS

Les semiconducteurs ont été découverts en 1833 par Michael Faraday (un très grand nom de l'électromagnétisme...), qui a constaté que contrairement aux métaux la conductivité augmentait avec la température (c'était du Ag₂S). Mais c'est avec l'invention du « transistor bipolaire » vers 1950 que l'électronique à base de semiconducteurs a vraiment démarré, grâce à la possibilité de maîtriser la conductivité par dopage et la possibilité d'associer des semiconducteurs de type N et de type P.


Dans cet exercice, on va étudier la variation de la concentration de porteurs avec la température et le dopage, puis l'impact sur la conduction.




Michael Faraday


1. Dans cette question, le semiconducteur est un matériau cristallin parfaitement pur. Quels sont les « porteurs de charge » ?


1. Dans cette question, le semiconducteur est un matériau cristallin parfaitement pur. Quels sont les « porteurs de charge » ?






1. Dans cette question, le semiconducteur est un matériau cristallin parfaitement pur. Quels sont les « porteurs de charge » ? Que peut-on dire de la valeur relative de leur densité ?








1. Dans cette question, le semiconducteur est un matériau cristallin parfaitement pur. Quels sont les « porteurs de charge » ? Que peut-on dire de la valeur relative de leur densité ?


Dans le cas pur (intrinsèque), on a exactement n=p












Trous:

$$p = \int_{-\infty}^{E_V} \rho_{BV}(E) \left(1 - \frac{1}{1 + exp[(E - E_F)/k_B T]} \right) dE$$

$$= \int_{-\infty}^{E_V} \frac{\rho_{BV}(E)}{1 + exp[(E_F - E)/k_B T]} dE \cong \int_{-\infty}^{E_V} \rho_{BV}(E) \exp[-(E_F - E)/k_B T] dE$$

$$p = N_V(T) \exp[(E_V - E_F) / k_B T]$$



Quelle est « l'énergie d'activation » gouvernant la variation exponentielle avec la température ? Quelle est l'énergie du niveau de Fermi (dite « intrinsèque » pour ce semiconducteur pur) ?

Quelle est « l'énergie d'activation » gouvernant la variation exponentielle avec la température ? Quelle est l'énergie du niveau de Fermi (dite « intrinsèque » pour ce semiconducteur pur) ?

Comme on a n=p, cela impose :
$$N_C exp\left(\frac{E_f - E_C}{kT}\right) = N_V exp\left(\frac{E_V - E_f}{kT}\right)$$

D'où $E_F = \frac{E_V + E_C}{2} + \frac{k_B T}{2} ln\left(\frac{N_V(T)}{N_C(T)}\right) = E_L$

Autrement dit, E_F est proche du milieu de la bande interdite. On l'appelle Niveau de Fermi intrinsèque (noté E_i).

Quelle est « l'énergie d'activation » gouvernant la variation exponentielle avec la température ? Quelle est l'énergie du niveau de Fermi (dite « intrinsèque » pour ce semiconducteur pur) ?

Comme on a n=p, cela impose :
$$N_C exp\left(\frac{E_f - E_C}{kT}\right) = N_V exp\left(\frac{E_V - E_f}{kT}\right)$$

D'où $E_F = \frac{E_V + E_C}{2} + \frac{k_B T}{2} ln\left(\frac{N_V(T)}{N_C(T)}\right) = E_L$

Autrement dit, E_F est proche du milieu de la bande interdite. On l'appelle Niveau de Fermi intrinsèque (noté E_i).

Le produit $\underline{n}\underline{p}$ est inchangé : $np = N_c N_v \exp(-E_g/kT) = A = n_i^2$ où n_i est la densité intrinsèque. En effet ce produit traduit une loi d'action de masse relatif à la réaction $e^- + t^+ \subseteq$ énergie.

Quelle est « l'énergie d'activation » gouvernant la variation exponentielle avec la température ?

Quelle est l'énergie du niveau de Fermi (dite « intrinsèque » pour ce semiconducteur pur) ?

Comme on a n=p, cela impose :
$$N_C exp\left(\frac{E_f - E_C}{kT}\right) = N_V exp\left(\frac{E_V - E_f}{kT}\right)$$

D'où $E_F = \frac{E_V + E_C}{2} + \frac{k_B T}{2} ln\left(\frac{N_V(T)}{N_C(T)}\right) = E_L$

Autrement dit, E_F est proche du milieu de la bande interdite. On l'appelle Niveau de Fermi intrinsèque (noté E_i).

Le produit $\underline{n}\underline{p}$ est inchangé : $np = N_c N_v \exp(-E_g/kT) = A = n_i^2$ où n_i est la densité intrinsèque. En effet ce produit traduit une loi d'action de masse relatif à la réaction $e^- + t^+ \subseteq$ énergie.

$$\mathbf{n} = \mathbf{p} = N_i(T) = \sqrt{N_C(T)N_V(T)} \exp(-E_G / 2k_B T)$$

La concentration de porteurs suit donc essentiellement une loi d'activation thermique (si on omet les lentes variations de N_C et N_V avec T), faisant intervenir une énergie d'activation qui est la moitié du gap.

Quelle est « l'énergie d'activation » gouvernant la variation exponentielle avec la température ? Quelle est l'énergie du niveau de Fermi (dite « intrinsèque » pour ce semiconducteur pur) ?

Ordre de grandeur : si $N_C = N_V = 10^{25}$ m-3, que valent ces densités à température ambiante pour un semiconducteur de bande interdite 1 eV ? On rappelle que k_BT vaut 25 meV à 300K.

Le produit $\underline{n}\underline{p}$ est inchangé : $np = N_c N_v \exp(-E_g/kT) = A = n_i^2$ où n_i est la densité intrinsèque. En effet ce produit traduit une loi d'action de masse relatif à la réaction $e^- + t^+ \subseteq$ énergie.

$$\mathbf{n} = \mathbf{p} = N_i(T) = \sqrt{N_C(T)N_V(T)} \exp(-E_G / 2k_B T)$$

La concentration de porteurs suit donc essentiellement une loi d'activation thermique (si on omet les lentes variations de N_C et N_V avec T), faisant intervenir une énergie d'activation qui est la moitié du gap.

Quelle est « l'énergie d'activation » gouvernant la variation avec la température ? Quelle est l'énergie du niveau de Fermi (dite « intrinsèque » pour ce semiconducteur pur) ?

Dans l'AN, on trouve un peu moins de $2x10^{16}$ porteurs de chaque type / m^3 . Cela peut sembler beaucoup, mais ça correspond à moins de $2x10^{10}$ porteurs / cm^3 , ou encore 1 porteur par cube de 3 μ m de côté, et pour parfaire environ un porteur de chaque type pour 50 milliards d'atomes de silicium !


Le produit $\underline{n}\underline{p}$ est inchangé : $np = N_c N_v \exp(-E_g/kT) = A = n_i^2$ où n_i est la densité intrinsèque. En effet ce produit traduit une loi d'action de masse relatif à la réaction $e^- + t^+ \subseteq$ énergie.

$$\mathbf{n} = \mathbf{p} = N_i(T) = \sqrt{N_C(T)N_V(T)} \exp(-E_G / 2k_B T)$$


La concentration de porteurs suit donc essentiellement une loi d'activation thermique (si on omet les lentes variations de N_C et N_V avec T), faisant intervenir une énergie d'activation qui est la moitié du gap.

Calculer la valeur de p.


Calculer la valeur de p.




Calculer la valeur de p.



Calculer la valeur de p.





4. On s'intéresse maintenant aux mécanismes de transport des porteurs. Rappeler pour l'un et l'autre type de porteurs l'expression de la densité de courant électrique, d'une part en présence d'un champ électrique et d'autre part en présence d'un gradient de densité de porteurs.

4. On s'intéresse maintenant aux mécanismes de transport des porteurs. Rappeler pour l'un et l'autre type de porteurs l'expression de la densité de courant électrique, d'une part en présence d'un champ électrique et d'autre part en présence d'un gradient de densité de porteurs.

courant de « dérive » :
$$\vec{J} = (n\mu_n + p\mu_p)|e|\vec{F}$$


$$\vec{v} \stackrel{\Theta \Theta \Theta \Theta}{\longleftrightarrow} \vec{J}$$

4. On s'intéresse maintenant aux mécanismes de transport des porteurs. Rappeler pour l'un et l'autre type de porteurs l'expression de la densité de courant électrique, d'une part en présence d'un champ électrique et d'autre part en présence d'un gradient de densité de porteurs.

courant de « dérive » :
$$\vec{J} = (n\mu_n + p\mu_p)|e|\vec{F}$$
 $\vec{v} \xrightarrow{\Theta \Theta \Theta \Theta} \vec{f}$


Courant de diffusion : $\vec{J}_{n,diff} = -eD_n \vec{\nabla} n = +|\mathbf{e}| D_n \vec{\nabla} n$ (ex. des électrons)

$$\vec{J}_n = |e|(D_n \vec{\nabla} n + n\mu_n \vec{F})$$



$$\vec{J}_n = |e|(D_n \vec{\nabla} n + n\mu_n \vec{F}) = \vec{0}$$
 à l'équilibre

$$D_n \frac{dn}{dx} - n\mu_n \frac{dV}{dx} = 0 \qquad \qquad \frac{dn}{dx} = n \frac{\mu_n}{D_n} \frac{dV}{dx}$$



$$\vec{J}_n = |e|(D_n \vec{\nabla} n + n\mu_n \vec{F}) = \vec{0}$$
 à l'équilibre

$$D_n \frac{dn}{dx} - n\mu_n \frac{dV}{dx} = 0 \qquad \qquad \frac{dn}{dx} = n \frac{\mu_n}{D_n} \frac{dV}{dx}$$

$$E_{F} \xrightarrow{\nabla n} E_{C}-|e|V(x)$$

$$E_{V}-|e|V(x)$$

$$n(x) = \int exp\left[-\frac{(E - |e|V(x) - E_F)}{k_B T}\right] \rho_{BC}(E) dE = n_0 exp\left[\frac{|e|V(x) + E_F}{k_B T}\right]$$

$$\vec{J}_n = |e|(D_n \vec{\nabla} n + n\mu_n \vec{F}) = \vec{0}$$
 à l'équilibre

$$D_n \frac{dn}{dx} - n\mu_n \frac{dV}{dx} = 0 \qquad \qquad \frac{dn}{dx} = n \frac{\mu_n}{D_n} \frac{dV}{dx}$$

$$n(x) = \int exp\left[-\frac{(E - |e|V(x) - E_F)}{k_B T}\right] \rho_{BC}(E) dE = n_0 exp\left[\frac{|e|V(x) + E_F}{k_B T}\right]$$

$$\frac{dn}{dx} = \frac{n|e|}{k_B T} \frac{dV}{dx}$$

$$D_n = \frac{k_B T}{|e|} \mu_n$$
 Relation d'Einstein