RES101

Invariants fonctionnels

2. SIGNALISATION


Exemples

Exemples:

- Réseaux cellulaires
 - Accès multiple aléatoire Aloha slotté pour l'accès
 - Lorsqu'un utilisateur en veille souhaite se connecter pour accéder à un service
 - Il utilise le canal partagé d'accès aléatoire avec le protocole Aloha slotté pour se signaler auprès du réseau
 - Accès multiple déterministe F/T/C/OF-DMA pour les communications
 - Lorsqu'un utilisateur est connecté en train d'utiliser un service
 - Il utilise un sous-canal dédié uniquement pour sa communication
 - Pour passer d'un canal partagé entre tous à un sous-canal dédié, il faut un échange de messages
- WiFi
 - Toutes les trames sont acquittées
- Routage / Acheminement de paquets
 - Choix d'un plus court chemin
- Ces messages ne contiennent pas de trafic venant de l'utilisateur
- Mais sont nécessaires à la transmission du trafic utilisateur
- C'est de la signalisation

Allocation de ressources

- Dans un réseau commuté
 - Les équipements terminaux sont reliés à des commutateurs par des liaisons dédiées
 - Les commutateurs sont maillés entre eux par un certain nombre de liaisons
 - Lorsque 2 équipements terminaux ouvrent une communication, des liaisons sont réservées entre leurs commutateurs respectifs



Allocation de ressources

- Dans un réseau commuté
 - Les équipements terminaux sont reliés à des commutateurs par des liaisons dédiées
 - Les commutateurs sont maillés entre eux par un certain nombre de liaisons
 - Lorsque 2 équipements terminaux ouvrent une communication, des liaisons sont réservées entre leurs commutateurs respectifs



Allocation de ressources

• Etapes:

- Réservation de la liaison avant la communication
- La liaison est réservée aux 2 équipements terminaux pendant toute la durée de la communication (liaison dédiée)
- Si toutes les liaisons sont réservées, la demande de communication est rejetée
- Les équipements utilisent la signalisation pour réserver une liaison
- A la fin de la phase de signalisation, les équipements terminaux peuvent communiquer sur la liaison réservée
- A la fin de la communication, la liaison est relâchée

Signalisation in-band et out-band

- Signalisation in-band (voie par voie)
 - La signalisation emprunte le même circuit qui servira au transport de la communication utilisateur




Pendant la phase de réservation de ressources



Pendant la phase de communication

Signalisation in-band et out-band

- Signalisation out-band (sémaphore)
 - La signalisation passe par une ressource dédiée à la signalisation, différente de la ressource dédiée à la communication utilisateur



Plan contrôle et plan utilisateur

Protocole

 Ensemble de règles de communication que 2 équipements doivent respecter pour pouvoir communiquer l'un avec l'autre

Plan contrôle

 Ensemble de protocoles, d'équipements, et de fonctions permettant à l'utilisateur de solliciter et utiliser les services disponibles

Plan utilisateur

 Ensemble de protocoles, d'équipements, et de fonctions permettant la transmission du trafic lié à un service utilisateur

Plan administration

 Ensemble de protocoles, d'équipements, et de fonctions permettant à l'opérateur d'administrer, superviser et maintenir le réseau

Plan contrôle et plan utilisateur

Exemples:

Réseau cellulaire

- Plan contrôle : signalisation pour la réservation de ressources
- Plan utilisateur : trafic internet, appel voix...
- Plan administration : paramétrage des équipements, supervision

- Réseau IP

- Plan contrôle : construction de l'arborescence des plus courts chemins
- Plan utilisateur : transfert des paquets IP
- Plan administration : configuration et paramétrage, supervision