## Estudo sobre LDR(Light Dependent Resistor)

## Teoria geral:

Também conhecido como fotoresistor, esse componente varia sua resistência de acordo com a quantidade de luz nele incidido.

## Montagem:

o LDR não possui polaridade, logo sua orientação não é relevante para seu funcionamento.

Precisa ser ligado em uma das portas ANALOG IN, portas essas que se encontram no canto inferior direito do Arduíno

## Programação:

Primeiro devemos declarar a variável que representa sua porta de entrada, esse processo deve ser feito da seguinte maneira:

const int (nome variável(nesse exemplo usaremos Port)) = A(número da porta); em seguida podemos declarar uma variável que armazenara os dados coletados pelo LDR, para declarar esse variável podemos usar o seguinte código:

```
int (nome variável(usaremos Value));
void loop(){
Value = analogRead(Port);
}
```

dessa forma a variável Value armazena o valor retornado pela funçao analogRead(). Esse valor será maior no escuro e menor no claro.