Kalkulator decybelowy

Z decybelową miarą względną każdy elektronik spotyka się bardzo często – nie każdy jednak (zwłaszcza początkujący) operuje decybelami w sposób płynny, szczególnie, gdy chodzi o przeliczenie poziomu mocy lub napięcia (prądu) wyrażonego w jednostkach względnych, na wartość wyrażoną w jednostkach bezwzględnych.



Postanowiłem przybliżyć te zagadnienia, łącznie z podaniem wielu praktycznych zależności, łączących ze sobą te wielkości i dających możliwość sprawnego ich przeliczania w dowolnym kierunku. Ponadto, żeby dodatkowo ułatwić życie elektronikowi (i nie tylko) napisałem program o nazwie "Kalkulator decybelowy", pracujący w systemie Windows, umożliwiający wzajemną konwersję decybeli w różnych "odmianach" na wartość mocy lub napięcia.

Decybel (dB) jest logarytmiczną miarą (jednostką) względną określającą stosunek wartości dwóch takich samych wielkości fizycznych np. mocy, napięcia, natężenia dźwięku itp., z których jedna jest wielkością odniesienia.

Decybele zaczęto po raz pierwszy stosować w laboratoriach Bell Telephone Laboratories, do określania stosunku mocy sygnałów przenoszonych przez linie telefoniczne. Pierwotnie stosowano jednostke o nazwie TU - transmission unit, następnie zmieniono jej nazwę na Bel (B) na cześć wynalazcy telefonu Aleksandra Grahama Bella. Jeden Bel (1 B) oznacza dziesięciokrotny stosunek mocy dwóch sygnałów. W praktyce wygodniejsze okazało się jednak używanie jednostki dziesięciokrotnie mniejszej, czyli 1 dB = 0,1 B. Obecnie jednostka ta jest powszechnie wykorzystywana w elektronice - szczególnie w telekomunikacji, radiokomunikacji i elektroakustyce. Za jej pomocą wyraża się najczęściej poziom mocy lub napięcia sygnału oraz wzmocnienie lub tłumienie torów transmisyjnych, linii transmisyjnych, wzmacniaczy, filtrów itp.

Oznaczmy moc danego sygnału jako P2, natomiast drugi sygnał oznaczony jako P1 potraktujmy jako sygnał odniesienia. Jeżeli stosunek tych dwóch sygnałów wynosi $\frac{P_2}{P_2} = 2$

$$\frac{P_2}{P_1} = 2$$

to będzie to równoważne (w belach)

$$\log \frac{P_2}{P_1} = \log 2 = 0.301 \text{ B}$$

lub w decybelach

$$10\log \frac{P_2}{P_1} = 10\log 2 = 3,01dB$$

a jeśli

$$\frac{P_{2}}{P_{1}} = 0.5$$

$$10\log \frac{P_2}{P_1} = 10\log \frac{1}{2} = -3,01dB$$

Jeśli sygnał P2 = P1 to wówczas $10\log \frac{P_2}{P_1} = 10\log 1 = 0dB$


Z powyższego przykładu można wywnioskować, że jeżeli wartość wyrażona w decybelach jest dodatnia, to dany sygnał jest większy od sygnału odniesienia, jeżeli ujemna to jest od niego mniejszy, a jeżeli równa jest 0 dB, to sygnał ten jest równy sygnałowi odniesienia.

Przeanalizujmy teraz przypadek zobrazowany na **rys. 1**.

Moc dostarczona do wzmacniacza wynosi P1 = 50 mW, a po przejściu przez układ wydziela się w obciążeniu P2 = 2 W. Oznacza to, że wzmocnienie mocy wzmacniacza wynosi

$$G = \frac{P_2}{P_1} = \frac{2}{50 \cdot 10^{-3}} = 40 \frac{W}{W}$$

czyli
$$G=10\log \frac{P_2}{P_1}=10\log \frac{2}{50\cdot 10^{-3}}=16dB$$



Rys. 1. Decybel, jako jednostka wzmocnienia

Tab. 1. Względne jednostki mocy			
Jednostka	Moc sygnału odniesienia		
dBW	1 W (wat)		
dBm	1 mW (miliwat)		
dBf	1 fW (femtowat - 10 ⁻¹⁵ W)		

W powyższym przykładzie decybel wykorzystany został, jako jednostka określająca wzmocnienie układu.

Bardzo często, zamiast bezwzględnej wartości mocy, stosuje się wartości względne odniesione do mocy 1 W, 1 mW, itp. Uzyskujemy wtedy jednostki pochodne, z których najczęściej stosowane pokazane zostały w tab. 1.

I tak na przykład, jednostka o nazwie dBm oznacza względny poziom mocy sygnału odniesiony do mocy 1 mW, który wyznaczamy z zależności poniżej

$$P_{dBm} = 10log \frac{P[mW]}{1mW} = 10log \frac{P[W]}{10^{-3}W}$$

Podobnie postępujemy przy wyznaczaniu pozostałych jednostek względnych, odnosząc je do odpowiedniej wartości mocy. Przeliczenia wartości względnych na wartości bezwzględne możemy dokonać za pomocą zależności zestawionych w tab. 2. W tabeli tej zostały także zamieszczone zależności umożliwiające przeliczanie wartości napięcia na jednostki względne (o czym będziemy szczegółowo mówić później).

Tab. 2. Wzory przeliczeniowe bezwzglednych wartości mocy i napieć na jednostki względne P[W] U[V] 10logP dBW $10log(U^2/R)$ dBm 10logP + 30 $10\log(U^2/R) + 30$ 10logP+150 $10\log(U^2/R) + 150$ dBf 10log(P·R) 20logU dBV 10log(P·R/0,6) $20\log(U/\sqrt{0.6})$ dBu $10\log(P \cdot R) + 120$ $20\log U + 120$ $dB\mu V$



Rys. 2. Decybel, jako jednostka wzmocnienia i pozimu mocy

Korzystając z powyższych zależności możemy przekształcić przykład z rys. 1 do postaci pokazanej na rys. 2.

Wówczas wzmocnienie mocy wyznaczymy stosując zależność

 $G_{dB} = P2-P1=33-17=16dB$ gdzie poziomy mocy P1 i P2 wynosza:

$$P_{1}=10\log \frac{50\cdot 10^{-3}}{10^{-3}}=17dBm$$

$$P_{2}=10\log \frac{2}{10^{-3}}=33dBm$$

Oczywiście istnieje ścisła relacja między poziomami mocy wyrażonymi w różnych jednostkach względnych – otóż, ponieważ

$$1 \text{ W} = 10^3 \text{ mW} = 10^{15} \text{ fW}$$

stąc

10log10³=30, 10log10¹⁵=150 ezvli

1 dBW = 30 dBm = 150 dBf

Dla naszego przykładu uzyskujemy P1 = 17 dBm=–13 dBW= 137 dBf

a różnica poziomów mocy P2 i P1 (niezależnie od rodzaju jednostki) wynosi w tym przypadku 16 dB.

Stosowanie miary decybelowej jest szczególnie wygodne przy określaniu transmitancji wypadkowej szeregu układów (bloków elektronicznych) połączonych kaskadowo (rys. 3).

Znając wartość transmitancji każdego z elementów składowych toru, poprzez który przenoszony jest sygnał, w łatwy sposób możemy określić jego poziom wyjściowy, jako wynik prostej operacji dodawania (w mierze liniowej byłby to iloczyn) wartości wzmocnienia, bądź tłumienia każdego bloku. Jeśli wynik ten będzie dodatni to znaczy, że tor transmisyjny wzmacnia sygnał wejściowy, a jeżeli będzie ujemny, to tor tłumi ten sygnał, czyli poziom sygnału wyjściowego jest mniejszy niż sygnału wejściowego.

W celu dokonania konwersji względnego poziomu mocy na wartość bezwzględną wyrażoną w watach, możemy skorzystać z zależności zestawionych w tab. 3.

P_{we} = -3dBm +11dB +14dB P_{wy} = +16dBm

Rys. 3. Decybel, jako jednostka wzmocnienia i pozimu mocy

Do tej pory wykorzystywaliśmy decybele do porównywania poziomów mocy 2 sygnałów. W praktyce, równie często miara decybelowa wykorzystywana jest do porównywania poziomów różnych napięć. Zależnością, która łączy te obie wielkości fizyczne jest

$$P = \frac{U^2}{R}$$

gdzie U oznacza wartość skuteczną napięcia okładającego się na rezystancji R.

Korzystając z powyższej zależności otrzymujemy

$$10\log(\frac{U_2^2/R_2}{U_1^2/R_4})$$

Zakładając, że R2 = R1 mamy
$$[dB] = 10log(\frac{U_2}{U_1})^2 = 20log\frac{U_2}{U_1}$$

Widzimy wiec, że stosunek dwóch napięć daje 2-krotnie większą różnicę wartości w mierze decybelowej, niż taki sam stosunek dwóch mocy, ale tylko wtedy, gdy moce te wydzieliły się na takich samych rezystancjach. Jeśli, zatem dokonamy porównania dwóch napięć, stanowiących np. tłumienie, bądź wzmocnienie jakiegoś układu, nie znając wartości rezystancji, na których odłożyły się te napięcia, to nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć o relacjach mocy tych sygnałów.

Przykład:

R2=R1			
Gu=5 V/V	Gp=25 W/W		
Gu=13,9 dB	Gp=13,9 dB		

R2≠R1			
Gu=5 V/V	Gp=?? W/W		
Gu=13,9 dB	Gp=?? dB		

W praktyce bardzo rzadko dokonuje się przeliczania wzmocnienia mocy na wzmocnienie napięciowe, dlatego traktując te wzmocnienia w oderwaniu od siebie możemy zaniedbać warunek równości rezystancji.

Przyjrzyjmy się teraz dokładniej poniższym zależnościom

$$10\log \frac{A_2}{A_1} \qquad 20\log \frac{B_2}{B_1}$$

Obydwie określają relacje dwóch sygnałów w mierze decybelowej i obie są poprawne, aczkolwiek dadzą inne wyniki. Zależność z lewej strony jest zależno-

Tab. 3. Wzory przeliczeniowe jednostek względnych na bezwzględne wartości mocy i napięć

	P [W]	U [V]
dBW	10 dBW 10	$\sqrt{R} \cdot 10^{\frac{\text{dBW}}{20}}$
dBm	$10^{\frac{dBm-30}{10}}$	$\sqrt{R} \cdot 10^{\frac{\text{dBm-30}}{20}}$
dBf	10 dBf -150	$\sqrt{R} \cdot 10^{\frac{\text{dBf-150}}{20}}$
dBV	$10^{\frac{\text{dBV}}{10}}/R$	$10^{\frac{\text{dBV}}{20}}$
dBu	0,6·10 dBu /R	$\sqrt{0,6} \cdot 10^{\frac{dBu}{20}}$
dBµV	$10^{\frac{dB\mu V \cdot 120}{10}}/R$	$\frac{dB\mu V -120}{10}$

ścią pierwotną, którą należy stosować przy porównywaniu mocy (bądź energii) sygnałów A1 i A2, natomiast zależność z prawej strony jest zależnością wtórną, która się wywodzi (jak to już wcześniej prześledziliśmy) z przejścia od mocy do napięcia i przyjęło się ją stosować do wyrażania relacji w mierze decybelowej dowolnych wielkości fizycznych nie mających wprost wymiaru energii (np. napięcia, prądu, ciśnienia akustycznego, itp.).

W tab. 4 zostały zestawione przykładowe wartości określające stosunek mocy dwóch sygnałów, odpowiadający im stosunek napięć (przy założeniu, że moce te wydzielają się na takiej samej rezystancji) oraz wartość w decybelach.

Podobnie, jak dla mocy równie często stosuje się zamiast bezwzględnej wartości napięcia wyrażonego w woltach, wartość względną odniesioną najczęściej do 1 V, 1 μ V lub 0,775 V (pochodzeniem tej ostatniej wartości zajmiemy się później). Uzyskane w ten sposób jednostki pochodne zostały zestawione w **tab. 5**.

Przykładowo zapis 20 dB μ V oznacza poziom napięcia o wartości bezwzględnej 10 μ V odniesionej do wartości 1 μ V.

Przeliczenia wartości względnych na wartości bezwzględne możemy dokonać za pomocą zależności zestawionych w tab. 3.

WAŻNE

Przeliczenie względnego poziomu mocy na bezwzględną wartość napięcia lub bezwzględnej wartości mocy na względny poziom napięcia jest możliwe tylko pod warunkiem znajomości wartości rezystancji, na której moc ta jest wydzielona.

P2/P1	U2/U1	dB	P2/P1	U2/U1	dB
10 ⁶	1000	60	10-6	0,001	-60
2,5⋅10⁵	500	53,98	4.10-6	0,002	-53,98
4·10 ⁴	200	46,02	2,5·10-5	0,005	-46,02
10 ⁴	100	40	10-4	0,01	-40
2,5·10³	50	33,98	4.10-4	0,02	-33,98
4·10²	20	26,02	2,5.10-3	0,05	-26,02
10 ²	10	20	10-2	0,1	-20
25	5	13,98	4.10-2	0,2	-13,98
10	√10 (3,162)	10	10-1	10-1/2 (0,316)	-10
4	2	6,02	0,25	0,5	-6,02
2	√2 (1,414)	3,01	1/2 (0,5)	2-1/2 (0,707)	-3,01
1	1	0	1	1	0

Tab. 5. Względne jednostki napięcia			
Jednostka	Napięcie sygnału odniesienia		
dBV	1 V (wolt)		
dBu (lub dBv)	0,775 V (dokładnie √0,6)		
dBμV	1 μV (mikrowolt)		

Zajmijmy się teraz relacją pomiędzy poziomem mocy, a poziomem napięcia. Jak pokazaliśmy wcześniej, istnieje ścisły związek miedzy tymi wielkościami, a odpowiednich przeliczeń można dokonać pamiętając o bardzo ważnej zasadzie ujętej w poniższej ramce.

Przykład:

0 dBm=223,6 mV/50 Ω = 273,8 mV/75 Ω =774,6 mV/600 Ω

Powyższy przykład, w którym obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem zależności z tab. 3 pokazuje, że temu samemu poziomowi mocy odpowiada różna wartość napięcia w zależności od wartości rezystancji. Wykorzystane w tym przykładzie wartości rezystancji nie są przypadkowe. Dwie pierwsze wykorzystywane są najczęściej w radiokomunikacji, natomiast trzecia (tj. 600 Ω) to ustalona historycznie rezystancja obciążenia symetrycz-

Tab. 6. Względne jednostki różnych wielkości fizycznych

nej linii telefonicznej – stosowana jest ona również w profesjonalnym sprzęcie audio.

Przyjrzyjmy się jeszcze raz powyższemu przykładowi, a szczególnie ostatniej uzyskanej wartości tj. 774,6 mV. Daje nam ona wyjaśnienie "tajemniczego" zapisu dBu (lub prawie już niestosowanego zapisu dBv, który był łatwo mylony z dBV). Otóż zapis ten wywodzi się z odniesienia poziomu napięcia do wartości (w przybliżeniu) 0,775 V. Takie właśnie napięcie odłoży się na rezystancji 600 Ω , na której wydziela się moc sygnału o poziomie 0 dBm. W jednostkach dBu ("u" od unterminated - nieobciażony) stosowanych powszechnie do określania poziomu sygnału w profesjonalnym sprzęcie audio (magnetofony studyjne, konsole mikserskie, wzmacniacze estradowe, itp.) wyskalowane są mierniki wysterowania - tzw. VU--metry (VU - Volume Unit). Poziom zero (0 VU) na mierniku wysterowania jest standardowym poziomem sygnału audio. Nie jest on jednak równoważny poziomowi 0 dBu, lecz +4 dBu (czyli tyle samo, co

w stosunku do sygnału o częstotliwości podstawo-

wej lub nośnej (carrier).

+4 dBm), co odpowiada wartości napięcia 1,228 V/600 Ω mierzonego przy nieobciążonym wyjściu danego urządzenia (wskazuje na to litera "u" w nazwie jednostki). Stosowanie w takim przypadku jednostki dB zamiast dBu (co zdarza się bardzo często) jest mylące, gdyż daje tylko informację o poziomie danego sygnału w stosunku do innego sygnału, bez odniesienia do bezwzględnej wartości napięcia.

Powróćmy jeszcze do tab. 1, w której jedną z jednostek jest dBf, czyli oznaczająca poziom mocy odniesiony do 1 femtowata. Można sobie zadać pytanie, dlaczego akurat do tak małej wartości (10⁻¹⁵ W), a nie np. do 1 μW. Oczywiście odniesienie do 1 µW można również stosować - uzyskujemy wówczas jednostkę względną o nazwie dBµ, natomiast moce rzędu femtowatów odpowiadają wartościom napięć rzędu mikrowoltów odkładających się na rezystancjach kilkudziesięciu omów np. 75 Ω . Rezystancja 75 Ω nie pojawiła się w tym miejscu przypadkowo, gdyż jest ona charakterystyczna dla wejść antenowych odbiorników radiowych, czy telewizyjnych - stąd np. poziom mocy 20 dBf odpowiada napięciu 2,74 $\mu V/75\Omega$. W jednostkach dBf podaje się często poziom czułości radiowych urządzeń odbiorczych.

Oprócz jednostek wymienionych w tab. 1 i tab. 5 stosuje się jeszcze wiele innych, z których te najczęściej spotykane zostały zestawione (i opatrzone krótkim komentarzem) w tab. 6.

Na koniec kilka słów programie "Kalkulator decybelowy", którego okno główne pokazane jest na **rys. 4**. Jak już wspomniałem na wstępie program ten umożliwia

3 (122)				
Jednostka	Sygnatu odniesienia	Opis Opis		
dBSPL	20 μPa (mikropaskali)	Względna jednostka ciśnienia akustycznego (SPL – Sound Pressure Level) odniesiona do najmniejszej wartości, jaką ucho ludzkie jest w stanie ustyszeć. Przykład: 80 dBSPL – hałas odkurzacza z odl. 1 m, 120 dBSPL – koncert rockowy, 10 dBSPL – oddech człowieka z odl. 3m		
dBFS	Maksymalna wartość (zakres)	Jednostka wskazująca poziom sygnału w stosunku do maksymalnej wartości (FS – Full Scale), jaki dane urządzenie elektroniczne (np. przetwornik AC) jest w stanie przetworzyć bez zniekształceń. Przykład: –96,3 dBFS – minimalny poziom sygnatu rozróżnialny przez 16-bitowy przetwornik A/C		
dRo	Wartość napięcia (lub mocy) fali	Jednostka stosowana do określania poziomu składowej harmonicznej lub intermodulacyjnej		



a)



Rys. 4. Główne okno programu "Kalkulator decybelowy" – pokazano przeliczenie wartości wyrażonej w dBm (a) na dBV (b)

nośnei

dBc





Rys. 5. Wynik konwersji poziomu mocy 12,5 dBm na odpowiadającą mu bezwzględną wartość mocy (17,783 mW) lub napięcia (0,943 V)

dokonywanie konwersji względnych jednostek mocy (dBW, dBm, dBf) i napięcia (dBV, dBu, dBµV) na bezwzględną wartość mocy lub napięcia na określonej rezystancji. Przykładowo na rys. 4.a wprowadziłem wartość poziomu mocy rów-





Rys. 6. Ilustracja konwersji wzmocnienia napięciowego w V/V (a) i dB (b)

ną 12,5 dBm. Chcąc dokonać konwersji np. na jednostkę dBV należy kliknąć przycisk *dBV*, co spowoduje podświetlenie go na kolor cytrynowy i dokonanie przeliczenia na tę jednostkę – wynik tej operacji pokazany został na rys. 4.b.

W celu przeliczenia tego poziomu mocy na wartość napięcia należy kliknąć przycisk *Napięcie* i wskazać odpowiednią wartość rezystancji. Wynik konwersji pokazany jest na **rys. 5**.

Kalkulator działa w "dowolną stronę", tzn. można wybrać dowolną jednostkę, wskazać zadaną rezystancję i dokonać konwersji na każdą inną, dostępną w programie jednostkę.

Kalkulator daje także możliwość konwertowania wartości transmitancji (wzmocnienia lub tłumienia) układu wyrażonej w jednostkach W/W (wat na wat) lub V/V (wolt na wolt) na wartość wyrażoną w decybelach oraz odwrotnie, co zostało to zilustrowane na rys. 6.

Myślę, że powyższy program ułatwi każdemu elektronikowi poruszanie się w gąszczu decybeli w najróżniejszych odmianach, pozwalając jednocześnie uniknąć błędów przy dokonywaniu przeliczeń.

Piotr Komur pkomur@wel.wat.edu.pl



KOLUMNY SERII ABS



VDSABS12 280W rms 50Wrms 110 zł

VDSABS12A VDSABS15 150W rms aktywna 100 zł

350W rms 830 zł







PROCESOR EFEKTÓW

BEHRINGER PMH660 2x200W, 8 KANAŁÓW

POWERMIKSER

400 zł

VDL3002DD

DOUBLE DERBY

MUSHROOM

Mile

/DL3002MR

230 zł





WZMACNIACZ VPA2700MBN

MIKSER 7 KANAŁÓW

PROMIX500

270 zł

VDL300MF2

ART GOBOFLOWER

VDL2502AG

900 zł

MAGIC MOONFLOWER

2x700W rms

VDSTG15

560 zł

VDL3002HC

IRIPLE DERBY

VDL3002TD

350 zł

HONEYCOMB LIGHT

VDL25BM BANIEK WYTWORNICA

STROBE DANCER

VDL5001SD

750 zł









700W max







otrzymasz gratis katalog

SOUND & LIGHT

lub w internecie: www.sklep.avt.com.pl

e-mail: handlowy@avt.com.pl

tel. (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, Detaliczna sprzedaż wysyłkowa.

Dział Handlowy AVT

650 zł

600W







VDL360RL2 KOLOROFON

190 zł

KOLOROFON 6 KAN.

VDL660RL

200 zł





190 zł

MOON SWEEPER

VDL100SF

350 zł

WYTWORNICA VDP700SM



DYMU



















STROBO 20W

