# W11 – Kody nadmiarowe, zastosowania w transmisji danych - dodatek

Uwagi dot. projektu

## Plan wykładu

1. Symulacyjne badanie systemu transmisji cyfrowej


2. Modele binarnego kanału transmisji danych

3. Protokoły ARQ

### Symulacyjne badanie systemu transmisji



• Zakładamy model kanału transmisji danych



BEB

- Problem:
  - Jak dobrać kod nadmiarowy / protokół (ARQ, FEC, ...) w celu h
    uzyskania wymaganego BER
  - Jaki jest koszt wymagany dla poprawy BER (nadmiar przesyłanych danych)


### Symulacyjne badanie systemu transmisji



- Modele binarnego kanału transmisji danych
  - BSC Binary symmetric channel
  - Model Gilberta
  - BEC Binary erasure channel


### **BSC** – Binary symmetric channel

- Nadajnik wysyła bit
- Odbiornik:
  - odbiera nadany bit z prawdopodobieństwem 1-p
  - odbiera bit przeciwny z prawdopodobieństwem p (zakładamy małą wartość p)




### **BEC** – Binary erasure channel

- Nadajnik wysyła bit
- Odbiornik:
  - odbiera nadany bit z prawdopodobieństwem 1-p
  - odbiera sygnał, że bit nie dotarł z prawdopodobieństwem p (zakładamy małą wartość p)



#### **Model Gilberta**

Model dwustanowy



- W stanie D generowane błędy pojedyncze z małym prawdopodobieństwem  $p_D$
- W stanie Z występują błędy niezależne z prawdopodobieństwem  $p_Z >> p_D$
- Prawdopodobieństwa przejść pomiędzy stanami:  $p_{DZ}$  i  $p_{ZD}$ .

### Zastosowania kodów nadmiarowych



- FEC Forward Error Correction
  - dekoder wykorzystuje informację nadmiarową do skorygowania błędów
  - kod korekcyjny np. potrajanie bitów (0 000, 1 111)
  - dekoder stosuje algorytm głosujący
- Systemy hybrydowe ARQ z FEC w celu zmniejszenia liczby retransmisji

## Zastosowania kodów nadmiarowych



- ARQ Automatic Repeat Request
  - koder dodaje informację nadmiarową do bloku danych
  - dekoder sprawdza czy pakiet został przesłany poprawnie, jeśli nie – wysyłane jest żądanie ponownej transmisji bloku (kanał zwrotny → różne protokoły ARQ)
  - kod detekcyjny np. bit parzystości dodawany do bloku o długości n
  - w systemach ARQ wykorzystywane są kody CRC

### Protokoły CRC w systemach ARQ -- zalety:

- Operacje kodowania i dekodowania zajmują tyle samo czasu (są to te same operacje), realizowane przez prosty koder/dekoder
- Dla bloków o różnej długości ten sam koder

### Możliwości detekcyjne CRC-m

Jeśli błędny blok otrzymany przez dekoder jest wektorem kodowym – błąd niewykrywalny

 Dla kodu CRC-m zastosowanego dla bloków długości n, dla BER w kanale = p, prawdopodobieństwo takiego błędu wynosi:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{p} \cdot 2^{-m}$$

np. dla n=500, p=
$$10^{-4}$$
, m=8 pr =  $2 \cdot 10^{-4}$   
n=500, p= $10^{-4}$ , m= $16$  pr =  $7.6 \cdot 10^{-7}$ 

### **Systemy ARQ**

- Stop-and-Wait (SAW)
- Bo-back-N (GBN)
- Selective Repeat (SR)

### **Stop-and-Wait (SAW)**

- Nadajnik nadaje blok i oczekuje na odpowiedź
- Po odebraniu:
  - ACK wysyła następny blok
  - NACK ponownie wysyła blok

- Brak konieczności buforowania danych i numerowania bloków
- Wada: niska szybkość efektywna (czasy oczekiwania na potwierdzenia)

### Go-back-N (GBN)

- Nadajnik nadaje bloki bez oczekiwania na potwierdzenie
- Odbiornik po odebraniu błędnego bloku wysyła NACK i nr błędnego bloku N
- Odbiornik cofa się do bloku N, rozpoczyna transmisję ponownie od bloku N

- Szybszy niż protokół SAW
- Wady: konieczność buforowania danych w nadajniku, przy opóźnieniach na łączu musimy retransmitować wiele bloków

### **Selective Repeat (SR)**

- Nadajnik nadaje bloki bez oczekiwania na potwierdzenie
- Odbiornik po odebraniu błędnego bloku wysyła NACK i nr błędnego bloku N
- Odbiornik buforuje odbierane bloki, czekając na ponowne wysłanie bloku N
- Nadajnik po otrzymaniu NACK i N wysyła ponownie blok nr N

- Stosowany dla kanałów o dużym BER
- Konieczność buforowania danych w nadajniku i odbiorniku,