## Sacannerbefehle für Maschinenbetrieb

Anmeldung erfolgt durch einscannen der Personenkarte



"Scanner auschalten"



Beginn der Reparatur



Ende der Reparatur



Beginn Coilwechsel



Ende Coilwechsel



Beginn Wartung



Ende Wartung