CONTRE-RENDU STAGE 2: INSTALLATION DES SWITCH NETGEAR

Table des Matières

Introduction :	2
Outils Utilisé :	3
Logiciel Utilisé :	3
Site Web Utilisé :	3
Schéma Réseau :	3
PARTIE 1 - Mise en place d'un Switch :	3
PARTIE 2 - Mise en place des Vlan :	7
PARTIE 3 - Mise en place des Agrégations de	
Liens :	9

Introduction:

Mon tuteur de stage m'a demandé de mettre en place deux <u>commutateurs réseau</u> de la marque **Netgear**, il m'a dit de mettre en place quatre <u>VLAN</u> sur les deux switchs avec une <u>agrégation de lien</u> qui va fusionner les switch sur un seul même réseau.

Outils Utilisé:

- Deux Ordinateur
- Clavier et Souris
- Deux Commutateur/Switchs de la Marque Netgear
- Deux câbles RJ45


Logiciel Utilisé:

- L'invité de commande de windows
- L'ancienne version d'un navigateur web.

Site Web Utilisé:

- Le Site web embarqué des switchs

Schéma Réseau:



Cet Image nous montre le Schéma Réseau du Compte-rendu

PARTIE 1 - Mise en place d'un Switch :

Un commutateur réseau ou Switch est un équipement qui permet de créer une ou plusieurs circuits virtuels entre deux périphériques informatiques


Mon tuteur de stage à passer **Deux Switch de 24 Ports** de la Marque **Netgear** avec le même modèle, ensuite, on met **un câble RJ45** qui relie le pc à l'un des switchs afin de le configurer.



Cette image nous montre la mise en place d'un switch.


Ensuite, Je change l'adresse IP et le Masque de sous-réseau de l'ordinateur afin d'accéder au site web embarqué :

Pour Cela sur le windows on vas dans : Panneau de Configuration -> Réseau de l'internet -> Centre Réseau et partage -> modifier les paramètres de la carte est on clique sur Ethernet :




Cet Image nous montre les paramètres la carte réseau :

Un fois clique on vas dans **propriétés -> Protocole Internet Version 4** est modifié l'adresse IP :




Cet Image nous montre l'adresse ip du premier ordinateur.

Ensuite, on doit télécharger une ancienne version d'un navigateur web car certaines fonctionnalités du site web ne fonctionnent pas sur les nouvelles versions. Dans notre cas, on n'a mis la dernière version de safari active pour windows.




Cette image nous montre le programme d'installation de safari.

une fois installer, on va mettre l'adresse IP par défaut du switch : **192.168.0.239** est on se connecte avec **le mot de passe par défaut -> password** :



Cette image nous montre la page de connection du site web embarqué du switch



Cette image nous montre la page du système du site web embarqué du switch

Je fais la même chose sur le deuxième switch mais en changeant l'adresse IP du switch pour accéder au site web embarqué dans la page IP Configuration.


PARTIE 2 - Mise en place des Vlan :

Un **VLAN (Virtual Local Area Network)** est un réseau local virtuel qui permet de regrouper plusieurs dispositifs informatiques .

Mon tuteur de stage m'a demandé de mettre en place **Quatre VLAN différentes** sur le switch :

- La VLAN 5 pour les Administrateur sur le port 02-06
- La VLAN 6 pour le Pédago sur le port 07-12
- La VLAN 7 pour la Wifi sur le port 13-18
- La VLAN 8 pour les invités sur le port 19-22

Pour cela dans le site web, on vas tout d'abord, dans **Switching -> VLAN -> VLAN Configuration** est on mettre les numéro l'identifiant et le Nom de la VLAN




Cette Image nous montre la page de configuration des VLAN

nb : Le Switch nous oblige à garder la **VLAN 1** pour qu'on puisse modifier le switch en cas de problème.


Puis, on va mettre les VLAN sur les ports correspondant pour cela on va dans **Advanced** -> VLAN membership est coché les ports en ajoutent les port trunk sur le port 23 et 24.

VLAN Membership



Cette Image nous montre la page de configuration des ports du VLAN 5

Enfin, on va identifier les ports internet sur les VLAN pour cela on va dans **Port PVID Configuration**, on sélectionne les ports est on met le même numéro que les VLAN.



Cette Image nous montre la page de configuration des ports du VLAN 5.

PARTIE 3 - Mise en place des Agrégations de Liens :

L'agrégation de liens est un regroupement de plusieurs ports réseau et de les utiliser comme s'il s'agissait d'un seul est même réseau


Dans notre cas, **l'agrégation de liens** va se faire sur le **port 23 et 24** donc pour cela on va tout d'abord, retirer le port trunk dans les VLANs.



Cette Image nous montre les port trunk retiré de la VLAN 5

ensuite, on vas mettre les ports LAG, pour cela on rester sur Switching -> LAG -> LAG Membership est on coche le port 23 et 24


LAG Membership



Cette Image nous montre les port 23 et 24 mise sur le LAG1

Enfin, On retourne dans les **VLAN Membership** et on met cocher le LAG1 qui correspond à nos ports :

VLAN Membership



Cette Image nous montre les Port LAG mise sur la VLAN 5 :

nb : dans l'image j'ai tout cocher pour aller vite mais il faut juste cocher le LAG1 est c'est suffisant.

Il reste plus qu'à faire les tests. sur les deux ordinateur

Test Ordi 1 sur la VLAN 5 :

```
C:\Users\PC>ping 192.168.0.14

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.14 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.14 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.0.14:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Ourée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Test Ordi 2 sur la VLAN 5 :

```
C:\Users\stjo>ping 192.168.0.233

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.233 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.233 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.0.233:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```