# TP02 - POINT D'ACCÈS (Documentation Technicien)

# **Table des Matières**


Introduction :	3
Cahier des Charges N°1 :	3
Application :	5
Installation du Routeur :	5
Configuration du Serveur:	6
Probléme avec deux serveur PROXY :	g

## Introduction:

Dans ce TP, on va faire un faire avec mon coéquipier un point-accès wifi. Dans ce Contre-rendu en vas plus rentrer dans l'aspect technique de notre point d'accés

Notre Point D'accès : CISCO WAP121 Wireless

## Schéma Réseau:



# Configuration du Point D'Accès WiFi:

Maintenant, on va configurer le Point D'Accès Wifi.

#### 1. Effectuer le reset du point d'accès


Pour commencer, Il faut prendre une trombone, allez derrière la borne Wifi et appuyer avec le trombone sur un bouton Reset jusqu'à que le Bouton Power devient Rouge :



Cette image nous montre l'arrière du point d'accès.

#### 2. Connexion dans la Box

Ensuite, il faut prendre un câble RJ45 et on va tout d'abord, le connecter directement dans l'ordinateur ou on va configurer. Puis, changer l'adresse IP de l'ordinateur. et enfin on va se connecter sur le site web embarqué du point d'accès.



Cette Image nous montre l'adresse IP de l'ordinateur à mettre pour se connecter au points d'accès.

NB: L'adresse IP en DHCP du points d'accès quand il est reset se fait en l'adresse IP 192.168.1.100 - 192.168.1.253.

NB2 : désactiver l'adresse IP du Proxy en cas de connexion internet avec une serveur Proxy.




Cette image nous montre le site embarqué du point d'accès.

NB : la connexion sur le Site embarqué quand il réinitialisées le Nom et le Mot de Passe :

Nom : cisco MDP : cisco

#### 3. Configuration du Point D'accès.

Une fois, on se connecte sur le site Embarqué. Le site nous propose la configuration du Point D'accès directement.




Cette image nous montre la page de première configuration du point d'accès.

On vas tout d'abord, configuré l'adresse IP de la box pour se connecter sur le Point D'accès :

Adresse IP: 172.30.14.253

Masque de Sous-Reseau : 255.255.0.0

Passerelle: 172.30.255.254 DNS / 172.17.17.63.131 / 8.8.8.8



Cette image nous montre la page de Configuration point d'accès.

Ensuite, on va configurer le Serveur de Temps, on va juste mettre la zone du temps en Français.



Cette image nous montre la page de Configuration du serveur de Temps.

Ensuite, on va configurer le mot de passe du point d'accès,



Cette image nous montre la page de configuration du mot de passe.

Ensuite, on va configurer le nom du point d'accès, On va mettre le nom : SISR>SLAM.



Cette image nous montre la page de configuration du nom du Point D'accès.

Ensuite, on va configurer le mot de passe de la wifi,



Cette image nous montre la page de configuration du mot de passe de la wifi.

Enfin, on va configurer le vlan du wifi,



Cette image nous montre la page de configuration du vlan du wifi.

Et la c'est le résumé de notre configuration :



Cette image nous montre la page de configuration du vlan du wifi.

# 4. Test du Point D'accès.