



Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (freiburg.mechatronik@gmail.com)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados

Objetivo de aprendizaje

- Realizar practica de filtros.
- -Utilizar vi express del signal analysis..
- Realizar un Vi sencillo de adquisición, analizar y presentar datos.

Resultados de aprendizaje

- Utilizar el vi express de filtros
- Identificar y utilizar herramientas de filtrado.
- Crear una aplicación sencilla.

Desarrollo

Escenario o problema

Se requiere diseñar un instrumento virtual generador de funciones Seno que permita al usuario modificar algunas variables de las señales, por ejemplo: amplitud, frecuencia, fase y Off-set, además, deberá mostrar la señal en un osciloscopio y mostrar el valor RMS (root mean square), la amplitud pico-pico, la amplitud pico y por ultimo utilizando un filtro pasabajo (al que se le podrá cambiar la frecuencia de corte) se deberá mostrar el espectro de la señal.

Algoritmo a utilizar

En este caso no existe un algoritmo dado que no existen decisiones que tomar en nuestro ejemplo, sin embargo, si se deberá hacer análisis de I/O (inputs/outputs) según lo requerido en el paso 1. Identificación de entradas y correspondencia en labview:

- Amplitud- Amplitude(numeric control)
- Frecuencia- Frequency (numeric control)
- Fase-Phase (numeric control)
- Off-set (numeric control)
- Frecuencia de corte del filtro pasabajo.-Cut frequency (numeric control)

Identificación de salidas

- Time response. (osciloscopio)
- Valor RMS de la señal. (Numeric indicator)
- Amplitud pico a pico. (Numeric indicator)
- Amplitud Pico. (Numeric indicator)
- Frequency response. (Osciloscopio)

Requemientos especiales: Ninguno.

- 1. Abre un nuevo proyecto y llámalo FilterPractice.lvproj
- 2. Crea un nuevo Vi y llámalo lowPassFilter.vi Utiliza logos y encabezados para hacer más atractivo tu vi.
- 3. Agrega 5 controles numéricos y llámalos de acuerdo a las entradas listadas en los requerimientos:
- Amplitude(numeric control)
- Frequency (numeric control)
- Phase (numeric control)
- Off-set (numeric control)



- Frequency response. (Osciloscopio)

Guía de Aprendizaje Simulación de señales




Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (<u>freiburg.mechatronik@gmail.com</u>)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados

	Amplitude						
	0						
	Frequency						
	Phase 0						
	Off-Set						
	Cut Frequency						
RMS. (Nu Vpp. (Nun	numeric indicator meric indicator) neric indicator) Vo eric indicator) Vo	oltage pea	ak to peak	este tipo			
RMS. (Nu Vpp. (Nun Vp. (Nume	meric indicator) neric indicator) V	oltage pea	ak to peak	este tipo			
RMS. (Nu Vpp. (Num Vp. (Nume	meric indicator) neric indicator) V	oltage pea	ak to peak	este tipo			value
RMS. (Nu Vpp. (Num Vp. (Nume	meric indicator) neric indicator) V	oltage pea	ak to peak	este tipo		RMS	value
RMS. (Nu Vpp. (Num Vp. (Nume	meric indicator) neric indicator) V	oltage pea	ak to peak	este tipo		Vpp	value
RMS. (Nu Vpp. (Num Vp. (Nume	meric indicator) neric indicator) V	oltage pea	ak to peak	este tipo		0	value
RMS. (Nu. Vpp. (Num Vp. (Num Amplitude	meric indicator) neric indicator) V	oltage pea	ak to peak	este tipo		Vpp	value
RMS. (Nu Vpp. (Num Vp. (Nume	meric indicator) neric indicator) V	oltage pea	ak to peak	este tipo		Vpp 0	value
RMS. (Nu Vpp. (Num Vp. (Nume	meric indicator) neric indicator) V	oltage pea	ak to peak	este tipo		Vpp 0 Vp	value
RMS. (Nu Vpp. (Num Vp. (Num of the Num of th	meric indicator) neric indicator) V	oltage pea	ak to peak	este tipo		Vpp 0 Vp	value
RMS. (Nu Vpp. (Num Vp. (Num of the Num of th	meric indicator) neric indicator) V	oltage pea	ak to peak	este tipo		Vpp 0 Vp	value
RMS. (Nu Vpp. (Num Vp. (Num Frequency	meric indicator) neric indicator) V	oltage pea	ak to peak	este tipo		Vpp 0 Vp	value
RMS. (Nu Vpp. (Num Vp. (Num Amplitude Trequency To Off-Set To Off-Set To Cut Frequency	meric indicator) neric indicator) V	oltage pea	ak to peak	este tipo		Vpp 0 Vp	value
RMS. (Nu Vpp. (Num Vp. (Num Amplitude Phase D Off-Set	meric indicator) neric indicator) V	oltage pea	ak to peak	este tipo		Vpp 0 Vp	value
RMS. (Nu Vpp. (Num Vp. (Num Amplitude Phase Off-Set Cut Frequency	meric indicator) neric indicator) V	oltage pea	ak to peak	este tipo		Vpp 0 Vp	value





Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (freiburg.mechatronik@gmail.com)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados




6. Es hora de crear el back-end en el block diagram, para ello en el block busca la función seno del signal processing menú>>Waveformgen>>SIN waveform






Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (freiburg.mechatronik@gmail.com)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados




Posiciónate encima de la función y deselecciona la opción view as Icon y arrastra con la flecha el menú para poder leer todas las entradas y salidas, observa el antes y el después.







Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (freiburg.mechatronik@gmail.com)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados








Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (freiburg.mechatronik@gmail.com)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados

9. EN la ventana que te aparece selecciona filtro pasabajo, también podrias seleccionar otras clases de filtro pero para esta práctica lo haremos con pasabajo, dale ok.




10. Expande el bloque como lo hiciste con el bloque seno para poder leer entradas y salidas.






Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (freiburg.mechatronik@gmail.com)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados



11. Conecta la salida del bloque seno a la entrada del filtro donde dice signal, cablea la frecuencia de corte del control que habías creado para ello.




12. Conecta la salida del bloque de filtro a la gráfica de análisis en el tiempo.






Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (freiburg.mechatronik@gmail.com)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados



13. Agrega un bloque express de amplitude and level measurement que encuentras en el signal processing menu dentro de signal measurements (si no lo encuentras utiliza el crtl+barra espaciadora quick drop y busca amplitude and level measurements), en el menu que aparece habilita mediciones RMS, peak to peak y positive peak da click en ok.




Conecta la salida del filtro a la entrada de este bloque y las salidas a los indicadores que creaste al principio.





Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (freiburg.mechatronik@gmail.com)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados




14. Por ultimo deberás utilizar el bloque de mediciones espectrales para mostrar la respuesta en frecuencia, para ello utiliza el bloque express Spectral Measurements, búscalo en signal processing o con el quick drop.

En la ventana que te aparece no cambies nada y dale ok.





Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (freiburg.mechatronik@gmail.com)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados




15. Cablea el bloque a la salida del filtro y luego al indicador para que obtengas un programa como el siguiente:






Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (freiburg.mechatronik@gmail.com)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados



16. En el block diagram usando el quick drop busca while with button, arrastra el while para que cubra todo el programa.




Deberas obtener un programa como el siguiente






Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (freiburg.mechatronik@gmail.com)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados



17. Utilizando la herramienta de alineación en el front panel arregla todo para obtener un buen look and feel, moderniza el botón de stop con una versión silver para que se vea mas moderno, tendrás un front-end como el siguiente:




18. Utiliza CTRL+R para correr el vi, observa el error que aparece, dale STOP. (En la segunda sección del curso veremos depuración y errores).






Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (freiburg.mechatronik@gmail.com)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados



Debes cambiar la frecuencia de corte del filtro.

Ubícate en el front panel y da clic derecho al control "cut frequency" ponlo en 1 da click derecho y en data operations selecciona make current value default, esto es para que cada vez que ejecuten el viente value sea el corredo por defacto.








Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (freiburg.mechatronik@gmail.com)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados

19. Ejecuta el vi ahora y en los parámetros de entrada utiliza los siguientes valores:

Amplitude: 10 Frequency:15 Phase:0 Off-set:0

Cut-frequency: 10

Observa la respuesta en el tiempo y en la frecuencia de tu filtro, y evalua la ganancia, debido al funcionamiento del filtro pasabajos, filtra la salida y por esa razón tienes en rms= 2.00V




- 20. A medida que vas aumentando la frecuencia dejando la de corte, veras como la amplitud va decreciendo...
- 21. Utiliza el quick drop con CTRL+Barra espaciadora y busca la función Wait, agrega un reloj de 100 mS, click derecho al lado izquierdo crear contante y asigna un 100, el block diagram lucirá así:





Desarrollado por: Msc. Carlos Moreno – Freiburg Mechatronik (freiburg.mechatronik@gmail.com)
Copyright © 2016 Carlos Javier Moreno. Todos los derechos reservados



22. Ahora te voy a dar un dato importante... en el futuro imagina que el dato que filtras y con el que trabajas no viene de una función seno sino que viene de un compact daq, compact-rio, PXI, arduino, micro controlador, PLC, etc... de cualquier hardware externo... ahí está el punto, con esta práctica ya sabrías como filtrar cualquier señal.

Sigue experimentando.

Fin de la lección.

Desafío: Crea un VI en el que el usuario pueda seleccionar el tipo de filtro a usar, no solo pasabajos sino que también permita explorar otros tipos de filtros.