
dut
mux4_0
:0]=F0 X[7:0]
X[0]=0 A
X[1]=0 B
X[2]=0 C
X[3]=0 D
Y x0=0
[2:0]=6 A[2:0]
A[0]=0 S0
A[1]=1 S1
MX4X1HVT worklib(v)
mux2_0
x0=0 A
x1=1 B
Y result=1
A[2]=1 S0
MX2X1HVT worklib(v)
mux4_1
X[4]=1 A
X[5]=1 B
X[6]=1 C
Y x1=1
X[7]=1 D
A[0]=0 S0
A[1]=1 S1
MX4X1HVT worklib(v)
and_en
result=1 A
Y Q=1
Q Q=1
EN=1 EN
EN=1 B
AND2X1HVT worklib(v)
meu_primeiro_mux8x1 worklib(sv)