Arquitetura de Computadores

Instruction Set Architecture (ISA)



Agenda

- Introdução.
- Programa Armazenado e Modelo de Von Newman.
- Arquiteturas CISC versus RISC.
- MIPS:
 - 1. Visão geral.
 - 2. Assembly vs Linguagem de Máquina.
 - 3. Conjunto de Instruções.
 - 4. Programação.
 - 5. Modos de Endereçamento.
 - 6. Compilação, Montagem, Ligação e Carga.
 - 7. Pseudo-instruções.
 - 8. Exceções.
 - 9. Números em Ponto Flutuante.

Parte 1

Parte 2

Caracteres e Código ASCII

Caracteres e o Código ASCII

- Números no intervalo [–128, 127] podem ser armazenados em um único byte em vez de uma palavra inteira.
- Como há menos que 256 caracteres em um teclado, geralmente são eles são representados representados por bytes. A linguagem C usa o tipo char para representar um byte ou caractere.
- Os primeiros computadores não trabalhavam com um padrão para representação de caracteres, por isso a troca de texto entre computadores era difícil.
- Em 1963, a American Standards Association publicou o American Standard Code for Information Interchange (ASCII), que atribui a cada caractere de um valor exclusivo usando um byte.

Alguns Caracteres e o Código ASCII Correspondente

#	Char	#	Char	#	Char	#	Char	#	Char	#	Char
20	space	30	0	40	æ	50	Р	60	,	70	Р
21	!	31	1	41	Α	51	Q	61	a	71	q
22	"	32	2	42	В	52	R	62	Ь	72	r
23	#	33	3	43	С	53	S	63	С	73	s
24	\$	34	4	44	D	54	T	64	d	74	t
25	%	35	5	45	Ε	55	U	65	е	75	u
26	&	36	6	46	F	56	٧	66	f	76	v
27	,	37	7	47	G	57	W	67	g	77	W
28	(38	8	48	Н	58	Х	68	h	78	х
29)	39	9	49	I	59	γ	69	i	79	у
2A	*	3A	:	4A	J	5A	Z	6A	j	7A	z
2B	+	3B	;	4B	K	5B	[6B	k	7 B	{
2C	,	3C	<	4C	L	5 C	\	6C	1	7C	
2D	-	3D	=	4D	М	5D]	6D	m	7D	}
2E		3E	>	4E	N	5E	^	6E	n	7 E	~
2F	/	3F	?	4F	0	5F	_	6F	0		

Leitura e escrita de bytes/caracteres

- Já vimos que o MIPS fornece instruções de leitura e armazenamento de bytes:
 - □ 1b: lê um byte da memória, o qual é carregado no byte menos significativo do registrador de destino (estendido com o bit de sinal para 32 bits).
 - □ sb: armazenamento do byte menos significativo de um registrador em um byte da memória.
- Precisamos também conhecer a instrução lbu: lbu rt, imm (rs)
 - □ Mnemônico: lbu (load byte unsigned, leitura de byte sem sinal).
 - Cálculo do Endereço: rs (registrador base) + imm (offset de 16 bits estendido para 32 bits com sinal).
 - Resultado: rt, recebe em seu byte menos significativo (rt_{0:7}) o byte lido da memória (rt_[0:7] = Mem[rs+offset]). O restante do registrador é preenchido com zeros.

Leitura e escrita de bytes/caracteres

■ Exemplo:

Memória Little-Endian

Registradores

```
$s1 00 00 00 8C 1bu $s1, 2($0)
$s2 FFFFF FF 8C 1b $s2, 2($0)
$s3 XXXXXX9B sb $s3, 3($0)
```

Exemplo Conversão de Para Maiúsculo

```
// Código C
char array[10];
int i;
for (i = 0; i != 10; i = i + 1)
    array[i] = array[i] - 32;
```

```
# Código assembly MIPS
# $s0 = endereço base do array, $s1 = i
```

Exemplo Conversão de Para Maiúsculo

```
// Código C
char array[10];
int i;
for (i = 0; i != 10; i = i + 1)
    array[i] = array[i] - 32;
```


Supondo que os caracteres no array sejam minúsculos (a -z), vamos convertê-los para maiúsculos (A -Z).

```
# Código assembly MIPS
 $s0 = endereço base do array, $s1 = i
      addi $s1, $0, 0
      addi $t0, $0, 10
loop: beq $t0, $s1, done
      add $t1, $s1, $s0
      lbu $t2, 0($t1) # poderia ser lb?
      addi $t2, $t2, -32
      sb $t2, 0($t1)
      addi $s1, $s1, 1
      j loop
done:
```

Strings

- Uma string é sequência de caracteres. As strings têm comprimento variável e, portanto, as linguagens de programação devem fornecer uma maneira de determinar o final da string.
- Em C, o caractere Null (0x00) indica o fim de uma string. A string ao lado tem sete bytes e se estende do endereço 0x1522FFF0 a 0x1522FFF6. O primeiro caractere da string (H = 0x48) é armazenado no endereço de byte mais baixo (0x1522FFF0) devido ao exemplo considerar uma memória Little-Endian.
- Em assembly MIPS uma string pode ser criada com um label e a diretiva .asciiz:

string: .asciiz "linder"



Funções

Introdução às Funções

- Linguagens de alto nível usam funções (também chamadas de procedimentos) para reutilizar código e para tornar os programas mais modulares e legíveis.
 - □ Uma função é definida uma única vez, mas pode ser chamada várias vezes.
- As funções têm entradas, chamadas *argumentos*, e uma saída, chamada *valor de retorno*.

As funções devem calcular o valor de retorno sem causar efeitos colaterais indesejados, isto é, depois de retornar a função não deve interferir na execução da função chamadora.

Funções: Caller e Callee

- Caller (chamador): a função que chama outra função, neste exemplo main ()
- Callee (chamado): função chamada, neste exemplo, sum ()

```
//Código C
void main()
  int y;
  y = sum(42, 7);
int sum(int a, int b)
  return (a + b);
```

Quando uma função chama outra função, a função chamadora, caller, e a função chamada, callee, devem concordar sobre onde os argumentos e o valor de retorno devem ser colocados.

MIPS: Convenções para Chamadas de Funções

Caller (chamador):

- 1. Passa argumentos para a função chamada (callee).
- 2. Faz a chamada, isto é, desvia para executar as instruções da função chamada.

Callee (função chamada):

- 1. Lê os argumentos passados.
- 2. Realiza a tarefa e calcula o valor de retorno (uma sequência de instruções).
- 3. Retorna o resultado para o chamador (caller).
- 4. Desvia para a instrução subsequente à sua chamada (volta ao caller).
- 5. Não deve sobrescrever registradores ou memória usada pelo chamador (caller). Especificamente, os registradores salvos, \$\$0-\$\$7, \$ra, e a pilha (uma porção da memória usada para variáveis locais).

MIPS: Convenções para Chamadas de Funções

- 1. Por convenção, o chamador (caller) coloca até quatro argumentos nos registradores \$a0-\$a3, antes de fazer a chamada da função. Quando uma função com mais de quatro argumentos é chamada, os argumentos adicionais são colocados na pilha, que discutiremos em breve.
- 2. O chamador usa a instrução Tipo-J *jump and link* para armazenar o endereço de retorno em \$ra e desviar para a função chamada: jal label
 - □ Mnemônico: jal (jump and link).
 - Resultado: \$ra = PC+4 PC = JTA

JTA = $\{(PC + 4_{)[31:28]}, addr << 2\}$, onde addr é o desvio do label em relação ao início do programa.

MIPS: Convenções para Chamadas de Funções

- 3. A função chamada (callee) coloca o retorno nos registradores \$v0-\$v1, antes de terminar, e retorna usando a instrução Tipo-R jump register: jr rs
 - □ Mnemônico: jr (jump register).
 - Resultado: PC = \$rs

Exemplo: Chamando a Função mais Simples Possível

```
//Código C
int main() {
  simple();
  a = b + c;
void simple() {
  return;
```

```
#Código assembly MIPS
\# \$s0 = a, \$s1 = b, \$s2 = c
# main = 0x00400200, simple = 0x00401020
0x00400200 main: jal simple
0 \times 00400204
           add $s0, $s1, $s2
0x00401020 simple: jr $ra
```

```
jal: desvia para simple e salva o endereço de retorno ($ra = PC + 4 = 0x00400204)
```

jr \$ra: desvia para o o ponto de retorno no chamador (\$ra = 0x00400204)

Funções com Argumento e Retorno

- A função simple não é muito útil porque não recebe nenhuma entrada da função chamadora (principal) e não retorna nenhuma saída.
- No exemplo, a seguir a função diffofsums é chamada com quatro argumentos e retorna um resultado.
- De acordo com a convenção MIPS, a função chamadora, main, deve colocar os argumentos nos registradores \$a0—\$a3. A função chamada, diffofsums, armazena o valor de retorno no registrador de retorno, \$v0.
- Uma função que retorna um valor de 64 bits, usa ambos os registradores de retorno, \$v0 e \$v1. Quando uma função com mais de quatro argumentos é chamada, os argumentos de entrada adicionais são colocados na pilha.

Chamada de Função com Argumentos & Retorno

```
//C Code
int main()
  int y;
  y = diffofsums(2, 3, 4, 5);
int diffofsums (int f, int g, int h, int i)
  int result;
  result = (f + q) - (h + i);
  return result;
```

```
#Código assembly MIPS
# $s0 = y
main:
 addi $a0, $0, 2 # argumento 0 = 2
 addi $a1, $0, 3
                   # argumento 1 = 3
 addi $a2, $0, 4
                   # argumento 2 = 4
 addi $a3, $0, 5 # argumento 3 = 5
  jal diffofsums # chama a função
  add $s0, $v0, $0
                   # $s0 = val. retornado
diffofsums:
 add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + g
 add $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
  sub $s0, $t0, $t1 # (f + g) - (h + i)
  add $v0, $s0, $0 # retorno em $v0
  jr $ra
                   # retorna para caller
```


Chamada de Função com Argumentos & Retorno

```
#Código assembly MIPS
# $s0 = result
diffofsums:
   add $t0, $a0, $a1  # $t0 = f + g
   add $t1, $a2, $a3  # $t1 = h + i
   sub $s0, $t0, $t1  # result = (f + g) - (h + i)
   add $v0, $s0, $0  # put return value in $v0
   jr $ra  # return to caller
```

- **Problema**: diffofsums sobrescreveu os registradores \$t0, \$t1 e \$s0. Isso, potencialmente, poderia comprometer a execução da função chamadora (caller).
- Solução: diffofsums pode usar uma pilha (stack) para salvar o valor desses registradores antes de usá-los e, ao final, restaurá-los para os valores originais.

A Pilha (Stack)

- Espaço de memória usado para armazenar temporariamente variáveis locais (de uma função).
- Acessado de acordo com a dinâmica last-in-first-out (LIFO): Análogo ao empilhamento/desempilhamento de pratos.
- Estrutura dinâmica:
 - Expande (empilha): usa mais memória quando espaço é necessário.
 - □ *Contrai (desempilha):* usa menos memória quando espaço não é necessário.



A Pilha do MIPS

- Cresce dos maiores para os menores endereços de memória.
- O registrador \$sp é usado como apontador de pilha. Aponta para o topo da pilha, isto é, o menor endereço acessível.

	Address	Data		Address	Data	
Pilha com uma	7FFFFFC	12345678	← \$sp	7FFFFFC	12345678	Pilha com três palavras alocada
palavra alocada	7FFFFF8			7FFFFF8	AABBCCDD	
	7FFFFFF4			7FFFFFF4	11223344	← \$sp
	7FFFFF0			7FFFFF0		
	•	•		•	•	
	•	•		•	•	


Como as Funções Usam a Pilha?

- A pilha é usada para armazenar variáveis locais e argumentos (quando o número excede 4), bem como salvar valores de registradores.
 - 1. A função deve alocar na pilha espaço suficiente para armazenar os valores de um ou mais registradores salvos, variáveis locais ou argumentos.
 - 2. A função deve armazenar os valores desejados na pilha.
 - 3. A função deve executar sua tarefa, utilizando os registradores que foram salvos.
 - 4. Antes de terminar, a função deve restaurar os valores originais dos registradores usando os valores salvos na pilha.
 - 5. A função deve desalocar espaço alocado na pilha, o que naturalmente destrói variáveis locais.

Diffofsums Versão 2: Usando a Pilha

```
diffofsums:
 addi $sp, $sp, -12 # aloca espaço na pilha para 3 registradores
      $s0, 8($sp) # salva $s0 na pilha
      $t0, 4($sp)  # salva $t0 na pilha
 sw $t1, 0($sp) # salva $t1 na pilha
 add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + q
      $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
 add
      $s0, $t0, $t1 # resultado = (f + g) - (h + i)
 sub
 add $v0, $s0, $0 # valor de retorno em $v0
 lw $t1, 0($sp) # restaura $t1 da pilha
 lw $t0, 4($sp) # restaura $t0 da pilha
 lw $s0, 8($sp) # restaura $s0 da pilha
 addi $sp, $sp, 12 # desaloca espaço na pilha
      $ra
                    # retorna para o caller
 jr
```

A Pilha: Antes, Durante e Depois de diffofsums



• O espaço de pilha que uma função aloca para si mesma é chamado de <u>stack frame</u> (quadro de pilha). O *stack frame* de diffofsums tem três palavras. O princípio da modularidade diz que cada função deve acessar apenas seu próprio *stack frame*, e não os frames pertencentes a outras funções.

Registradores Preservados e Não Preservados por Funções

Preservados	Não preservados		
Callee-Saved	Caller-Saved		
\$s0-\$s7	\$t0-\$t9		
\$ra	\$a0-\$a3		
\$sp	\$v0-\$v1		
pilha acima de \$sp	pilha abaixo \$sp		

Para evitar esforço desnecessário, o MIPS dividiu os registradores em duas categorias: preservados (precisam ser restaurados, se alterados) e temporários (podem ser alterados).

Registradores Preservados e Não Preservados (Cont.)

- Quando uma função chama outra, o *callee* deve salvar e restaurar quaisquer registradores preservados que usar, mas pode alterar livremente qualquer um dos registradores não preservados.
- Portanto, se o *caller* (chamador) estiver mantendo dados ativos em um registrador não preservado, ele que precisará salvar esse registrador antes de fazer a chamada de função e depois restaurá-lo após o retorno.
- Por essas razões, os registradores preservados também são chamados de *callee-save*, e os registradores não preservados são chamados de *caller-save*.

diffofsums Versão 3

diffofsums:

```
addi $sp, $sp, -4 # aloca espaço na pilha sw $s0, 0($sp)
sw $s0, 0($sp) # salva $s0, mas não $t0 e $t1
add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + q
add $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
sub $s0, $t0, $t1 # resultado = (f + g) - (h + i)
add $v0, $s0, $0
               # valor de retorno em $v0
lw $s0, 0($sp) # restaura $s0 da pilha
addi $sp, $sp, 4 # desaloca espaço na pilha
jr $ra
                  # retorna para o chamado
```

Funções Folha e Não Folha

- Uma função que não chama outras funções é chamada de função folha; um exemplo é a função diffofsums. Uma função que chama outras funções é chamada de função não-folha.
- As funções não-folha são um pouco mais complicadas porque podem precisar salvar registradores não preservados na pilha antes de chamar outra função e, em seguida, restaurar esses registradores.
- Especificamente, o chamador salva quaisquer registradores não preservados (\$t0-\$t9 e \$a0-\$a3) necessários após o retorno da função chamada. A função chamada (callee) salva qualquer um dos registradores preservados (\$s0-\$s7 e \$ra) que pretende modificar.

Exemplo Função Não Folha

```
proc1:
  addi $sp, $sp, -4  # aloca espaço na pilha
  sw $ra, 0($sp)  # salva $ra na pilha
  jal proc2  # chama proc2
  ...
  lw $ra, 0($sp)  # restaura $ra
  addi $sp, $sp, 4  # desaloca espaço na pilha
  jr $ra  # return to caller
```

Funções Recursivas

■ Uma função **recursiva** é uma função não-folha que chama a si mesma. Essas funções trazem algumas complicações que discutiremos tomando como exemplo a função fatorial.

■ Lembre-se de que fatorial(n) = $n \times (n-1) \times (n-2) \times ... \times 2 \times 1$.

Portanto, a função fatorial pode ser reescrita recursivamente como fatorial(n) = n × fatorial(n − 1). O fatorial de 1 é simplesmente 1.

//Código C int factorial(int n) { if (n <= 1) return 1; else return (n * factorial(n-1));</pre>

Código assembly MIPS

Chamada de Função Recursiva: Fatorial


//Código C

```
int factorial(int n) {
  if (n <= 1)
    return 1;
  else
    return (n * factorial(n-1));
}</pre>
```

Código assembly MIPS

```
0x90 factorial: addi $sp, $sp, -8 # aloca espaço
0x94
                    $a0, 4($sp) # armazena $a0
               SW
0x98
                    $ra, 0($sp) # armazena $ra
               SW
               addi $t0, $0, 2
0 \times 9C
               slt $t0, $a0, $t0 # a <= 1 ?
0xA0
               beg $t0, $0, else # no: vai para else
0xA4
8x0
               addi $v0, $0, 1 # yes: return 1
0xAC
               addi $sp, $sp, 8 # restore $sp
                             # return
0xB0
               ir
                    $ra
0xB4
         else: addi a0, a0, -1 # n = n - 1
0xB8
               jal factorial # recursive call
                    $ra, 0($sp) # restore $ra
0xBC
               lw
0xC0
                    $a0, 4($sp) # restore $a0
               lw
0xC4
               addi $sp, $sp, 8 # restore $sp
0xC8
               mul $v0, $a0, $v0 # n * factorial(n-1)
0xCC
                                 # return
               jr
                    $ra
```

Chamada de Função Recursiva: Fatorial




Pilha durante a chamada da função fatorial para n = 3

Argumentos Adicionais e Variáveis Locais

- As funções podem ter mais de quatro argumentos de entrada, bem como variáveis locais. A pilha é usada para armazenar esses valores temporários.
- Pela convenção MIPS, se uma função tiver mais de quatro argumentos, os primeiros quatro serão passados nos registradores \$a0-\$a3.
- Argumentos adicionais são passados na pilha, logo acima de \$sp. O chamador deve expandir sua pilha para liberar espaço para argumentos adicionais.
- Uma função também pode declarar variáveis locais ou arrays locais. Variáveis locais são declaradas dentro de uma função e podem ser acessadas somente dentro dessa função. Variáveis locais são armazenadas em \$s0-\$s7, mas se houver muitas elas podem ser armazenadas no stack frame da função.

Argumentos Adicionais e Variáveis Locais



Sumário Sobre Chamada de Funções

Caller

- Põe argumentos em \$a0-\$a3 (talvez na pilha)
- Salva na pilha qualquer registrador necessário (\$ra, talvez \$t0-t9)
- Chama a função (jal callee)
- Restaura registradores
- Busca resultado em \$v0 (talvez em \$v1)

Callee

- Salva registradores que possam estar em uso pelo chamador (\$s0-\$s7)
- Realiza a tarefa
- Coloca o resultado em \$v0 (talvez \$v1)
- Restaura registradores
- Volta ao ponto após sua chamada jr \$ra