





# 1º Workshop de Robótica e Arduino

Gustavo Carlos Thobias Santos





#### EMENTA DO CURSO

- Noções Básicas da eletrônica;
- Introdução;
- Microcontroladores;
- Ide Arduino e Programação;
- Sensores;
- Drive de potência;
- Montagem Prática do Robô segue faixa.





## NOÇÕES BÁSICAS

- O que é Tensão elétrica?
- O que é Corrente elétrica?
- O que é Resistência elétrica?





# **TENSÃO**








## **CORRENTE**


Current = flow of charge








## RESISTÊNCIA








## LEI DE OHM








## LEI DE OHM









O que é um robô?





#### O que é um robô?

Aparelho capaz de agir de maneira automática numa da da função.





O que preciso para o meu Robô?






#### **LISTA DE COMPONENTES:**

- Microcontrolador;
- Sensores;
- Drive de Motor DC ("Ponte H");
- Bateria;
- Motores.





#### DIAGRAMA DOS COMPONENTES








## Montagem

# Como é a comunicação destes componentes?





#### DIAGRAMA DE BLOCOS













#### O que é um Microcontrolador?

- Micro computador em um único circuito integrado;
- Contém um núcleo de processador;
- Contém periféricos de entrada e saída.





Plataformas disponíveis





#### Arduino







MSP430 LaunchPad







Família PIC







#### MONTAREMOS NOSSO ROBÔ COM ARDUINO





#### INDENTIFICANDO A PLATAFORMA


#### **Arduino UNO**







#### **IDE ARDUINO**







#### **IDE ARDUINO**

```
    ▼ TESTESWORKSHOP | Arduino 1.6.6

                                                               \times
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
  TESTESWORKSHOP §
void setup() {
  //Trecho de código que será executado na inicialização
void loop() {
  //Código que será executado repetidamente
               Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560) on COM9
```





## PERIFÉRICOS PROGRAMÁVEIS


#### Portas de entradas e saídas

• Cada um desses pinos pode ser configurado individualmente para funcionar como entrada e saída.





## Exemplo de Portas de E/S







## Exemplo de programação

## Configurando as portas E/S

```
void setup() {
    // inicializa o pino digital 13 como saída.
    pinMode(13, OUTPUT);
}
// A função loop roda infinitamente.
void loop() {
    digitalWrite(13, HIGH); // Deixa o pino de saída em nível alto
    delay(1000); // Espera por um Segundo
    digitalWrite(13, LOW); // Deixa o pino de saída em nível baixo
    delay(1000); // Espera por um Segundo
}
```





## PERIFÉRICOS PROGRAMÁVEIS


#### Conversor AD (Analógico para Digital)

- Precisamos que o processador entenda digitalmente os sinas elétricos que estão chegando na porta entrada;
- Converte uma unidade física (normalmente Voltagem) em um numero digital (Binário);
- Um conversor de 10 bits, faz uma leitura de números inteiros de 0 até 1023;
- Isso significa que ele irá mapear tensões de entrada entre 0 e 5 volts em valores inteiros entre 0 e 1.023.





#### Exemplo de Conversor AD







#### Exemplo de programação

```
int analogPin = 3; // Terminal do meio do potenciômetro ligado ao analógico 3
int val = 0; // Variável para armazenar o valor lido

void setup(){
    Serial.begin(9600); // Configura a porta serial
    }

void loop(){
    val = analogRead(analogPin); // Lê o valor do AD no pino de entrada
    Serial.println(val); // Envia valor lido para a serial
}
```





## PERIFÉRICOS PROGRAMÁVEIS


#### Modulação por largura de pulso (pulse width modulation) PWM

- É um controle digital usado para criar uma onda quadrada, onde sinal fica alternado entre on e off;
- Este padrão de on-off, é um simples modo de alternar a tensão entre 5V e
   OV por um determinado período, isto que define a largura do pulso;
- Portanto modulando a largura do pulso, o resultado é, como se o sinal é uma tensão constante que varia entre 0 e 5V;





#### Pulse Width Modulation







## Demo





## Exemplo de programação

```
int Ledpin=9; // Pino para a conexão do LED
int analogpin=A0; // Canal analógico que será lido
int value=0;
                // Variável para armazenar o valor lido do AD
                 // Variável que indicara o valor do duty cycle PWM
int x;
void setup() {
 pinMode(Ledpin, OUTPUT); // coloca pino do Led como saída
void loop() {
 value=analogRead(analogpin); // realiza a leitura do AD
 x=map(value,0,1023,0,255); // realiza a conversão do AD para PWM
 analogWrite(Ledpin,x); // atualiza duty cycle no pino do LED
 delay(100); // aguarda 100 milissegundos
```





Sensor Infra vermelho (IR), Exemplo o modulo P-12 da GBK.








#### **Características**

- LED Emissor Infravermelho emite o sinal, e o LED receptor receber os sinais devolvidos após bater em algum objeto;
- São utilizados em sensores de faixa, por causa de sua reflexão em cores;
- São utilizados em robôs seguidores de linhas e também impressoras.





Principio de funcionamento do sensor de obstaculo (IR)







#### Exemplo de Ligação com modulo P-12

-----

Arduino - Modulo

-----

GND GND


PINO A0 A0

VCC VCC





Diagrama elétrico sensor Infra vermelho (IR)







# Exemplo de programação

```
int sensor; //Declarando a variável para armazenar valores do AD
int Led = 13; //Declarando a variável para o led no pino 13
void setup() {
 Serial.begin(9600); // Inicializa comunicação serial a 9600 bits por segundo
 pinMode(Led, OUTPUT); // Configurando o led como saída
void loop() {
 sensor= analogRead(A0); //Realiza a leitura do AD no canal A0
 if(sensor<500){ //Se o valor da leitura do pino A0 for menor que 500
   digitalWrite(Led,HIGH); //acende o Led
 else{ //Caso contrario
   digitalWrite(Led,LOW); //apaga o Led
```





#### Sensor Ultrassônico







#### **Características**

- São similares com a tecnologia do sonar;
- Onde o sensor emissor gera um pulso sonoro ultrassônico ao detectar um objeto reflete e irá retorna até o sensor receptor, quando o sensor intercepta a onda calculará o período de frequência, e através do tempo de emissão e recepção se obtém o distancia do objeto;
- Frequência 40Khz, superior ao limite Maximo do ser humano 20khz.





#### Principio de funcionamento









Diagrama de Conexão









# Exemplo de programação

```
// Definindo o pinos de entrada e saída
#define echoPin 7
#define trigPin 6
#define LEDPin 13
long duration, cm;
void setup(){
 Serial.begin(9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(LEDPin, OUTPUT);
```





## Continuação do programa...

```
void loop(){
 //sequencia de nível alto e baixo e gerar a frequência do sinal sonoro
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
 //Faz a leitura do tempo do pulso no pino echo
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 //calcula a distancia
  cm = microsecondsToCentimeters(duration);
 //Envia valores para a serial
  Serial.print ("Milisegundos: ");
  Serial.print(duration);
  Serial.print(" Distancia estimada: ");
  Serial.print(cm); Serial.println("cm");
  delay(1000);
```





# Continuação do programa...

```
long microsecondsToCentimeters(long microseconds){
  // A velocidade do som é 340 m/s
  // 29 microsegundos por centrimetro.
  // o Sinal vai e volta
  // a distancia é a metade da distancia percorrida
  return microseconds / 29 /2;
}
```





#### Drive de motor

- É um circuito que faz controle de velocidade, e inversão de sentidos do Motor;
- Controlar um motor requer correntes mais altas do que as que o Arduino pode produzir;
- É também uma forma de proteger o Microcontrolador.


O que é? Qual utilidade?





### Drive de motor

É a famosa Ponte H.









## Drive de motor

#### Representação com transistores




















#### Especificações

- Tensão de Operação: 4~35v
- CI: ST L298N (<u>Datasheet</u>)
- Controle de 2 motores DC ou 1 motor de passo
- Corrente de Operação máxima: 2A por canal ou 4A max
- Tensão lógica: 5v
- Corrente lógica: 0~36mA
- Limites de Temperatura: -20 a +135°C
- Potência Máxima: 25W






A tabela abaixo mostra a ordem de ativação do **Motor A** através dos pinos **IN1** e **IN2**. O mesmo esquema pode ser aplicado aos pinos **IN3** e **IN4**, que controlam o **Motor B**.

| MOTOR        | IN1 | IN2 |
|--------------|-----|-----|
| HORÁRIO      | 5v  | GND |
| ANTI-HORÁRIO | GND | 5v  |
| PONTO MORTO  | GND | GND |
| FREIO        | 5v  | 5v  |





#### Diagrama de Conexão







# Exemplo de programação

```
//Definições pinos do Arduino ligados a entrada da Ponte H
int IN1 = 4;
int IN2 = 5;
int IN3 = 6;
int IN4 = 7;
void setup() {
 //Define os pinos como saída
 pinMode(IN1, OUTPUT);
 pinMode(IN2, OUTPUT);
 pinMode(IN3, OUTPUT);
 pinMode(IN4, OUTPUT);
```





# Continuação do programa...

```
void loop() {
 //Gira o Motor A no sentido horário
 digitalWrite(IN1, HIGH);
 digitalWrite(IN2, LOW);
 delay(3000);
 //Para o motor A
 digitalWrite(IN1, HIGH);
 digitalWrite(IN2, HIGH);
 delay(1000); //Gira o Motor A no sentido anti-horário
 digitalWrite(IN1, LOW);
 digitalWrite(IN2, HIGH);
 delay(3000);
 //Para o motor A
 digitalWrite(IN1, HIGH);
 digitalWrite(IN2, HIGH);
 delay(1000);
```





# Vídeo

# Simulação de uma ponte H





# FIM. Obrigado!





### **Contatos**

#### **Gustavo Carlos**

Email: gustavo carlos@ymail.com

Github: <a href="https://github.com/GustavoCarlos">https://github.com/GustavoCarlos</a>

LinkedIn: <a href="https://br.linkedin.com/in/gustavo-carlos-48a12624">https://br.linkedin.com/in/gustavo-carlos-48a12624</a>

#### **Thobias Santos**

Email: <u>Professor@tarzancomponentes.com.br</u>



