

Arduino

Marcos Antonio Jeremias Coelho marcos.coelho@satc.edu.br



Introdução

- O Arduino é uma plataforma utilizada para *prototipação de circuitos eletrônicos*.
- O projeto do Arduino teve início em 2005 na cidade de Ivrea, Itália.
- O Arduino é composto por *uma placa* com microcontrolador *Atmel AVR* e um *ambiente de programação* baseado em Wiring e C++.
- Tanto o hardware como o ambiente de programação do Arduino são **livres**, ou seja, qualquer pessoa pode modificá-los e reproduzilos.
- O Arduino também é conhecido de *plataforma de computação física*.



Tipos de Arduino

- Existem vários tipos de Arduino com especificidades de hardware.
 O site oficial do Arduino lista os tipos, alguns como:
 - UNO
 - Leonardo
 - Due
 - Esplora
 - Mega
 - Mega ADK
 - Ethernet
 - Mini
 - LilyPad
 - Micro
 - Nano
 - ProMini
 - Pro
 - -Fio



















Referências na WEB:

• O site oficial do Arduino é:

http://arduino.cc

• Um **documentário** sobre o Arduino pode ser assistido em: http://arduinothedocumentary.org/







Microcontroladores


- Um microcontrolador é um CI que incorpora várias funcionalidades.
- Alguns vezes os microcontroladores são chamados de "computador de um único chip".
- São utilizados em diversas aplicações de sistemas embarcados, tais como:

carros,

eletrodomésticos,

aviões,


automação residencial, etc.





Microcontroladores

Processamento de dados





Arduino Uno

• Vista da placa do Arduino UNO Rev 3 (frente e verso)







Arduino UNO

Características

- Microcontrolador: ATmega328
- Tensão de operação: 5 V
- Tensão recomendada (entrada): 7-12 V
- Limite da tensão de entrada: 6-20 V
- Pinos digitais: 14 (seis pinos com saída PWM)
- Entrada analógica: 6 pinos
- Corrente contínua por pino de entrada e saída: 40 mA



Arduino UNO

Características

- Corrente para o pino de 3.3 V: **50 mA**
- Quantidade de memória FLASH: **32 kB** (ATmega328) onde **0.5 kB** usado para o *bootloader*
- Quantidade de memória SRAM: **2 kB** (ATmega328)
- Quantidade de memória EEPROM: 1 kB (ATmega328)

Velocidade de *clock*: **16 MHz**



Alimentação

- O Arduino UNO pode ser alimentado pela **porta USB** ou por uma **fonte externa DC**.
- A recomendação é que a fonte externa seja de 7 V a 12 V e pode ser ligada diretamente no conector de fonte ou nos pinos V_{in} e Gnd.



Ambiente de Desenvolvimento

- O ambiente de desenvolvimento do **Arduino (IDE)** é gratuito e pode ser baixado no seguinte endereço: arduino.cc.
- As principais funcionalidades do IDE do Arduino são:
 - Escrever o código do programa
 - Salvar o código do programa
 - Compilar um programa
 - Transportar o código compilado para a placa do Arduino



Ambiente de Desenvolvimento

Interface principal do ambiente de desenvolvimento

```
sketch_mar08a | Arduino 1.8.15
<u>File Edit Sketch Tools Help</u>
  sketch mar08a
 1 void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
 6 void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
9 }
                                   Arduino Uno on /dev/ttyUSB0
```



Funções setup() e loop()

- As duas principais partes (funções) de um programa desenvolvido para o Arduino são:
 - *setup()*: onde devem ser definidas algumas configurações iniciais do programa. Executa uma única vez.
 - *loop()*: função principal do programa. Fica executando indefinidamente.
- Todo programa para o Arduino deve ter estas duas funções.



Funções setup() e loop()


• Exemplo 1: formato das funções *setup()* e *loop()*

```
sketch_mar08a | Arduino 1.8.15
<u>File Edit Sketch Tools Help</u>
  sketch mar08a
 1 void setup() {
     // put your setup code here, to run once:
 6 void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
 9 }
                                    Arduino Uno on /dev/ttyUSB0
```



Funções setup() e loop()

• Exemplo 2: formato das funções setup() e loop()





C modificado ou Assembly

```
Blink.S
const int LED_Pin = 8;
                                               #define SFR_OFFSET 0x20
void setup()
                                               #include "avr/io.h"
 pinMode (LED Pin, OUTPUT);
                                               .global start
                                               .global forever
void loop()
                                               start:
 digitalWrite (LED Pin, LOW);
                                                 LDI R16, 0x01
                                                                  ; Setting 1st bit of PORTB as output
 delay(1000);
                                                 STS DDRB, R16
 digitalWrite(LED_Pin, HIGH);
                                                 LDI R17, 0x00
 delay(1000);
                                                 STS PORTB, R17
                                                                  ; Writing 0 to PORTB
                                                 LDI R16, 0x00
                                                 STS TCCR1A, R16 ; Setting all bits of TCCR1A as 0
                                                 RET
                                               forever:
                                                 LDI R16, 0xC2
                                                 STS TCNT1H, R16 ; Writing 0xC2 into TCNT1H (8-bit)
                                                 LDI R16, 0xF7
                                                 STS TCNT1L, R16 ; Writing 0xF7 into TCNT1H (8-bit)
                                                 LDI R16, 0x05
                                                 STS TCCR1B, R16 ; Writing 0x05 into TCCR1B
                                               L:LDS R0, TIFR1 ; Load the value of TIFR1 into R0
                                                            ; Skip the next statement if overflow has occured.
                                                 SBRS RO, 0
                                                                  ; Loop until overflow occurs.
                                                 RJMP L
                                                 LDI R16, 0x00
                                                 STS TCCR1B, R16 ; Stop the Timer/Counter1
                                                 LDI R16, 0x01
                                                 STS TIFR1, R16 ; Clear the overflow flag by writing 1 to it
                                                                ; Complement R17 register
                                                 COM R17
                                                 STS PORTB, R17 ; Toggle the LED output
                                                 RET
```



Monitor Serial

- O monitor serial é utilizado para comunicação entre o **Arduino** e o **computador** (PC).
- O monitor serial pode ser aberto no menu tools opção serial monitor, ou pressionando as teclas CTRL + SHIFT + M.
- As **principais funções** do monitor serial são: begin(), read(), write(), print(), println() e available().



Monitor Serial

• Exemplo: imprimindo uma mensagem no monitor serial



Portas Digitais e Analógicas

- O Arduino possui tanto portas digitais como portas analógicas.
- As **portas servem para comunicação** entre o Arduino e dispositivos externos, por exemplo: ler um botão, acender um led ou uma lâmpada.
- Conforme já mencionado, o Arduino UNO, possui 14 portas digitais e 6 portas analógicas (que também podem ser utilizadas como portas digitais).



Portas Digitais

- As portas digitais trabalham com valores bem definidos, ou seja, no caso do Arduino esses valores são 0 V e 5 V.
 - OV indica a ausência de um sinal e 5V indica a presença de um sinal.
- Para escrever em uma porta digital basta utilizar a função digitalWrite(pin, estado);
- Para ler um valor em uma porta digital basta utilizar a função digitalRead(pin);



Portas Analógicas

- As portas analógicas são utilizadas para entrada de dados.
- Os valores lidos em uma porta analógica variam de 0V a 5V.
- Para ler uma valor em uma porta analógica basta utilizar a função analogRead(pin);
- Os conversores analógicos digitais (ADC) do Arduino são de 10 bits.
- Os conversores ADC (do Inglês Analog Digital Converter) permitem uma precisão de 0.005 V ou 5 mV.
- Os valores lidos em uma porta analógica variam de 0 a 1023 (10 bits), onde 0 representa 0 V e 1023 representa 5 V.



Portas Digitais e Analógicas

- Para definir uma porta como entrada ou saída é necessário explicitar essa situação no programa.
- A função *pinMode(pin, estado)* é utilizada para definir se a porta será de entrada ou saída de dados.
- Exemplo:
 - Define que a porta 13 será de saída
 - pinMode(13, OUTPUT);
 - Define que a porta 7 será de entrada
 - pinMode(7, INPUT);



Algoritmo

- Sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido.
- Exemplo: Receita caseira

Ingridienti:

5 den di ái 3 cuié di ói 1 cabêss di repôi 1 cuié di mastumati Sali a gosto

Mé qui fais?!

Casca u ái, pica u ái e soca o ái cum sali. Quenta o ói; foga o ái no ói quentim. Pica o repôi bemmm finimm, foga o repôi. Poim a mastumati mexi ca cuié

pra fazê o moi. Prontim



Constantes e Variáveis

- Um dado é constante quando **não** sofre nenhuma **variação** no decorrer do tempo.
- Do início ao fim do programa o valor permanece inalterado.
- Exemplos:

```
10
```

"Bata antes de entrar!"

```
-0,58
```



Constantes

A criação de constantes no Arduino pode ser feita de duas maneiras:

• Usando a palavra reservada const

```
Exemplo:
const int x = 100;
```

• Usando a palavra reservada define

```
Exemplo:

*#define X 100
```



Constantes

No Arduino existem algumas constantes previamente definidas e são consideradas palavras reservadas.

- As constantes definidas são:
 - true indica valor lógico verdadeiro
 - **false** indica valor lógico falso
 - HIGH indica que uma porta está ativada, ou seja, está em 5V.
 - LOW indica que uma porta está desativada, ou seja, está em 0V.
 - INPUT indica que uma porta será de entrada de dados.
 - OUTPUT indica que uma porta será de saída de dados.



- Variáveis são **lugares** (**posições**) na memória principal que servem para armazenar dados.
- As variáveis são acessadas através de um identificador único.
- O **conteúdo** de uma variável pode **variar** ao longo do tempo durante a execução de um programa.
- Uma variável só pode armazenar um valor a cada instante.
- Um identificador para uma variável é formado por um ou mais caracteres, obedecendo a seguinte regra:
 - O primeiro caractere deve, obrigatoriamente, ser uma letra.



Constantes e Variáveis

• ATENÇÃO!!!

Um identificador de uma variável ou constante não pode ser formado por caracteres especiais ou palavras reservadas da linguagem



Tipos de Variáveis no Arduino

- *void*: Indica tipo indefinido. Usado geralmente para informar que uma função não retorna nenhum valor.
- **boolean**: Os valores possíveis são true (1) e false (0). Ocupa um byte de memória.
- *char*: Ocupa um byte de memória. Pode ser uma letra ou um número. A faixa de valores válidos é de -128 a 127.
- *unsigned char*: O mesmo que o char, porém a faixa de valores válidos é de 0 a 255.



Tipos de Variáveis no Arduino

- *byte*: Ocupa 8 bits de memória. A faixa de valores é de 0 a 255.
- *int*: Armazena números inteiros e ocupa 16 bits de memória (2 bytes). A faixa de valores é de -32.768 a 32.767.
- *unsigned int*: O mesmo que o int, porém a faixa de valores válidos é de 0 a 65.535.
- word: O mesmo que um unsigned int.
- *long*: Armazena números de até 32 bits (4 bytes). A faixa de valores é de -2.147.483.648 até 2.147.483.647.



Tipos de Variáveis no Arduino

- *unsigned long*: O mesmo que o long, porém a faixa de valores é de 0 até 4.294.967.295.
- *short*: Armazena número de até 16 bits (2 bytes). A faixa de valores é de -32.768 até 32.767.
- *float*: Armazena valores de ponto flutuante (com vírgula) e ocupa 32 bits (4 bytes) de memória. A faixa de valores é de -3.4028235E+38 até 3.4028235E+38
- double: O mesmo que o float.



Declaração de Variáveis e Constantes

• Exemplo: declaração de duas constantes e uma variável



Atribuição de valores a variáveis e constantes

- A atribuição de valores a variáveis e constantes é feito com o uso do operador de atribuição =.
- Exemplos:

```
int valor = 100;
```

const float pi = 3.14;

Atenção!!!

O operador de atribuição não vale para o comando #define.



Atribuição de valores a variáveis e constantes

• Exemplo: lendo dados do monitor serial



Operadores

Em uma linguagem de programação existem vários **operadores** que permitem operações do tipo:

- Aritmética
- Relacional
- Lógica
- Composta



Operadores aritméticos

- + Adição
- Subtração
- * Multiplicação
- / Divisão
- % Módulo (resto da divisão inteira)



Operadores relacionais

- > Maior
- < Menor
- >= Maior ou igual
- <= Menor ou igual
- == Igual
- != Diferente



Operadores lógicos

&& E (and)

OU (or)

! Não (not)



Operadores compostos

- ++ Incremento
- Decremento
- += Adição com atribuição
- -= Subtração com atribuição
- *= Multiplicação com atribuição
- /= Divisão com atribuição



Comentários

- Muitas vezes é importante comentar alguma parte do código do programa.
- Existem duas maneiras de adicionar comentários a um programa em Arduino.
- A primeira é usando //, como no exemplo abaixo:
 - // Este é um comentário de linha
- A segunda é usando /* */, como no exemplo abaixo:
 - /* Este é um comentário de bloco. Permite acrescentar comentários com mais de uma linha */



Comentários

Nota:

• Quando o programa é compilado os comentários são automaticamente suprimidos do arquivo executável, aquele que será gravado na placa do Arduino.



Comandos de Seleção

- Em vários momentos em um programa **precisamos verificar** uma determinada condição afim de selecionar uma **ação** ou **ações** que serão **executadas**.
- Um comando de seleção também é conhecido por **desvio condicional**, ou seja, dada um condição, um parte do programa é executada.
- Os comandos de seleção podem ser do tipo:
 - Seleção simples
 - Seleção composta
 - Seleção de múltipla escolha



Comandos de Seleção Simples

• Um comando de seleção simples avalia uma condição, ou expressão, para executar uma ação ou conjunto de ações. No Arduino o comando de seleção simples é:

```
if (expr) {
    cmd
}
```

Onde: *expr* – representa uma expressão a ser avaliada que pode ser do tipo lógica, relacional ou aritmética. O resultado da avaliação de uma expressão é sempre um valor lógico.

```
cmd – comando(s) a ser executado.
```



Comandos de Seleção Simples

• Exemplo: acendendo *leds* pelo monitor serial



Comandos de Seleção composta

- Um comando de seleção composta é complementar ao comando de seleção simples.
- O objetivo é executar um comando mesmo que a expressão avaliada pelo comando if (expr) retorne um valor falso. No Arduino o comando de seleção composta é:

```
if (expr) {
    cmd
}
else {
    cmd
}
```



Comandos de Seleção composta

• Exemplo: acendendo e apagando *leds* pelo monitor serial



Comandos de Seleção de múltipla escolha

• Na seleção de múltipla escolha é possível avaliar mais de um valor. No Arduino o comando de seleção de múltipla escolha é:

```
switch (valor) {
  case x: cmd1;
    break;
  case y: cmd2;
    break;
  default: cmd;
```



Comandos de Seleção de múltipla escolha


• Exemplo: acendendo e apagando *leds* pelo monitor serial



- Para ler um botão basta ligá-lo em uma porta digital.
- Para que um circuito com botão funcione adequadamente, ou seja, sem ruídos, é necessário o uso de resistores **pull-down** ou **pull-up**.
- Os resistores pull-down e pull-up **garantem** que os níveis lógicos estarão próximos às tensões esperadas.



• Ligação no protoboard com resistor pull-down






• Exemplo: Com resistor pull-down



 Ligação no protoboard com resistor pull-up





• Exemplo: Com resistor pull-up



- O Arduino possui resistores pull-up nas portas digitais, e estes variam de 20K a 50K.
- Para ativar os resistores pull-up de uma porta digital basta defini-la como entrada e colocá-la em nível alto (HIGH) na função setup().
 - pinMode(pin, INPUT)
 - digitalWrite(pin, HIGH)
- Para desativar os resistores pull-up de uma porta digital basta colocála em nível baixo.
 - ~ digitalWrite(pin, LOW)




- Exemplo: Exemplo: ativando o resistor pull-up de uma porta digital
 - Quanto o botão for pressionado o led irá apagar



• Exemplo: Exemplo: ativando o resistor pull-up de uma porta digital

Quanto o botão for pressionado o led irá apagar





- Exemplo: ativando o resistor pull-up de uma porta digital
- Nota:

O Arduino possui uma constante chamada INPUT_PULLUP que define que a porta será de entrada e o resistor pull-up da mesma será ativado.

Exemplo: dados e ativa o resistor pull-up.

void setup()
{

pinMode(10, INPUT_PULLUP);
}