

Microprocessador

Marcos Antonio Jeremias Coelho marcos.coelho@satc.edu.br



O que é um Microprocessador?

• O microprocessador é um microcircuito de grande escala de integração, programável e capaz de desenvolver uma série de funções complexas especificadas mediante um programa.





Qual a diferença entre microprocessadores e microcontroladores?

- Microcontrolador é um microprocessador mais periféricos;
- Microcontroladores possuem diversos tipos de memórias de programa;
- São de baixo custo;
- Possuem diversos recursos internos para flexibilizar aplicações;
- Pequenos, baratos e eficientes.
- Os **microprocessadores** são usada em sistemas que exigem alta performance de processamento.



Sistemas Embarcados (Embedded Systems)

É um sistema computacional em um único circuito integrado (on-chip computer) embarcado em algum dispositivo interagindo com recursos


























- Indústria
 - Sistemas de controle de processos
 - Controle de motores
 - Robóticas





- Automação predial
 - Controle de acesso
 - Interruptores inteligentes
- Automobilísticas
 - Injeção eletrônica
 - Freios ABS
 - Air bag
- Medicina








- Telecomunicações
 - Conexão de equipamentos
 - Via modem
 - Via internet
 - Interface Homem-máquina








- Segurança
 - Alarmes
 - Portões eletrônicos
 - Controle de acesso
- Informática
 - Estabilizadores e No-Breaks
 - Controladores de mouse e teclado








• Boeing 777 – Possui 1280 microprocessadores em rede.





Onde estão os sistemas Sistemas Embarcados na automação industrial:





Principais Fabricantes

- Microchip
 - www.microchip.com
- Motorola
 - http://www.freescale.com
- Zilog
 - www.zilog.com
- Holtek
 - www.holtek.com
- ATMEL
 - www.atmel.com















Evolução dos Microprocessadores

A velocidade dos processadores dobra a cada 18 meses (MOORE,

Gordon, 1965)

Lei de Moore







Primeiro Processador do Mundo

• Novembro de 1971, INTEL 4004 (Patente Americana #3,821,715)



- Federico Faggin, Marcian Hoff e Stan Mazor.
- Após a invenção do circuito integrado chegou o microprocessador.
- Tecnologia MOS, 2300 transistores em uma área de apenas 3 x 4 mm.
- CPU de 4-bit, fazia 6000 operações por segundo
- Os processadores de 64-bit ainda são baseados no 4004



Primeiro Processador do Mundo

• Novembro de 1971, INTEL 4004 (Patente Americana #3,821,715)



• Curiosidade: A nave espacial Pioneer 10 usou o processador 4004. Foi lançado em 2 de março de 1972 e foi a primeira nave espacial e processador a entrar no cinturão de asteroides.





• 8008:

- 8 bits. Podia endereçar 16KB de memória
- 45 instruções e tinha a velocidade de 300 000 operações por segundo.

• 8080

Podia endereçar 64KB de memória, com 75 instruções e com preços a começarem em \$360.






• Z80:

- Frederico Faggin deixa a Intel e funda a Zilog
- Em 1976, a Zilog anuncia o Z80.
- Compatível com o 8080.
- Podia endereçar diretamente 64KB de memória, tinha 176 instruções, um grande número de registos, uma opção para refrescamento de memória RAM dinâmica, uma única alimentação, maior velocidade de funcionamento.



- 8085:
 - Em 1976
 - 8 bits, inferior ao Z80
- 8086/8088:
 - Em 1978. 5Mhz.
 - 16 bits/8bits
 - Os primeiros computadores IBM usaram o 8088, popular XT.





• Apple:

A Apple nos seus computadores Macintosh utilizava os processadores da Motorola, a família 68000 (de 32 bits). Hoje passou a usar a família INTEL.

• Família IBM-PC:

8086, 8088, 80186, 80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium II, Pentium III e Pentium IV, Celeran, CORE I3, I5, I7...



• AMD:

O PRIMEIRO processador para PC de 64 bits que roda aplicações de 32 bits sendo compatível com Windows®











Windows® XP Professional x64 Edition

Microsoft lança S.O. compatível com o processador AMD AthlonTM 64, proporcionando alta performance tanto em aplicativos de 32 bits quanto de 64 bits.




Multi Core

Subsequentes

The real scoop on 4 cores **Multi-Core Physical Characteristics** Monolithic and Multi-Chip configurations - Different implementations driven by design optimizations and market requirements - "Intelligent die pairing" enables delivering the best possible product to our customers Monolithic: Dual-Core Multi-Chip: Dual-Core Ex: 65 nm Core™2 Duo processor Multi-Chip: Quad-Core Ex: 65 nm Pentium® D processor (900 sequence) Ex: 65 nm Core™2 Extreme quad-core processor **Leading Edge Products Delivered by** Intel Developer **Advanced Manufacturing Technologies FORUM** Not representative of relative die sizes



Organização básica de um computador





- **UCP** Coordena todas as tarefas e executa os cálculos. É composta de três partes: unidade de controle, unidade lógico-aritmética (ULA) e um conjunto de registradores.
 - a) **Unidade de controle** É de onde partem os sinais de controle de todo o sistema, estabelecendo a sincronização correta das tarefas que estão sendo realizadas.
 - b) ULA É onde se realizam as operações lógicas e aritméticas determinadas pela unidade de controle. São operações aritméticas: subtrair, incrementar, setar bit etc. São operações lógicas: lógica "E", lógica "OU", comparação etc.
 - c) **Conjunto de registradores** É constituído de registradores com várias finalidades, entre elas: contador de programa, armazenamento de dados processados pela UCP, armazenamento de endereços etc.



• Entrada e saída — Todos os dispositivos que interligam as informações externas ao computador. É por meio desses dispositivos que podemos inserir informações no computador (entrada) ou receber informações dele (saída). São dispositivos de entrada: teclados, sensores, chaves etc. São dispositivos de saída: impressoras, motores, painéis etc. Os dispositivos de entrada e saída são ligados à UCP por interfaces apropriadas a cada dispositivo.



• Memória – O conjunto de memórias é basicamente constituído de memórias RAM e ROM. As memórias RAM, por serem de leitura e escrita, armazenam dados que podem variar no decorrer do programa. As memórias ROM, apenas de leitura, armazenam dados fixos ou programas, ou seja, dados que não podem mudar durante toda a execução do programa.



Processadores

• Arquitetura mais comons utilizados em microprocessadores e microcontroladores:

Von-Neumann

Harvard




Von-Neumann

- Tem um único barramento para dados e instruções, tornando necessária maior quantidade de ciclos de máquina.
- Para executar uma instrução uma simples soma de dois números, por exemplo, gasta três ciclos de máquina.
- Instruções são estruturadas com base na tecnologia CISC



Von-Neumann






Harvard

- Tem dois barramentos distintos, um para dados e outro para instruções, possibilitando maior rapidez no processamento.
- Para fazer uma operação de soma de dois números, por exemplo, é necessário apenas um ciclo de máquina.
- Instruções são estruturadas com base na tecnologia RISC




Harvard





Microprocessador






Microcontrolador

- É um chip que contém, além da UCP, memórias RAM e ROM, oscilador interno de clock, I/O e outros recursos, o que o torna um verdadeiro computador em uma única pastilha.
- O poder de processamento dos microprocessadores é maior que o dos microcontroladores.
- Por isso, os microprocessadores são usados em sistemas que necessitam de UCP mais sofisticada e com funções mais complexas.



Microcontrolador






Microcontrolador


- Constituído dos seguintes blocos internos:
 - UCP
 - Memória
 - Entrada e saída
 - Comunicação serial
 - Temporizador
 - Watchdog








Z80





PIC16F628A






ATmega328 **SRAM** debugWire CPU OCD Clock generation PB[7:0] XTAL1/ I/O PC[6:0] TOSC1 32.768kHz NVM Calib RC **PORTS** PD[7:0] XOSC programming **FLASH** External clock XTAL2/ o 16MHz LP Power TOSC2 GPIOR[2:0] 128kHz int XOSC management osc and clock **EEPROM** D A T PD4 TC 0 control OC0A PD6 OC0B PD5 A B U PB4 MISO0 VCC **EEPROMIF** MOSI0 PB3 SPI 0 Power PB5 Watchdog Supervision PB2 RESET -Timer POR/BOD & PD6 PD7 AIN1 RESET AC GND Internal ADCMUX -ADC6, ADC7 Reference PC[5:0] ADC AREF RxD0 → PD0 PD[7:0], PC[6:0], PB[7:0] - PCINT[23:0] EXTINT **USART 0** TxD0 —► PD1 XCK0 PB1, PB2 - OC1A/B TC 1 (16-bit) SDA0 → PC4 TWI 0 TC 2 OC2B (8-bit async)




AVR CPU





ATmega328

• Advanced Virtual RISC (AVR)





Pinos

- VCC: Alimentação digital;
- AVCC: Alimentação para o conversor AD;
- GND: 0 V, referência, terra...
- AREF: Referência de tensão para o conversor AD;
- Port B: consiste dos pinos de PB0 a PB7
 - Esta *port* é uma porta bidirecional de 8 bits com um resistor *pull-up* interno.




Pinos

- Port C: consiste dos pinos de PC0 a PC6
 - Os buffers de saída da *port* C têm características de unidade simétricas com capacidade de *source* ou *sink*.
 - Servem como uma entrada analógica para conversores AD.
 - PC6 é o Reset.
- Port D: consiste dos pinos de PD0 a PD7
 - Esta *port* é uma porta bidirecional de 8 bits com um resistor *pull-up* interno.



ATmega328 e Arduino





ATmega328 e Arduino

- ATmega328 é o microcontrolador usado na placa Arduino UNO.
- Quando fazemos *upload* de código no Arduino UNO, na verdade ele é carregado no microcontrolador Atmega328.
- Um software *driver* de chamado *bootloader* é pré-instalado na memória flash do microcontrolador Atmega328, o que o torna compatível com o Arduino IDE.



ATmega328 e Arduino

Arduino Pins **Arduino Pins** RESET Pin # 1: PC6 ← ← Pin #28:PC5 Analog Input 5 Digital pin 0 (RX) Pin # 2: PD0 ←→ ■ ← Pin #27:PC4 Analog Input 4 Pin # 3: PD1 ← Digital pin 1 (TX) ← Pin # 26:PC3 **Analog Input 3** Digital pin 2 Pin # 4: PD2 ←→ ← Pin # 25:PC2 Analog Input 2 Digital pin 3 (PWM) Pin # 5: Pin # 24:PC1 **Analog Input 1** ATmega328 Pin # 6: PD4 ←→ ii → Pin # 23:PC0 Digital pin 4 Analog Input 0 Pin # 7: vcc ←→ ii Voltage (VCC) →Pin # 22: GND Ground (GND) Ground Pin # 8: GND ← ← Pin # 21: Aref **Analog Reference** Crystal Pin # 9: PB6 ← Pin # 20: AVCC Voltage (VCC) Pin # 10: PB7 ←→ Crystal →Pin # 19:PB5 Digital Pin 13 Pin # 11: PD5 + Digital pin 5 ← Pin # 18:PB4 Digital Pin 12 Pin # 12: pD6 ↔ Digital pin 6 **→** Pin # 17: PB3 Digital Pin 11 (PWM) Digital pin 7 Pin # 13: pp7 ↔ ← Pin # 16:PB2 Digital Pin 10 (PWM) Pin # 14: PB0 ← Digital pin 8 → Pin # 15:PB1 Digital Pin 9 (PWM)