

# REDES DE COMPUTADORES

**GLEDSON SCOTTI** 

# Meios Físicos Transmissão de dados






#### •Coaxial:

Computação


- Obsoleto;
- Vantagens:
  - Longo Alcance;
  - Multicanal;
  - Imunidade contra ruídos e contra a atenuação;
- Desvantagens:
  - Mau contato e quebra por ser inflexível;
  - Passagem dos cabos;
  - Topologia linear;









- Par-trançado:
  - UTP (Unshielded) e S/UTP;
  - STP (Shielded) e S/STP:
  - Uso Interno;
  - Cancelamento para proteção de ruídos;
  - Vantagens: Preço, Flexibilidade, Fácil Instalação;
  - Desvantagens: Limite de Comprimento e Interferência;


















- Ethernet: 10BaseT;
- FasEthernet: 100BaseT;
- GigabitEthernet: 1000BaseT;
- 10GEthernet: 10GBaseT












#### Patch Panel:

- Concentrador de Cabos;
- Usado em cabeamento horizontal;
- Patch cords para comunicação com equipamentos de rede.



- Fibra ótica: transmissão por meio de luz e não elétrons;
  - Vantagens:
    - Imune a interferências;
    - Dimensões reduzidas;
    - Segurança no tráfego;
    - Maiores distâncias;
    - Maior capacidade de transmissão;
    - Sinal sofre menos atenuação;
    - Inibi descargas atmosféricas;
  - Desvantagem?







#### Monomodo




Exige um caminho muito reto




- Núcleo pequeno
- Menos dispersão
- Própria para aplicações de longa distância (até ~3Km, 9.840 pés)
- Utiliza lasers como fonte de luz, freqüentemente dentro de backbones em cidades universitárias, para distâncias de vários milhares de metros

#### Multimodo



Vários caminhos-desordenado




Revestimento


Núcleo de Vidro de 50 ou 62,5 mícrons

Revestimento Interno de Vidro com 125 mícrons de diâm.

- Núcleo maior que o do cabo monomodo (50 ou 62,5 microns ou maior)
- Permite maior dispersão e portanto, perda de sinal
- Usada para aplicações de longa distância, mas não tão longa quanto a fibra monomodo (até ~2Km, 6.560 pés)
- Utiliza LEDs como fonte de luz, freqüentemente dentro de redes locais ou a distâncias de algumas centenas de metros dentro de uma rede de cidade universitária







### Engenharia da Computação

- S Representa 850nm;
- L Representa 1310nm;
- E Representa 1550nm;
- X Indica 8B/10B;
- R Representa 66B;
- W Indica encapsulamento de Ethernet em canal SONET;


- 10BaseFL;
- 100BaseFX;
- 100BaseLH;
- 10BaseLX;
- 100BaseSX;
- 1000BaseLX;
- 10GBaseER;
- 10GBaseLR;
- 10GBaseLRM;
- 10GBaseSR;
- 10GBaseLX4;















#### • A fibra é imune a tudo?





Microbends pequenas deformações devido as variações na temperatura ou no processo de fabricação.

Macrobend são gerados durante a instalação da fibra e faz com que parte da energia luminosa saia do núcleo e se perca na capa.





Equipamento de medição de Fibra Óptica Otdr Aq1200e Yokogawa



Equipamento de testes para redes em fibra óptica