

## REDES DE COMPUTADORES

**GLEDSON SCOTTI** 

# Comutação







# Comutação

- É o processo de interligar dois ou mais pontos para realizar uma troca;

 Alocação de recursos da rede possibilitando a transmissão de dados pelos dispositivos conectados;

- Para maior viabilidade de comunicação entre um grande numero de pontos surgiu a rede de comutação que é um serviço de transferência de informações entre nós ou pontos;



# Comutação

- Surgiu com desenvolvimento de telefonia publica; (Telefonista ligava cabo para realiza chamada)

- As redes utilizam basicamente 4 tipos de comutação: Circuitos, Mensagens, Pacotes e Células.


- Ao invés do termo COMUTAÇÃO em algumas literaturas você poderá encontrar a palavra CHAVEAMENTO.



### Comutação de Circuitos (Circuit Switching)

- Formado um circuito físico real entre os dois equipamentos que desejam se comunicar;
- Parecido com o sistema de telefônico;
- A comunicação é FULL DUPLEX;
- Utiliza sempre o mesmo CIRCUITO;
- É orientado a CONEXÃO;
- Determinística.


Physical Connection is setup When call connection is made






### Comutação de Circuitos (Circuit Switching)

- Circuito dedicado pode ser composto por:
  - Enlace físico dedicado;
  - Canais de Frequência (FDM);
  - Canais de Tempo (TDM).







### Comutação de Circuitos (Circuit Switching)

#### Vantagens:

- Garantia de recursos;
- Não há congestionamentos (encaminhamento dedicado exclusivo);
- Disputa pelo acesso somente na fase de conexão;
- Não há processamento nos nós intermediários (menor tempo de transferência);
- Controle nas extremidades.


#### **Desvantagens:**

- Desperdício de banda (No silêncio);
- Sem correção de erros;
- Pode existir atraso no estabelecimento da rota de encaminhamento se todos os caminhos estiverem ocupados;
- Pouco aproveitamento da largura de banda, pois a rota vai estar ocupada durante toda a utilização do circuito;
- Probabilidade de bloqueio (Circuitos podem estar ocupados muito rápido);
- Tarifa baseada na distância, por ocupar mais circuitos.



### Comutação de Mensagens (Message Switching)


- Não existe caminho físico dedicado entre o emissor e o receptor, o canal não é dedicado e sim compartilhado;
- A mensagem é colocada de forma INTEGRAL no meio físico junto com o endereço do destinatário;
- A mensagem é passada de nó em nó de forma integral até atingir o destino. As mensagens só seguem para o nó seguinte após terem sido integralmente recebidas do nó anterior;





### Comutação de Mensagens (Message Switching)

- Store-And-Forward, processo de armazenar a mensagem temporariamente e em seguida enviar para o próximo nó de forma sucessiva até o destinatário;
- Geralmente implementado sobre a comutação de circuitos ou de pacotes (Ex.: Semelhante ao funcionamento do e-mail);





#### Comutação de Mensagens (Message Switching)

#### **Vantagens:**


- Maior aproveitamento das linhas de comunicação;
- Uso otimizado do meio;
- Congestionamentos reduzidos, pois cada nó guarda temporariamente as mensagens recebidas;
- Podem estabelecer-se esquemas de prioridade, permitindo atrasar o envio das mensagens de baixa prioridade e reenvio imediato das mensagens prioritárias.

#### **Desvantagens:**

- Aumento do tempo de transferência das mensagens;
- Não é bom para aplicações de tempo real nem para aplicações que exijam interatividade:
- Atrasos no tempo de memorização;
- O tempo gasto na busca do próximo nó não é determinístico.
- Os nós envolvidos no percurso necessitam de grande capacidade de armazenamento, pois necessitam armazenar as mensagens inteiras temporariamente.




- É a técnica que envia uma mensagem de dados dividida em pequenas unidades, chamados **pacotes**;
- Os pacotes são transmitidos através nós de comutação da rede até o seu destino, semelhante a comutação de mensagens. Porém, na comutação de pacotes o tamanho dos blocos de transmissão são definidos pela rede;






- Não exige o prévio estabelecimento de um caminho físico para a sua transmissão;
- Podem ser transmitidos por diferentes caminhos e chegar fora da ordem em que foram transmitidos, por isso é probabilística e necessita de mecanismo de ordenação;
- É mais tolerante a falhas, pois percorrem caminhos alterativos aos nós com falhas;






- Utiliza o mesmo tipo de transmissão que comutação por mensagens (store-and-forward), onde o pacote é recebido por completo pelo nó, só depois encaminhado para o próximo destino;
- Todo pacote tem um endereço de destino, que possibilita indicar o caminho correto a ser encaminhado.
- Na comutação de pacotes a tarifa é por volume do tráfego de dados, mensalmente.






- Pode ser Com Ligação (Circuito Virtual) ou Sem Ligação (Datagrama);
- Comutação por Datagramas (Sem Ligação): cada pacote é tratado de forma independente por cada nó, fazendo que o mesmo seja reajustado mediante a quebra de um link de dados. Neste formato o pacote possui numero sequencial, endereço do remetente e do destinatário. Ex.: Endereço IP.





- Comutação por Circuitos Virtuais (Com Ligação): Antes da transmissão, define uma rota virtual para os pacotes (call setup) e todos os pacotes seguirão este caminho através dos vários nós intermediários até o destino final. A grande vantagem é que oferece garantia de entrega de forma ordenada. Ex: ATM (comutação de células), Frame Relay e X.25.





#### **Vantagens:**

- Uso otimizado dos recursos de forma livre, a medida que for necessário, sem reserva prévia;
- Ideal para dados;
- Erros recuperados no enlace onde ocorreram;
- Dividir uma mensagem em pacotes e transmiti-los simultaneamente reduz o atraso de transmissão total da mensagem;
- Utilizam a largura de banda total disponível para transferir os pacotes (otimização da largura de banda).

#### **Desvantagens:**

- Sem garantias de banda, atraso e variação do atraso (jitter);
- Quando a demanda é maior que os recursos oferecidos há congestionamento com uma geração de fila, podendo haver falha e perda de pacote;
- Por poder usar diferentes caminhos, atrasos podem ser diferentes. Ruim para algumas aplicações tipo voz e vídeo;
- Overhead de cabeçalho;
- Disputa nó-a-nó;
- Atrasos de enfileiramento e de processamento a cada nó.



## Comutação por Células

- Semelhante a comutação de mensagens e considerada a evolução técnica da comutação de pacotes;
- Tem como objetivo operar em quadros de tamanho fixo e atender serviços com altas taxas de transmissão. Tais quadros possuem um tamanho pequeno, **as células**.
- Rede ATM (Modo de Transferência Assíncrono) é uma tecnologia de transmissão, multiplexação e chaveamento de células pequenas, o que permite a integração e transporte de dados, voz, imagens e vídeo sobre uma mesma rede.



### Comutação Ethernet

- Numa rede ethernet em que recursos e meios são compartilhados só teremos um bom funcionamento quando em condições ideais. Ou seja, quando o número de dispositivos é pequeno, o número de colisões é aceitável;
- Quando o numero de dispositivos em uma rede cresce, devemos nos atentar a quantidade de colisões e broadcast que se esta sendo gerado na mesma;



### Comutação Ethernet

- Isto acontece quando não utilizamos os meios de rede compartilhados de forma adequada;
- Devemos então entender qual meio estamos utilizando (Rede Simplex, Half-Duplex ou Full-Duplex), quais equipamentos compartilhados (Repetidores, Bridges, HUB, Switches e Routers);
- Compreender também sobre domínios de colisões e domínio de broadcast, sabendo dividir as redes de forma a reduzir retransmissões desnecessárias na rede.




### Comutação Ethernet - Atenção

#### Modelo OSI



#### Rede Simplex, Half-Duplex ou Full-Duplex;





- Camada 1 do modelo OSI, sincroniza, amplifica e transmite o dado (seqüência de bits).





- Camada 2 do modelo OSI, encaminha ou filtra os dados (quadros) com base no endereço físico (no caso, endereço MAC).




- Camada 3 do modelo OSI, encaminha ou filtra os dados (pacotes) com base no endereço lógico (no caso, endereço IP).



### Comutação Ethernet - Atenção

- Colisão: Em uma rede half-duplex, ocorre quando dois hosts tentam transmitir ao mesmo tempo.




- Broadcast: é um endereço IP (último endereço possível de sua rede) que permite que as informações sejam enviadas para todas as maquinas de sua rede.



#### Comutação Ethernet - Domínio de Colisão

- **Domínio de Colisão** são áreas segmentadas pelos dispositivos de camada 2 (bridges e switches) de forma a diminuir os efeitos das colisões de quadros sobre o desempenho da rede.

#### Domínio de Colisão





- As estações ligadas ao hub concorrem entre si dentro do primeiro domínio;
- A estação ligada à bridge compõe um segundo domínio;
- O switch criou mais dois domínios de colisão.



#### Comutação Ethernet - Domínio de Broadcast

- **Domínio de Broadcast** é um segmento de rede onde um pacote de broadcast é disseminado. Quando as estações de trabalho precisam localizar um endereço MAC que não está na sua tabela MAC, fazem uma solicitação broadcast por meio do protocolo ARP (Address Resolution Protocol).








# Bridging de Camada 2


- Ao acrescentarmos mais hosts em um segmento, aumentamos o domínio de colisão e o número de retransmissões.
- Uma solução é dividir um domínio de colisão em segmentos isolados com bridges.
- As bridges constroem uma tabela com base no endereço de origem do pacote da camada 02, associando o endereço a uma interface.






# Comutação de Camada 2

- Uma bridge possui duas portas e divide o domínio de colisão em duas partes, sem ter efeito sobre o domínio de broadcast.
- Um switch é uma bridge multiporta mais rápida e sua tabela de comutação é denominada CAM.





# Comutação de Camada 2 - Switch




- Os switches são capazes de suportar full-duplex, dependendo das placas de rede (NICs). Nesse modo não existe competição para os meios.



## Comutação de Camada 2 - Latência


- Latência Latência é o atraso que um quadro sofre para ir da origem até o destino.
- Os parâmetros que influenciam na latência de uma rede são:
  - Meio físico;
- Circuito que processa o sinal ao longo do caminho;
- Atrasos de software causados pelas decisões de comutação;
- Atrasos causados pelo conteúdo do quadro.





#### Modos de um Switch

- Cut-Through:
  - Comutação instantânea;
  - Baixa latência;
  - Comutação Simétrica;
- Store-and-foward:
  - Quadro completo;
  - FCS (Frame Check Sequence);
  - Comutação Assimétrica;
- Fragment-free:
  - Similar ao SAF porém para os primeiros 64 bytes;
  - Valida endereçamento e LLC;




Simétrica → mesma taxa de bits nas duas portas

Assimétrica → taxa de bits diferentes (i.e. 100 e 1000 Mbps)



# Spanning-Tree Protocol


- As redes comutadas são projetadas com caminhos redundantes.
- Para evitar loops, os switches utilizam um protocolo baseado em padrões STP (Spanning Spanning-Tree Protocol Tree Protocol).
- Cada switch em uma rede local que usa STP envia mensagens especiais denominadas BPDUs (Bridge Protocol Data Units).
- O resultado da resolução e eliminação de loops com a utilização de STP, é a criação de uma árvore hierárquica lógica sem loops.
- No entanto, os caminhos alternativos ainda estarão disponíveis caso sejam necessários.



Estados	Finalidade
Bloqueio	Recebe somente BPDUs
Escuta	Construindo topologia "ativa"
Aprendizado	Enviando e recebendo dados do usuário
Encaminhamento	Construindo tabela de bridging
Desativado	Administratively down




# Segmento de Rede






# Domínios de Colisão






# Domínio de Broadcast






# Segmento de Rede





### Regras de Fluxo de Dados



Os fluxos de dados em uma rede são focalizados nas camadas um, dois e três do modelo OSI. Isso é depois de ter sido feita a transmissão pelo host de envio e antes da chegada ao host de recepção.