3.18 - Processamento de texto

Os computadores também foram projetados para processamento de texto. O código ASCII utiliza 1 byte para representar caracteres:

Dec	H)	(Oct	Chai	,	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	: Hx	Oct	Html Cl	hr_
0	0	000	NUL	(null)	32	20	040	6#32;	Space	64	40	100	a#64;	0	96	60	140	`	8
1				(start of heading)	33	21	041	a#33;	1	65	41	101	a#65;	A	97	61	141	a#97;	a
2	2	002	STX	(start of text)	34	22	042	۵#3 4 ;	rr .	66	42	102	B	В	98	62	142	4#98;	b
3	3	003	ETX	(end of text)	35	23	043	%#35 ;	#	67	43	103	%#67 ;	C	99	63	143	@#99;	C
4	4	004	EOT	(end of transmission)	36	24	044	@#36;	ş	68	44	104	4#68;	D	100	64	144	d	. d
5	5	005	ENQ	(enquiry)				%		69	45	105	%#69;	E	101	65	145	e	. е
6	6	006	ACK	(acknowledge)				&					F					f	
7	7	007	BEL	(bell)				'		71			G			-	_	g	
8	_	010		(backspace)				a#40;		72			@#72;					4 ;	
9	_		TAB	(horizontal tab)				a#41;					a#73;					i	
10		012		(NL line feed, new line)				a#42;					a#74;					j	
11	_	013		(vertical tab)	ı			a#43;			_		a#75;					k	
12		014		(NP form feed, new page)				a#44;					a#76;					l	
13	_	015		(carriage return)				a#45;					a#77;					m	
14		016		(shift out)				a#46;					a#78;					n	
15		017		(shift in)				a#47;					a#79;					o	
			DLE	(data link escape)				a#48;					4#80;					p	
				(device control 1)				a#49;					Q		ı			q	
				(device control 2)				2					6#82;					r	
19	13	023	DC3	(device control 3)				3					<u>4</u> #83;					s	
				(device control 4)				۵#52;		ı			4#8 4 ;					t	
				(negative acknowledge)				5					<u>4</u> #85;					u	
				(synchronous idle)				 4 ;					4#86;					v	
				(end of trans. block)				<u>@</u> #55;					a#87;					w	
				(cancel)				a#56;					4#88;					x	
		031		(end of medium)				a#57;		I			<u>4</u> #89;					y	_
		032		(substitute)				:					Z					z	
		033		(escape)	59	ЗВ	073	@#59;	;				[{	
28	10	034	FS	(file separator)				4#60;					\					4 ;	
29	1D	035	GS	(group separator)	61	ЗD	075	l;	=	93	5D	135	%#93;]		. –		}	
30	1E	036	RS	(record separator)				>					¢#94;					~	
31	1F	037	US	(unit separator)	63	3 F	077	?	2	95	5F	137	% #95;	_	127	7F	177		DEL
					-								۹.		.		امما	un Tables	

Source: www.LookupTables.com

As instruções 1w e sw em conjunção com outras instruções podem ser usadas para extrair um byte de uma palavra.

Mas existem instruções especiais para a manipulação de um byte:

1b (load byte) – carrega um byte da memória colocando seu conteúdo nos 8 bits mais a direita do registrador indicado.

sw (store byte) – pega um byte dos oito últimos bits a direita do registrador e armazena na memória.

A combinação de caracteres forma os strings.

Os strings podem ser representados de 3 formas:


- a primeira posição do string armazena seu tamanho.
- uma variável associada ao string informa seu tamanho.
- a última posição do string é usada por um caractere que marca seu final.

Big Endian: endereço do byte mais significativo = endereço da palavra (xx00 = Big End of word).

Ex: IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA

Little Endian: endereço do byte menos significativo = endereço da palavra (xx00 = Little End of word).

Ex: Intel 80x86, DEC Vax, DEC Alpha (Windows NT)



A linguagem C usa a terceira opção, terminando seus strings com um byte igual à zero (NULL).

Exemplo: Luiz → caracteres 76, 117,105, 122, 0.


3.19 – Alocação de Espaço para novos dados

A pilha também pode ser usada para armazenar variáveis locais dos procedimentos já que o número de registradores é pequeno.

O segmento da pilha que contém os registradores e suas variáveis locais é chamado de *quadro de procedimento* ou *registro de ativação*.

O MIPS usa um registrador de apontador de quadro de um procedimento: \$fp (frame pointer).

O: \$fp é usado como um registrador base para as variáveis locais de um procedimento ao referenciar a memória.



- (a) antes da chamada a procedimento → o \$fp aponta para a primeira palavra do frame, geralmente um registrador-argumento salvo na pilha. O \$fp aponta para o topo da pilha.
- (b) Durante o procedimento: a pilha é ajustada para colocar todos os registradores a serem salvos e as variáveis locais.

Como o \$sp pode mudar durante a execução do programa é mais fácil referenciar as variáveis locais pelo \$fp (estável).

Caso não exista variável locais o compilador irá ganhar tempo ao não inicializar ou restaurar o \$fp.

(c) Depois da chamada: são restaurados o \$fp e o \$sp.

Nome	Número do registrador	Utilização
\$zero	0	Valor da constante 0
\$v0-\$v1	2-3	Valores para guardar resultados e para avaliar expressões
\$a0-\$a3	4-7	Argumentos
\$t0-\$t7	8-15	Temporários
\$s0-\$s7	16-23	Salvos
\$t8-\$t9	24-25	Mais temporários
\$gp	28	Global pointer
\$sp	29	Stack pointer
\$fp	30	Frame pointer
\$ra	31	Endereço de retorno a procedimento

3.20 - Operando Imediatos ou Constantes

O uso de constantes ocorre com muita freqüência em diversas operações: incremento de índice em vetores, contagem de iterações em um loop, ajuste do SP em chamadas a procedimentos.

Ao usarmos constantes em um programa é necessário busca-las na memória e carregá-la em registrador (lw CONST, endereço), além de o programa armazená-la na memória quando o programa é carregado.

Como alternativa para evitar acessos à memória , outras instruções aritméticas são incluídas no ISA.

Essas instruções possuem um operando que é uma constante mantida dentro da própria instrução, conhecido como IMEDIATO.

O formato da instrução será do Tipo I:

	Ор			Rs			Rt			Imediato	
	6 bits			5 bits			5 bits			16 bits	
31		26	25		21	20		16	15		0

Exemplos:

addi: a instrução addi (add imediate).

add \$sp, \$sp, 4 # \$sp ← \$sp + 4

	8			29			29			4	
	addi			\$sp			\$sp			Imediato	
31		26	25	-	21	20	-	16	15		0

Em binário:

	00	01000)	11101				11101		000	0.0000.0000.	0100
		addi			\$sp			\$sp			Imediato	
,	31		26	25	•	21	20	•	16	15		0

slti: a instrução slti (set less than imediate).

slti \$t0, \$s2, 10 # se \$s2 < 10 \rightarrow \$t0 = 1

	8			29			29			4	
	addi			\$sp			\$sp			Imediato	
31		26	25	•	21	20	•	16	15		0

Em binário:

0	01000	0	1000	1	0010	000	0.0000.0000.	1010
(10) slti	3)	3) \$t0	(18	3) \$s2		Imediato	
31	26	25 `	21	20 `	16	15		0

lui: Load Upper Imediate – carrega a constante imediata (meia palavra) para os 16 bits mais significativos do registrador imediato preenchendo o restante com zero.

lui \$t0, 255

		0xf			0			8			255	
		lui			0			\$t0			Imediato	
•	31		26	25		21	20		16	15		0

Em binário:

0011	11	0	0000		0′	1000		11	11.1111.1111.1111
(0xf) I	lui		0		(8) \$s2			(0xffff) Imediato
31	26	25	2	21	20	-	16	15	0

Conteúdo do registrador \$t0:

Carregando uma constante de 32 bits:

Exemplo: Carregar a constante mostrada a seguir em \$so

3.21 - Endereçamento bis Desvios Condicionais e Incondicionais

Desvios Incondicionais: empregam um formato de instrução do tipo J:

Ор	(2)		Endereço
6 b	its		26 bits
31	26	25	0

 $2^{26} = 67.103.864$ instruções.

j –desvio incondicional para um endereço determinado.

Exemplo:

j 10000 #desvia para o endereço 10.000

00	0010	00.00	00.0000.0010.0111.0001.0000
6	bits		26 bits
31	26	25	0

Desvios condicionais:

Formato:

	Ор			Rs			Rt			Endereço	
	6 bits			5 bits			5 bits			16 bits	
31		26	25		21	20		16	15		0

Exemplo:

bne - desvia se não igual

	000101		10000		10001		Exit			
	(0x5)		(16) Rs		(17) Rt		endereço			
3	1 ` ´	26	25 `	21	20	16	15	-	0	

Como o campo de endereço de um desvio condicional tem somente 16 bits, existe uma **limitação de desvio para somente 2**¹⁶ **bytes de código!** Como contornar esse problema?

A solução é especificar um registrador e somar seu conteúdo ao campo de 16 bits da instrução de desvio: \$Reg. + Endereço.

O resultado da soma deve ser armazenado no PC sempre que o predicado da comparação for verdadeiro: PC ← \$Reg. + Endereço. Isso possibilita ao programa ter 2³² bytes de código.

É importante observar que os desvios condicionais são encontrados em loops e em comandos if, de modo que tendem a desviar para a próxima instrução.

Exemplo:


Se admitirmos que o endereço de loop seja 80.000 da memória, qual o código de máquina para esse loop?

i de la companya de									
80.000	0	19	19	9	0	32	add		
80.004	0	9	9	9	0	32	add		
80.008	0	9	22	9	0	32	add		
80.012	35	0	8	0			lw		
80.016	5	8	21	8			bne		
80.020	0	19	20	19	0	32	add		
80.024	2 80000								
80.028									
80.012	35	9	8	0			lw		


O desvio condicional do bne deve referenciar duas instruções posteriores, dessa forma 8.

3.22 - Modos de endereçamento no MIPS:


1. Endereçamento a registrador: o operando está em um registrador.




2. Endereçamento via registrador-base ou via deslocamento: operando está no endereço de memória obtida com a soma do conteúdo do registrador-base com a constante armazenada na instrução (Const (\$reg)).




3. **Endereçamento imediato**: o operando é uma constante dentro da própria instrução.



 Endereçamento relativo ao PC: operando está no endereço formado pela soma do conteúdo do PC com a constante obtida na própria instrução.



5. **Endereçamento pseudo-indireto**: o endereço de desvio é formado pela concatenação dos 26 bits obtido da instrução com os bits mais significativos do PC.



3.23 – Pseudo-instrução

São instruções que não existem em linguagem de máquina, mas que o montador aceita e a converte da linguagem de montagem em instruções de máquina.

Exemplo: A pseudo-instrução MOVE.

move \$t0, \$t1 # \$t0 ← \$t1 copia o conteúdo de t1 em t0.

O montador a converte em:

add \$t0, \$zero, \$t1 # \$t0 ← 0 + \$t1

Outros exemplos:

blt - branch if less than → slt/bne

bgt - branch if great than

bge - branch if great or equal than
ble - branch if less or equal than