PIO, HANDSHAKE, USART, DMA y periféricos

Arquitectura de computadoras


Periféricos

- Periféricos del MSX88 (Hardware /dispositivos que están "fuera" del MSX88):
 - Barra de Leds
 - Interruptores
 - Impresora paralela
 - Impresora serie
- Comunicación:
 - Necesitamos hardware /dispositivos internos (adicionales) para poder comunicarnos con hardware/dispositivos externos
 - Necesitamos entender como funciona cada dispositivo interno y cada periférico

Periféricos


- Dispositivos que asisten al MSX88 para comunicarse con el mundo exterior:
 - PIO (Entrada/Salida Periférica): permite conectarnos con cualquier dispositivo externo.
 - Handshake: permite comunicarnos con una impresora pralela de manera eficiente.
 - USART: permite comunicarnos con una impresora serie de manera eficiente.
 - DMAC (controlador de acceso directo a memoria): permite hacer transferencias eficientes entre memoria y dispositivos

Periféricos



Periféricos – Barra de leds

- Es un grupo de 8 leds (diodos emisores de luz)
- Se conecta en el MSX88 a un puerto que permite controlar el estado de cada led
- Para encender un led se pone en 1 el bit deseado en el puerto




Si queremos encender el bit 7 y 0 y mantener apagados los demás hay que enviar a la barra de leds el valor 81h, 129 o 10000001b

Periféricos – Barra de leds

- La funcionalidad de los leds es didáctica
- En aplicaciones reales, con el hardware adecuado, con 1 bit es posible controlar dispositivos que tienen 2 estados (apagado/encendido):
 - Bombas de agua para riego y tanques
 - Cierre/apertura de puertas y ventanas
 - Encendido/apagado de luces
 - Activar/desactivar alarmas
 - Activar/desactivar refrigeración/calefacción
- Con mas bits o combinaciones de bits pueden controlarse mas estados.

Periféricos – Microinterruptores


- Es una barra de 8 interruptores (botones con 2 estados)
- Se conecta en el MSX88 a un puerto que permite "sensar" (saber el estado) los interruptores.
- Cuando se activa/desactiva un interruptor modifica el bit asociado en el puerto de entrada.



Periféricos – Microinterruptores

- Los interruptores son externos y para controlarlos es necesario ejecutar el comando que simula una presión:
- M{nro de bit} : invierte bit {nro de bit}
- M{valor hexa}: estabablece todos los valores simultaneamente.

Ejecutamos el comando: M7



Periféricos – Microinterruptores

- La funcionalidad de los microinterruptores es didáctica
- En aplicaciones reales, con el hardware adecuado, con 1 bit es posible sensar dispositivos que tienen 2 estados (apagado/encendido):
- Aplicaciones reales:
 - Detectores de ventanas, puertas cerradas o abiertas
 - Detector de niveles bajo/alto para líquidos
 - Teclados
 - Detectores de presencia
 - Detectores de humo, gases
 - Detectores de luz

Periféricos – Impresora paralela

- Características:
 - 8 líneas de entrada (data) para recibir un carácter ASCII
 - 1 línea de salida (**busy**) para indicar si esta ocupada o disponible para recibir un carácter e imprimirlo:
 - Línea en 1 ocupado, en 0 libre
 - 1 línea de entrada (**strobe**) para indicarle cuando hay un carácter para imprimir en data:
 - Toma carácter de data cuando pasa de 1 a 0
 - Tiene un cola de impresión (**buffer**) de 5 caracteres:
 - Cuando la cola está llena, la impresora activa la línea busy para indicar que no puede recibir caracteres.
 - Cuando esta lista para imprimir un carácter, lo saca del buffer, lo imprime y desactiva la línea de busy
 - Tiene 20 columnas e imprime a una velocidad de 1 carácter cada 5 segundos

Periféricos – Impresora paralela

Pseudo-código para enviar un carácter:


Mientras la línea **busy** este en 1 (*1):

Esperar sin hacer nada

Enviar a data el carácter a imprimir (*2)

Enviar un 1 a la linea strobe (*3)

Enviar un 0 a la línea strobe (*3)




Periféricos – PIO

- Dispone de hasta 16 bits o líneas para comunicarse con periféricos (salen 16 "cables" al exterior)
- La dirección de cada línea es configurable. Puede usarse como entrada o como salida (no son simultáneas)
- Los 16 bits se distribuyen entre dos registros del dispositivo: PA (puerto A) y PB (puerto B)
- Tiene 2 registros adicionales donde se indica el sentido (entrada o salida) de cada uno de los bits:
 - CA (configuración de A) para cada bit de PA
 - CB (configuración de B) para cada bit de PB
 - Un bit en 0 configura como salida, un bit en 1 como entrada
 - La electrónica para que un bit sea de entrada o de salida es diferente. Por esto son necesarios los bits de configuración


Periféricos – PIO

- Se conecta al MSX88 a partir de la dirección 30H:
 - PA esta en la dirección 30H
 - PB esta en la dirección 31H
 - CA esta en la dirección 32H
 - CB esta en la dirección 33H




- Podemos conectar la barra de leds e interruptores :
 - El comando del simulador "P1 C0" muestra esta configuración
 - En PA se conectan los interruptores y en PB los leds
- Podemos conectar la impresora:
 - El comando del simulador "P1 C1" muestra esta configuración
 - En el bit 0 de PA se conecta la línea busy
 - En el bit 1 de PA se conecta la línea strobe
 - En PB se conectan las líneas de datos


PIO - Configuración de 1 bit




PIO - Configuración de 1 bit – 1 LED




PIO - Configuración de 1 bit - 1 Botón



Periféricos – PIO + Leds + Interruptores



Periféricos – PIO + Impresora



Ejercicio 1 – controlar leds con interruptores

```
PA EQU 30H
PB EQU 31H
CA EQU 32H
CB EQU 33H
ORG 2000H
      MOV AL, OFFH; PA entradas (Microconmutadores)
      OUT CA, AL
      MOV AL, 0 ; PB salidas (Luces)
      OUT CB, AL
POLL: IN AL, PA
      OUT PB, AL
      JMP POLL
      END
```

Ejercicio 4 – Imprimir texto con impresora y PIO

```
PIO EOU 30H ;PIO =PA PIO+1=PB
                                       14.
                                              MOV BX, OFFSET MSJ
                 ;PIO+2=CA PIO+3=CB
                                      15.
                                              MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
 1. ORG 1000H
                                      16. POLL: IN AL, PIO ; LEE STROBE Y BUSY
                                      17.
                                               AND AL, 1; SOLO DEJA BUSY
 2. MSJ D B "ARQUITECTURA DE "
                                      18.
 3. DB "COMPUTADORAS"
                                               JNZ POLL
                                       19.
 4. FIN DB ?
                                              MOV AL, [BX] ; RECUPERA CARACTER
 5.
                                       20.
                                               OUT PIO+1, AL ; ENVIA A DATA (PB)
 6. ORG 2000H
                                       21.
                                               IN AL, PIO ; PULSO 'STROBE'
 7. MOV AL, OFDH ; INIC. PIO IMPRESORA 22.
                                               OR AL, 02H; PONE 1 en bit 2
 8. OUT PIO+2, AL; CONF. STROBE Y BUSY 23.
                                              OUT PIO, AL
9. MOV AL, 0
                                       24.
                                               IN AL, PIO
10. OUT PIO+3, AL ; CONF. DATOS
                                      25.
                                              AND AL, OFDH; PONE 0 en bit 2
11. IN AL, PIO ; LEE STROBE Y BUSY
                                      26.
                                               OUT PIO, AL ; FIN PULSO
12. AND AL, OFDH ; 253 o 11111101b
                                       27.
                                               INC BX
13. OUT PIO, AL ; FIN INICIALIZACION
                                      28.
                                              DEC CL
                                       29.
                                               JNZ POLL
                                       30.
                                               INT 0
                                       31.
                                               END
```

¿Qué es poll o polling?

Denominamos así a una operación que continuamente espera que cambie una condición en un dispositivo

¿Cuál es el problema y cómo lo evitamos? El problema es la ineficiencia. Puede evitarse cuando el dispositivo genera una interrupción cuando la condición que esperamos cambia

Periféricos – HANDSHAKE

- Dispositivo especializado para comunicarse con impresoras
- Ventajas:
 - Genera el pulso en la línea de strobe de forma automática
 - Puede generar interrupciones:
 - Puede generar una interrupción cuando la impresora puede recibir un carácter. Con este mecanismo podemos escribir un carácter sin necesidad de esperar o perder tiempo consultando que este lista (evita polling)
- Desventajas:
 - Solo permite la comunicación con la impresora, mientras que la PIO puede comunicarse con cualquier dispositivo
- Esta conectado a partir de la dirección 40H
- Tiene solo 2 registros
- Conectado a PIC a través de la línea Int2

Periféricos – HANDSHAKE

- Registro de datos (data):
 - Ubicado en la dirección 40H:
 - 8 bits para almacenar un código ASCII
 - Cada vez que se escribe un valor, el hadshake espera que la impresora este libre (línea busy=0) y luego genera el pulso strobe
 - Si estamos usando interrupciones es seguro escribir el carácter para que lo envíe a la impresora
 - Si NO estamos usando interrupciones hay que verificar que el bit busy este en 0. La escritura de un nuevo carácter hace que

IMPRESORA


strobe

se pierda el anterior


Periféricos – HANDSHAKE

- Registro de estado y control(status):
 - Ubicado en la dirección 41H
 - Funciones de los bits:
 - Bit 0: conectado a línea busy de la impresora (solo útil para polling)
 - Bit 1: conectado a línea strobe de la impresora
 - Bit 2-6: sin uso
 - Bit 7: Control de interrupción:
 - Valor en 1: habilita interrupciones
 - Valor en 0: deshabilita interrupciones
- El comando "P1 C2" muestra esta configuración

del Handshake con la impresora



Periféricos – Handshake + Impresora



Ej 7 - Imprimir con Handshake sin interrupciones

```
HAND EOU 40H
                           Status 7 6 5 4 3 2 1
                           41H
                                 int | X | X
                                          ХΙ
                                             Χ
                                                Χ
                                                   str
                                                       busy
  ORG 1000H
  MSJ DB "FACULTAD DE "
     DB "INFORMATICA"
  FIN DB ?
  ORG 2000H
1.
       IN AL, HAND+1; LEE STATUS DE HAND
2. AND AL, 7FH ; 7FH = 127 = 011111111B PONE A 0 BIT 7
3. OUT HAND+1, AL ; ESCRIBE STATUS DE HAND
4. MOV BX, OFFSET MSJ ; PUNTERO A TEXTO
5. MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
6.POLL: IN AL, HAND+1; LEE STATUS DE HAND
7.
      AND AL, 1
               ; DEJA VALOR DE BIT 0
8.
   JNZ POLL
     MOV AL, [BX] ; RECUPERA CARACTER
9.
10.
    OUT HAND, AL ; ESCRIBE STATUS DE HAND
11.
      INC BX
12.
     DEC CL
                       ; FALTA 1 MENOS
    JNZ POLL
13.
14.
   INT 0
15.
       END
```

Ej 8 - Imprimir con Handshake con interrupciones

```
EOU 20H
 PIC
                              Status 7 6 5 4 3 2 1
 HAND EQU 40H
                               41H
                                               Χ
                                                   Χ
                                                     Χ
                                         Χl
                                            Χ
                                     int |
                                                         str
                                                             busy
 N HND EQU 10
 ORG 40 ORG 1000H
 IP HND DW RUT HND
                                      ORG 2000H
                                     1.
                                          MOV BX, OFFSET MSJ
 ORG 1000H
                                     2.
                                          MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
                                     3.
 MSJ DB "UNIVERSIDAD "
                                          CLI ; BLOQUEA INTERRUPCIONES
 DB "NACIONAL DE LA PLATA"
                                     4.
                                          MOV AL, 0FBH; FBH = 251 = 11111011B
                                     5.
                                          OUT PIC+1, AL ; ESCRIBE IMR
 FIN DB ?
                                     6.
                                          MOV AL, N HND; POS. 10 DE VECT INT
                                          OUT PIC+6, AL ; REGISTRO INT2 DE PIC
 ORG 3000H; RUTINA DE INTERRUPCION
                                     7.
1. RUT HND: PUSH AX
                                          MOV AL, 80H ;80H = 128 = 10000000B
                                     8.
2.
                                          OUT HAND+1, AL; REG ESTADO (CON INT)
      MOV AL, [BX]
                                     9.
3.
      OUT HAND, AL ; CARÁCTER A DATOS 10.
                                          STI ; HABILITA INTERRUPCIONES
4.
      INC BX ; PROXIMO
                                    11.LAZO:CMP CL, 0; CUANDO TERMINA?
5.
                                    12.
      DEC CL ; DESCUENTA
                                          JNZ LAZO
6.
                                    13.
      MOV AL, 20H ; AVISA A PIC
                                          IN AL, HAND+1; LEE ESTADO HAND
7.
      OUT PIC, AL
                                    14.
                                          AND AL, 7FH ; 7FH = 127= 01111111B
8.
                                    15.
      POP AX
                                          OUT HAND+1, AL ; REG ESTADO(SIN INT)
9.
                                    16.
                                          INT 0
      IRET
                                          END
```

USART


- Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter o Receptor/Transmisor Sincrónico/Asincrónico Universal
- Transmite información de forma serie, es decir que el dato a transmitir va por una única línea bit a bit.
- Modos de Transmisión:
 - Asincrónica (Solo vemos esta en la práctica)
 - Sincrónica-Maestro
 - Sincrónica-Esclavo
- Protocolos de Comunicación
 - XON/XOFF (por software)
 - DTR (por hardware)
- Capacidad para funcionar con interrupciones

USART – Comunicación Asincrónica

- No hay señal de reloj para sincronizar. La sincronización se realiza a través del bit de arranque o inicio y de parada o fin (start/stop)
- El receptor y transmisor deben estar de acuerdo en la velocidad de transmisión.
- Cuando el receptor detecta el bit de arranque, lee los demás bits utilizando su propio reloj asumiendo que la velocidad de transmisión es la misma
- Transmite 8 bits de datos por vez. El primer bit transmitido/recibido es el más bajo.
- Por cada 8 bits se envían 2 bits adicionales de sincronización. Uno al inicio y uno al final

USART – Comunicación Asincrónica

Carácter "C" → 43H → 67 → 01000011₂



USART – Control de Flujo

- Control de Flujo se utiliza cuando alguno de los dispositivos conectados con la USART no puede recibir los datos
- Teniendo en cuenta que la CPU es mucho mas rápida que la impresora, es necesario un mecanismo para "pausar" el envío de los datos.
- El control de Flujo hacerse de 2 maneras:
 - Por software: enviando un código especial para detener o reiniciar la transmisión
 - Por hardware: utilizando una señal adicional entre el transmisor y el receptor (similar a la señal BUSY en la transmisión de la impresora paralela)

USART – Control de Flujo XON/XOFF

- Es un control de flujo por software.
- Se utilizan caracteres especiales que envía el receptor para controlar el flujo de datos que envía el transmisor
 - XON habilita la transmisión (código ASCII 17 o 11H)
 - XOFF deshabilita la transmisión (código ASCII 19 o 13H)
- Usa una única señal tanto para transmitir datos como para hacer el control (ventaja)
- Cuando el transmisor está enviando datos y el receptor necesita detenerlo debe enviar el carácter de control con suficiente tiempo (recordar que debe recibir todos los bits y luego interpretarlo), sino se pueden perder datos (desventaja)

USART – Control de Flujo XON/XOFF

 Esquema de comunicación con impresora serie por control de flujo por software XON/XOFF



 Desde la USART se envía por la señal TXD los caracteres a imprimir y por la señal RXD se recibe el carácter XOFF para pausar el envío (cuando el buffer de la impresora se llena) y XON para reanudarlo

Notar que las señales están invertidas. Lo que de un lado se ve como TX del otro se ve como RX y viceversa

USART – Control de Flujo DTR/DSR

- Es un control de flujo por hardware.
- Receptor y Transmisor comparten una línea de control que alterna entre 1 y 0 para indicar cuando puede recibir o no un dato
- Cuando el transmisor está enviando datos y el receptor necesita detenerlo desactiva la señal. Como el transmisor verifica esta señal antes de enviar un dato no hay riesgo de perdida de datos (ventaja)

USART – Control de Flujo DTR/DSR

 Esquema de comunicación con impresora serie por control de flujo por hardware DTR/DSR



 Desde la USART se envía por la señal TXD los caracteres a imprimir y por la señal DTR/DSR se recibe el estado de la impresora, 1 cuando puede recibir datos y 0 cuando no. No se reciben datos de la impresora a través de la señal RXD

USART MSX88

- Dispositivo especializado para comunicarse de forma serie con cualquier dispositivo (solo con impresora en MSX88)
- Ventajas:
 - Pocas líneas para realizar la comunicación
 - Puede generar interrupciones:
 - cuando la impresora puede envía un carácter o está en condiciones de recibir un carácter. Este mecanismo permite evitar la pérdida de tiempo consultando para enviar o recibir un dato (evita polling)
- Desventajas:
 - Al ser un dispositivo serie, la velocidad de transmisión es menor que la de dispositivos paralelos como HANDSHAKE y PIO

USART MSX88 - Conexión y registros

- Esta conectado a partir de la dirección 60H
- Tiene 3 registros
- Conectado a PIC a través de la línea Int2 para enviar datos e int 3 para recibir datos
- El comando del simulador "P1 C4" muestra esta configuración USART+ impresora serie
- El comando "VI" configura la velocidad de comunicación de la impresora. "VI 6" establece una velocidad de 6 baudios (valor por defecto)
- El comando "PI" configura el protocolo de control de flujo de la impresora. "PI X" configura XON/XOFF y "PI D" configura DTR/DSR

USART MSX88 - Registros

- Registro de datos de entrada DIN:
 - Ubicado en la dirección 60H:
 - 8 bits para almacenar byte (para impresora un código ASCII)
 - Transforma el dato serie recibido por la señal de entrada RXD en un dato paralelo para que pueda ser leído por la CPU
- Registro de datos de salida DOUT:
 - Ubicado en la dirección 61H:
 - 8 bits para almacenar un byte (para impresora un código ASCII)
 - Transforma el dato paralelo recibido por la CPU en un dato serie que se transmite por la señal de salidaTXD a la impresora

USART MSX88 - Registros

- Registro de datos control/estado CTRL :
 - Ubicado en la dirección 62H:
 - Los bits cambian de función dependiendo si se leen o se escriben
 - 8 bits para función de control (escritura)
 - 7 bits para función de estado (lectura)

USART – Registro de control (escritura)

7 6 5 4 3 2 1 0
Synch ER RTS DTR RxRdy TxRdy VBaud Sy/As

Sy/As (Sychronous/Asynchronous, modo de transferencia de datos):

Bit=0 → sincrónico

Bit=1 → asincrónico

Vbaud (Baudios, velocidad de transferencia de datos):

Bit=0 → 6 baudios (6 bytes/segundo)

Bit=1 → 18 baudios (18 bytes/segundo)

• TxEn (Transmit Enabled, habilita interrupción para transmitir un dato):

Bit=0 → Deshabilitada

Bit=1 → Habilitada

• RxEn (Receive Enabled, habilita interrupción para recibir un dato):

Bit=0 → Deshabilitada

Bit=1 → Habilitada

• DTR (Data Terminal Ready, indica que el MSX88 está listo para iniciar la comunicación):

Bit=0 → No iniciar comunicación Bit=1 → Iniciar comunicación

• RTS (Request To Send, activa la señal RTS del transmisor para avisar al receptor que quiere transmitir):

Bit=0 → RTS Desactivada

Bit=1 → RTS Activada

• ER (Error Reset, Pone en 0 los flags de error):

Bit=0 → no hace nada

Bit=1 → Limpia los flags de error

•Synch (Inserta y busca el carácter de sincronización 16H, válido para modo sincrónico):

Bit=0 → Desactivado

Bit=1 → Activado



 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0

 DSR
 SynDt
 CTS
 FE
 OE
 RxRdy
 TxRdy

• DSR (Data Set Ready, estado de señal de entrada DSR conectada a DTR de impresora):

Bit=0 → impresora no esta lista Bit=1 → impresora lista

• SynDet (Sync Detect, recepción del carácter SYNC, válida para modo sincrónico):

Bit=0 → no hay detección de SYNC Bit=1 → hay detección de SYNC

• CTS (Clear To Send, indica el estado de la señal de entrada CTS):

Bit=0 \rightarrow No puede recibir datos Bit=1 \rightarrow Puede recibir datos

• FE- (Frame Error, válido para modo asincrónico, indica que el dato recibido no tiene la cantidad de bits correcta):

Bit=0 → No hay error

Bit=1 → Hay errror

• OE (Overrun Error, indica que se recibió un dato nuevo sin haber leído el dato anterior):

Bit=0 → No hay error Bit=1 → Hay error

• RxRdy (Receiver Ready, indica recepción de un dato por la señal RxD y esta en DIN):

Bit=0 → No hay dato Bit=1 → hay un dato nuevo

- Este bit se pone automáticamente en 0 cuando se lee el registro DIN y en 1 cuando se recibe un dato por RxD
- TxRdy (Transmitter Ready, Indica que el dato de DOUT se envió por la señal TxD y que puede escribir uno nuevo):

Bit=0 → no puede escribir DOUT Bit=1 → puede escribir DOUT

• Este bit se pone automáticamente en 1 cuando se escribe DOUT y en 0 cuando el dato en DOUT se envió a la impresora

Programa que envía datos a la impresora a través de la USART usando el protocolo DTR. La comunicación es por consulta de estado. Ejecutar en configuración P1 C4 y utilizar el comando PI que corresponda.

Tener en cuenta en la configuración de transmisión:

- modo asincrónico
- consulta de estado (polling) no usar interrupción
- misma velocidad de transmisión que la impresora
- reiniciar los errores al iniciar la comunicación
- poner el bit DTR de la USART en 1
- ejecutar comando PI D para modo DTR de impresora

```
USART EQU 60H
 2.
    ORG 1000H
                                                        Registro CTRL en escritura
 3.
    SACADOS DW 0
                                                                               0
    TABLA DB "Comunicacion serie a..."
                                                                           0
                                                                    0
 5.
    FIN DB ? ; programa principal
    ORG 2000H
                                                       ER
RTS
DTR
RXRdy
TXRdy
VBaud
                                                    Synch
 7.
    INICIO: MOV BX, OFFSET
    TABLA MOV SACADOS, 0
 8.
 9.
    ; programo la USART
    MOV AL, 51H; binario=01010001
                                         Configura USART en modo asincrónico, sin
10.
                                           interrupciones a 6 baudios
11.
    OUT USART+2, AL
12.
    TEST: IN AL, USART+2
    AND AL, 81H; binario=10000001
13.
14.
    CMP AL, 81H
                                                Sy/As 1→ Modo Asincrónico
15.
    JNZ TEST
16.
    MOV AL, [BX]
                                                VBaud 0 → 6 baudios, según impresora
    OUT USART+1, AL
17.
                                                      0 → sin interrupción para transmitir
18.
    INC BX
                                                RxRdv
                                                      0 → sin interrupción para recibir
19.
    INC SACADOS
                                                 DTR
                                                       1 
Lista para transmitir
20.
    CMP SACADOS, OFFSET FIN-OFFSET TABLA
                                                 RTS
                                                       0 → Listo para recibir
21.
    JNZ TEST
22.
    INT 0
                                                  ER
                                                       1 -> reiniciar flags de error
23.
    END
                                                       X → no importa, solo válido para
                                                Synch
24.
                                                       modo sincrónico
```

USART EQU 60H 2. **ORG** 1000H Registro CTRL en lectura 3. SACADOS DW 0 0 TABLA DB "Comunicacion serie a..." 4. 0 0 5. FIN DB ? ; programa principal **ORG** 2000H 6. INICIO: MOV BX, OFFSET 8. TABLA MOV SACADOS, 0 9. ; programo la USART Configura USART en modo asincrónico, sin MOV AL, 51H; binario=01010001 10. interrupciones a 6 baudios 11. OUT USART+2, AL 12. TEST: IN AL, USART+2 Comprueba TxRdy y DSR para verificar que la 13. AND AL, 81H; binario=10000001 impresora pueda recibir datos y este disponible DOUT para escribir un carácter 14. CMP AL, 81H 1 → Puede escribir DOUT 15. JNZ TEST TxRdv 16. MOV AL, [BX] RxRdy 1 > Puede leer DIN (dato recibido) OUT USART+1, AL **17**. OE 1 Recibió dato en DIN sin leer ant. 18. INC BX FF 1→ Error en el frame recibido 19. INC SACADOS 1 > sin función, no importa 20. CMP SACADOS, OFFSET FIN-OFFSET TABLA 0 → Listo para recibir CTS 21. JNZ TEST 22. INT 0 x 🗪 no importa, solo válido para SynDet 23. **END** modo sincrónico 24. 1 → DTR de impresora, puede recibir DSR

```
USART EQU 60H
 2.
    ORG 1000H
 3.
    SACADOS DW 0
    TABLA DB "Comunicacion serie a..."
 4.
 5.
    FIN DB ? ; programa principal
    ORG 2000H
 6.
    INICIO: MOV BX, OFFSET
    TABLA MOV SACADOS, 0
 8.
 9.
    ; programo la USART
    MOV AL, 51H; binario=01010001 Configura USART en modo asincrónico, sin
10.
                                          interrupciones a 6 baudios
11.
    OUT USART+2, AL
12.
    TEST: IN AL, USART+2
                                           Comprueba TxRdy y DSR para verificar que la
13.
    AND AL, 81H; binario=10000001
                                          impresora pueda recibir datos y este disponible
                                          DOUT para escribir un carácter
    CMP AL, 81H
14.
15.
    JNZ TEST
16.
    MOV AL, [BX]
                                          Envía carácter a impresora, es seguro
                                          escribir DOUT
    OUT USART+1, AL
17.
18.
    INC BX
19.
    INC SACADOS
                                                 Cuenta caracteres que faltan imprimir y
20.
    CMP SACADOS, OFFSET FIN-OFFSET TABLA
                                                 verifica si se envió el último
21.
    JNZ TEST
    INT 0
22.
23.
    END
24.
```

USART – Ej. impresora con XON/XOFF

Programa que envía datos a la impresora a través de la USART usando el protocolo XON/XOFF realizando la comunicación entre CPU y USART por consulta de estado. Ejecutar en configuración P1 C4 y utilizar el comando PI que corresponda.

Tener en cuenta en la configuración de transmisión:

- modo asincrónico
- consulta de estado (polling) no usar interrupción
- misma velocidad de transmisión que la impresora
- reiniciar los errores al iniciar la comunicación
- poner el bit DTR de la USART en 1
- ejecutar comando PI X para modo XON/XOFF de impresora

USART – Ej. impresora con XON/XOFF

```
USART
           EOU 60H
 2.
    XON
             EOU 11H
 3.
    XOFF EOU 13H
    ; definición de datos
 5.
    ORG 1000H
    caracteres
                  DW
    TABLA DB "Comunicacion serie..."
 8.
    FTN
             DB ?
 9.
    : PROGRAMA PRINCIPAL
    ORG 2000H
10.
11.
    INICIO: MOV BX, OFFSET TABLA
12. ; programo la USART
    MOV AL, 51H ;binario=01010001 Configura USART en modo asincrónico, sin
13.
                                         interrupciones a 6 baudios, igual que con DTR
14.
    OUT USART+2, AL
15.
    TEST: IN AL, USART+2
                                         Verifica TxRdy para determinar que este
16.
    AND AL, 01H
                                         disponible DOUT para escribir, NO verifica
17.
    CMP AL, 01H
                                         que la impresora pueda recibir datos
18.
    JNZ TEST
19.
    MOV AL, [BX]
                                         Envía carácter a impresora, es seguro
20.
    OUT USART+1, AL
                                         escribir DOUT
21.
    INC BX
                                                       Cuenta caracteres que faltan
22.
    INC caracteres
                                                       imprimir y verifica si se envió
    CMP caracteres, (OFFSET FIN) - (OFFSET TABLA)
23.
                                                       el último
```

24.

JZ FINAL

USART – Ej. impresora con XON/XOFF

```
AL, USART+2
    IN
    AND AL, 02H
 3.
    CMP AL, 02H
 4.
    JZ RXON
 5.
    JMP TEST
 6.
    ; espera recibir XON
    RECIBIR:
               IN AL, USART+2
    AND AL, 02H
    CMP AL, 02H
10.
    JNZ RECIBIR
11.
    RXON:
            IN AL, USART
12.
    MOV AH, AL
13.
    CMP AL, XON
14.
    JZ TEST
15.
    CMP AH, XOFF
16.
    JZ RECIBIR
17.
    FINAL:
             INT 0
18.
    END
19.
20.
21.
22.
```

23.24.

Verifica RxRdy para determinar si la impresora envió un dato (XON o XOFF). Si no recibió un dato salta a TEST para enviar un nuevo carácter a imprimir. Si recibió un dato salta para verificar cual es

Cuenta caracteres que faltan imprimir y verifica si se envió el último

Verifica si el carácter enviado por la impresora es XON. Si es XON salta a TEST y continúa para enviar un nuevo carácter

Si el carácter enviado es XOFF salta a RECIBIR hasta que llegue el carácter XON Si no es XON o XOFF finaliza el programa

Por qué?

Supongamos que queremos transferir 200 bytes de una dirección de memoria a otra. Tenemos:

- AX= dirección origen
- DX=dirección destino
- CL=200


			Accesos
Otro_byte:	MOV BX, AX	;Dirección actual de origen	2
	MOV CH, [BX]	;Recupera byte	2+1
	INC AX	;Apunta a próximo byte	2
	MOV BX, DX	;Dirección actual de destino	2
	MOV [BX], CH	transfiere 1 byte a destino;	2+1
	INC DX	;Apunta a próximo byte	2
	DEC CL	;Decrementa bytes faltantes	2
	JNZ otro_byte		2

¿Cuántos accesos a memoria serían necesarios para transferir 1 byte? -> 2 1

DMA - Características

- Es un dispositivo que permite transferir de manera eficiente bloques de datos a memoria y a dispositivos
- Realiza accesos a memoria y a otros dispositivos como la CPU, es "una CPU especializada en transferencia"
- Comparte los buses con la CPU, por lo que se necesitan señales especiales para que sincronicen los accesos. Los pasos serían:
 - DMAC pide a la CPU acceso a los buses
 - La CPU acepta y se desconecta de los buses (no ejecuta mas instrucciones)
 - El DMAC toma el control de los buses y realiza la transferencia
 - El DMAC indica a la CPU que termino la transferencia
 - La CPU toma el control (reinicia la ejecución de instrucciones)

DMA - Características



DMA - Características


- Tipos de transferencias:
 - Memoria
 Memoria
 - Memoria

 Periférico
- Modos de Transferencias:
 - Por bloque o ráfagas (burst): acuerda con la CPU para generar una transferencia completa, sin detenerse
 - Por demanda o robo de ciclos: transfiere el bloque de a un byte por vez. Se alterna con la CPU entre byte y byte (La CPU ejecuta instrucción, DMA transfiere byte, CPU ejecuta instrucción, DMA transfiere byte, etc.
- Al transferir el último byte genera una interrupción para que el programador detenga o reprograme otra transferencia


DMA – Características MSX88

- Para las transferencias Memoria-Memoria requiere:
 - Una dirección origen
 - Una dirección destino
 - Una cantidad de bytes a transferir
 - Modo en el que se va a transferir (Bloque o Demanda)
- Para las transferencia Memoria-Periférico solo admite el Handshake (impresora) porque esta conectado (cableado) físicamente. Requiere:
 - Una dirección origen
 - Una cantidad de bytes a transferir
 - Modo en el que se va a transferir (Bloque o Demanda)
- Transferencias Periférico-Memoria no admite. ¿Por qué?
 - Porque el handshake no recibe datos de la impresora

DMA - Conexión y registros



DMA - Conexión



DMA – Conexión y registros

Conectado a PIC a través de la línea Int3

 El comando del simulador "P1 C3" muestra esta configuración DMA + Handshake + impresora

Ubicado en la dirección 50H


Tiene 8 Registros

DMA - Registros

- Dirección fuente (origen), 16 bits (8+8):
 - RFL (50H)
 - RFH (51H)
- Cantidad a transferir, 16 bits (8+8):
 - CONTL (52H)
 - CONTH (53H)
- Dirección destino, 16 bits (8+8):
 - RDL (54H)
 - RDH (55H)



- CONTROL (56H)
- Inicio de transferencia, 8 bits:
 - Arranque (57H): solo se necesita leer o escribir el registro con cualquier valor



DMA – Registro de control

 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0

 TC
 X
 X
 X
 MT
 ST
 TT
 Stop

Stop (detenido): Bit=1 → Transferencia detenida

Bit=0 → Transferencia en curso

escribir un 1 detiene la transferencia, escribir 0 no tiene efecto. Para

reiniciar la transferencia es necesario leer o escribir el registro de

arranque

• TT(Tipo de Transferencia):

Bit=0 → Periférico-Memoria o Memoria-Periférico

Bit=1 → Memoria-Memoria

• ST (Sentido de transferencia, restringido a Tipo cuando es 0):

Bit=0 → Periférico-Memoria

Bit=1 → Memoria-Periférico

MT (Modo de transferencia):

Bit=0 → Bajo Demanda

Bit=1 → Por Bloque

- Bits 4 a 6 no se usan
- TC(Transferencia finalizada, solo lectura, genera interrupción si esta habilitada):

Bit=0 → Transferencia no finalizada

Bit=1 → Transferencia finalizada

DMA. Transferencia de datos memoria-memoria.

Escribir un programa que copie una cadena de caracteres almacenada a partir de la dirección 1000H en otra parte de la memoria, utilizando el DMAC en modo de transferencia por bloque (ráfaga).

La cadena original se debe mostrar en la pantalla de comandos antes de la transferencia. Una vez finalizada, se debe visualizar en la pantalla la cadena copiada para verificar el resultado de la operación.

Ejecutar el programa en la configuración P1 C3.

```
PIC EQU 20H
  DMA EQU 50H
  N DMA EQU 20
  ORG 80
  IP DMA DW
                RUT DMA.
  ORG 1000H
                                   Cantidad
  MSJ
           DB
                 "FACULTAD DE"
                                  de bytes a≺
           DB
                 "INFORMATICA"
                                   transferir
  FIN
           DB
  NCHAR
          DB
                                Dir destino
                                del bloque
  ORG 1500H
  COPIA
           DB
                 ?
  ; rutina atencion interrupción del CDMA
  ORG 3000H
  RUT_DMA: MOV AL, 0FFH)
                           - IMR = 1111 1111
             OUT PIC+1, AL
             MOV BX, OFFSET COPIA
  Muestra
             MOV AL, NCHAR
 mensaje
transfererido
             INT 7
             MOV AL, 20H
```

OUT PIC, AL

IRET

ORG 2000H CLI MOV AL, N_DMA Configura INT3 del PIC OUT PIC+7, AL MOV AX, OFFSET MSJ Dir origen OUT DMA. AL del bloque MOV AL. AH OUT DMA+1. AL MOV AX, OFFSET FIN-OFFSET MSJ OUT DMA+2, AL MOV AL, AH OUT DMA+3, AL MOV AX, OFFSET COPIA OUT DMA+4, AL MOV AL, AH; OUT DMA+5. AL MOV AL, 0AH Transferencia mem a OUT DMA+6, AL mem por bloque/ráfaga MOV AL, 0F7H IMR = 1111 0111 OUT PIC+1, AL

STI

INT 7

END

MOV BX, OFFSET MSJ


MOV NCHAR, AL

OUT DMA+7, AL

MOV AL, 7H

INT 0

MOV AL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ





Inicia transferencia

Inmediatamente luego de ejecutar la instrucción OUT, la CPU accede al pedido del DMA

Muestra

mensaje

original

DMA. Transferencia de datos memoria-periférico.

Escribir un programa que transfiera datos desde la memoria hacia la impresora sin intervención de la CPU, utilizando el DMAC en modo de transferencia bajo demanda (robo de ciclo).

```
PIC
          EQU
                20H
          EQU
HAND
                40H
DMA
          EQU
                50H
N DMA
         EQU
                20
ORG 80
IP DMA
                RUT DMA
         DW
ORG 1000H
MSJ
          DB
                "INFORMATICA"
FIN
          DB
FLAG
         DB
                0
; rutina atención interrupción del CDMA
ORG 3000H
RUT_DMA: MOV AL, 0
                                Deshabilita
                           interrupción del HAND
          OUT HAND+1, AL
          MOV FLAG, 1 Indica fin de lazo
          MOV AL, 0FFH
                         IMR = 1111 1111
          OUT PIC+1, AL
          MOV AL, 20H
          OUT PIC, AL
          IRET
```

```
ORG 2000H
       CLI
       MOV AL, N DMA
                        Configura INT3 del PIC
       OUT PIC+7, AL
       MOV AX, OFFSET MSJ
                               Dir origen
       OUT DMA. AL
                               del bloque
       MOV AL, AH
       OUT DMA+1, AL
       MOV AX, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
                                            Contidad de
       OUT DMA+2, AL
                                              bytes a
       MOV AL, AH
                                              transferir
       OUT DMA+3, AL
       MOV AL, 4
                         CTRL = 0000 0100
       OUT DMA+6, AL
       MOV AL, 0F7H
                         IMR = 1111 0111
       OUT PIC+1, AL
       OUT DMA+7. AL Inicia transferencia
       MOV AL, 80H
                          HAND por interrupción
       OUT HAND+1, AL
       STI
LAZO: CMP FLAG, 1
```

JNZ LAZO

INT 0

END

