Guide d'utilisation

Exploitation quotidienne d'une station-service

Module **fuel_station** — Tryton 7.0 — version 7.0.3

1. Principe

Tout le travail quotidien se fait dans le menu **Station-service**. Une journée type : ouvrir le quart, enregistrer les ventes par les index des pistolets, saisir les paiements, fermer le quart ; recevoir les livraisons ; mesurer les cuves (jaugeage) ; surveiller les niveaux.

Menu	Usage
Opérations ■ Quarts	Ouvrir, renseigner et fermer les quarts de travail
Opérations ■ Livraisons	Recevoir le carburant du fournisseur dans les cuves
Opérations ■ Jaugeages	Comparer le niveau mesuré au stock et ajuster
Opérations ■ Relevés de compteur / Importer	Relevés automatiques ou fichier CSV des index
Stock ■ Niveaux des cuves / Cuves basses	Remplissage et alertes
Rapports ■ Ventes de carburant	Quantités et montants par jour, station, carburant
Configuration	Réservé à l'administrateur (voir le guide d'administration)

1b. Autorisations de distribution

Quand la station utilise les autorisations, une pompe ne distribue que si une autorisation a été demandée, validée puis confirmée par le contrôleur. **Tryton ne commande pas la pompe** : le contrôleur de la station décide physiquement.

Opérateur

- Opérations ■ **Autorisations de distribution** ■ Nouveau : station, **pompe**, **pistolet** (impose le carburant), **limite** (quantité maximale en gallons *ou* montant maximal), client et/ou véhicule. Enregistrer : l'état est **En attente**. L'autre limite et le prix sont calculés.
- Suivre l'état : Validée → Transmise → Confirmée → Terminée. L'onglet **Journal d'audit** montre chaque étape.
- Annuler : possible tant que l'autorisation n'a pas été transmise. Après transmission, demandez à un responsable.
- « Communication perdue » : impossible de demander tant que le middleware n'a pas donné signe de vie ; prévenir l'administrateur.

Responsable

- Opérations ■ **Autorisations à valider** : contrôler pompe, carburant, limite, client, puis **Valider** ou **Rejeter**. Vous ne pouvez pas valider votre propre demande.
- L'autorisation expire après le délai de la station (5 min par défaut) si le contrôleur ne la confirme pas : en demander une nouvelle.
- **Écarts** : quantité ou montant supérieur à la limite, résultat tardif, répété ou sans confirmation. Ouvrir le journal d'audit, vérifier avec le contrôleur, puis **Traiter**. Le stock est alors rattrapé par les index du compteur au quart.
- Demande d'annulation après transmission : bouton **Annuler** ; l'annulation n'est effective que lorsque le contrôleur l'acquitte.

À la fin de la distribution, le stock est mouvementé et, avec le module de vente, la vente et la **facture brouillon** sont créées. Le **Guide d'utilisation** est aussi accessible dans le menu Station-service.

2. Le quart de travail

2.1 Ouvrir un quart

- Opérations ■ Quarts ■ Nouveau. Choisir la **station** ; la date du jour et votre fiche d'employé sont proposées. Enregistrer.
- Cliquer sur **Ouvrir**. Le système crée une ligne par pistolet avec l'**index d'ouverture** (dernier index connu) et le **prix** du jour.
- Contrôlez que les index d'ouverture correspondent bien aux compteurs lus sur les pompes. Si un écart existe, avertissez l'administrateur : un index ne se corrige qu'avant la fermeture d'un quart.

Un seul quart peut être ouvert par station. Si le quart précédent n'est pas fermé, fermez-le d'abord.

2.2 Pendant et fin de quart

- Onglet **Pistolets** : saisir l'**index de fermeture** lu sur chaque compteur.
- Si vous avez pompé du carburant pour contrôler la pompe et que ce carburant est reversé dans la cuve, saisissez-le dans **Quantité d'essai** : il est déduit de la vente.
- La **quantité vendue** = fermeture – ouverture – essai ; le **montant** = quantité × prix.
- Onglet **Paiements** : ajouter une ligne par mode (espèces, carte, argent mobile, bon, à crédit) avec le montant encaissé.
- Les totaux affichent **Total des ventes**, **Total payé** et la **Différence** (payé – ventes ; négatif = manquant).

2.3 Contrôle des billets et pièces

- Onglet **Contrôle de caisse** : saisir le **fonds de caisse** (espèces déjà dans le tiroir au début), puis cliquer sur **Charger les coupures**.
- Pour chaque coupure, saisir la quantité **comptée**. Si des billets ou pièces sont faux, abîmés ou douteux, saisir leur nombre dans **Suspect** : ils sont mis de côté et ne comptent pas dans la caisse.
- Le **rapprochement** affiche : espèces attendues (paiements en espèces), espèces comptées, **écart de caisse** et montant suspect.
- Un écart (négatif = manquant) supérieur à la tolérance, ou la présence de suspects, demande une confirmation à la fermeture ; sans comptage, la fermeture est refusée si la station l'exige.

2.4 Boutique, GPL et ventes à crédit

- Onglet **Boutique et GPL** : une ligne par article vendu (quantité, prix proposé modifiable). Le montant s'ajoute au total des ventes.
- Paiement en **Crédit client** : le **client** est obligatoire. Si le module de facturation est installé, une facture brouillon est préparée pour le client à la fermeture.

2.5 Relevés automatiques

Si la station envoie des relevés (automate ou fichier CSV importé), le bouton **Récupérer les relevés** remplit les index de fermeture avec le dernier relevé de chaque pistolet ; vérifiez-les avant de fermer.

2.6 Fermer le quart

- Cliquer sur **Fermer** et confirmer.
- Les quantités sont exprimées en **gallons**.
- Si la différence dépasse la tolérance de la station, le système demande une confirmation : vérifiez vos montants avant de continuer.
- À la fermeture : les ventes sont enregistrées, les cuves sont débitées, l'index de fermeture devient l'index d'ouverture du prochain quart.
- Imprimer le **rapport de quart** avec l'action d'impression du formulaire.

Message	Que faire
Entrez l'index de fermeture du pistolet…	Une ligne n'a pas d'index de fermeture : le saisir (même égal à l'ouverture s'il n'y a pas eu de vente).
Les litres d'essai … dépassent la quantité débitée	Index erroné ou essai trop grand : corriger les valeurs.
L'index de fermeture ne peut pas être inférieur…	Corriger l'index de fermeture.
Aucun prix n'est défini…	Prévenir l'administrateur : le prix du carburant manque.
… a déjà le quart ouvert …	Fermer le quart précédent de la station.

3. Recevoir une livraison

- Opérations ■ Livraisons ■ Nouveau. Choisir la **station**, le **fournisseur**, la date, le numéro du **bon de livraison**, le chauffeur.
- Ajouter une ligne par cuve alimentée : **quantité du bon** (facultative), **quantité reçue** mesurée, **température** et **densité** (facultatives), **coût unitaire**. Le système affiche la **quantité à 15 °C**.
- Cliquer sur **Recevoir**. Le carburant entre dans les cuves.
- Si la quantité dépasse la place libre, un avertissement s'affiche : vérifiez la mesure avant de confirmer.
- Une livraison reçue ne peut plus être supprimée ; une livraison en brouillon peut être annulée.

4. Jaugeage de cuve

- Opérations ■ Jaugeages ■ Nouveau. Choisir la station, la cuve et la **quantité mesurée** (jauge ou sonde).
- Cocher **Ajuster le stock** pour que le stock comptable soit aligné sur la mesure ; sinon l'écart est seulement enregistré.
- Cliquer sur **Valider**. Le système fige la quantité comptable, l'**écart** (négatif = perte) et le pourcentage.
- Si l'écart dépasse la tolérance de la station, une confirmation est demandée : refaire la mesure en cas de doute.

5. Surveiller les cuves

Stock ■ Niveaux des cuves affiche, par cuve, le carburant, la capacité, la quantité en stock, une barre de remplissage et le niveau d'alerte. Les cuves sous leur niveau d'alerte sont en rouge ; le menu **Cuves basses** ne montre qu'elles — c'est le moment de commander une livraison.

6. Rapports

- **Ventes de carburant** : une ligne par jour, station et carburant, avec totaux ; basculer en graphique pour voir l'évolution. Seuls les quarts fermés sont comptés.
- **Rapport de quart** : impression d'un quart (pistolets, paiements, totaux, différence).

7. Questions fréquentes

Question	Réponse
J'ai fermé un quart par erreur	Un quart fermé est figé. L'administrateur corrige par un jaugeage avec ajustement ou une saisie dans le quart suivant.
Le prix a changé en cours de journée	L'administrateur crée un prix avec la nouvelle date d'effet ; il s'applique aux quarts ouverts à partir de cette date.
Une pompe a été remplacée (compteur remis à zéro)	Demander à l'administrateur de saisir le nouvel index initial du pistolet avant d'ouvrir le quart.
Je ne vois pas le menu Station-service	Votre utilisateur n'est pas dans le groupe « Station-service ».

Station-service : caisse, coupures et paiement mobile

Mise à jour v3 — ajout au guide d'origine. Auteur : Pierre Michel Augustin — AGPLv3.

1. Coupures à l'ouverture et à la fermeture du poste

- Le comptage utilise les billets et pièces communs (Ventes > Coupures). Charger les coupures, compter, puis fermer le poste.
- Un billet douteux déclaré (quantité suspecte) ne peut pas dépasser la quantité comptée.
- Un écart au-delà de la tolérance demande une confirmation avant la clôture.

2. Boutique

Les tickets de la boutique passent par la caisse rapide et sont rattachés au poste (fuel_station_sale_point). **Paiement mobile.** Le client peut payer avec n'importe quel compte opérateur actif (MonCash ou NatCash). L'assistant propose les comptes de la société ; s'il n'y en a qu'un, il est présélectionné. Le lien de paiement et un **code QR** s'affichent : le client scanne le code avec son téléphone et confirme chez l'opérateur. Le paiement n'est comptabilisé que lorsque l'opérateur le confirme.

Limite importante : le paiement mobile ne commande jamais une pompe. L'autorisation de distribution reste décidée physiquement par le contrôleur ; Tryton n'est pas branché sur les circuits des pompes.