

树莓派智能小车巡黑线实验

目录

一、	实验概述		2
<u> </u>	实验器材		2
三、	知识要点		2
四、	实验原 <mark>理</mark>		2
五、『	代码编写		5
六、	硬件连接及运行效果	<u> </u>	8
七、	思维发散及课后作业		9
官网	፤፡ www.xiao-r.com		10
论坛	s: www.wifi-robots.com		10
官方商城: wifi-robots.taobao.com			
微信	公众号:		10





























一、实验概述

使用树莓派主板 、红外传感器以及小R科技配套的PWR.A53系列电源驱动板,来对地面黑线进行巡线。

二、实验器材




1、Arduino UNO 主板



2、PWR 电源板



3、红外传感器*2





5、12V 锂电池



三、知识要点

- 1、红外传感器原理
- 2、巡线简单算法
- 四、实验原理

红外传感器原理:

红外传感器前端包含一个红外发射头和一个红外接收头,通过尾部旋钮来调整红外发射强度(顺时针增强,逆时针减弱)。





红外线照射到物体表面后发生反射,红外接收头在接受到反射回来的红外光信号后,会改变自身电阻,当反射线强度大到一定程度,电阻低于设定值,会触发比较器状态变化,输出低电平,在我们看来就是检测到障碍物了。

障碍物距离越近,反射强度越强;障碍物距离越远,反射强度越弱;

表面颜色不同,反射率不同, 白色最强,黑色最弱。




不同的颜色反射率不同

巡线简单算法:


在车头安装俩个垂直向下的红外避障模块,作为探测黑线的传感器,当传感器返回的电平为 0 时,表明是正常地面,当传感器返回的电平是 1 时,表明是黑线。从而根据俩个红外探头的状态,来判断车头的状态是处于黑线的何种位置,再对车身进行方向校准,每一次程序循环都会进行一次方向校准,直至小车一致保持与黑线平行的状态进而传感器不会被触发。

注: 红色代表传感器亮灯状态,灰色代表传感器灭灯状态










PWR 电源板的信号接口图



五、代码编写

#coding:utf-8
import os
import RPi.GPIO as GPIO
import time





IR_R = 18 #小车右侧巡线红外

IR_L = 27 #小车左侧巡线红外

ENA = 13 #//L298 使能 A

ENB = 20 #//L298 使能 B

IN1 = 19 #//电机接口 1

IN2 = 16 #//电机接口 2

IN3 = 21 #//电机接口 3

IN4 = 26 #//电机接口 4

#######管脚类型设置及初始化########

GPIO.setwarnings(False)

#######电机初始化为 LOW#########

GPIO.setup(ENA,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)

GPIO.setup(ENB,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)

GPIO.setup(IN1,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)

GPIO.setup(IN2,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)

GPIO.setup(IN3,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)

GPIO.setup(IN4,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)

#######红外初始化为输入,并内部拉高########

GPIO.setup(IR R,GPIO.IN,pull up down=GPIO.PUD UP)

GPIO.setup(IR_L,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

#######电机电机前进函数########

def Motor_Forward():

print 'motor forward'

GPIO.output(ENA,True)

GPIO.output(ENB,True)

GPIO.output(IN1,True)

GPIO.output(IN2,False)
GPIO.output(IN3,True)

GPIO.output(IN4,False)

#######电机电机后退函数#########

def Motor_Backward():

print 'motor_backward'

GPIO.output(ENA,True)

GPIO.output(ENB,True)

GPIO.output(IN1,False)

GPIO.output(IN2,True)

GPIO.output(IN3,False)



```
GPIO.output(IN4,True)
#######电机电机左转函数#########
def Motor_TurnLeft():
   print 'motor turnleft'
   GPIO.output(ENA,True)
   GPIO.output(ENB,True)
   GPIO.output(IN1,True)
   GPIO.output(IN2,False)
   GPIO.output(IN3,False)
   GPIO.output(IN4,True)
#######电机电机右转函数#########
def Motor_TurnRight():
   print 'motor_turnright'
   GPIO.output(ENA,True)
   GPIO.output(ENB,True)
   GPIO.output(IN1,False)
   GPIO.output(IN2,True)
   GPIO.output(IN3,True)
   GPIO.output(IN4,False)
#######电机电机停止函数#########
def Motor Stop():
   print 'motor stop'
   GPIO.output(ENA,True)
   GPIO.output(ENB,True)
   GPIO.output(IN1,False)
   GPIO.output(IN2,False)
   GPIO.output(IN3,False)
   GPIO.output(IN4,False)
##函数名称 TrackLine()
##函数功能 巡黑线模式
##入口参数: 无
##出口参数:无
def TrackLine():
   if (GPIO.input(IR L) == False)&(GPIO.input(IR R) == False): #黑线为高,地面为低
       Motor_Forward()
       return
   elif (GPIO.input(IR_L) == False)&(GPIO.input(IR_R) == True):
       Motor_TurnRight()
       return
   elif (GPIO.input(IR_L) == True)&(GPIO.input(IR_R) == False):
       Motor_TurnLeft()
```



return
elif (GPIO.input(IR_L) == True)&(GPIO.input(IR_R) == True): #两侧都碰到黑线
Motor_Stop()
return

while True:

TrackLine()







六、硬件连接及运行效果


硬件连接如下图所示

红外传感器 树莓派电源板

 红外传感器灰线
 GND

 红外传感器红线
 VCC

 红外传感器橙线
 IO



运行效果:通过 winscp 将文件传输到树莓派运行 python Track.py 就可以运行程序。 在地面铺设一条宽度大约为 2cm 的黑线轨道,将智能小车放入上面,打开开关,小车就可 以沿着我们铺设好的轨道循环跑。





七、思维发散及课后作业

我们现在已经学会了红外传感器的原理,并用它来实现巡线功能,我们可再优化巡线功能,现在采用的是 2 路巡线,在有些地方还是会效果不好,比如冲出轨道,弯道转弯效果不理想,不能直角或锐角转弯等,假如采用多路巡线的话会不会效果会不会更好呢,通过多个传感器的状态判断小车处于何种线路,这样的话可以适用于更复杂的线路。







官网: www.xiao-r.com

论坛: www.wifi-robots.com

官方商城: wifi-robots.taobao.com

微信公众号:



