

Les Réseaux Zigbee

Thibault Lengagne, Sofian Medbouhi et Staninslas Fechner

Centrale Supélec - Campus de Rennes

26 janvier 2016



Les Réseaux Zigbee 26 janvier 2016 1 / 20



- Introduction
- 2 La norme IEEE 802.15.4
- 3 Les couches 4 à 7
- 4 Conclusion



Les Réseaux Zigbee Introduction 26 janvier 2016 2 / 20



- Histoire breve
- Intérêt, application (domotique)
- Droit, license, implémentation
- Avenir

Les Réseaux Zigbee Introduction 26 janvier 2016 3 / 20



Fonctions principales

Depuis Zigbee

- •
- •
- •

Les Réseaux Zigbee Introduction 26 janvier 2016 4 / 20



Stratégie

- •
- •

Example

Example



Les Réseaux Zigbee Introduction 26 janvier 2016 5 / 20



entrale Supélec


- 1 Introduction
- 2 La norme IEEE 802.15.4
- 3 Les couches 4 à 7
- 4 Conclusion





ရော traleSupélec

Le protocole Zigbee utilise ce protocole comme cadre de fonctionnement :








Protocole de communication de la famille des LR WPAN

- Faible consommation
- Faible portée
- Faible débit





Schema comparatif des différents protocole sans fil







Contient l'émetteur/récepteur radio, avec un mécanisme de contrôle de qualité du signal et CCA

Débit

	Bande	Couverture	Débit données	Numéro de canal
2,4 GHz	ISM	Mondiale	250 Kbit/s	16
868 MHz		Europe	20 Kbit/s	1
915 MHz	ISM	Amerique	40 Kbit/s	10



La couche d'accès au medium (MAC)

Rôle des éléments du réseau

- Le coordinateur (ZC) est le noeud principal, il est unique
- Les FFD ou routeurs gèrent le routage et les terminaux
- Les RFD ou terminaux sont de simple capteurs aux extremités du réseau

La couche d'accès au medium (MAC)

Format de trame

- En-tête (contrôle de trame, numéro de séquence, adressage)
- Données
- Pied (CRC)



Il existe deux modes de fonctionnement

- Le mode non-coordonnée
- · Le mode coordonnée, ou balisé



La couche d'accès au medium (MAC)

Le mode non-coordonnée

- Pas d'emission de beacon
- Fonctionnement CSMA/CA pour gérer les collisions
- Le coordinateur est éveillé en permanence

Les Réseaux Zigbee La norme IEEE 802.15.4 26 janvier 2016 13 / 20






Le mode coordonnée

Le coordinateur diffuse périodiquement des *beacon*. Tous les dispositifs sont informés de :

- La durée de la superframe et quand ils peuvent transmettre des données en CSMA/CA
- A partir de quel moment le coordinateur rentre en hibernation et pour quelle durée





La sous-couche de convergence (LLC)

- Vérification de l'intégrité des données reçues
- Contrôle de flux, afin d'éviter la saturation
- La convergence d'adressage (correspondance co uche 2 et 3 du modèle OSI, gestion du boradcast et en multicast)



- Introduction
- 2 La norme IEEE 802.15.4
- 3 Les couches 4 à 7
- 4 Conclusion



Les Réseaux Zigbee Les couches 4 à 7 26 janvier 2016 16 / 20



Présentation

- •
- •

Example:

- •
- •

Les Réseaux Zigbee Les couches 4 à 7 26 janvier 2016 17 / 20





 Zigbee propose un algorithme de distribution d'adresses atomatique et décentralisé

•

Example:

•



- Introduction
- 2 La norme IEEE 802.15.4
- 3 Les couches 4 à 7
- 4 Conclusion

Les Réseaux Zigbee Conclusion 26 janvier 2016 19 / 20



Merci de votre attention!



 Les Réseaux Zigbee
 Conclusion
 26 janvier 2016
 20 / 20