实验十二 肖特基二极管仿真与版图设计

实验目的:在给定的实验室工艺条件下,设计一个肖特基势垒二极管,进一步学习使用 Athena 和 Atlas 仿真工具,以及学习使用 Klayout 版图设计工具

方法: 通过 Athena 和 Atlas 得到器件的纵向结构; 通过 Klayout 得到器件的横向结构

- 1. 肖特基势垒二极管工艺流程及器件结构 肖特基势垒二极管加工步骤如下:
- (1) 清洗 n 型掺杂 Si 衬底 (2 英寸, 掺杂浓度~1×10¹⁸cm⁻³);
- (2)在衬底背面采用磁控溅射方法依次沉积 10nm 厚的 Ti 和 50nm 厚的 Au 薄膜作为欧姆电极:
- (3) 在衬底正面光刻:清洗、涂胶(正胶)、烘烤、曝光、显影、定影(用超净间已有的光刻掩模版):
- (4) 采用电子束蒸发或磁控溅射方法沉积 50nm 厚的 Pt 薄膜;
- (5) 用丙酮剥离,形成图形化的肖特基电极;
- (6) 退火, 400°C, N2。

根据以上工艺,可得器件初步的纵向结构如下:



图 1

器件初步的横向结构如下:

图 2 实际上就是器件一次光刻的版图(注意:后面画版图时还需画上 Pad 压焊点)。

2. 编写该器件的 Athena 程序,以得到器件精确的结构图

首先创建一个初始结构: 打开 DeckBuild, 在文本窗口中输入语句 go athena, 然后在 Commands 中选择 Mesh Define 菜单项,在 $1\mu m \times 2\mu m$ 的区域内创建非均匀网格:在 X 方向,在 Location 栏输入值 0,在 Spacing 栏输入值如 0.1,同时在 Comment 栏输入注释如 "Non-Uniform Grid($1\mu m \times 2\mu m$)",也可不输,单击 Insert 按钮。在 X=0.5 和 X=1 处,分别插入第二和第三个网格线定义线,并将网格间距设为 0.01。在 Y 方向,在 Location 栏输入值 0,然后在 Spacing 栏输入网格间距值为 0.01,单击 Insert 按钮,并继续插入第二,第

三个 Y 方向的网格定义点,位置分别设为 1, 2, 网格间距设为 0.05。最后,单击 Write 按钮,




图 2

即在文本窗口中写入了初始结构程序。

3. 定义初始衬底

在 Commands 菜单中选择 Mesh Initialize...选项,Material 选 Silicon,Orientation 选 100,Impurity 选 Phosphorus,杂质浓度设为 1.0×10¹⁸cm⁻³,Dimensionality 选 2D(二维情况),Comment 栏可任意填,然后单击 Write 按钮,写入网格初始化的有关信息。至此,文本窗口中程序如图 3。




图 3

4. 运行 Athena 并绘图

我们可以观察此时的器件结构应如图 4。

5. 沉积 Pt 薄膜并剥离

(1) 利用 Process Deposit 菜单,一个厚度为 0.05μm 的 Pt 层将被淀积到器件表面,具体步骤:在 Material 菜单中选择 Platinum,并将其厚度值设为 0.05;对于 Grid specification




图 4

参数,将 Total number of grid layers 设为 2;在 Comment 栏中输入 Platinum Deposition,单击 Write 按钮,出现如下语句:

#Platinum Deposition

deposit platinum thick=0.05 divisions=2

然后,利用 Etch 菜单,铂层将从 X=0.5μm 向左刻蚀,步骤是: 在 Etch 菜单的 Geometrical Type 一栏中,单击 Left;在 Material 栏中,选择 Platinum;在 Etch location 栏中输入值 0.5;在 Comment 栏中输入 Etch Platinum,单击 Write:

#Etch Platinum

etch platinum left p1.x=0.5

(2) 运行 Athena 并绘图,此时器件结构如图 5 所示。




图 5

6. 半个 SBD 结构的镜像

在 Commands 菜单中,依次选择 Structure 和 Mirror 项,将完整的 SBD 结构得到。

7. 电极的确定

将肖特基势垒二极管电极确定,步骤如下: (1)在 Commands 菜单中,依次选择 Structure 和 Electrode 项,Structure Electrode 菜单将会出现,在 Type 栏中,选择 Specified Position;在 Name 栏中,输入 anode;单击 X Position 并将其值设为 0.8;单击 Y Position 并将其值设为-0.05。单击 Write 按钮,下面的语句将会出现在输入文件中:

electrode name=anode x=0.80 y=-0.05

(2) 在 Athena 中,backside 电极可以放在结构的底部:在 Structure Electrode 菜单的 Type 栏选择 backside,在 Name 栏输入 cathode,得到如下语句:

electrode name=cathode backside

- (3)继续运行输入文件,从 Deckbuild 输出窗口中可以看到相关说明。 随着电极的确定,SBD 结构也已经完成了。
- 8. 保存 Athena 结构文件
- (1) 在 Commands 菜单中选择 File I/O, 单击 Save 按钮并建立一个新的文件名 SBD.str, 单击 Write 按钮。(2)继续运行输入文件并将 SBD.str 结构文件绘制出来,如图 6。




图 6

作业 1: 请描述所仿真的器件结构(如掺杂浓度,厚度)。

至此, Athena 工艺仿真已全部完成, 接下来进行 Atlas 器件仿真:

9. 创建 Atlas 输入文档

输入下列语句:

go atlas

并载入有 Athena 创建的"SBD.str"结构文件。

10. 模型命令组

Material 语句可直接在文本文件中键入: material material=Si taun0=1e-7 taup0=1e-7 接下来键入 Model 语句来定义物理模型: models srh conmob fldmob 再接下来应用 Contact 来定义肖特基接触:

contact name=anode workfunction=5.65

以上语句定义了 Pt 的功函数(=5.65eV)。

12.数值求解方法命令组

Method 语句可通过如下方法设定:

- (1) 在 Commands 菜单中,依次选择 Solutions 和 Method...项,Method 菜单将会出现。在 Method 栏中选择 Newton 和 Gummel 选项; 默认设定的最大重复数为 25,这个值可以根据需要修改。
- (2) 单击 Write 按钮,写入 Method 语句,至此写入的 Atlas 语句如图 7。

```
go atlas
mesh infile=SBD.str
material material=Si taun0=le-7 taup0=le-7
models srh commob fldmob
contact name=anode workfunction=5.65
#
method newton gummel itlimit=25 trap atrap=0.5 maxtrap=4 autonr nrcriterion=0.1 tol.time=5e-3
```

图 7

13.解决方案命令组

在解决方案命令组中,需要使用 log 语句来输出并保存包含端口特性计算结果在内的记录文件,用 solve 语句来对不同偏置条件进行求解。过程如下:

(1) 在 Commands 菜单中,依次选择 Solutions 和 Solve...项,Deckbuild:Atlas Test 菜单将会出现,单击 Properties:在 Log file 栏中将文件名改为"SBD01_",如图 8 所示。




图 8

- (2) 单击 Define Tests, 然后将鼠标移至 Worksheet 区域, 单击鼠标右键并选择 Add new row。一个新行被添加到了 Worksheet 中,如图 9 所示。
 - (3)将鼠标移至 gate 参数上,单击鼠标左键,会出现一个电极名的列表,选择 anode。




图 9

- (4) 在 anode 行中,将鼠标移至 CONST 类型上,单击鼠标左键并选择 VAR1。分别将 Initial Bias,Final Bias 和 Delta 的值设为 0.05,1.0 和 0.05。
 - (5) 单击 Write 按钮,如下语句将会出现在 Deckbuild 文本窗口中:

solve init

log outf=SBD01_0.log

solve name=anode vanode=0.05 vfinal=1.0 vstep=0.05

第二条语句是 log 语句,这条语句用来将由 Atlas 计算得出的所有仿真结果保存在 SBD01_0.log 文件中。

14. 使用 Tonyplot 绘出结果和结束

可键入如下语句:

tonyplot SBD.str

tonyplot SBD01_0.log


quit

运行程序,看所编的程序能否通过。如图 **10** 为非线性的电流-电压特性图。保存文件。

作业 2: 请给出所设计器件的:纵向结构图, I-V 特性图。

15. Klayout 版图设计

Klayout 使用参照附加的 Klayout 操作手册(klayout.pdf)。Pad 压焊点尺寸为 50μm×50μm。



作业:3: 请给出所设计器件的横向结构图 (即版图)。