

IBM 刀片机群 EDA 用户使用说明

信息科学实验中心 方毅 fanggyi@ustc.edu.cn

1. 访问节点使用情况实时统计图(内网: http://192.168.3.70/ganglia/
外网: http://202.38.81.119/ganglia/),选择空闲节点(如 c01n02)



2. 通过 Xshell 等支持 ssh、xwindow 的软件,以 ssh 方式登录到管理 节点(内网:192.168.3.70;外网:202.38.81.119)



3. 跳转到使用节点

ssh -X 节点名称(注: 带参数 X 才能在图形界面在本地显示) 如: ssh -X c01n02

4. 运行环境配置脚本 setdt

如: setdt ic

5. 使用 EDA 工具


如: icfb &

------以下陈松更改 - 2014/9/18

1. Windows OS 登录,推荐 Xmanager

例: Xmanager 4 Open Xbrowser New -> Xstart Session

推荐设置如下窗口所示





双击对应的图标即可登录, 然后再跳转到相应节点, 比如: ssh -X c01n14

2. Linux OS 登录

Open a terminal

ssh -X <u>username@202.38.81.119</u> // note X is an upper case letter

ssh -X c01n14 //跳转到选定的节点

在 terminal 命令提示符下,用命令 'setdt syn'设置 Synopsys 逻辑合成工具使用环境可以使用 'setdt'命令查看更多可用的工具

如果不能连接到服务器,可以选择按下述指令先登录**202.38.80.152**,然后按上述指令执行。

ssh –X *vlsida*@202. 38. 80. 152 *password: vlsi2013*

------以上陈松更改 - 2014/9/18