实验十六 二极管电学特性测试

实验简介:

器件的测试也是器件研究的重要一环,通过对所制备的器件进行在线的直流测试和参数提取可以(1)判断器件制备是否成功;(2)了解掌握该器件的主要特性。

实验原理:

1. Keithley2400 源表使用

Keithley2400 源表用于给二极管加偏置和得到测量结果,屏幕显示:如图 1 所示,屏幕左上方所显示为「量测值」,右上方为「输出开/关」显示,左下方为「电源输出值」,右下方为「箝位值」显示。

123.456 uA_(量测值) ON (輸出升/美) ↓ Vsrc: +00.0000V (电源輸出值) Cmpl:105.000uA (箝位值) ↓

图 1 Keithley 2400 屏幕显示图

加电压量测电流过程如下:

- (1) 将探针座的两根线接上;
- (2) 按SOURCE V,设定输出电压(由"EDIT" 左、右键来更改光标位置,并经由"SOURCE" \triangle/∇ 及各数字键来设定数值);
- (3) 按MEAS I (量测电流)
- (4) 按OUTPUT ON/OFF 输出(灯亮代表输出); 若单纯量测电流,可将电压设为 0V 做电流表用;
- (5) 自面板读取量测值。

2. SM-4 多探针电学测量平台使用



图 2

探针台结构,从上至下结构名称:

1 显微镜目镜; 2 显微镜聚焦; 3 显微镜变倍

4 显微镜照明系统; 5 探针座; 6 探针座平台

7 样品台; 8 样品台移动机构; 9 样品固定真空控制开关。

探针台用于将所测圆片和测量仪器连接,具体操作如下:

如图,首先把被测样品放在图 7 的样品台中心位置;打开真空泵泵开关,打开图 9 中间开关用以真空吸附样品;旋动图 8 的大小旋钮,把被测样品移动到显微镜的最中心位置,用图 1 眼睛对准目镜确定样品是否在中心位置;用手移动图 5 的探针座,把探针针尖移动到被测样品的中心点,尽可能接近即可,注意:用眼睛直接看,不要用显微镜看;旋动图 3 显微镜变倍旋钮,把倍率调到最小;眼睛对准图 1 目镜,观测被测样品的 PAD 及探针针尖是否在同一位置,如 OK,旋动图 5 探针座的 XYZ 轴移动探针至 PAD 中心点,同时旋动图 3 变倍旋钮放大显微镜至合适倍率;通过显微镜观测被测 PAD 点及探针针尖,两个点聚焦逐步清晰;同时不断调整探针座的 XYZ 轴,直至把探针扎到 PAD 点上;

确认是否扎上有两个方法: 1)看 2400 表是否有信号输入或输出; 2)探针座的 Z 轴下降至 PAD 点时通过显微镜观测探针针尖有平行的移动,即已扎上。

3. Labview 使用

用 GPIB 连接线将 2400 源表和计算机连接。

4. 提参技术

肖特基金属半导体接触的电流电压公式为

$$J=J_{S}\left[\exp\left(\frac{V}{nV_{T}}\right)-1\right] \tag{1}$$

式中 n 为理想因子, J_{S} 为反向饱和电流密度, V_{T} 为热电压,V 和 J 分别为电压和电流密度。

在正向电压比较大时, 上式简化为


$$J=J_{S} \exp\left(\frac{V}{nV_{T}}\right) \tag{2}$$

若考虑串联电阻的影响,则(1)式变为

$$I=I_{S} \exp \left[\frac{V-IR_{S}}{nV_{T}}\right]$$
(3)

进一步地,(3)式可转化为

$$\frac{dV}{d(\ln I)} = IR_S + nV_T \tag{4}$$



在半对数坐标(这里指横坐标为线性坐标,纵坐标为对数坐标,如图1)上,提取如下参数:

(1) 理想因子的提取: 在图 1 找到线性区域,根据下式得到该段线性区域的斜率:

斜率=
$$\frac{\ln(J_1) - \ln(J_2)}{V_1 - V_2}$$
 (5)

由表达式(2),从而

$$n = \frac{1}{\cancel{\$} \cancel{x} * V_{T}} \tag{6}$$

式中 V_T (=kT/q) 取 300K 下热电压。

提取理想因子的另一个办法是根据公式(4),作出 $\frac{dV}{d(\ln I)}$ 和 I 的关系曲线,其截距即

为n×Vτ。

(2)饱和电流密度的提取:在图 1 找到线性区域,直线的延长线和纵轴的交点即为饱和电流密度 J_s ,原因是:

$$J=J_{S} \exp\left(\frac{V}{nV_{T}}\right) \quad (正向) \tag{7}$$

在线性坐标(横纵均为线性坐标,如图2)上,提取如下参数:




图 2 正向特性

- (3) 开启电压的提取: 图 2 中电流开始出现增长的起点对应的电压即为开启电压 Vbio
- (4) 开态电阻的提取: 在图 2 中找到正向电流-电压变化的线性区域,其斜率的倒数即为开态电阻 Ron:

$$R_{on} = \frac{1}{\cancel{R}} = \frac{V_3 - V_4}{I_3 - I_4} \tag{8}$$

(5) 正向电流密度的提取 (2V 下): 在图 2 中找到+2V 电压对应的电流密度即为 2V 下的正向电流密度 $J_{@2V}$ 。

在反向曲线(如图3)上,提取如下参数:




图 3 反向特性

(6) 反向击穿电压的提取: 在图 3 找到反向曲线中电流突然增大的电压点即为反向击穿电压 V_B 。

接下来还可提取如下参数:

(7) 整流比的提取:根据如下表达式计算出整流比:

整流比=
$$\frac{J_{@2V}}{J_{S@-2V}}$$
 (9)

(8) 势垒高度的提取:根据如下表达式计算出势垒高度Ø_B:

$$: J_S = RT^2 e^{-\theta_B/V_T} (10)$$

$$\therefore \qquad \mathcal{O}_{\rm B} = -V_{\rm T} \ln(\frac{J_{\rm S}}{RT^2}) \tag{11}$$

式中 V_T 为热电压,T 为温度(实验室温度如果没测可取 300K),R 为里查孙常数,对于 n-Si 来说,R=110. 4A/(cm^2K^2)。

(9) 串联电阻的提取:由表达式 (4),作出 $\frac{dV}{d(\ln I)}$ 和 I 的关系曲线,曲线的斜率即为串联

电阻 Rs。

学习重点:

- 1. 学习 Keithley2400 源表,探针台和 Labview 的使用;
- 2. 掌握肖特基二极管的测试方法;
- 3. 掌握肖特基二极管的提参方法。

实验仪器:

Keithley2400 源表一台,SM-4 多探针电学测量平台一台,PC 电脑一台(配置 Labview 软件),

GPIB 连接线一根

实验内容:

- 1. Keithley2400 源表和 Labview 使用;
- 2. SM-4 多探针电学测量平台使用;
- 3. 上述三仪器结合使用测试所制备肖特基二极管的常温 I-V 特性, 电压范围为-2-5V, 将测试曲线文件保存:
- 4. 对所测曲线进行参数提取。

注意事项:

- 1. 确保 2400 仪表和探针台的测试线缆已连接好;
- 2. 探针座的 XYZ 轴属于精密移动机构,如果手已无法旋动,可能已移到极限位置,建议移动探针座整体,不可用力扭动 XYZ 轴;
- 3. 样品台的移动和探针座相似。

作业:

给出你测试的肖特基二极管 I-V 特性曲线,对所测曲线进行参数提取,包括整流比,开启电压,开态电阻,正向电流密度,饱和电流密度,理想因子,势垒高度和串联电阻的提取。