实验十一 工艺模拟、器件模拟与参数提取

实验目的:以普通二极管为例,学习 Athena 工艺仿真方法和 Atlas 器件仿真方法,并学习参数提取

方法: 编写 pn 结 Athena 仿真程序,得到器件结构图,提取结深大小,编写 Atlas 仿真程序,得到 I-V 特性结果图。

1. 创建一个初始结构

打开 DeckBuild, 在文本窗口中输入语句 go athena, 如图 1 所示。




图 1

为了定义网格,在 Commands 中选择 Mesh Define 菜单项,如图 2 所示。下面将在 1μm×2μm




图 2

的区域内创建非均匀网格: 在 X 方向, 在 Location 栏输入值 0, 在 Spacing 栏输入值如 0. 1,同时在 Comment 栏输入注释如 "Non-Uniform $Grid(1\mu m \times 2\mu m)$ ",也可不输。单击 Insert 按钮,于是网格定义的参数会出现在滚动条菜单中,如图 3。在 X=0. 5 和 X=1 处,分别插入第二和第三个网格线定义线,并将网格间距设为 0. 01,这样在 X 轴右边区域内就定义了一个

非常精密的网格。在 Y 方向,在 Location 栏输入值 0,然后在 Spacing 栏输入网格间距值 为 0.01,单击 Insert 按钮,并继续插入第二,第三个 Y 方向的网格定义点,位置分别设为 1,2,网格间距设为 0.05,得到如图 4。最后,单击 Write 按钮,即在文本窗口中写入了如图 5 程序(另一种办法是直接在文本窗口中编程输入!)。




图 3




图 4




图 5

关闭 Mesh Define。注意:"#"号后面是注释行,不是命令行。

2. 定义初始衬底

在 Commands 菜单中选择 Mesh Initialize...选项,Material 选 Silicon,Orientation 选 100,Impurity 选 Phosphorus,杂质浓度设为 1.0×10¹⁷cm⁻³,Dimensionality 选 2D(二维情况),

Comment 栏可任意填,如图 6 所示,然后单击 Write 按钮,写入网格初始化的有关信息。 关闭 Mesh Initialize(窗口写完以后要关闭,以后不再提示)。




图 6

3. 运行 Athena 并绘图

最终我们得到结构图形如图 9。

如果要看目前的状态,我们在文本窗口中输入如下语句: struct outfile=.history01.str,单击控制栏里的 run 键,输出将会出现在仿真器子窗口中。使初始结构可视化的步骤如下: (1) 用鼠标左键选中文件.history01.str,单击 Tools 菜单项,选择 Tonyplot,如图 7 所示,将会出现绘图工具软件 Tonyplot。在 Tonyplot中,依次选择"图"和"显示",出现"显示(2D 网格)"菜单项,如图 8 所示。(2) 在默认状态下,"边"和"区域"图像已选。把"网格"图像也选上,并单击"应用"按钮(这样做的目的是可以看到前面定义的三角形网格),

至此,我们创建了一个 1μm×2μm 大小的,杂质磷浓度为 1.0×10¹⁷cm⁻³,掺杂均匀的《100》 晶向的硅片,这个仿真结构已经可以进行任何工艺处理步骤了。

作业 1. 图 9 中的网格何处密?何处疏?两处在器件模拟时不同在哪?




图 7



图 8




图 9

4. 隔离氧化层淀积

在光刻开注入孔之前,首先需要进行的是隔离氧化层的淀积,厚度是 1μm,实现方法如下:(1)在 Commands 菜单中依次选择 Process、Deposit 和 Deposit...菜单项,如图 10,Process Deposit 菜单将会出现,在 Material 菜单中选择 Oxide,并将其厚度值设为 1,淀积




图 10

Type 默认为 Conformal(共形淀积),将 Grid Specification 参数 "Total number of Grid layers" 设为 10,Comment 栏可任意填如 "Conformal Oxide deposition",如图 11,单击 Write 按钮, 淀积语句将会出现在文本窗口中:

#Conformal Oxide deposition deposit oxide thick=1 divisions=10




图 11

注意: 以上语句应按顺序出现在定义初始衬底语句之后。

(2)运行 Athena 并绘图,观察氧化层是否已淀积上,步骤基本同步骤 3:我们在文本窗口中输入如下语句: struct outfile=.history02.str,单击控制栏里的 run 键,然后使此时结构可视化如图 12 所示。从图可以看出,一个氧化层淀积在了硅表面。

作业 2.请测量一下图 12 中淀积氧化层的厚度是多少?

5. 扩散孔的形成

我们打算在图形右边刻蚀一个扩散孔,以进行下一步的 P 型杂质扩散或离子注入,实际上在此前还有一个光刻过程,我们将它忽略了!具体步骤如下:(1)在 Commands 菜单中依次选择 Process、Etch 和 Etch...,出现 Process Etch 菜单,在 Etch 菜单的 Geometrical type

一栏中选择 Right;在 Material 一栏中选择 Oxide;将 Etch location 一栏的值设为 0.5;在 Comment 栏中输入注释 Oxide definition,如图 13 所示,单击 Write 按钮产生如下语句:




图 12

Geometrical ■ Complete		C Etching ma	achine	
Geometrical type: Right	_	Material:	Oxide	~
No expose		User defined:		15.63
Etch location: 0.50	μm			
Thickness: 1.00 -	μm			
Arbitrary points			Ī	
	Insert	⑥ After		
<u></u>		C Before		
		С Тор		
	Delete	C Bottom		
X location: 2.00				
Y location: 0.00				
			J	

图 13

#oxide definition

etch oxide right p1.x=0.5

(2) 运行 Athena 并绘图,以观察现在的结构:我们在文本窗口中输入如下语句: struct outfile=.history03.str,单击控制栏里的 run 键,然后使此时结构可视化如图 14 所示。从图可以看出,扩散孔已形成。




图 14

6. 离子注入掺杂

接下来对现有结构进行离子注入以形成 P 型杂质区,条件为:杂质硼的剂量为9.5×10¹⁴cm⁻²,注入能量为100keV,tilt为7°,rotation为30°,步骤如下:(1)在 Commands菜单中,依次选择 Process 和 Implant...,出现 Process Implant菜单,在 Impurity 一栏中选择Boron;通过滚动条或直接输入的方法,分别在 Dose 和 exp 这两栏中输入值 9.5 和 14;在Energy、Tilt 以及 Rotation 这 3 栏中分别输入值 100、7 和 30;默认为 Dual Pearson 模式;将Material Type 选为 Crystalline;在 Comment 栏中输入注释说明如 Doping,单击 Write 按钮,

```
DeckBuild - 5.0.10.R - */home/liyao - pn200.in
File Edit View Run Tools Commands Help
       go athena
  Non-Uniform Grid(lum*2um)
 line x loc=0.00 spac=0.10
 line x loc=0.5 spac=0.01
 line x loc=1 spac=0.01
 line y loc=0.00 spac=0.01
 line y loc=1 spac=0.05
 line y loc=2 spac=0.05
 # Initial silicon Structure
 init silicon c.phosphor=1.0e17 orientation=100 two.d
 struct outfile=.history01.str
 # Conformal Oxide deposition
 deposit oxide thick=l divisions=10
 struct outfile=.history02.str
 # Oxide definition
 etch oxide right pl.x=0.5
 struct outfile=.history03.str
 # Doping
 implant boron dose=9.5e14 energy=100 tilt=7 rotation=30 crystal
```

图 15

注入语句将会出现在文本窗口中,如图 15 所示,图中参数 CRYSTAL 说明对于任何解析模型来说,使用的参数均来自单晶硅。(2)运行 Athena 并绘图,我们在文本窗口中输入如下语句: struct outfile=.history04.str,单击控制栏里的 run 键,然后使此时结构可视化:在 Tonyplot中,依次选择"图"和"显示",出现"显示"菜单项,把"接合"菜单也选上,并单击"应用"按钮(以观察 pn 结),如图 16,图中的线即是 p 区和 n 区分界的地方。




图 16

7. 金属的淀积

利用 Process Deposit 菜单(见步骤 4),一个厚度为 0.5μm 的铝层将被淀积到器件表面,具体步骤: 在 Material 菜单中选择 Aluminum,并将其厚度值设为 0.5; 对于 Grid specification 参数,将 Total number of grid layers 设为 5;在 Comment 栏中输入 Aluminum Deposition,单

击 Write 按钮, 出现如下语句:

#Aluminum Deposition

deposit aluminum thick=0.5 divisions=5

然后,利用 Etch 菜单,铝层将从 X=0.3μm 向左刻蚀,步骤是: 在 Etch 菜单的 Geometrical Type 一栏中,单击 Left;在 Material 栏中,选择 Aluminum;在 Etch location 栏中输入值 0.3;在 Comment 栏中输入 Etch Aluminum,单击 Write:

#Etch Aluminum

etch aluminum left p1.x=0.3

作业 3. 请给出金属淀积后和刻蚀后的器件结构图。

8. 获取器件参数

我们将从半个 pn 结结构中获取一些器件参数,如 pn 结结深,这可以通过 Commands 中的 Athena Extract....菜单来完成,计算结深的步骤如下:在 Commands 菜单中单击 Athena Extract...,Dialog 菜单将会出现:在 Extract 栏中选择 Junction depth;在 Name 栏中输入 pxj;在 Material 栏中选择 Silicon;在 Extract location 栏中单击 X 方向并输入值 0.8,单击 Write 按钮,Extract 语句将会出现在文本窗口中(如图 17):

extract name="pxj" xj material="Silicon" mat.occno=1 x.val=0.8 junc.occno=1

```
# Aluminum Deposition
deposit aluminum thick=0.5 divisions=5
# Etch Aluminum
etch aluminum left pl.x=0.3
#
extract name="pxj" xj material="Silicon" mat.occno=1 x.val=0.8 junc.occno=1
```

在这个 Extract 语句中, name="pxj"是 p 型的结深; xj 说明了该结深需要计算; material="Silicon"是指结的材料,在这里材料是硅; mat.occno=1 是指计算结深要从第一层材料开

始; x.val=0.8 是指在 X=0.8μm 的地方得到 pn 结结深; junc.occno=1 是指计算结深要从指定层的第一个结开始。

继续 Athena 仿真,测量值将会出现在 Deckbuild 输出窗口中。

图 17

作业 4. X=0.8μm 处的结深是多少?

9. 半个 pn 结结构的镜像

前面构造的是一半的结构,接下来对它进行镜像,步骤如下:(1)在 Commands 菜单中,依次选择 Structure 和 Mirror 项,出现 Structure Mirror 菜单。在 Mirror 栏中选择 Right,如图 18 所示。单击 Write 按钮将下列语句写入输入文件:




图 18

Struct mirror right

(3) 继续 Athena 仿真,并将完整的 pn 结结构绘制出来如图 19。




图 19

10. 电极的确定

为了使接下来的器件仿真器 Atlas 实现偏置,有必要对 pn 结二极管的电极进行标注,步骤如下:(1)在 Commands 菜单中,依次选择 Structure 和 Electrode 项,Structure Electrode 菜单将会出现,在Type 栏中,选择 Specified Position;在 Name 栏中,输入 anode;单击 X Position 并将其值设为 0.8(当 Y 没有指定时,默认是器件的表面),如图 20 所示。单击 Write 按钮,下面的语句将会出现在输入文件中:

electrode name=anode x=0.80

(2)在 Athena 中,backside 电极可以放在结构的底部:在 Structure Electrode 菜单的 Type 栏选择 backside,在 Name 栏输入 Cathode,得到如下语句:

electrode name=cathode backside

(3)继续运行输入文件,从 Deckbuild 输出窗口中可以看到相关说明。 随着电极的确定,pn 结结构也已经完成了。




图 20

- 11. 保存 Athena 结构文件
- (1) 在 Commands 菜单中选择 File I/O,单击 Save 按钮并建立一个新的文件名 pn.str,如图 21,单击 Write 按钮。(2)继续运行输入文件并将 pn.str 结构文件绘制出来。选择"电极"图像以查看阴极阳极两个电极,如图 22,看两个电极分别在什么地方。




图 21



至此,Athena 工艺仿真已全部完成,接下来进行 Atlas 器件仿真,分为结构命令组、模型命令组、数值求解方法命令组和解决方案命令组(此命令组又可分为解决方案命令和结果分析两部分):

12. 创建 Atlas 输入文档

为了启动 Atlas,输入下列语句:

go atlas

载入有 Athena 创建的"pn.str"结构文件,步骤如下:(1)在 Commands 菜单中,依次选择 Structure 和 Mesh...,会弹出 Mesh 菜单;(2)在 Type 栏中,单击 Read from file,在 File name 栏中输入结构文件名"pn.str",如图 23;(3)单击 Write 按钮,将 Mesh 语句写入 Deckbuild 文本窗口中,如图 24 所示。




图 23

```
extract name="pxj" xj material="Silicon" mat.occno=1 x.val=0.8 junc.occno=1 struct mirror right

struct outfile=.history05.str
electrode name=anode x=0.80
electrode name=cathode backside

structure outfile=pn.str

go atlas
mesh infile=pn.str
```

图 24

13. 模型命令组

在 Athena 中已经创建了 pn 结结构,跳过结构命令组而直接进入模型命令组。 Material 语句可直接在文本文件中键入:

material material=Si taun0=1e-7 taup0=1e-7

该语句给定了 Si 材料中的电子和空穴寿命。接下来我们用 Model 语句来定义物理模型,实际上可直接键入:

models srh conmob fldmob

srh 是复合 (Recombination) 模型,srh 是 Schockley-Read-Hall 的缩写; conmob 和 fldmob 是两种迁移率(Mobility)模型,分别是浓度相关模型和场相关模型,可一起使用。

14. 数值求解方法命令组

接下来选择数值方法进行仿真,Method 语句可通过如下方法设定:

- (1) 在 Commands 菜单中,依次选择 Solutions 和 Method...项,Method 菜单将会出现。在 Method 栏中选择 Newton 和 Gummel 选项,如图 25 所示;默认设定的最大重复数为 25,这个值可以根据需要修改。
- (2) 单击 Write 按钮,写入 Method 语句,至此写入的模型命令组语句和数值求解方法命令组语句如图 26。

Method	23
Method Newton Block Max. number of iterations: 25 Reduce bias step if solution diverges	
Parameters General Newton Gummel Poisson tolerance: 0.0 Continuity tolerance: 0.0 Ignore convergence criterion Fix quasi-Fermi potential to single value Reduction factor: 0.5 Maximum attempts: 4	
<u>W</u> rite	

```
go atlas
mesh infile=pn.str
material material=Si taun0=1e-7 taup0=1e-7
models srh conmob fldmob
#
method newton gummel itlimit=25 trap atrap=0.5 maxtrap=4 autonr nrcriterion=0.1 tol.tim
```

图 26

15. 解决方案命令组

在解决方案命令组中,需要使用 log 语句来输出并保存包含端口特性计算结果在内的记录文件,用 solve 语句来对不同偏置条件进行求解。过程如下:

(1) 在 Commands 菜单中,依次选择 Solutions 和 Solve...项,Deckbuild:Atlas Test 菜单将会出现,如图 27 所示;单击 Properties:在 Log file 栏中将文件名改为"pn01_",如图 28 所示。




图 27




图 28

- (2) 单击 Define Tests,然后将鼠标移至 Worksheet 区域,单击鼠标右键并选择 Add new row,如图 29 所示。一个新行被添加到了 Worksheet 中,如图 30 所示。
 - (3)将鼠标移至 gate 参数上,单击鼠标左键,会出现一个电极名的列表,选择 anode。
- (4) 在 anode 行中,将鼠标移至 CONST 类型上,单击鼠标左键并选择 VAR1。分别将 Initial Bias,Final Bias 和 Delta 的值设为 0.05,1.0 和 0.05,如图 31 所示。
 - (5) 单击 Write 按钮,如下语句将会出现在 Deckbuild 文本窗口中:




图 29




图 30

solve init

log outf=pn01_0.log

solve name=anode vanode=0.05 vfinal=1.0 vstep=0.05

上述语句以 solve init 开始,这条语句提供了一个初始猜想,即零偏置(或热平衡)情况的解。

第二条语句是 \log 语句,这条语句用来将由 Atlas 计算得出的所有仿真结果保存在 $pn01_0.\log$ 文件中。

最后一条 solve 语句使阳极电压从 0.05V 变化到 1.0V, 间隔为 0.05V。

16. 使用 Tonyplot 绘出结果




图 31

可键入如下语句:

tonyplot pn.str

tonyplot pn01_0.log

17. 结束

输入如下语句结束编程:

quit

现在,你已结束了编程,接下来:(1)可以单击 Run 键运行 Athena 和 Atlas,观察 Deckbuild 输出窗口看运行是否顺利,如果出现问题,根据输出窗口提示进行程序修改,没有问题则程序通过;(2)同时,会自动弹出 Tonyplot 图形 (pn.str 和 pn01_0.log),注意 pn01_0.log 图形中横坐标是 Anode Voltage,纵坐标是 Cathode Current,如图 32 所示。




图 32

作业 5.给出你自己编程绘出的 pn 结 I-V 特性图。

在 File 菜单下单击 Save 可随时保存此 Deckbuild 文件,文件名自定,后缀名为.in(以后要用该文件,可通过在 File 菜单下单击 Open...打开)。

最后退出 Deckbuild, 关闭各个窗口。