实验三 单片机系统设计和仿真

本实验的目的是在 Proteus 软件的设计环境中进行单片机系统的电路设计和仿真。实验中除了要使用 Proteus 软件,还要使用 Keil 软件进行单片机的应用程序开发。

图 1 是 8051 单片机最小系统,单片机采用的型号是 AT89C51。除了最小系统必要的电源、时钟、复位电路之外,在 P1 口外加一个数码管。P1 口是 8 位的并行口,此处用到了 P1.0~P1.6 七个引脚,它们在电路图中的标号为 P1_0~P1_6,分别连接的是数码管的段选信号 a、b、c、d、e、f、g。




图 1

从图中可见,数码管是共阳极类型,共阳极端接电源,因此如果要使数码管某一段发光的话,就必须使相应的单片机引脚输出低电平。比如要在数码管上显示"0",则 P1.6~P1.0 应输出"1000000"。

- 一、Keil 软件环境下的程序设计
- (1) Keil 工程的建立

双击桌面上的 Keil μVision 集成开发环境图标 , 会出现以下运行界面:




图 2

随后,进入软件的开发界面如图 3 所示:




图 3

首先需要建立一个新的工程。点击菜单栏上的"Project→New uVision Project...",如图 4 所示:




图 4

在弹出的对话框中选择新项目要保存的路径和文件名。Keil 的一个工程里通常含有很多小文件,为了方便管理,通常我们将一个工程放在一个独立文件夹下,例如保存到 E:\mcu_project1 文件夹,工程名为 mcu_project1,如图 5 所示。Keil uVision4 的工程文件扩展名为.uvproj。




图 5

单击"保存"以后,弹出如下界面:

Select a CPU Data Base File	
Generic CPU Data Base	•
OK Cancel	

图 6

点击 "OK", 会弹出选择 CPU 的界面,如图 7 所示。这里我们选择 Atmel 下的 AT89C51,如图 8 所示。



点击 OK 后会弹出提示框确认是否导入芯片启动代码到工程,在此我们选择 YES,这样一个新的工程就建立完成了。




图 9

二、建立源文件

工程建立完成后,我们可以在左边的 Project 栏中看到如下图所示的信息。



图 10

接下来单击"File"菜单中的"New"菜单项,如图 11 所示,进入编辑界面,如图 12 所示,此时光标会在编辑窗口中闪烁,可以输入用户的应用程序。




图 11




图 12

在源代码编辑区输入以下 C 语言源程序,注意:在输入程序时务必将输入法切换成英文半角状态。

```
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

uchar code dis[] = {0xc0, 0xf9};

void delay(void)
{
    uint i, j;
    for (i=100; i>0; i--) //注意没有分号
    for (j=500; j>0; j--);
}
```

```
void main()
{
     while(1)
     {
          P1 = dis[0];
          delay();
          P1 = dis[1];
          delay();
     }
}
```

代码输入完成以后,点击工具栏上的保存图标 → ,弹出窗口界面如图 13 所示,在文件名编辑框中输入要保存的文件名,同时必须输入正确的扩展名(.c)。这里的文件名不一定要和工程名相同,用户可以随意填写文件名,然后单击"保存"即可。




图 13

此时这个新建的源文件 mcu_project1.c 与我们刚才建立的工程还没有直接的联系,还需要我们把源文件 mcu_project1.c 添加到工程中去,以下为添加源文件的方法。

回到编辑界面,在"Source Group 1"选项上单击右键,弹出如图 14 所示的菜单,然后单击"Add Files to Group......"菜单项,对话框如图 15 所示。




图 14




图 15

选中"mcu_project1.c"单击"Add"按钮,再单击"Close"按钮,然后我们就可以在左侧"Source Group 1"看到"mcu_project1.c"文件了。

源代码编写、添加完成之后,下面就要进行编译和下载了。点击图标 ♥ ,软件会自动编译当前文件。没有错误时,显示结果如下图所示。如果程序中有错误,可以按照提示进行修改。




图 16

接下来点击图标 , 弹出如图 17 对话框,点击"Output"选项,勾选"Creat HEX File"选项,点击"OK"按钮。




图 17

回到程序编辑窗口,点击图标 , 在下方的输出窗口显示如下信息,表示 生成 HEX 文件成功。

```
assembling STARTUP.A51...
compiling mcu_project1.c...
linking...
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=64
creating hex file from "mcu_project1"...
"mcu_project1" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
```

图 18

三、单片机系统的电路设计与仿真

按照实验一和实验二的方法,在 Proteus 软件中建立一个新的工程,将图 1 所示的单片机系统设计出来。图 1 中所用的元件可以采用直接查找法,元件的名称为:

- AT89C51
- 7SEG-COM-AN-GRN
- CAP
- CAP-ELEC
- CRYSTAL
- RES
- BUTTON

1. 放置总线

图 1 中单片机的 P1 端口的 7 根线采用的是总线画法。放置总线的步骤为:

① 从工具箱中选择总线"Bus"图标 +;

- (2) 在总线起始端出现的位置单击鼠标左键;
- ③ 在总线路径的拐点处单击鼠标左键;
- 4 在总线的终点双击鼠标左键,可结束总线放置。

单片机 P1 端口的每一个引脚连接到总线的连接线叫做总线分支。在 Proteus 中,总线分支既可以用总线命令 ₩,也可以用一般连线命令 ✓。在使用总线命令 画总线分支时,粗线自动变成细线。为了使电路图显得专业而美观,通常把总线分支画成与总线呈 45°角的相互平行的斜线。

如图 1 所示,在 AT89C51 的 P1 口左侧先画一条自上而下的总线。确认主工具栏中的自动布线器 为选中状态(为画斜线准备)。在 P1.0 引脚单击鼠标左键后松开,拖动鼠标指针画线,距总线一个背景栅格时,单击鼠标左键确认,然后按住 "Ctrl"键,并向左下移动鼠标,在与总线呈 45°角相交时,单击鼠标左键确认,即完成一条总线分支的绘制。

其他总线分支的绘制不必这样复杂,只需在分支的起始点双击鼠标左键即可完成。比如,画下一条 P1.1 引脚至总线的分支,把鼠标指针放置在 P1.1 引脚口位置,出现一个红色小方框,开始双击鼠标左键,自动完成像 P1.0 引脚到总线的一系列动作。

2. 添加连线标签

- ① 从工具箱中选择"Wire Label"图标 📖。
- ② 把鼠标指针指向期望放置标签的总线分支位置,鼠标指针处出现一个 "×"号,此时单击鼠标左键,出现"Edit Wire Label"对话框,如图 19 所示。
- ③ 在该对话框的"Label"选项卡中键入相应的文本,如"P1_0",或者点击下拉选项选择一个标签。
 - (4) 单击"OK"按钮,结束文本的输入。




图 19

3. 电气检测

电路设计完成后,选择菜单栏中的 Tools-->Electrical Rules Check 进行电器检

测,则会弹出电气检测结果对话框,如图 20 所示,表示本例没有电气错误。




图 20

4. 单片机仿真

将鼠标放置在 AT89C51 上,双击左键,弹出编辑元器件的对话框,如图 21 所示。在 "Program File" 栏中选择前面用 Keil 软件设计生成的 mcu_project1.hex 文件。再点击 OK。




图 21

按下仿真运行按钮,可以看到数码管循环显示0和1。

5. Proteus 和 Keil 的联调

以上第 4 步的单片机仿真方法中,用 Keil 设计单片机里的程序,生成.hex 文件,然后在 Proteus 中调用, Keil 中的程序不能进行调试。下面说明 Proteus 和 Keil 的联调方法。

在 Proteus 软件中打开图 1 电路的工程,在菜单栏选择 Debug-->Enable Remote Debug Monitor,如图 22 所示。




图 22

再打开 Keil 中的单片机程序,并在工具栏中选择 ,弹出如图 23 的窗口,选择 Debug 项,在仿真器的选择中选择"Proteus VSM Simulator",然后点击 OK。




图 23

将 Proteus 和 Keil 都打开放于屏幕上。在 Keil 中点击 , 进入调试模式, 可以看到 C 程序窗口。在两条赋值语句之前的灰色边带双击,可以放置断点,如图 24 所示。




图 24

反复点击工具栏上的 或按 F10 执行程序,程序会在断点处暂停,此时可以看到 Proteus 中的数码管在数字 0 和 1 之间跳变。如图 25 所示。




图 25

四、拓展练习

用 Proteus 软件设计图 22 所示的单片机系统,用 Keil 软件设计应用程序,并进行仿真。该系统实现的功能是用外部按键控制数码管显示的数字加 1 或减 1。




图 22

```
程序代码如下:
#include <reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char //宏定义
uchar code table[] = \{0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F\};
//共阴极数码管 0~9 编码表
uchar m = 0;
void delay(uchar c)
{
   unsigned char a, b;
   for (; c > 0; c--)
               //注意没有分号
      for (b=142; b>0; b--);
         for (a=a; a>0; a--);
}
       *************外部中断 0 子程序**************/
void INT_0() interrupt 0
           //关闭外部中断 0, 防止在执行过程中再次发生中断
   EX0 = 0;
   delay(20); //延时 20ms, 去抖动
           //开外部中断 0
   EX0 = 1;
   m++;
   if(m==10) m=0; //当 m=10 时返回到 0
   else P1 = table[m]; //循环输出 0~9
      void INT_1() interrupt 2
          //关闭外部中断 1, 防止在执行过程中再次发生中断
   EX1=0;
   delay(20); //延时 20ms, 去抖动
   EX1 = 1; //开外部中断 1
```