微机原理与嵌入式系统自主实验实验报告

姓名:麦华煜

学号: PB17061254

实验一 基于 ASM 的 Project


一、实验目的

- 1、掌握Wision IDE 基本使用、了解一个项目编译、连接、调试的工作过程。
- 2、汇编代码编写的一般语法,掌握编写子程序的方法。
- 3、掌握常规代码调试技巧。
- 4、理解编程者模型。


二、实验内容

- 1、Project 的建立、编译、连接
- (1) ustc sample asm 的建立
- (2) 编译、连接 Project
- 2、Project 的 debug
- (3) 调试
- (4) 观察调试过程中通用寄存器的变化

开始调试:



结束调试:



(5) 观察如下代码执行前后栈指针的变化:

57 MOV R1, #0x1 58 MOV R3, #0x3 59 PUSH {R1} 60 PUSH {R3} 61 POP {R2} POP {R4} 62

;将R1压入堆栈 ;将R3压入堆栈 ;从堆栈弹出至R2 ;从堆栈弹出至R4

执行前: R13 (SP) 0x20000400 R14 (LR) OxFFFFFFF R15 (PC)

执行第61行代码后:

R13 (SP)	0x200003FC
R14 (LR)	OxFFFFFFF
R15 (PC)	0x08000438

执行第59行代码后,


1人11 24 03	11 1 (1-1) 1 :
R13 (SP)	0x200003FC
R14 (LR)	Oxffffffff
R15 (PC)	0x08000434
执行第 62	行代码后:
R13 (SP)	0x20000400
R14 (LR)	Oxffffffff
R15 (PC)	0x0800043A

执行第60行代码后:

R13 (SP)	0x200003F8
R14 (LR)	OxFFFFFFF
R15 (PC)	0x08000436

可见,由于压栈操作,因此栈指针发生了变化,而之后的出栈栈指针变化也对应了这点。

(6) 在如下代码执行前后观察存储器 0x20000800 地址的内容:



执行前:





三、思考题

- (7) 异常处理子程序 Reset Handler 的入口地址是?
- 答:入口地址为 0x0800 0400。
- (8) 添加一行代码, 使 xPSR 寄存器的 Z 标志位为 1。
- 答:添加如下指令: MOVS R5, #0x0

执行前:

执行后:



- (9) 示例代码中,为何使用的是 MSP 而不是 PSP?
- 答:因为默认栈指针就是 MSP, CONTROL 寄存器也没有被重新设置,值一直都是 0x00,因此不会使用 PSP。
- (10) 请解释至 Reset Handler 中的第一行代码时,为何 MSP 的值为 "0x20000400"?
- 答:由于栈大小设置为了 0x00000400,而在将 MSP 取出时初始化为 0x20000000,因此在执行到第一行代码时, MSP 指向的是 0x20000400。
- (11) 请依据代码调试中观察到的机器指令解释伪指令"LDR RO, =0x20000800"被翻译为 机器指令的执行过程。
- 答: 机器指令为 "LDR r0, [pc, #12]", 考虑到立即数是存在指令中的, 因此是将 pc 的值加上 12 以此找到立即数的地址, 然后再依照地址取出立即数, 将其赋给 r0 寄存器。
- (12) 伪指令 "LDR R0, =0x20000800" 中的 "0x20000800" 被存放在哪个地址? 答: 由上得,存放在指令地址之中,具体偏移量是 12。
- (13)解释指示符(伪指令) "EXPORT"和"DCD"的作用?

- 答: EXPORT 用于在程序中声明一个全局的标号,该标号可在其他文件中引用; 而 DCD 用于分配一段连续的字存储单元,并且可以用指定的数据初始化。
- (14) 观察代码执行过程中,PC 变化的规律。并写出一条使PC 递增2的指令,再写出一条使PC 递增4的指令。
- 答: 在代码执行过程中, PC 的增值是 2 或者 4, 在涉及到对立即数的操作时,由于立即数是存储在指令的地址中的,因此指令会长一些, PC 增值基本为 4, 而只涉及到寄存器时, PC 增值基本是 2;
 - 一条增值为 2 的代码: MOV RO, R1;
 - 一条增值为 4 的代码: MOV R1, #0xAB。

实验二 基于 C 的 Project

一、 实验目的

- 1、掌握Wision IDE下创建C语言工程的基本步骤。
- 2、了解Wision IDE 自带 CMSIS 库和 device 的启动文件。
- 3、掌握联机帮助查询技巧。
- 4、掌握代码分析技巧。
- 5、理解 ARM 汇编程序中的伪指令(指示符, Directive)。
- 6、掌握 C 和汇编混合编程方法。

二、实验内容

1、建立基于 C 程序的 Project

(15) 选择 AEMCM3 建立新的 Project

2、代码功能验证

- (16) 阅读启动文件"startup_ARMCM3.s"和"startup_ARMCM3.c",分析启动的大致过程。答: startup_ARMCM3.s,首先是建立堆栈、对堆栈进行初始化,然后开始设置中断向量表,通过 DCD 伪指令对中断向量表的具体内容做了初始化定义,最后是子程序Reset_Handler的设置,这里调用了两个外部函数_main 和 SystemInit; startup_ARMCM3.c 文件则定义了一些关于时钟的变量和函数。
- (17) 分析示例代码中 C 调用汇编子程序的过程。
- 答: C调用的是汇编中定义的 strcopy(char *a, char *b)函数:

C 通过 extern void strcopy (char * d , char * s)声明来调用汇编子程序 strcopy, C 中的传递参数 a 和 b 分别存储在寄存器 RO 和 R1 中,并在汇编程序中通过 LDR 和 STRB 指令,达成了对字符串复制的目的。

(18) 分析示例代码中汇编调用 C 子程序的过程。

答: 汇编调用的是 C 中定义的 MY C FUNCTION (int a, int b)函数:


```
24 PRESERVE8 ;根据ATPCS,堆栈数据需要设置为8字节对齐
25 THUMB
26 EXPORT call_C
27 IMPORT MY_C_FUNCTION ;声明MY_C_FUNCTION为外部引用符号
28 ALIGN
29 call_C PROC;必须与EXPORT后面标号一致
30 MOV R0, #1 ;参数1赋R0
31 MOV R1, #2 ;参数2赋R1
32 BL MY_C_FUNCTION
33 ENDP
```

汇编利用 call C 调用了外部函数 MY C FUNCTION 函数,并通过指令以立即数的形式将

参数存储在 RO 和 R1 寄存器中,以此来完成参数的传递。

3、代码分析技巧


(19) 通过查找功能查找"__get_xPSR"关键字。



- (20) 分析示例代码中所调用的 CMSIS-core 函数的定义。

4、μVision 联机资源的使用

(21) 打开联机帮助文档,搜索指示符"WEAK"的作用。




(22) 将光标停留在某个指示符(伪指令关键字)上,如 "AREA",按键 "F1",查阅自动 弹出的帮助信息。



(23) 将光标停留在某条指令上,如 "BLX",按键 "F1",查阅自动弹出的帮助信息。




(24) 了解包管理器 Pack installer 的基本功能。




5、Project 的调试 (Debug)

(25) 分析 Debug 工具栏各个图标对应功能的区别。

Reset 复位: 让程序复位到起点,调试设置恢复到初始状态。



Run 全速运行:可以让程序运行并查看运行状态,也可以在特定位置打断点,让程序运行到特定位置并查看运行状态。




stop 停止运行:程序全速运行时(有效),点击该按钮可让程序停止运行。




Step 单步调试: 也就是每点一次按钮,程序运行一步,遇到函数会跳进函数执行。



Step Over 逐行调试:也就是每点一次按钮,程序运行一行,遇到函数跳过函数执行。



Step Out 跳出调试: 也就是每点一次按钮,程序跳出当前函数执行,直到跳出最外面的函数 (main 函数)




Run to Cursor Line 运行到光标处:即将光标放在某一行,点击该按钮,程序执行到光标的位置就会停下来(前提是程序能执行到光标的位置)


Run to Cursor Line (Ctrl+F10)
Run to the current cursor line

(26) 通过 watch 窗口观察以下代码执行前后,变量"srcstr""dststr"的值。

```
26 char * srcstr = "0123456";
27 char dststr [] = "abcdefg";
28 //根据ATPCS规则, 子程序间通过寄存器R0~R3来传递参数
29 //dststr地址存放在R0, srcstr地址存放在R1
30 strcopy(dststr,srcstr);
```

答:通过 watch 窗口,分别观察该段代码运行前、strcopy 函数调用前、strcopy 函数调用 后三种情况下的变量的值:





(27) 分析下图所示反汇编窗口中机器指令与源代码窗口中 C 代码的对应关系。

```
| The state of th
```

答: "MOVS r5, #0x00" 对应变量声明 unsigned int uiTmp=0, 此时 r5 寄存器存储 uiTmp 的值:

"MOVS r0, #0x00"将 0 赋给 r0 寄存器,为接下来的函数调用做准备, "BL.W _maybe_terminate_alloc(0x00000474)"跳转地址,用于调用函数,最后的"MOV r5, r0"将函数结果赋给 r5,也就是 ui Tmp 变量;

下面的三个机器指令就很好理解了,即,将 PSR 的值通过特殊指令 MRS 取出到 r0 寄存器中,再将 r0 中的值赋给 r5, 也就是变量 ui Tmp。

三、思考题

(28) 分析启动文件"startup_ARMCM3.s"中图下宏定义的含义?并写出\$Handler_Name等于 NMI Handler 时,该宏定义展开后的代码。

答:该宏定义的含义是,宏定义一个默认的异常/中断处理器,该程序是一个具有无限循环的弱符号;

\$Handler_Name 等于 NMI_Handler 时, 宏定义展开后的代码:

查阅代码,此时 NMI_Handler 的值为-14,因此该段程序调用异常处理子函数,跳转到-14 对应的中断处继续执行。

- (29) 根据调试结果,示例代码中的"printf("Hello USTCer\n");"中字符串"Hello USTCer\n"被存储在存储器的什么位置?
- 答: 运用 PC 相对寻址的方式存储在 (PC) +0x20 地址中,即 0x00001020。
- (30) 请结合" startup_ARMCM3.s"文件中如下代码分析示例中" srcstr"的地址为何是"0x20001160"?

```
ustc_sample_c_c.c. startup_ARMCM3.s cmsis_armcc.h
   44
   45 Heap_Size
                        EQU
                                  0x00000C00
   46
   47
                         IF
                                  Heap_Size != 0
   48
                         AREA
                                  HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
   49
         heap_base
   50 Heap Mem
                         SPACE
                                  Heap Size
       __heap_limit
   51
   52
                         ENDIF
```

答: 定义了 Stack_Size 为 0x0000 0400, Heap_Size 为 0x0000 0C00, 启动方式为片内 SRAM 启动, 起始地址从 0x000000000 映射到 0x200000000, 所以此时的地址为 0x20001000。 main 函数再加上之后的 printf 函数,一共占用 0x00000160,求和可得为 0x20001160, 故 "srcstr"的地址为 0x20001160。

实验三 基于 STM32 库的 GPIO 与定时器

一、实验目的

- 1、掌握Ψision IDE 中基于 ST 公司 STM32 库建立 project 的流程。
- 2、了解ST公司提供的TIM、GPIO相关库函数。
- 3、了解 STM32F10X 系列芯片定时器相关的寄存器功能。
- 4、掌握Wision IDE 中外设仿真模块(GPIO)的使用,学会利用外设仿真模块(GPIO)观察 I/O 引脚输出,学会利用外设仿真模块(GPIO)模拟 I/O 引脚的输入。
- 5、掌握μVision IDE 逻辑分析模块 (Logic Analyzer) 的使用。

二、实验内容

1、下载 ST 公司 STM32 库及芯片手册


- (31) 下载 ST 公司关于 STM32F103 系列芯片的库文件。
- (32) 下载 ST 公司关于 STM32F103 系列芯片的文档。

2、建立基于 STM32 库的 Project

- (33) 建立 Project。
- (34) 拷贝 ST 公司的库文件。
- (35)添加 ST 公司的库文件。

3、配置 Project 的头文件目录、预编译参数、Simulator

(36) 配置 "include file" 路径执行 ST 库头文件目录 配置头文件路径如下:



- (37) 配置预编译选项 Preprocessor Symbols。
- (38)设置采用 simulator 方式进行调试,配置为 STM32F103ZE 芯片的 simulator。
- (39) Build Project

4、Debug 时使用外设仿真功能验证 GPIO 输入和输出

(40) 进入调试状态,打开GPIO窗口,观察执行前后GPIOD窗口的变化。

代码运行前:

Settings: Clock Disabled



General Purpose I/O D (GPIOD)


代码运行后:

Pin	CNF
PD.0	GP output push-pull
PD.1	Floating Input
PD.2	GP output push-pull
PD.3	Floating Input
PD.4	Floating Input
PD.5	Floating Input
PD.6	Floating Input
PD.7	Floating Input
Selecte	ed Port Pin Configuration
MODE	3: Output (50 MHz) V CNF: 0: GP output push-pull
MODE	3: Output (50 MHz) CNF: 0: GP output push-pull
	3: Output (50 MHz) CNF: 0: GP output push-pull ration & Mode Settings
Configu	uration & Mode Settings
Configu	
Configu	ration & Mode SettingsCRH: [0x44444444
Configu GPIOD GPIOD	ration & Mode Settings _CRH: 0x44444444
GPIOD GPIOD GPIOD	ration & Mode Settings _CRH: [0x44444444
GPIOD GPIOD GPIOD	ration & Mode Settings _CRH: 0x44444444
GPIOD GPIOD GPIOD GPIOD	ration & Mode Settings _CRH: 0x44444444
GPIOD GPIOD GPIOD GPIOD	ration & Mode Settings _CRH: 0x44444444

×


5、Debug 时使用 Logic Analyzer 观察 GPIO 输出

(41) 通过 Logic Analyzer 观察 GPIOD 的变化



6、使用外设仿真和 Logic Analyzer 验证 GPIO 输入和输出

(42) 在 GPIOA 窗口中单击 PAO 引脚,模拟 PAO 输入"1",观察 Logic Analyzer 的变化, 并与示例代码进行验证。



对应的代码:

由于在运行过程中将 GPIOA 的 PAO 端口输入改为 1, 因此这里触发了条件 "GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA , GPIO_Pin_O)" , 故 而 额 外 的 时 延 函 数 TIM_Delay250MS()开始工作,因此在 Logic Analyzer 分析器上会看到一个更宽的高电平信号,而取消了这个输入以后,高电平信号又恢复到之前的宽度了。

7、定时器的配置

(43) 阅读 TIM_TimeBaseInitTypeDef 的定义,了解该结构体各成员的含义。

答: 该结构体的具体定义如下:

```
typedef struct
{
    uint16_t TIM_Prescaler;
    uint16_t TIM_CounterMode;
    uint16_t TIM_Period;
    uint16_t TIM_ClockDivision;
    uint8_t TIM_RepetitionCounter;
} TIM_TimeBaseInitTypeDef;
```

阅读代码后,各项的具体含义:

TIM Prescaler, 用于划分 TIM 预分频寄存器 Prescaler 的值;

TIM CounterMode, 用于设置计数器模式;


TIM Period, 在下一个更新事件装入 ARR 值;

TIM ClockDivision, CK INT 与死区发生器以及数字滤波器采样频率分频系数;

TIM RepetitionCounter, 重复定时器值。

三、思考题

(44) 阅读讲义 8.5.3 小节,及芯片手册,解释下图中"CRL、CRH、IDR、ODR、LCKR"几个寄存器的作用。



答: CRL 和 CRH 是两个配置寄存器,前者为低寄存器,后者为高寄存器,根据 I/0 端口号来决定具体选取哪个寄存器,每四位控制一个引脚,可对引脚的 I/0 模式进行配置;

IDR 是端口输入数据寄存器,仅低 16 位有效,用于读取端口上一次的输入数据,但在此之前要将端口设置为输入模式;

ODR 是端口输出数据寄存器,与 IDR 类似,也是低 16 位有效,写的时候,其值影响对应 I/O 口(即端口的引脚)的输出(0或1,即输出低/高电平),读的时候,ODR 反映了作为输出时,上一次写出的数据;

LCKR 是端口配置锁定寄存器,当执行正确的写序列设置了位 16 (LCKK)时,该寄存器低 16 位[15:0] (LCKP[15:0]) 用来锁定端口位的配置。当对相应端口位执行了 LOCK 序列后,在下次系统复位之前将不能再更改端口位的配置。每个锁定位锁定控制寄存器 (CRL、CRH)中相应的 4 个位(即一个引脚的配置)。

- (45)解释代码 "GPIOD->BSRR=0x00000085;"的作用。
- 答: 该代码表示将引脚 0, 2, 6 设置为 1。
- (46)解释代码 "GPIOD->BRR=0x00000080;"的作用。
- 答:该代码表示将引脚6复位为0。
- (47)解释库函数 "GPIO_ReadInputDataBit (GPIOD, GPIO_Pin_0)"的作用。
- 答:该函数的具体代码如下:

```
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
{
    uint8_t bitstatus = 0x00;

    assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
    assert_param(IS_GET_GPIO_PIN(GPIO_Pin));

    if ((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (uint32_t)Bit_RESET)
    {
        bitstatus = (uint8_t)Bit_SET;
    }
    else
    {
        bitstatus = (uint8_t)Bit_RESET;
    }
    return bitstatus;
}
```

assert_param用于判断参数有没有错误(在这里就是那两个函数),随后将 GPIOx->IDR 和 GPIO_Pin 进行按位与操作,在此结果不全为零的情况下将时钟状态设置为置位,否则设置为复位状态。

(48) 访问"http://www.keil.com/support/docs/3726.htm",查询Wision IDE 是否支持 STM32F407ZG 芯片的 Simulation。

答: 经查阅, µVision IDE 不支持 STM32F407ZG 芯片的 Simulation。

实验四 基于 STM32 库的中断

一、实验目的

- 1、掌握 EXTI 中断配置流程。
- 2、理解异常向量表。
- 3、理解异常优先级配置。
- 4、了解ST公司提供的TIM和NVIC相关库函数。
- 5、掌握 Wision IDE 中外设仿真模块 (NVIC) 的使用。

二、实验内容

1、建立基于 STM32 库的 Project


- (50) 建立 Project
- (51) 拷贝 ST 公司的库文件
- (52) 添加 ST 公司的库文件

2、配置 Project 的头文件目录、预编译参数、Simulator

- (53) 配置"include file"路径执行 ST 库头文件目录
- (54) 配置预编译选项 "Preprocessor Symbols" 为: USE STDPERIPH DRIVER
- (55) 设置采用 simulator 方式进行调试,配置为 STM32F103ZE 芯片的 simulator

3、使用 Logic Analyzer 和外设仿真功能验证 EXIT 及 GPIO 输出


- (56) 打开Wision IDE 自带的逻辑分析模块(Logic Analyzer),单击"Setup"设置 GPIOA->ODR 为需要观察的信号。并设置 GPIOA->ODR 信号的显示类型 (Display Type) 为"Bit"
- (57) 打开 GPIOA 的窗口
- (58) 打开 GPIOC 的窗口
- (59) 运行代码,并在 GPIOC 窗口输入 PC5 来模拟中断信号,可在 Logic Analyzer 和 GPIOA 窗口同时观察到 PA8 的变化。



经对 Logic Analyzer、GPIOA、GPIOC 窗口的观察分析,可知,在经历过一次模拟中断信号(PC5)的置位+复位过程之后,PA8输出信号电平将会发生改变。

4、观察 NVIC 寄存器组

(60) 观察与外部中断#5 有关的寄存器信息。



三、思考题

- (61) 为什么通过 GPIOC 的窗口模拟 PC5 (中断信号) 输入的时候, 改变两次 PC5 才会使 PA8 发生变化?
- 答: 讲义上给出的程序流程:




可知 PC5 改变触发中断并引起 PA8 改变后,会清除其中断请求位,因此下一次撤销中断请求位的操作不产生任何动作。所以 PC5 改变两次, PA8 改变一次。

- (62)请通过调试获得 EXTI9_5_IRQHandler()的入口地址(应该是 0x800026A),这个地址保存在在异常向量表什么位置?
- 答:由下图可知入口地址为 0x8000026A。

查阅代码可知,该地址保存在第40个向量中,位置应为0x000000A0。



(63)解释下图中 PRIGROUP 的含义(请查阅讲义 5.5.1 小节), PRIGROUP 和 AIRC(Application Interrupt & Reset Control 寄存器) 是什么关系?



答: PRIGROUP 是 AIRC 寄存器的一个域,包括 AIRC[10:8]这三位,用这三位来控制优先级分组,一共有八个优先级分组。