FUSE
Fuse1
LED_FRONT1
LED_FRONT2
LED_BACK1
LED_BACK2
LED_TOP1
LED_TOP2
ARDUINO
GND VCC RXI TXO
GND VCC TZA TZA GND KZA KZA
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
E1 E0 F1 F0
D1 D0 B1 B0
C1 C0 H1 H0
E1 E0 G1 G0
GND VCC RXI TXO
BLK
GRN
NRF24
FTDI
LED_PROG
LED_STAT
CHG
R5
R4
R7
R3
C1
C2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
PIEZO
M1
SERVO
LM2 -