## Késeaux mobiles WLAN (Réseaux tocaux sans fil) L. Wineless Local Area Network · permet de courrir l'aquivalent d'un réseau local d'Ese (~ 100 m) · connecte + postes par ondes radio. · norme utilisée: IEEE 802.11 - réseaux possibles: Applications publiques (Hotspot) Réseaux métropolitains Réseaux Mesh (maille & infrastr, & hiérar : pear organismes gérant la normalisation des réseaux et les bandes de fréquence attribuées aux réseaux sans-fil (Wireless) - USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE - USA: Federal Communications Commission FCC, - Europe: European Telecommunications Standards Institute ETSI - Maria: Agence Nationale de Réglementation des Telecom. ANRT . technologies concurrentes - Wi-Fi: Wincless Fidelity: certification d'un réseau répondant à la norme 802.11 - KiperLAN2: High Performance Radio LAN 20: norme europ WMAN (Réseaux métropolitains sans fil) Lo Wireless Metropolitan Area Network · commu sous le nom Boude Locale Radio BLR · debit max: 10 Mb/s · portée 4 à 10 km - technologie: WillAX (Worldwide, Interoperability for nicrowave Access! label conforme à la norme IEE 802.16 \* conexion sans-fil entre une station de base (BTS Base Transceiver Station) of des millions d'abonnée sans ligne visuelle directe LOS (Line Of Sight) (-) re peut pas franchis les gros obstacles (collines, immentes) · principalement destiné aux opérateurs de connexion WPAN (Réseaux personnels sans-fil) - Windess Personal Area Network · portée (~ 10 m) · fechnologies: - Blue tooth (normalisce sous TEE 802.15.1) 1 91b/s sur ~30m (+) très peu gourmande en energie - Zigbee (normalisée sous IEEE 802.15.4) 250 Kb/s sur 100m H) bow prix et basse conso d'energie (pour electroménager,) - Infrarorige 9/9 tib/s sur 9/9 metres. pour télécommandes. WWAN (Réseaux étendus sans-fil) L, Wireless Wide Area Network · convu sous le nom réseau cellulaire mobile . - GSM: Global System for Mobile Communications - GPRS et EDGE : General Packet Radio Service - UMTS: Universal Mobile Telecommunications System - LTE: Long Term Evolution. Réseau Mobile · les users peuvent changer de réseau parent (opérateur) sans avoir à changer leur idantifiants (prpTCP/IP: @IP, prptel: N°lel) et c'est possible sans compare. Réseau Sans-fil · les users penvent accèder au réseau sans avoir recout an socket mural.

Exemples

GSTI

UTITS

TCP/IP

IP Mobile

ATT

DECT

Mobile

Sans- fil

ATT : Asynchronous Transfert Made (protocele à commitation) CT: Cordless Telephony = DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunical Concept cellulaire · cellulaire => meilleure planification. · ressource: onde radio: (+) résistance aux obstacles (-) Épuisement (ressource limitée) au pb d'épuisement. · si on respecte la distance de reutilisation, on peut réutiliser les fréquences. · Le concept celulaire consiste à diviser une zone géographique en petites parcelles appelées cellules · forme cellule: dépend de: - reliefs - densité utilisateurs. · cellule -> petite: pico + moyenne: micro grande: macro · les ressources spectrales sont contrôlées que ITU (International Telecommunications Union) mondialement, Travac ANRT, USA FCC . Claster: ensemble de cellules dans lequel chaque cellule utilise des fréq + des autres cellules. Les freq de la cellule penvent être réalitisées par d'autres cellules dans le système de clusters, mais ces cellules seront dans des clusters = et éloignées d'une distance de réutilisat de freq · Distance de réutilisate: distance, min entre les centres de deux allules utilisant le m canal frequentiel. · taille cellule > => capacité du système (en users) ? Control d'users simultames. · enjeux: - augmenter capacité système - convirie la zone par autant de cellules que nécessaire - réduire les interférences. contraintes: - les antennes omnidirectionnelles rayonnent selon une forme circulaire -> forme hexagonale est la plus adaptée. · Le nor de cellules N dans chaque Cluster est la taille du Guster · Les cellules dans un Chester utilisent tous les canoux frequentiels. CO-CAMOUX

Co-camaux

B
Cocamaux

Coc

· Algo passage cellule à l'autre sans coupere de la common de la session en cours : teléphonne allumé.

canal de freq Handover Roaming & cellule Ca

. Roaming: changer d'opérateur

. Handover: même opérateur, changer cellule ou point d'attache, récupérer la connexion avant que le contenu du buffer ne se termine

- Videos/musique: 802.11g suffisant types of Handover flex full HD: 802. 11n hard handover "Break before Take" BBM - si c'est pas un standard IEEE => lacunes de l'interopérabilis.
- 802. 111: Noaming diect spectrum requiny-hopping diect spectrum requiny-hopping - eld connection is broken before a new connection is activited - primarily used in FDNA and TDNA systems (eg. GS91)
- the Mobile Station is liked to no more than one base station of - couche physique: 802.41 (DSSS, FHSS, IR), 802.116, 802.116 any given time. - cheaper and easier. couche liaison de données edifferent frequency ranges are used in adjacent channels in · Logical Link Control (LLC): 802.2 order to minimize channel interference. (by FDMA and TDMA) garantie compitibilité avec réseau Ethernet 205 soft handover "nake Before Break" 918B · Medium access control (MAC): 802.11 802.11 802.11 802.11 802.11 802.11 - new connection is activated before the old is broken. La changement: 802. 11 définit 2 méthodes d'accès: - used in UNITS to improve signal quality better connection reliability -> DCF: Distributed Coordination Function - more seamlers handover. · pour transmission de données asynchrones tout en permetant à tous les users d'accéder au support (possible) - The 115 is linked to two BS fore a brief interval of time - commonly used in COMA systems than enables the overlapping · GSTA/CA + backoff Carrier Sens Multiple Access/ horizontal handover (che vauchement) of the repeater coverage zones. . similaire à CSMA/CD (colli detect) d'Ethernet IEE 802.3 · détect cellisions pas possible car la radio ne peut pas éconter et transmettre en m terps sur une m frequence - changing the point of connection within the same type of network. - SIFS: Short IFS: le + court (entre data et ACK)
- DIFS: DCF IFS; le temps que doivent attendre les
autres stations avant d'emettre en made DCF eg: from a cell to another in GSM. from an access point to another in WiFi vertical handover - a network node changing the type of connectivity it uses eg: from GPRS to WLAN -PIFS: PCFIFS: 11 11: 11 en mode PCF PIFS (DIFS pour favoriser PCF. - EIFS: Extended IFS: le + long (lorsqu'une Back of : algorithme qui calcule le temporisateur WLAN Ad-hoc Network - pas d'équipement qui centralise l'info temps de repli = valeur aléat E[0, x] x time stot DIFS : L'exponentiellement en fet du nor de tentatives - tout le monde peut parler a t le monde dans m'acellule better pers: voutage ad-hoc may be better car il offre plus better security: car dans made infrastructure si on contrôle
le point d'accès, on peut contrôle tout.

Infrastructure (cellulaire), Network

> équipement de centralisation. TI (XXX)----C - to paquet c □: slet time de backeff Écoulée □: " dépassée car une autre stat° a tiré une attente moins longue 1: avrivée d'une trame à transmettre 802.41 ---: report de la transmission. - freq band 2,4 GHZ -> PCF: Foint Coordination Function · ne génère pas de collisions car système centralisé · complémentaire au DCF, optionnelle + DCF: par défaut. - est cellulaire - architecture: · fonctionne qu'en infréstructure . AP prend le controle et autorise ou non les stations à emettre · les stations peuvent utiliser à la fois PCF et DCF. · les périodes PCF s'initient lors de l'emission d'une balisc par le AP qui est précédée par un PIFS, hous de ces pérides c'est la méthode DCF qui est activée. · la PCF-nax Duration est définie par l'AP. · pour altorner les modes PCF et DCF, on utilise une supertrami 855 (supertrame = periode PCF+ periode DCF) qui se répête · le début de la supertrame est marque par la balise. · le début de la periode PCF dans la supertrame peut être infrastructure pet ardé soit par l'attente de la fin de l'emission d'un paquet soit par l'attente d'un ACK s'il arrive avant le PIFS (SIFS/PIF infrastructure adhoc Ess: Extended Set Service AP: Access Point IBSS Independent BSS -> durie PCF < PCF\_ Max Duration. BSS: Basic Set Service \ · c'est la seule méthode pour fournir de la QOS dans la reseau temporaire norme IEEE 802,11 (lorsqu'aucun AP n'est dispo) a basé sur le polling = attente active - le débit effectif << glébit théorique, cela est du au fonction-Problème du nocud caché nement du protocole 802.11, de plus le débit dépend - la station B est à portée des 2 station A et l - A et C ne peuvent pas se voir car hors de portée - quand A émet pour B, C peut essayer de faire le m'chose car quanel elle écoute le support elle n'entend pas A = 3 browiller le canal de la distance entre les appareils et les obstacles. meilleur cas: débit eff = 1 débit thés pire cas: débit eff = 0 x débit thés solution: - quand A vent envoyer des données à B, elle emet une RTS: -802.4a => 802.4b => 802.4g => 802.4n => 802.41ac request to send qui sera reque par l'ens des state à sa poule 5 6Hz 24 GHZ 24 GHZ 24/5 GHZ RTS contient: source, destingtaire, durée estimée 11 Mb/s 54 Mb/s 72-> 600 56Hz 433 -1300 - des que B rejort alle requête, de émet un CTS: Clear to 54 11b/s l'entreprise les particuliers l'unificat montée en send si elle est prête et que le support est libre, il est envoye à toutes les stations à sa portée la base en - si le nouteur est configure sur la bande des 5 6Hz, il re - C regart aussile CTS mais CTS contient of uno que RTS, sera pos visible par les appareils de la bande des 2,4 642 donc elle ne transmettra pas pendant la periode estimés et vice versa. solution: nouteurs dual-band -> réserver le support aupris de tt les stat à portée des 2 stations voulant gen

- Modèle de file d'attente - RTS/CTS: three way hand shake (channels) MANET: Mobile Ad-Hoc Network - ens de terminaux mobiles formant un réseau temporaire et operant sans l'installation d'infrastructures head of line pour -> pour les applications militaires pour des missions tempozaires, NHC converture de zones maccessibles par les réseaux cellulaires quand on est à th: VANET: Yehicular Ad-Hoc, Network on doit diminuer NHC - les terminaux: Véhicules quand on exta tht: on dort diminuer Nuc rapiderent WPAN quand le buffer & vide: faire l'inverse pour ne pas pénalisets NC Bluetooth - ad-hoc V - 3 techniques de partage du canal -10m -> 100m FCA: Fixed Canal Allocation -> Géner les canaux d'une façon fixe (pas de the, thit this) -2,4 GHZ - nax 1 11b/s - Bluetooth est basé sur les piconets et non les cellules **ticonet** -> algo: (call=NC) - pas de forme fif (nbr BusyCh < Nmc) - 8 devices max (1 martie et les autres esclaves) - quand le maitre meurt, l'esclave qui découvre sa mort INC = ch; nbrBusyCh++is else buffer = NCf devient maitre - inconvenient du maitre else //call == HC · consomme + de batterie of if (nbr Busy Ch (N) · + vulnérable {HC=ch; nbrBusyCh++;} - 1 Inquiry: recherche d'autres équipements qui utilisent le bluetooth (initiée par le maître) else buffer = HC; } DCA: Dynamic Canal Allocation 2) Paging: constitute du piconet. - pour agrandir le réseau: · interconnecter piconets 60 = scatternet Scatternet un maitre peut être exclave dans un autre piconet ¿ if (nbrBusyCh (NH) SNC=ch; nbrbusy (h++;} the buffer = NC; } - phisieurs piconets. else //call = = HC ZigBee - utilisée dans IOT: internet of things dig (nbr Busych (N) WSN: Wireless sensor network - UWSN: underwater WSN - exploite bluetooth et ZigBec - donne des réseaux Mesh (mailles) else Zwhile (HOL == H) HOL++; 1 - architecture: plusieurs capteurs + gatewaya un pc Mobile IP - protocole de communication: se déplacer entre deux réseaux by else { while (HOL == HC && HOL < H) IP en maintenant les connexions actives et la m @IP. - intégré dans IPV6. HOL++; - in convénient: TTL (time to leave) à duvée de vie : décréments if (HOL < th) ¿ push NC; buffer = HC; y à chaque sant, si =0 => paquet détruit WWAN. > Mobile Switching Controller while (HOL == HC) HOL++; - architecture 657 contient; - HLR: home location push NC buffer = HC ; } { - serveurs + BdD GSM = Groupe Spécial Mobile - VLR: Visitor LR Global System of Nobile Communication (usa) BdD temporaire contenant des info . 16: première generation: Base station controller sur tous les users - analogique - commander les BTS d'un reseau - transmission de la voix mobile - utilise FDMA Base Station / B Transiever S system - contient les émetheurs et les recepteurs .26 : deuxière gén - permet de transmettre et receioir les infes - numérique sur le canal radio. - FDMA 2 COMA . 2,56: GPRS = General Paquet Radio Service : G - IUTqui est derrière le WWAN: International Union of Telecom - moyent-orient: 3 devices /user. - commutat de paquets - multimedia - Types de services: - permet l'interoperabilité entre le 65st et les réseaux à commu de paque Voix (commutation de circuits): circuit loue à la . 2,756: EDGE = Enhanced Data for 659 Evolution : E communicate, m' si il n'y a vien à transmettre .36: UMTS: Universal Mobile Telecommunication system -> paiement basé sur la dutée. - Données (commutation de paqueto): par de circuit dédié - mobilité complete et converture totale . 3,56: HSPA: High Speed Packet Access - paiement by quantity .3,756: H+ - Multimédia. . 4G: LTE: Long Term Evolution - 2 Types de usors: - NC = New Call - HC = Handoff Call - + prioritaire

Techniques d'accès aux systèmes cellulaires

FDMA: Frequency Division Multiple Accèss

- les unités mobiles partagent la trancle de filiq
dispo en allowant une partie de cette trancle
à chaque unité 1 [0] [0] canal pequence

TDMA: Time DMA

- comme FDMA, où les canmaux sent à leur tour réportes
en un certain not de tranches de te-ps

[0] [0] [0] [0]

[0] [0] [0]

[0] [0]

[0] [0]

- code DMA