Réseau Mobile : l'utilisateur peut se connceter sans avoir à changer son identificateur.

Réseau Sans Fil: pas de sockets physiques.

Mediums pour transporter l'information (sans câbles ni sockets):

- Radio (très répondau, une ressource limitée, les fréquences peuvent être réutilisées à condition d'éviter les interférences).
- Laser, Infrarouge, Lumière (non résistants aux obstacles).

Concept Cellulaire:

- plusieurs cellues sous forme d'hexagones.
- motif = cluster = ensemble de cellules avec des frèquences différentes. On peut réutiliser une fréquence dans un autre cluster.

$$N = i^2 + ij + j^2$$

Distance de Réutilisation : $D_N = R^*(3N)^{1/2}$

Types de réseaux sans fils :

- WPAN => Bluethooth. WLAN => Wifi.
- WMAN => Wimax(IEEE 802.16). WWAN.

WIFI: C'est un label, un ensemble de protocoles de communication sans fil.

IEEE => Standarisation/Etablissement des normes.

802 => LAN, 802.3 => CSMA/CD (Ethernet),

Hiper Lan => Standart de télécommunication (alternatice au 802.11), paquets courts et fixes pour améliorer le débit.

FTP (transfert des fichier) : on tolère le délai mais pas les pertes =/= Voix sur IP (b7al Skype) : on tolère les pertes mais pas le délai.

WLAN:

ad-hoc : pas d'équipement qui centralise la communication, tout le monde peut parler à tout le monde (dans la même cellule).

infrastructure : équipement de centralisation.

Performances: Routage => ad-hoc may be better car il offre plus de chemins.


Sécurité : ad-hoc is better car, dans l'infrastructure, si on contrôle le point d'accès on peut contrôler le tout.

- -> Changement au niveau de :
- * La couche MAC => DCF (Distributed Coordinated Function) et PCF (Point Coordinated Function) -- inspirés de CSMA/CA (ce sont des méthodes d'accès au canal).
- * La couche physique.

| | ad-hoc | infrastructure |
|-----|--------|----------------|
| DCF | Oui | Oui |
| PCF | Non | Oui |


FDMA (Frequency Division Multiple Access)





CDMA

Hidden Node Problem:



1 et 3 n'arrivent pas à se voir, ils essayent tous les deux de communiquer avec 2 => Collision ! BOOOOM !

Selon le protocole TCP, une connexion entre deux hôtes s'établit en 3 étapes : c'est le three-way handshake. (Principe : Changer le bit envoyé si clear): 1) RTS. 2) CTS. 3) Paquet.

Handover et Roaming:

- Handover : Continuîté chez le même opérateur (dans la composante télécom).
- Roaming : Continuîté entre les opérateurs (dans les composantes télécom et informatique).

Continuîté = Continuîté des services et de connexion.

On peut monter notre propre réseau WLAN (informatique) mais pas notre propre réseau téléphonique (télécom).

(C'est pourquoi Wifi disponible =/= Internet disponible).

Handover => Récupérer la connexion avant que le contenu du buffer ne se termine.

- * Hard Handover : BBM (Break Before Make).
- * Soft Handover : BBM (Make Before Break).

WPAN: pour l'utilisation domestique: Bluetooth (IEEE 802.15, 1MHz channels => 79, 2MHz channels => 40), **Zigbee** (sur les capteurs, 16 channels).

C'est en mode ad-hoc (le "device principal" n'est pas permanet).

Deux éléments principaux :


1) Piconet: Master & Slaves.

- Pas de forme. - Regroupement de 8 équipements au maximum.

Inconvénients du maître : * Il consomme plus de batterie. * Sécurité : il est plus vulnérable.

Algo: The first one to discover that the master had died becomes the master.

- a) Inquiry : recherche d'autres équipements qui utilisent le bluetooth (~10 m).
- b) Paging: constitution du piconet.



Tunnel: vérifications (accord, @IP, ...).

MobileIP: c'est un protocole de communication. Il permet de se déplacer entre deux réseaux IP en maintenant les connexion actives et la même@IP. Il est intégré dans IPv6.

Inconvénient : TTL (Time To Live) décrémenté à chaque saut (c'est le temps pendant lequel l'information doit être conservée). Si TTL = 0 => paquet détruit (risque de perte).

WWAN: Commercialisation au Maroc en 2000/2001. On a besoin d'une liscence distribuée par l'ANRT. // Adoption de fréquences: GSM: 900 et 1800 MHz -> les européens. GSM: 1900 MHz -> les américains.

- => Obligation d'introduire d'autres fréquences.
- => Problème de compatibilité (téléphones mono-band).

GSM = Groupe Spécial Mobile (fr) = Global System of Mobile Communication (usa).

Architecture GSM:

MSC = Mobile Switching Center : serveurs + BD, mise en route et gestion de codage de tous les appels directs et en provenance de différents types de réseaux.

BSC = Base Station Controller : commander un certain nombre de BS.

BS = Base Station = BTS = Base Tranceiver Station : contient les émetteurs et les récepteurs et permet de transmettre et recevoir les informations sur le canal radio.

HLR = Home Location Register : informations sur le solde, ...

VLR = Visitor Location Register : BD temporaire contenant des informations sur tous les utilisateurs d'un réseau.

Types de Handover:

- * Handover intra-BSC inter-BS: from BS1 in BSC to BS2 in BSC (the same one). * Handover inter-BSC: from BS1 in BSC1 to BS2 in BSC2.
- Handover intra-BS: The same BS, changement de canal. * Handover inter-MSC:

from BS1 in BSC1 in MSC1 to BS2 in BSC2 in MSC2.

Paramètres qui peuvent influencer la communication même si le signal est fort : Saturaton (too many users), ...

Types de services :

- Voix (commutation de circuits).
- Données (commutation de paquets).
- Multimédia.

Commutation de circuits : circuit loué à la communication même s'il n'y a rien à émettre => paiement basé sur la durée. Commutation de paquets : pas de circuit dédié, plusieurs chemins (désordre), we paye by quantity.

Type de modulation:

GSM: MSK, GPRS: MSK, EDGE: 8PSK, UMTS: HPSK

Question 1.- Pourquoi un système cellulaire permet-il de couvrir le monde entier, sachant que lé problème principal d'un tel système provient d'un nombre de fréquences limité ?

Réponse.- Le découpage en cellul**es per**met de recouvrir un territoire. Une même fréquence ne peut être utilisée dans deux cellules connexes, car cela entraînerait des interférences. En revanche, une même bande de fréquences peut être utilisée dans deux cellules qui ne sont pas connexes. De ce fait, grâce à la technique cellulaire, on peut réutiliser des centaines de milliers de fois la même fréquence.

Ressources de la cellule : Canaux. Déploiement = Mise en place. Etapes: 1) Planification. 2) Modélisation. Système Modèle Réel Simulation Analyse Réalisation des = Mise en Résultats Place 2 types de users : NC = New Call. HC = Handoff Call (plus prioritaire). Modèle de fils d'attente : NC HOL Buffer 3 méthodes de partage de canal : 1) FCA: Fixed Channel Allocation. 2) DCA: Dynamic Channel Allocation.

Le débit effectif est inférieur au débit théorique dans un réseau Wi-Fl car le Wi-Fi est sensible à la distance et aux perturbations : mur, micro-onde, téléphone portable, etc.

3) HCA: Hybrid Channel Allocation.

```
FCA: Gérer les canaux d'une façon fixe
(aucune priorité).
if(call == NC) {
          if (nbrBusyCh < N)
          { NC = ch; nbrBusyCh++; }
          else buffer = NC; }
else {
          if (nbrBusyCh < N)
          { HC = ch; nbrBusyCh++; }
          else buffer = HC; }
FCA: Définir N<sub>H</sub> (avec priorité).
if(call == NC) {
          if (nbrBusyCh < N<sub>H</sub>)
          { NC = ch; nbrBusyCh++; }
          else buffer = NC; }
          if (nbrBusyCh < N)
else {
          { HC = ch; nbrBusyCh++; }
```

802.11 a: nombre très grand des channels (jwayeh 196), (20MHz channels => 24 non-overbearing channels), (40MHz channels => 12 non-over-bearing channels).

802.11 b: 14 channels, 802.11 g: 14 channels

(20MHz channels => 3 non-over-bearing channels).

else buffer = HC; }

non over-bearing = sans interférences.

Mode infrastructure :AP+station=>BSS /DS+BSS=>ESS

Mode ad-hoc :ensemble de station=>IBSS


Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) de téléphonie sansest une norme fil numérique destinée aux particuliers comme auxentreprises sur la gamme de fréquence 1880 à 1 920 MHz (micro-ondes). Cette norme est aujourd'hui principalement utilisée pour des communications vocales. DECT is wireless but not mobile.


Le DCF Interframe Space (DIFS) est l'un des intervalles inter-trames utilisé par les réseaux WLAN de la norme IEEE 802.11. Une station ayant activé le DCF doit sonder le medium pendant une durée d'un DIFS. Si pendant cet intervalle, aucun trafic n'est détecté, la station est autorisée à transmettre. Sinon, elle doit reporter sa transmission : DIFS = SIFS + (2 * Durée d'un slot).

L'intervalle inter-trame court (short interframe space ou SIFS), est le temps en micro-secondes nécessaire à une interface sans-fil pour traiter une trame et de répondre avec une trame de réponse.

| Protocole | Date de normalisation | Fréquences | Taux de transfert (Typ) | Taux de transfert (Max) | Portée moyenne (intérieur) ^[réf. nécessaire] | Portée (extérieur) [réf. nécessaire] |
|-------------------|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|---|
| Norme initiale | 1997 | 2,4-2,5 GHz | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | ? | ? |
| 802.11a | 1999 | 5,15-5,35 GHz 5,47-5,725 / 5,725-5,875 | 25 Mbit/s | 54 Mbit/s | ~25 m | ~75 m |
| 802.11b | 1999 | 2,4-2,5 GHz | 6,5 Mbit/s | 11 Mbit/s | ~35 m | ~100 m |
| 802.11g | 2003 | 2,4-2,5 GHz | 25 Mbit/s | 54 Mbit/s | ~25 m | ~75 m |
| 802.11n | 2009 | 2,4 GHz et/ou 5 GHz | 200 Mbit/s | 450 Mbit/s | ~50 m | ~125 m |
| 802.11ac | jan. 2014 | 5,15-5,35 GHz 5,47-5,875 GHz | 433 Mbit/s ¹ | 1300 Mbit/s | ~20 m | ~50 m |

| Génération | | Intitulé | Débits théoriques Descendant / Montant |
|--------------------------------|---|---|---|
| 1G | Radiocom 2000 | Radiocom 2000 (France Télécom), SFR 2000 (SFR) | Analogique |
| 2G | GSM (échanges de type voix uniquement) | Global System for Mobile Communication | 9,6 Kbits/s / - |
| 2.5G | GPRS (échange de données sauf voix) | Global Packet Radio Service | 171,2 Kbits/s / 17,9 Kbits/s |
| 2.75G | EDGE (basé sur réseau GPRS existant) | Enhanced Data Rate for GSM Evolution | 384 Kbits/s / 64 Kbits/s |
| 3G | UMTS | Universal Mobile Telecommunications System | 1,9 Mbits/s / - |
| 3.5G ou 3G+ | HSDPA (dérivé de l'UMTS) | High Speed Downlink Packet Access | 14 Mbit/s / - |
| 3.75G | HSPA+ | High Speed Packet Access + | 14 Mbits/s / 5,8 Mbits/s |
| 3.75G ou H+ ou Dual Carrier | DC-HSPA+ | Dual-Cell High Speed Packet Access + | 42 Mbits/s / - |
| 3.9G | LTE | Long Term Evolution | 326 Mbits/s / - |
| 4G | LTE-Advanced | Long Term Evolution Advanced | 1 GBits/s / 500 MBits/s |





Question 4.— La technique TDMA affecte une tranche de temps à un utilisateur pendant sa communication. Que se passe-t-il si ce client n'a n'en à transmettre pendant un certain laps de temps ? Réponse.— Les tranches de temps sont perdues. Des mécanismes existent pour essayer d'utiliser ces tranches perdues, mais ils ne sont encore que très peu employés. L'augmentation du transfert de données pourrait permettre une utilisation de ces tranches en affectant des paquets de données sur les intervalles libres.