# 241213

② 생성자	하
① 생성 일시	@2024년 12월 13일 오전 9:05
: 태그	Firmware

## GPIO 입력제어

• **풀업 저항**: 3.3v 일 경우 대게 10kohm(47k)정도 쓴다

풀업 저항을 사용하여 버튼을 연결할 때, 버튼이 눌리지 않으면 입력이 **High** 상태로 유지되고, 버튼을 누르면 입력이 **Low** 상태로 바뀌게 됩니다.

- 스위치가 눌리지 않았을 때: 논리 1 (High) 상태
- release (high-impedance) : z = 1
- **스위치가 눌렸을 때**: 논리 0 (Low) 상태
- push = 0
- 스위치가 **눌리지 않으면** 상위 전압(3.3V 또는 5V)으로 끌어올려지고, **눌리면** 하위 전압(0V)으로 내려갑니다.
- 풀다운 저항:

풀다운 저항을 사용하여 버튼을 연결할 때, 버튼이 눌리지 않으면 입력이 **Low** 상태로 유지되고, 버튼을 누르면 입력이 **High** 상태로 바뀌게 됩니다

- 스위치가 눌리지 않았을 때: 논리 0 (Low) 상태
- release(high-impedance): z =0
- **스위치가 눌렸을 때**: 논리 1 (High) 상태
- push=1

• 스위치가 **눌리지 않으면** 하위 전압(0V)으로 끌어내려지고, **눌리면** 상위 전압(3.3V 또는 5V)으로 올라갑니다.

버튼인식

-inter lock

```
void Main(void)
{
    Sys_Init();
    Uart_Printf("KEY Input Toggling #1\n");
    // KEY[1:0], GPB[7:6]을 GPIO 입력으로 선언
    GPIOB->CRL = ((GPIOB->CRL) & \sim(0xff<<24))|(0x44<<24);
    int interlock = 1;
    for(;;)
    {
        // KEYO가 눌릴때마다 LEDO의 값을 Toggling
        // if(Macro_Check_Bit_Clear(GPIOB->IDR,6))
        // {
        // Macro_Invert_Bit(GPIOB->ODR, 8);
        // }
        if((interlock !=0) &&Macro_Check_Bit_Clear(GPIOB->IDR
        {
            Macro_Invert_Bit(GPIOB->ODR, 8);
            interlock = 0;
        }
        else if((interlock ==0) &&Macro_Check_Bit_Set(GPIOB->
        {
            interlock = 1;
        }
```

```
}
```

```
-chattering 문제를 해결하기위해
schmitt Trigger Input
&
sw적인 chattering 문제해결
```

연속된 신호의 변화를 일정 시간 간격으로 샘플링하여, 일정 시간이 지난 후 신호를 확인. 여러 번 발생한 신호 변화는 무시하고, 한 번의 안정된 상태만을 기록

```
#include "device_driver.h"
void Key_Poll_Init(void)
{
    Macro_Set_Bit(RCC->APB2ENR, 3);
    Macro_Write_Block(GPIOB->CRL, 0xff, 0x44, 24);
}
/* 0: 디버깅용 설정 */
/* 1: 정상 동작용 설정 */
static int Key_Check_Input(void)
{
    return Macro_Extract_Area(~GPIOB->IDR, 0x3, 6);
}
int Key_Get_Pressed(void)
{
    unsigned int i, k;
   for(;;)
```

```
k = Key_Check_Input();
        for(i=0; i<N; i++)
            if(k != Key_Check_Input())
                break;
            }
        }
        if(i == N) break;
    }
    return k;
}
void Key_Wait_Key_Released(void)
{
    while(Key_Get_Pressed());
}
int Key_Wait_Key_Pressed(void)
{
    int k;
    while((k = Key_Get_Pressed()) == 0);
    return k;
}
```

### 버튼

```
#include "device_driver.h"
```

```
void Key_Poll_Init(void)
{
    Macro_Set_Bit(RCC->APB2ENR, 3);
    Macro_Write_Block(GPIOB->CRL, 0xff, 0x44, 24);
}
int Key_Get_Pressed(void)
{
    return Macro_Extract_Area(~GPIOB->IDR, 0x3, 6);
}
void Key_Wait_Key_Released(void)
{
    while( !(Key_Get_Pressed() == 0) );
    // while( Key_Get_Pressed() != 0 );
    // for(;;)
    // {
    // if( Key_Get_Pressed() == 0 ) return;
    // }
}
int Key_Wait_Key_Pressed(void)
{
    int r;
    while( !((r = Key_Get_Pressed()) != 0) );
    return r;
    // for(;;)
    // {
    // int r = Key_Get_Pressed();
    // if(r != 0) return r;
    // }
}
```

## 11.UART & RS232 통신

## OSI 7계층 모델

## • 응용 계층 (Application Layer)

- 기능: 사용자와 직접 상호작용하는 계층으로, 네트워크 서비스나 애플리케이션을 제공합니다. 데이터가 사용자와 상호작용할 수 있도록 최종적인 서비스를 제공합니다.
- o 예시: HTTP, FTP, SMTP, DNS.

#### • 표현 계층 (Presentation Layer)

- **기능**: 데이터의 형식, 표현 방식, 인코딩 등을 다루며, 송수신하는 데이터의 형식을 변환하거나 압축, 암호화 등의 처리를 합니다.
- o 예시: JPEG, ASCII, SSL/TLS.

### • 세션 계층 (Session Layer)

- **기능**: 애플리케이션 간의 통신 세션을 설정, 유지, 종료합니다. 또한, 데이터 교환을 동기화하고 관리하는 역할을 합니다.
- o 예시: NetBIOS, RPC(Remote Procedure Call).

#### 전송 계층 (Transport Layer)

- 기능: 두 호스트 간의 데이터 전송을 관리합니다. 데이터의 오류 검출 및 수정, 흐름
   제어, 데이터 세그먼트화 등을 처리합니다.
- 예시: TCP(Transmission Control Protocol), UDP(User Datagram Protocol).

#### 네트워크 계층 (Network Layer)

- **기능**: 패킷을 출발지에서 목적지까지 라우팅하고, 논리적인 주소(IP 주소)를 사용하여 네트워크 간의 경로를 설정합니다.
- **예시**: IP(Internet Protocol), 라우터.

#### 데이터 링크 계층 (Data Link Layer)

- 기능: 데이터를 물리적으로 전달할 때 오류를 처리하고, 데이터 프레임을 구성하여 상대방과 신뢰성 있는 연결을 제공합니다. 물리 계층과 네트워크 계층 사이에서 오 류를 감지하고 수정합니다.
- 。 **예시**: MAC 주소, 스위치, 이더넷 프로토콜.

## • 물리 계층 (Physical Layer)

- **기능**: 데이터가 실제로 전송되는 물리적 매체를 다룹니다. 전압, 케이블, 커넥터와 같은 하드웨어적 요소들이 포함됩니다.
- **예시**: 이더넷 케이블, 광섬유, 무선 신호 등.

uart 근거리 저속 저량 통신 비동기 직렬 통신 장치

modulater

demodulater modem

#### RS232

data terminal equipment DTE 데이터단말장치 master manager data communication Equipment DCE 데이터회선종단장치 slave subordinate