
# CONDUCTORES Y SEMICONDUCTORES

### **VEREMOS:**

- Número atómico y estructura atómica de los materiales
- Electrones libres
- Materiales conductores y semiconductores
- Enlaces covalentes
- Efecto saturación de valencia
- Ion y Hueco
- Impurezas pentavalentes o donadoras
- Impurezas trivalentes o aceptoras
- Semiconductores tipo "N" y tipo "P"

### N° Atómico = N° de protones


- Protones atraen electrones con distinta fuerza dependiendo del nivel de energía n
- Si un electrón se desprende de un átomo se genera un hueco (+)
- Electrones en la capa de valencia son los mas fáciles de desprender




## Ne = $2n^2$ , donde n es el nivel de energía

47: Plata

2,8,18,18,1






### Semiconductores


 Los semiconductores tienen comportamiento de conductor como de aislante

## Estructura atómica

#### Cristal de silicio:

- Estructura atómica que cumple con la regla del octeto
- Formada por enlaces covalentes
- Estructura estable
- NO tiene electrones libres, por tanto, tiene una alta resistencia





### Semiconductor tipo N

### Los mas usuales son:

- Fósforo (z = 15)
- Arsénico (z=33)

Se denominan impurezas donadoras

### Semiconductor tipo P

Los mas usuales son:

- Boro (z=3)
- Aluminio (z=13)

