

Transistor MOSFET





1. Modelo Matemático



G: Gate

D: Drain

S: Source

El funcionamiento de este dispositivo se describe mediante 3 ecuaciones, las cuales describen a la corriente *Id* (Corriente de drenador).

Las ecuaciones van a depender principalmente de **Vgs** y un parámetro denominado **Tensión Umbral** representado como **Vt** (no confundir con VT = 25mv, de transistores bipolares). Las condiciones de operación son las siguientes:

$$\bullet V_{GS} < V_{t}$$

En esta condición la corriente **Id = 0. El transistor está "cortado"**

En bibliografía esta condición puede ser encontrada como Vgs - Vt < 0.

 \therefore Podemos concluir que $I_D = 0$ si $V_{GS} - V_t < 0$.

La idea que se debe tener en mente al operar un transistor mosfet es que la corriente I_D dependa solamente de la tensión de entrada $V_{\it GS}$. Es decir que buscamos una relación directa entre la entrada y la salida (Transferencia).

Esta zona se denomina Zona de Corte

•
$$(V_{GS} - V_t) > V_{DS}$$

Ahora imaginen que se realiza un circuito con un transistor mosfet, donde queda definida una tensión V_{DS} que está determinada, es constante, la conoces. Con esta idea en mente analizamos la siguiente condicion de operacion. La corriente I_D ahora pasa a depender no solo de V_{GS} sino que también del parámetro V_{DS} . La dependencia es de la siguiente manera:

$$I_D = K_n[2(V_{GS} - V_t) - V_{DS}^2]$$

 $K_n=K\frac{W}{2L}$ Kn es una constante que depende de la configuración interna del transistor. **Depende la geometría**. Para transistores tipo P se define de igual manera $K_p=K\frac{W}{2L}$

K: Constante propia del transistor

W: Ancho del canal (el "canal" es el lugar por donde pasa la corriente)

L: longitud del canal

En resumen. Son números!

$$I_D = K_n[2(V_{GS} - V_t) - .V_{DS}^2]$$

Es importante notar las relaciones Óhmicas presentes en esta ecuación.

Desarrollando la ecuación tenemos que:

$$I_D = K_n[2(V_{GS} - V_t)V_{DS}] - [V_{DS}^2]K_n$$

Notar que quedan dos términos. Un término depende de $(V_{GS} - V_t)V_{DS}$ y otro término que depende de V_{DS}^2 .

Podemos concluir que una corriente depende de voltajes. Relación Óhmica.

∴ Esta zona de operación se denomina Zona Óhmica

•
$$0 < (V_{GS} - V_t) < V_{DS}$$

La expresión para $I_{\cal D}$ en esta zona de operación queda determinada por la siguiente ecuación

$$I_D = K_n (V_{GS} - V_t)^2$$

Notar que en esta zona se cumple lo que buscábamos al comienzo. La salida (I_D) depende solamente de constantes del circuito y de la tensión de entrada (V_{GS})

Esta zona se denomina Zona Activa (también llamada zona de saturación)

El transistor (idealmente) solo lo vamos a operar en una zona específica siendo esta zona la Zona Activa. El comportamiento en esta zona de operación queda determinado por $I_D = K_n (V_{GS} - V_t)^2$

2. Curvas Características

Consideremos la zonas de operación vistas anteriormente:


•
$$V_{GS} < V_{t}$$
 (Corte)

$$I_D = 0$$

•
$$(V_{GS} - V_t) > V_{DS}$$
 (Óhmica)
 $I_D = K_n[2(V_{GS} - V_t) - V_{DS}^2]$

•
$$0 < (V_{GS} - V_t) < V_{DS}$$
 (Activa o saturación)
$$I_D = K_n (V_{GS} - V_t)^2$$

CARACTERISTICA DE TRANSFERENCIA



Característica de Salida

