### CPU的四个功能

指令控制、操作控制、时间控制、数据加工。

### CPU的基本组成

控制器,运算器 (ALU)

## CPU中的主要寄存器

- 1、数据缓冲寄存器 (DR)
- 2、指令寄存器 (IR)
- 3、程序计数器 (PC)
- 4、数据地址寄存器 (AR)
- 5、通用寄存器
- 6、程序状态字寄存器 (PSWR)

## 第二章

一个定点数由符号位和数值域两部分组成。按小数点位置不同,定点数有**纯整数**和**纯小数**两种表示方法

#### 指令周期由取值周期和执行周期组成

#### 时序信号和多级时序信号

时序信号产生器:时钟源,环形脉冲发生器,节拍脉动和存储器读/写时序,启停控制逻辑

控制方式: 同步控制方式, 异步控制方式, 联合控制方式???。

微程序:

#### 微指令和微操作

## 指令

一个比较完善的指令系统,应当具备\_**数据传送**\_、\_**算术运算**\_、\_**逻辑运算**\_、\_**程序控制**\_和输入输出五大 类指令。

形成操作数地址的方式,称为\_**数据寻址**\_方式,操作数可位于**CPU**的寄存器、\_**I/O\*\*接口\*\***\_的寄存器、主存和指令中。

复杂指令系统计算机: CISC

精简指令系统计算机: RISC

指令的系统的性能要求: 完备性, 有效性, 规整性, 兼容性。

指令系统体系结构: ISA

## 指令格式

操作码,地址码,指令字长度,指令助记符

### 三种指令

存储器存储器 (SS) 型指令。

寄存器存储器 (RS) 型指令。

寄存器寄存器 (RR) 型指令。

指令字长度一个指令字仲包含的二进制代码的位数。

机器字长: 计算机能处理的二进制数据的位数

操作数类型: 地址数据, 数值数据, 字符数据, 逻辑数据。

指令的寻址方式

顺序寻址方式, 跳跃寻址方式

#### 操作数寻址方式:

隐含寻址, 立即寻址, 直接寻址, 间接寻址, 寄存器寻址, 寄存器间接寻址, 偏移寻址 (相对寻址, 基址寻址, 变址寻址)。 段寻址。堆栈寻址。

指令的分类:数据处理,数据存储,数据传送,程序控制。

十进制数在计算机内有字符串形式和压缩BCD码两种表示形式。

## 第五章 CPU

CPU的功能: 指令控制, 操作控制, 时间控制, 数据加工。

#### CPU的基本组成:

控制器 (程序计数器,指令寄存器,指令译码器,时序发生产生器,操作控制器)。

运算器(ALU,通用寄存器,数据缓冲寄存器(DR)和程序状态字寄存器组成)。

**CPU的主要寄存器**:数据缓冲寄存器,指令寄存器(IR),程序计数器(PC),数据地址寄存器(AR),通用寄存器,程序状态字寄存器(PSWR)

指令周期: 用若干个CPU周期表示, CPU周期又叫做机器周期。取值周期+执行周期。

微程序: 微命令, 微操作。相容性微操作, 互斥性微操作。

微指令:在机器的一个CPU周期中,一组实现一定操作功能的微命令的组合,构成一条微指令。

微程序:由微指令序列组成。

控制存储器:微指令存储器,微指令寄存器(微地址寄存器和微命令寄存器),地址转移逻辑。

微指令周期:微指令的时间加上执行该条指令的时间。

微地址的形成方法: 计数器方式, 多路转移方式。

水平型微指令:一次能定义并执行多个并行操作微命令的微指令。

垂直型微指令:微指令中设置微操作码字段,采用微操作码编译法,由微操作码规定微指令的功能。

并行处理技术:时间并行,空间并行,时间并行+空间并行。

流水线中的相关问题:资源相关,数据相关,控制相关。

RISC: 一个有限的简单的指令系统, CPU配备大量的通用寄存器, 强调对流水线的优化。

CPU从主存取出一条指令并执行该指令的时间称为\*\**指令周期*\*\**,它常用若干个*机器周期(CPU周期) \_\_\_来表示。

# 第六章 总线

**总线的基本概念**:内部总线(各个寄存器和运算部件之间),系统总线(CPU和其他高速功能部件,存储器,通道等)和I/O总线(中、低速I/O设备之间互相连接的总线)

特征: 物理, 功能, 电气, 时间

衡量总线的重要指标是总线带宽。

#### 单总线结构和多总线结构

总线有3类信号线(数据传送总线):地址线(单项),数据线和控制线(对每根线都是单向的)。

**仲裁总线**:包括总线请求线和总线授权线。

#### 中断和同步总线

CPU总线: 也叫做CPU-存储器总线

PCI总线:用于连接高速的I/O设备模块。

ISA总线: pentium机使用该总线和低配I/O设备连接。

北桥: CPU总线-PCI总线叫北桥

南桥: PCI总线-ISA总线叫南桥

总线接口: 串行传送, 并行传送。

总线接口的基本概念:外围设备带有自己的设备控制器,外围设备与它的控制电路画在一起,称为外围

设备。

I/O接口模块分为: 串行数据接口和并行数据接口两大类。

I/O接口的典型功能:控制,数据缓冲,状态,数据转换,接口整理,程序中断

多总线结构: CPU总线, 系统总线, 高速总线, 扩充总线。

总线仲裁: 主方(设备)和从方(设备),多个主设备提出的占用总线请求,一般采用优先级或则公平

策略进行仲裁。主方控制总线的时间称为总线占用期。

#### 集中式仲裁:

链式查询方式, 距离仲裁器最近的设备具有最高的优先级。优点: 少几根线就能按一定优先次序实现总线仲裁。对询问线故障很敏感。

计数器定时查询方式:不太懂

独立请求方式:响应时间快,不必进行设备查询;对优先次序的控制灵活;可以用屏蔽某个请求的方法,拒绝相应某个设备接口的请求。

对于单处理器来说: 总线仲裁器又称总线控制器。

分布式仲裁:是以优先级仲裁策略为基础的。

**总线的信息传送过程**:大致可分为五个阶段:**请求总线,总线仲裁,寻址(目的地址)**,**信息传送,状态返回(或错误报告)** 

**同步总线定时协定**:一次I/O传送被称为时钟周期和总线周期,适用于总线长度较短、各功能模块存取时间比较接近的情况。同步方式对任何两个功能模块的通信都给予同样的时间安排。由于同步总线必须按最慢的模块来设计公共时钟,当各功能模块存取时间相差较大的时候,会大大损失总线效率。

**异步总线定时协定**:总线周期长度可变,不把相应时间强加倒功能模块上,但会增加总线的复杂性和成本为代价。

**半同步总线协定**:同步操作方式,半同步总协定在同步总线协定的基础上增加了一点成本,但适应能力大大提升。也就是多了一个信号表示要延长周期。

#### 周期分裂式总线定时协定

**多总线结构**: HOST总线(宿主总线)该总线有CPU总线,系统总线,主存总线,前端总线等多种名称,HOST总线不仅连接主存,还可以连接多个CPU。CPU有HOST总线的控制权,但必要时候可以放弃。

**LAGACY总线**:可以是ISA,EISA, MCA等这类性能较低的传统总线,以便能够充分利用市场上丰富的适配器卡。

**PCI总线**:是连接各种高速的PC设备的局部总线,是一个于处理器无关的高速外围总线。采用同步时序协议和集中式仲裁策略,具有自动配置能力,PCI设备可以是主设备,也可以是从设备,没有DMA的概念,但支持无限的猝发式传送。允许有多条PC总线,通过PCI-PCI桥与已和HOST总线相连PCI总线相连,从而得以扩充PCI总线负载能力。采用集中式仲裁方式,每个PCI主设备。

# 第八章 输入输出

CPU的输入/输出操作实际上分为两个传输阶段: I/o接口与外设间的数据传送,以及CPU与I/O接口间的数据传送

端口:命令口,状态口,数据口。

端口的两种编址方式,统一编址和I/O独立编址6

#### I/O接口与外设间的数据传送方式

速度极慢或简单的外围设备: 无条件传送方式。

慢速或中速的外围设备: 应答方式 (异步传送方式)

高速的外围设备: 同步传送方式

#### CPU与I/O之间的数据传送

无条件传送方式,程序查询(轮询)方式,直接内存方式(DMA)方式,通道和输入/输出处理器。

#### 查询查询方式

- 1、输入/输出指令
- 2、程序查询方式的接口:设备选择电路,数据缓冲寄存器,设备状态标志。
- 3、程序查询方式的输入/输出方式

#### 中断是一种程序随机切换的方式也叫做异常

- (1) 实现CPU与外界进行信息交换的握手联络
- (2) 故障处理
- (3) 实时处理
- (4) 程序调度
- (5) 软中断 (程序自愿中断)

中断的三个问题,保存现场,中断前先执行完当前指令,中断屏蔽,中断的隐操作,内中断和外中断。

中断方式:向量中断,查询中断。

中断的基本I/O接口:准备就绪触发器(RD),允许中断触发器(EI),中断请求触发器(IR),中断

屏蔽触发器 (IM)。

单级中断和多级中断

#### 中断类型

中断又称外部中断。

异常称为异常中断。

#### 中断服务子程序进入过程

1、指令给出。2、外部提供。3、CPU识别错误。

实模式下使用中断向量表 (IVT)。

保护模式下使用中断描述符 (IDT)。

### DMA (直接内存访问)

主要优点是速度快。

DMA的传送方式

成组连续传送方式: 优点: 控制简单, 缺点, 内存没有充分发挥。

周期挪用方式: 优点: 发挥了内存和CPU和效率。适用于I/O设备读写周期大于内存存储周期的情况。

透明DMA方式

#### DMA控制器的基本组成

内存地址计数器,字计数器,数据缓冲寄存器,DMA请求状态,控制/状态逻辑,中断机构。

#### DMA数据传送过程

传送前预处理,正式传送,传送后处理。

#### 选择型DMA控制器

#### 多路型DMA控制器

**通道的类型**:选择通道(高速通道)、多路通道(多路转换通道)又分为数组多路通道和字节多路通

两种计算机I/O系统结构: 输入输出处理器 (IOP), 外围处理机 (PPU)

I/O系统设计要考虑的两种主要规范: 时延约束和带宽约束