

# **ATK-MS7620** 模块用户手册

高性能手势识别模块

用户手册

# 正点原子

# 广州市星翼电子科技有限公司

#### 修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2022/06/25	第一次发布



## 目 录

1,	特性参数	1
	使用说明	
	2.1 模块引脚说明	
	2.2 PAJ7620U2 简介	
	2.3 模块手势识别说明	
	2.4 模块常用寄存器简介	5
	2.4.1 使能工作寄存器	5
	2.4.2 挂起管理寄存器	5
	2.4.3 手势检测中断输出使能寄存器	6
	2.4.4 手势检测中断标志寄存器	7
	2.4.5 检测物体亮度寄存器	8
	2.4.6 检测物体大小寄存器	8
3,	结构尺寸	10
4.	其他	11



## 1,特性参数

ATK-MS7620 模块是正点原子推出的一款高性能手势识别传感器模块,该模块采用了原相科技 (PixArt) 公司的 PAJ7620U2 芯片,该芯片内部集成了光学数组式传感器,支持物体接近检测和手势识别,其中手势识别共支持九种手势动作的识别,包括上、下、左、右、前、后、顺时针旋转、逆时针旋转和挥动的手势动作。ATK-MS7620 模块具有体积小、灵敏度高、支持中断输出、兼容 3.3V/5V 系统、使用方便等特点。

ATK-MS7620 模块的各项基本参数,如下表所示:

项目	说明
接口特性	3.3V/5V
通信接口	IIC 接口
通信速率	400KHz (Max)
工作环境光	<100KLux
有效探测距离	5cm~15cm
手势识别种类	九种(上、下、左、右、前、后、顺时针、逆时针、挥动)
工作温度	-20°C~70°C
存储温度	-40°C~85°C
模块尺寸	16mm*16mm

表 1.1 ATK-MS7620 模块基本参数

ATK-MS7620 模块的各项电气参数,如下表所示:

项目	说明
电源电压	3.3V/5V
IO 口电平 1	3.3V LVTTL
功耗	3mA~10mA

表 1.2 ATK-MS7620 模块电气参数

注 1: ATK-MS7620 模块的 IO 电压为 3.3V,但同时做了 5V 兼容性处理(模块内部已将 IO 串联 120  $\Omega$  电阻),可直接连接 5V 的 MCU 使用。



## 2, 使用说明

### 2.1 模块引脚说明

ATK-MS7620 模块通过 1\*6 的排针(2.54mm 间距)同外部相连接,该模块可直接与正点原子战舰 STM32F103 开发板、正点原子 F407 电机控制开发板和正点原子 MiniSTM32H750 开发板等开发板的 ATK MODULE 接口连接,而对于没有板载 ATK MODULE 接口的开发板,可以通过杜邦线连接。正点原子所有的 STM32 开发板,我们都提供了本模块相应的例程,用户可以直接在这些开发板上,对模块进行测试。

ATK-MS7620 模块的外观,如下图所示:




图 2.1.1 ATK-MS7620 模块实物图

ATK-MS7620 模块的原理图,如下图所示:




图 2.1.2 ATK-MS7620 模块原理图

从上图中可以看出,模块自带了两个3.3V超低压差稳压芯片,给PAJ7620U2芯片供电,因此外部的输入电压可以为3.3V或5V。模块通过P1排针与外部连接,引出了VCC、GND、

IIC\_SDA、IIC\_SCL 和 IIC\_INT 等信号,其中,IIC\_SDA、IIC\_SCL 和 IIC\_INT 都带了 4.7K 上拉电阻,外部可以不用再加上拉电阻了。

ATK-MS7620 模块通过一个 1\*6 的排针 (P1) 同外部电路连接,各引脚的详细描述,如下表所示:

序号	名称	说明
1	VCC	3.3V/5V 电源输入
2	GND	地线
3	IIC_SDA	IIC 通信数据线
4	IIC_SCL	IIC 通信时钟线
5	IIC_INT	中断输出引脚
6	NC	未连接

表 2.1.1 ATK-MS7620 模块引脚说明

模块通过 IIC 接口与外部通信,模块的 IIC 通讯 7 位从机地址为 0x73。

## 2.2 PAJ7620U2 简介

PAJ7620U2 芯片是原相科技(PixArt)公司推出的一款光学数组式传感器,芯片内置集成光源和环境光抑制滤波的 LED、镜头和手势识别传感器,能在黑暗或低光环境下工作,同时内置了支持九种手势的手势识别和物体接近检测功能。

PAJ7620U2 的特点包括:

- ① IIC 通讯接口,最高支持 400KHz 的通讯速率。
- ② 内置九种手势动作的识别(上、下、左、右、前、后、顺时针旋转、逆时针旋转、挥动),且支持输出中断。
  - ③ 支持物体接近检测,能检测物体的大小和亮度。
  - ④ 待机功耗电流仅 15uA。
  - ⑤ 抗灯光干扰。

PAJ7620U2 芯片的内部框图,如下图所示:




图 2.2.1 PAJ7620U2 芯片框图

其中,I2C\_SCL 和 I2C\_SDA 是连接 MCU 的 IIC 接口,MCU 通过这个 IIC 接口来控制 PAJ7620U2。另外 PAJ7620U2 内部还自带了 LED 驱动器、传感器感应阵列、目标信息提取 阵列和手势识别阵列。PAJ7620U2 在工作时,会通过内部的 LED 驱动器驱动红外 LED 向外 发射红外线信号,当传感器阵列在有效的距离中探测到物体时,目标信息提取阵列会对探测目标进行特征原始数据处理的获取,获取的数据会存储在寄存器中,同时手势识别阵列会对原始数据进行处理,最后将手势识别结果保存到寄存器中,外部控制器通过 IIC 接口可对原始数据和手势识别结果进行读取。

## 2.3 模块手势识别说明

ATK-MS7620 模块支持九种手势动作的识别,分别为"上"、"下"、"左"、"右"、"前"、"后"、"顺时针旋转"、"逆时针旋转"和"挥动"。使用时 ATK-MS7620 模块的放置方向为传感器的开窗位置朝上,如下图所示:




图 2.3.1 ATK-MS7620 模块放置方向

手在 ATK-MS7620 模块上方,保持与模块的垂直距离,做出如下图所示的手势,可得出相应的手势识别结果。




图 2.3.2 "上"、"下"、"左"、"右" 手势




图 2.3.3 "顺时针旋转"、"逆时针旋转"、"挥动"手势

手在模块上方,与模块垂直方向上的距离右相对的变化,可以得出"前"、"后"的手势识别结果,如下图所示:






图 2.3.4 "前"、"后"手势

### 2.4 模块常用寄存器简介

ATK-MS7620 模块板载的 PAJ7620U2 芯片内部有许多寄存器, 官方也仅对 PAJ7620U2 芯片内部的部分寄存器做了介绍, 本文仅介绍几个常用的寄存器, 更详细的寄存器介绍, 可以查看 PAJ7620U2 芯片的手册 "PAJ7620U2 Datasheet V0.8 20140611.pdf"。

PAJ7620U2 芯片内部的寄存器分为了两个 Bank 区域,分别为 Bank0 和 Bank1,在访问不同 Bank 区域的寄存器之前,需要先选择 Bank 区域,才能正确访问寄存器,往 PAJ7620U2 的地址 0xEF 写入 0x00,即可选中 Bank0 寄存器区域;往 PAJ7620U2 的地址 0xEF 写入 0x01,即可选中 Bank1 寄存器区域。

#### 2.4.1 使能工作寄存器

该寄存器用于使能或禁用 PAJ7620U2, 该寄存器位于 Bank1 区域, 地址为 0x72, 寄存器的描述, 如下图所示:

	Register Bank1, ADDR 0x72	
	Register Bank 1, ADDR 0x72, Enable/Disable PAJ76	620U2
NAME	Reserved	Enable
BIT#	[7:1]	[0]
ACCESS	Write as 0	R/W
DEEALILE	0	0
DEFAULT	0x00	•
NAME	FUNCTION/OPERATION	ON
Enable	1: Enable PAJ7620U2 0: Disable PAJ7620U2	

图 2.4.1.1 使能工作寄存器

该寄存器只有 bit0 有效, 当往 bit0 写入 1 时, 使能 PAJ7620U2; 当往 bit0 写入 0 时, 禁用 PAJ7620U2。

#### 2.4.2 挂起管理寄存器

该寄存器用于控制 PAJ7620U2 进出挂起状态,该寄存器位于 Bank0 区域,地址为 0x03, 寄存器的描述,如下图所示:

	Register Bank0, ADDR 0x03	
	Register Bank 0, ADDR 0x03, 12C Suspend Command	
NAME	Reserved	Suspend
BIT#	[7:1]	[0]
ACCESS	Write as 0	W
DEEALUE	0	1
DEFAULT	0x01	·
NAME	FUNCTION/OPERATION	
Suspend	Write 1: Enter suspend state (wake up by writing I2C slave ID (default: 0x73), Refer to topic "I2C Bus Tim Protocol"	ning Characteristics and

图 2.4.2.1 挂起管理寄存器

该寄存器之后 bit0 有效,但要控制 PAJ7620U2 进入挂起状态,并非往该寄存器的 bit1 写入 1 即可, PAJ7620U2 的手册中对进出挂起状态有如下图描述:

To enter the suspend state, first disable the PAJ7620U2 by writing Register Bank 1, ADDR 0x72 with 0x00 then process the I<sup>2</sup>C suspend command by writing Register Bank 0, ADDR 0x03 with 0x01.

To exit the suspend state, first process the  $I^2C$  wake-up command by writing the slave ID (Refer to topic " $I^2C$  Bus Timing Characteristics and Protocol") then enable the PAJ7620U2 by writing Register Bank 1, ADDR 0x72 with 0x01.

#### 图 2.4.2.2 进出挂起状态

从上图可以看出,若要配置 PAJ7620U2 进入挂起状态,需要先往 Bank1 寄存器区域的 地址为 0x72 的使能工作寄存器写入 0x00 禁用 PAJ7620U2,然后再往该寄存器写入 0x01,才能配置 PAJ7620U2 进入挂起状态。

#### 2.4.3 手势检测中断输出使能寄存器

控制 PAJ7620U2 手势检测中断使出使能的寄存器有两个,分别为手势检测中断输出使能寄存器 1 和手势检测中断输出使能寄存器 2,这两个寄存器都位于 Bank0 区域,其地址分别为 0x41 和 0x42,这两个寄存器的描述,分别如下两图所示:

		Reg	ister Ba	nk0, AD	DR 0x41			
						nterrupt Flag	Mask	
NAME	Counter-Clockwise Mask	Clockwise Mask	Backward Mask	Forward Mask	Right Mask	Left Mask	Down Mask	Up Mask
BIT#	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
ACCESS	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
	1	1	1	1	1	1	1	1
DEFAULT					0xFF	•	•	•
	•							
1	NAME			FUNC	TION/OPER	ATION		
Counter Clockwise Mask		Counter clockwise gesture will generate an interrupt     Counter clockwise gesture will not generate an interrupt						
Clockwise Mask		Clockwise gesture will generate an interrupt     Clockwise gesture will not generate an interrupt						
Back	word Mock	Backward gesture will generate an interrupt     Backward gesture will not generate an interrupt						
Forv	vard Mask	Forward gesture will generate an interrupt     Forward gesture will not generate an interrupt						
Le	eft Mask	: Left gestu	re will genera	ate an interrup	t			
Right Mask		Right gesture will generate an interrupt     Right gesture will not generate an interrupt						
Do	wn Mask	Down gesture will generate an interrupt     Down gesture will not generate an interrupt						
U	n Mask	1: Up gesture will generate an interrupt 0: Up gesture will not generate an interrupt						

图 2.4.3.1 手势检测中断输出使能寄存器 1

		Register Bank0, ADDR 0x42	
		Register Bank 0, ADDR 0x42, Gesture Detection Interrupt Flag	Mask
NAME		Reserved	Wave Mask
BIT#		[7:1]	[0]
ACCESS		Write as 0000000	R/W
DEFAULT		1111111	1
DEFAULT		0xFF	
N/	AME	FUNCTION/OPERATION	
Wav	e Mask	Wave gesture will generate an interrupt     Wave gesture will not generate an interrupt	

图 2.4.3.2 手势检测中断输出使能寄存器 2

这两个寄存器可以用于控制 PAJ7620U2 是否输出特定手势动作的识别结果,其中手势检测中断输出使能控制寄存器 1 的 bit0~bit7 中的每一位分别对应控制"上"、"下"、"左"、"右"、"前"、"后"、"顺时针旋转"、"逆时针旋转"手势的结果输出,手势检测中断使出使能控制寄存器 2 的 bit0 用于控制"挥动"手势的结果输出。当往对应寄存器的对应比特位写入 1 时,则开启对应手势识别结果的输出,当往对应寄存器的对应比特位写入 0 时,则关闭对应手势识别结果的输出。

#### 2.4.4 手势检测中断标志寄存器

获取 PAJ7620U2 手势检测结果的寄存器有两个,分别为手势检测中断标志寄存器 1 和手势检测中断标志寄存器 2,这两个寄存器都位于 Bank0 区域,其地址分别为 0x43 和 0x44,这两个寄存器的描述,分别如下两图所示:

			Re	gister Ba	ank0, ADI	DR 0x43			
			Registe	r Bank 0, AD	DR 0x43, Ges	ture Detectio	n Interrupt F	lag	
NAME	Count Clockw		Clockwise	Backward	Forward	Right	Left	Down	Up
BIT#	[7]		[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
ACCESS	R		R	R	R	R	R	R	R
DEFAULT	-		-	-	-	-	-	-	-
NAN	1E				FUNCTIO	N/OPERATI	ION		
Counter Clockwise		Counter clockwise gesture be detected     No Counter clockwise gesture be detected							
Clock	wise	Clockwise gesture be detected     No Clockwise gesture be detected							
Backw	vard	Backward gesture be detected     No Backward gesture be detected							
Forw	ard		orward gesture o Forward ges	be detected ture be detecte	ed				
Rig	ht		ight gesture be o Right gestur						
Lei	Left 1: Left gesture be detected 0: No Left gesture be detected								
Dow	vn		own gesture b o Down gestur						
Up	)		p gesture be d o Up gesture b						

图 2.4.4.1 手势检测中断标志寄存器 1



	Register Bank0, ADDR 0x44				
	Register Bank 0, ADDR 0x44, Gesture Detection Interrupt Flag				
NAME	Reserved	Wave			
BIT#	[7:1]	[0]			
ACCESS	R	R			
DEFAULT	-	-			
DEFAULI	-				
NAME	FUNCTION/OPERATION				
Wave	Wave gesture be detected				
Wave	0: Wave gesture be detected				

图 2.4.4.2 手势检测中断标志寄存器 2

这两个寄存器用于获取 PAJ7620U2 手势检测的检测结果,其中手势检测中断标志寄存器 1 的 bit0~bit7 中的每一位分别对应"上"、"下"、"左"、"右"、"前"、"后"、"顺时针旋转"、"逆时针旋转"手势的检测结果,手势中断标志寄存器 2 的 bit0 用于获取"挥动"手势的识别结果。通过读取这两个寄存器,即可获得 PAJ7620U2 的手势检测结果,若对应寄存器的对应比特位读出为 1,则表示检测到了对应的手势。

#### 2.4.5 检测物体亮度寄存器

该寄存器用于获取 PAJ7620U2 在物体接近检测模式下测量到的物体亮度结果,该寄存器位于 Bank0 区域,其地址为 0xB0,该寄存器的描述,如下图所示:

		Register Bank0, ADDR 0xB0			
	Register Bank	0, ADDR 0xB0, Object Brightness, Report object brightness			
ADDI	RESS	ADDR 0xB0			
NAI	МЕ	ObjectAvgY[8:1]			
BI	Γ#	[7:0]			
ACCESS		R			
DEFAULT		-			
NAME		FUNCTION/OPERATION			
ObjectAvgY	Report Object B	eject Brightness (Max. value 255).			

图 2.4.5.1 检测物体亮度寄存器

通过读取该寄存器,可以获取 PAJ7620U2 在物体接近检测模式下测量到的物体亮度, 其测量范围为 0~255。

#### 2.4.6 检测物体大小寄存器

用于获取 PAJ7620U2 在物体接近检测模式下测量到的物体大小有两个寄存器,这两个寄存器都为与 Bank0 区域,其地址分别为 0xB1 和 0xB2,这两个寄存器的描述,如下图所示:



R	egister Bank 0, ADDR 0xB1, ADDR 0xB2, Obj	ect Size
ADDRESS	ADDR 0xB2	ADDR 0xB1
NAME	ObjectSize[11:8]	ObjectSize[7:0]
BIT#	[3:0]	[7:0]
ACCESS	R	R
DEFAULT		
	•	•
NAME	FUNCTION/OPERATION	

图 2.4.6.1 检测物体大小寄存器

PAJ7620U2 在物体接近检测模式下测量到的物体大小结果保存在检测物体大小寄存器的两个寄存器中,其中地址为 0xB2 的寄存器的 bit0~bit3 保存了物体大小结果的 bit8~bit11, 地址为 0xB1 的寄存器保存了物体大小结果的低 8 位,其测量到的物体大小结果范围为 0~900。

# 3,结构尺寸

ATK-MS7620 模块的尺寸结构,如下图所示:




图 3.1 ATK-MS7620 模块尺寸图

## 4, 其他

#### 1、购买地址:

天猫: <a href="https://zhengdianyuanzi.tmall.com">https://zhengdianyuanzi.tmall.com</a>

淘宝: https://openedv.taobao.com

#### 2、资料下载

模块资料下载地址: http://www.openedv.com/docs/modules/other/ATK-PAJ7620.html

#### 3、技术支持

公司网址: www.alientek.com

技术论坛: http://www.openedv.com/forum.php

在线教学: www.yuanzige.com

B 站视频: https://space.bilibili.com/394620890

传真: 020-36773971 电话: 020-38271790







