管道布置图

概述

管道布置图的视图

管道布置图的标注

管道布置图的绘制方法

概述

管道布置图又称管道安装图或配管图,主要表达车间或装置内管道和管件、阀、仪表控制点的空间位置、尺寸和规格,以及与有关机器、设备的连接关系。

管道布置图

一组视图 尺寸、标 管口表 分口表 分向标题 标题栏

绘制管道布置图的一般要求

图幅

- ▶管道布置图的图幅应尽量采用A0。
- ▶比较简单的也可采用A1或A2。
- ▶同区的图应采用同一种图幅。
- ▶图幅不宜加长或加宽。

比例

- \rightarrow 一般采用的比例为1:30,也可采用1:25,
- ▶当仅有大管道大尺寸设备的工艺装置时,可采用1:50。
- ▶同区的或各分层的平面图,应采用同一比例。
- ▶剖视图的绘制比例应与管道平面布置图一致。





图线

▶粗线

 $0.9 \sim 1.2 \text{ mm}$

→单线管道

- > 中粗线
- $0.5 \sim 0.7 \text{ mm}$

→双线管道

▶细线

 $0.15 \sim 0.3 \text{ mm}$

→法兰、阀门及其他图线

字体

▶图名、图标中的图号、视图符号

7号字

▶工程名称、文字说明及轴线号、表格中的文字

5号字

▶数字及字母、表格中的文字(格子小于6 mm时)

3.5号字






视图的配置

- >对于多层建筑、构筑物的管道平面布置图,需要按楼层或标 高分别绘出各层的平面图。
- ▶各层的平面图可以绘制在一张图纸上,也可分画在几张图 纸上。
- ▶若各层平面的绘图范围较大而图幅有限时,也可将各层平 面上的管道布置情况分区绘制。
- ▶如在同一张图纸上绘制几层平面图时,应从最低层起,在图 纸上由下至上或由左至右依次排列,并在各平面图的下方注 明"EL100.000平面"或"EL×××.××平面"。

▶管道布置图应按设备布置图或按分区索引图所划分的 区域绘制。




B.L——表示装置边界; M.L——表示接续线; COD——表示接续图




管道及附件的图示方法

管道画法



管道交叉









多条管道投影重叠时,可将最上的 一条用"双重断开"符号表示




的投影断开



管道转折后投影重叠,将下面的管 道画至重影处,稍留间隙断开

也可在投影断开处 注上小写字母


管道转折



- (a) 向下弯折90°
- (b) 向上弯折90°

(c) 大于90°弯折

管件及阀门



常用管件的表达图例

	法兰盖	90° 弯头
螺纹或 承插焊 连接	·	
对焊 连接	·	
法兰连接		

常用管件的表达图例

	同心异径管	三通				
螺纹或 承插焊 连接	 					
对焊 连接						
法兰连接						

常用管件的表达图例

	闸阀	截 止 阀
螺纹或 承插焊 连接		\
对焊 连接		
法兰连接		

传动结构

常用传动结构符号







阀门和传动结构的组合表示







电动式


气动式

液压或气动式

★传动结构应按实物的尺寸比例画出,以免与 管道或其他附件相碰。

控制点

- ▶检测元件用直径为10 mm的圆圈表示。
- 用细实线将圆圈和检测点连接起来。
- ▶圆圈内按PID检测元件的符号和编号填写。
- >一般画在能清晰表达其安装位置的视图上。





支吊架

用来支承和固定管道,其位置一般用符号表示。

固定管架	\
滑动管架	\
导向管架	
弹簧支吊架	\
轴向止推架	\

设备的图示内容及图示方法

- ▶在管道平面布置图中,应以设备布置图所确定的位置按比例 用细实线画出所有设备的简略外形和基础、平台、梯子。
- ▶还应表示出吊车梁、吊杆、吊钩和起重机操作室。
- ▶应按比例画出卧式设备的支撑底座,标注固定支座的位置, 支座下如为混凝土基础时,应按比例画出基础的大小,不需 标注尺寸。
- ▶对于立式容器还应表示出裙座人孔的位置及标记符号。
- ▶对于工业炉,凡是与炉子和其平台有关的柱子及炉子外壳和 总管联箱的外形、风道、烟道等均应表示出。

建(构)筑物的图示内容及图示方法

- ▶ 根据设备布置图按比例画出柱、梁、楼板、门、窗、楼梯、操作台、安装孔、管沟、篦子板、散水坡、管廊架、围堰、通道、栏杆、梯子和安全护圈等建(构)筑物。
- ▶按比例用细点画线表示就地仪表盘、电气盘的外轮廓及电气、 仪表电缆槽或架和电缆沟,不必标注尺寸,避免与管道相碰。
- ▶对于生活间及辅助间应标出其组成和名称。

标注基本要求


尺寸单位

- ▶标高、坐标以m为单位,小数点后取三位数。
- ▶其余的尺寸一律以mm为单位,只注数字,不注单位。
- **▶**管子公称直径一律用<mark>㎜表</mark>示。
- ▶基准地平面的设计标高表示为: EL100.000m。
- ▶低于基准地平面者可表示为: 9×.×××m。

尺寸数字

- ▶尺寸数字一般写在尺寸线的上方中间,并且平行于尺寸线。
- ▶不按比例画图的尺寸应在尺寸数字下面画一道横线。

管道的标注



图名

管道布置图 EL×××.××平面 管道布置图 A-A、B-B、…剖视


标注内容

建(构)筑物

- ▶标注建筑物、构筑物的轴线号和轴线间的尺寸。
- 标注地面、楼面、平台面、吊车、梁顶面的标高。


设备

- >按设备布置图标注所有设备的定位尺寸或坐标、基础面标高。
- ▶标注设备管口符号、管口方位(或角度)、标高等。



管道

- 标注出所有管道的定位尺寸及标高,物料的流动方向和管号。
- ▶ 定位尺寸以mm米为单位,而标高以m为单位。
- 所有管道都需要标注出公称直径、物料代号及管道编号。
- ▶ 异径管,应标出前后端管子的公称通径,如DN80/50或80×50。
- > 有坡度的管道,应标注坡度 (代号为i) 和坡向。



管件

- > 一般不标注定位尺寸。
- 对某些有特殊要求的管件,应标注出某些要求与说明。

阀门

- ▶一般不注定位尺寸,只要在立面剖视图上注出安装标高。
- ▶当管道中阀门类型较多时,应在阀门符号旁注明其编号及公称尺寸。

仪表控制点

- ▶标注用指引线从仪表控制点的安装位置引出。
- ▶也可在水平线上写出规定符号。

管道支架

- > 水平向管道的支架标注定位尺寸。
- 垂直向管道的支架标注支架顶面或支承面的标高。
- > 在管道布置图中每个管架应标注一个独立的管架编号。
- ▶ 管架编号由5个部分组成:




管架类别及代号

序号	管架类别	代号	序号	管架类别	代号
1	固定架	А	5	弹簧吊架	S
2	导向架	G	6	弹簧支座	Р
3	滑动架	R	7	特殊架	Е
4	吊架	Н	8	轴向限位架	Т

管架生根部位的结构及代号

序号	管架生根部位的结构	代 号
1	混凝土结构	С
2	地面基础	F
3	钢结构	S
4	设备	V
5	墙	W



管道布置图的绘制方法

绘图前的准备

- ▶从有关图纸资料中了解设计说明、本项目工程对管道布 置的要求以及管道设计的基本任务。
- ▶充分了解和掌握工艺生产流程、厂房建筑的基本结构、 设备布置情况以及管口和仪表的配置。

管道布置图的绘制方法

绘图方法与步骤


- 1. 拟定表达方案
- 2. 确定图幅与比例,合理布图
- 3. 绘制管道平面布置图
- 4. 管道剖视图的画法
- 5. 绘制方位标
- 6. 填写管口表
- 7. 绘制附表、标题栏, 注写说明
- 8. 校核与审定




管道布置图的绘制方法


管口表											
设备 位号	管口	公 称	クス 	密封	连接 法兰	长度	标高 / M	坐 标 / m		方位 /℃	
位号	符号	DN /mm	PN / MPa	面型 式	标准号	/ mm / M		N	E (W)	垂直 角	水平 角

明确视图数量及关系 看懂管道的来龙去脉 分析管道位置











	工程名称		
	设计项目		
设计	××工段管道布置图	设计阶段	施工图
制图	EL100.000平面	(图	무)
校对	A - A 剖面		ブ
审核		第 张	共 张

	管口表										
и Бил	管口	公称直径	公称	密封面	连接法兰	レ 庇	1- +	坐标		方位	
设备位号	符号	且工 DN	压力 PN	型式	标准号	长度	标高	N	E (W)	垂直角	水平角
	а	65	1.0	RF	HG5010		106.20				
	Ь	65	1.0	RF	HG5010		105.80				
R0401	C	65	1.0	RF	HG5010	100	106.50				
	d	65	1.0	RF	HG5010		106.20				
	е	50	1.0	RF	HG5010		104.50				
	f	50	1.0	RF	HG5010		104.50				