
Wybrane Zagadnienia Geodezji Wyzszej

Cwiczenie 1: UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH NA ELIPSOIDZIE Daniil Halubtsou (317396) grupa №1

1. Wstep Teoretyczny:

1) Układ współrzędnych geodezyjnych - φ, λ, h



φ – szerokość geodezyjna (kąt jaki tworzy prostu normlana do elipsoidy przechodząca przez punkt P z płaszczezną równika) (kąty)

λ – długość geodezyjna (kąt między początkową płaszczyznu południkową punktu P) (kąty)

h – wysokość geometryczna (elipsoidalna) odległość mierzona wzdłuż prostej normalnej od powierzchni elipsoidy do punktu P na powierzchni Ziemi (metry)

----Najpierw pobieramy dane (współrzędne ϕ , λ , h) samolotu i ustawiamy ϕ , λ , h lotniska ----


2) Przerobienie danych (współrzędne φ, λ, h) na x, y, z:

$$x = (N+h)\cos\varphi \cdot \cos\lambda$$
$$y = (N+h)\cos\varphi \cdot \sin\lambda$$
$$z = [N(1-e^2) + h]\sin\varphi$$

to przeliczenie jest bardzo (tak sobie, niedokładnie/skomplikowane), t.k. trzeba użyć metody Hirvonena (ważna kolejność obliczenia)

3) Układ neu:

mentally entering in production observatory become filtre manifestation in enterin



Układ związany z prostej, prochodzącej przez nas (gdzie znajduje się instrument z geodetami)

- u trochę idzie z prostej normalą do naprawleniu Z
- n oznacza krawędź przecięcia płaszczyzny horyzontu z płaszczyzną południka lokalnego
- ${f e}$ leży w płaszczyźnie horyzontu i jest skierowany zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku osi n

$$\boldsymbol{x}_{ij} = \begin{bmatrix} n_{ij} \\ e_{ij} \\ u_{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -sin\boldsymbol{\Phi}cos\boldsymbol{\Lambda} & -sin\boldsymbol{\Lambda} & cos\boldsymbol{\Phi}cos\boldsymbol{\Lambda} \\ -sin\boldsymbol{\Phi}sin\boldsymbol{\Lambda} & cos\boldsymbol{\Lambda} & cos\boldsymbol{\Phi}sin\boldsymbol{\Lambda} \\ cos\boldsymbol{\Phi} & 0 & sin\boldsymbol{\Phi} \end{bmatrix}^T \cdot \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{X}_{ij} \\ \Delta \boldsymbol{Y}_{ij} \\ \Delta \boldsymbol{Z}_{ij} \end{bmatrix}$$

-Do macierzy obrotu wstawiamy współrzędne punktu obserwacyjnego

Za pomocą **neu** możemy obliczyć "azymut", "odległość skośną" i z dopomocu formuł :

$$\tan A_{ij} = \frac{e_{ij}}{n_{ij}}$$
 $s_{ij} = \sqrt{n_{ij}^2 + e_{ij}^2 + u_{ij}^2}$

$$\cos z = \frac{u_{ij}}{\sqrt{n_{ij}^2 + e_{ij}^2 + u_{ij}^2}}$$

Wynik:

