# **Formulaire Capteur**

# Kenzi Antonin

### 19 novembre 2022

#### Classification des mesurandes

il existe plusieurs catégories de mesurandes :

- 1. Mécanique : déplacement, vitesse...
- 2. Électrique : courant, tension, charge
- 3. Thermique : température flux thermique
- 4. Magnétique : champ magnétique, perméabilité
- 5. Radiation : lumière visible, rayon X, radiation
- 6. Bio/chimique: humidité, gaz, sucre, hormones

### Capteur et chaînes d'acquisition



FIGURE 1 – Illustration des influences

#### Problèmes:

- modifié par des grandeurs d'influence
- retard sur le signal
- un organe de mesure modifie l'environnement

# Sensibilité du capteur

$$S = \frac{\Delta s}{\Delta m} \big|_{m} i$$




Figure 2 – Etalonage Statique, Cas idéale

#### Erreur de linéarité




Figure 3 – Erreur de linéarité

Elle s'exprime en %, soit l'erreur relative maximale entre la droite de régression et la caractéristique réelle.

#### 1 Résolution

\_

Définition : La résolution est la plus petite variation du mesurande que le capteur est capable de definir. Son étendue de mesure est découpé en 3 zones :

- Nominale : plage nominale de mesurande (fonctionnement normal)
- Non-destruction: hors spécification, mais dans l'"absolute maximum rating"
- Destructive : altération permanente des caractéristiques de mesure.

#### Rapidité d'un capteur

6

- Bande passante, plage de fréquence ou le gain est supérieur à 3dB du plateau
- Temps de réponse, temps nécessaire pour que le capteur atteigne 95 % de la valeur finale.

Les deux paramètres sont intrinsèquement liés.

$$T_{rep} = 3 \cdot \tau = \frac{3}{2\pi \cdot f_c}$$

#### Erreur de mesure

3

4

7


Deux genres d'erreur :

- Systématique : Dérive, mauvaise utilisation, vieillissement.
- Accidentelles (aléatoire) : Bruit, parasite, environnement.

En étudiant la densité de probabilité, on peut ressortir deux comportements :

- Justesse, Moyenne de mesurande proche de la valeur réelle
- Fidélité (répétabilité), Erreur accidentelle faible (variance faible)

lorsque les deux paramètres sont bons, on parle de précision



### Choix du capteur

8

- principe physique
- performance(résolution, précision, plage de mesure)
- Grandeur d'influence
- encombrement
- prix
- fiabilité, MTBF : Mean Time Between Failures

$$MTBF = \frac{1}{\lambda}$$

$$\lambda: taux dedefaillance = \frac{1}{N_{pop}} \frac{\Delta N_{def}}{\Delta t}$$

#### Capteur résistif

Thermistance : les thermistances de platine sont conçues avec deux méthodes :

- fil de platine enroulé, précis, mais chère (1000.-)
- film mince de platine (env. $1\mu m$ ), réponse rapide et abordable (10.-)

Lorsque l'on parle de PT-X, on parle de la sonde de platine dont la valeur à 0°C est de X  $\Omega$  le coefficient  $\alpha$  typique est de 0.385 %/°C et une précision de 0.1 à 1%

la résistance s'exprime par :

$$R_T = R_0(1 + \alpha T)$$






Figure 4 – Symbole IEC normalisé de la PT

#### Conditionneurs pour capteur résistif

conditionneur linéaire à source de courant :




conditionneur non-linéaire type "diviseur de tension" :



$$S_{cond}=\frac{\Delta U}{\Delta R}=\frac{dU}{dR}=\frac{R_0}{(R_0+R_{nom})^2}\cdot U_0~R_{0,opti}=R_{nom}$$
  $U(R)$  varie jusqu'à  $U_0/2$ 

Pont de Wheatstone, tension de déséquilibre :



$$u_m = u_a - u_b = \frac{R2}{R1 + R2} - \frac{R4}{R3 + R4} \cdot U_0$$
  
$$u_m = 0 \leftrightarrow R1R4 = R2R3$$

en mode "nulling"

R2 = capteur

R4 programée 
$$R_{2,capt}=R_{4,prog}=\frac{R1}{R3}$$
  
Avantages :

- indépendant de la tension d'alimentation U0
- indépendant de la précision de mesure de Um, il faut juste pouvoir détecter précisément "zéro".
- indépendant d'un courant de mesure de Um

#### Inconvénients:

- faible bande passante, que possible pour des mesurandes statiques

$$R2 = R_0 + \Delta R_c$$

$$R1 = R3 = R4 = R0$$

$$u_m = \left(\frac{R_0 + \Delta R_c}{2R_0 + \Delta R_c} - \frac{1}{2}\right)U_0 = \left(\frac{\Delta R_c}{4R_0 + 2\Delta R_c}\right)U_0$$

$$S_{cond} = \frac{U_0}{4R}$$

montage différentiel: "push-pull

$$R1 = R_0 + \Delta R_c$$

$$R2 = R_0 - \Delta R_c$$

$$R3 = R4 = R0$$

$$u_m(\Delta R_c) = \frac{U_0}{2R_0} \cdot \Delta R_c$$

$$S_{cond} = \frac{U_0}{2R_0}$$

utilisation du pont de Wheatstone en mode 4/4 différentiel

$$R1 = R4 = R_0 - \Delta R_c$$


$$R2 = R3 = R_0 + \Delta R_c$$

$$u_m(\Delta R_c) = \frac{U_0}{R_0} \cdot \Delta R_c$$

$$S_{cond} = \frac{U_0}{R_0}$$

10

## Amplificateur différentiel



$$\begin{split} u_d &= u_a - u_b \\ u_c &= \frac{u_a + u_b}{2} \\ V_0 &= G_c \cdot u_c + G_d \cdot u_d \\ G_c &= \frac{V_o}{E_c} \bigg|_{Ed=0} = \frac{R4R1 - R2R3}{R1(R3 + R4)} \\ G_d &= \frac{V_o}{E_d} \bigg|_{Ec=0} = \frac{1}{2} \bigg[ \frac{R2}{R1} + \bigg( 1 + \frac{R2}{R1} \bigg) \frac{R4}{R3 + R4} \bigg] \\ CMRR &= \frac{G_d}{G_c} \end{split}$$

### électromagnétisme


Phénomènes physiques exploités

- variation de la réluctance d'un circuit magnétique (p.ex. variation de l'entrefer)
- variation du facteur de couplage entre 2 ou plusieurs bobines
- détection des pertes ohmiques crées par des courants de Foucault induits dans une cible conductrice
- variation de l'inductance due au champ opposé crée par les courants de Foucault
- loi d'induction de Faraday (tension induite par un champ variable)

#### Rappel:

12

11



$$S_{cond} = \left| \frac{dH}{dZ_{bobine}} \right|$$


Facteur de couplage : 
$$k = \sqrt{\frac{L_{12}^2}{L_1 L_2}}$$

Capteur de proximité : effets physiques (1/2)

- bobine seule, sans présence de cible
  - effet de peau : fréquence élevée ⇒ résistance augmente
  - auto-résonance avec la capacité parasitaire
- cible conducteur non ferromagnétique
  - Courants de Foucault induits ⇒ résistance équivalente augmente
  - champ magnétique induit opposé ⇒ inductance équivalente diminue
- cible conducteur ferromagnétique non-conducteur (ferrite)
  - effet de reluctance, concentration du champ magnétique ⇒ inductance augmente
- cible conducteur ferromagnétique conducteur (p.ex. fer)
  - à basse fréquence : peu de courants de Foucault, augmentation de l'inductance
  - à haute fréquence : courants de Foucault élevés, diminution de l'inductance

Capteurs inductifs et à courant de Foucault et Circuit de résonance

- 1. Bobine idéale ( $R_b = 0$ )
  - Diagramme de Bode de  $H(j\omega)$
  - Affichage de H(L) dans le plan complexe
  - Fonction de Möbius
- 2. Bobine nonidéale  $(R_b \neq 0)$ 
  - Fréquence de résonnance
  - Choix optimal de R0



Bobine Idéale : 
$$Z_{para} = \frac{j\omega L_b}{1+(j\omega)^2 L_b C}$$
 
$$\underline{H}(j\omega, Lb) = \frac{Z_{para}}{Z_{para} + R_0} = \frac{j\omega L_b}{R0+j\omega L_b + (j\omega)^2 R_0 L_b C}$$
 Sous forme de Bode : 
$$H(j\omega, Lb) = \frac{j\omega L_b/R0}{L_b L_b}$$

$$\underline{\underline{H}}(j\omega, Lb) = \frac{j\omega L_b/R0}{1 + \underbrace{\frac{L_b}{R_0}}_{2\zeta} j\omega + \underbrace{\frac{1}{1/(L_bC)}}_{2}(j\omega)^2}$$

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L_b C}} \quad \zeta = \frac{L_b}{2R_0 \sqrt{L_b C}}$$

$$\begin{aligned} &\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L_bC}} & \zeta = \frac{L_b}{2R_0\sqrt{L_bC}} \\ &\text{Bobine réelle :} \\ &\omega_r es = \sqrt{\frac{1}{L_bC} - \frac{R_b^2}{L_b^2}} & Z_{para,res} = \frac{L_b}{R_bC} = R_{para,res} \end{aligned}$$